

# 제품 사용 설명서

가정용 공기청정기 AP-3300

## 목차

1. 제품 개요
2. 설치 방법
3. 사용 방법
4. 환불 및 교환 규정
5. 보증 및 무상 A/S
6. 문제 해결(FAQ)
7. 고객센터 안내
8. 제품 사양
9. 품질보증서

### 1. 제품 개요

본 제품은 가정용 공기청정기로서, 초미세먼지·유해가스·생활 악취를 효과적으로 제거합니다. HEPA 13 등급 필터와 활성탄 필터를 함께 사용하여 실내 공기질을 쾌적하게 유지합니다. 권장 사용 면적은 33㎡ 이내이며, 저소음 설계로 취침 시에도 사용할 수 있습니다.

### 2. 설치 방법

벽면에서 30cm 이상 떨어진 곳에 제품을 설치해 주세요.  
바닥이 평평하고 통풍이 잘 되는 곳에 두시는 것이 좋습니다.  
전원 코드는 접지가 된 콘센트에 연결해 주세요.  
커튼이나 가구 등으로 흡입구·배출구가 가려지지 않도록 주의해 주세요.

### 3. 사용 방법

전원 버튼을 눌러 제품을 켜고, 원하는 풍량 단계(약/중/강/자동)를 선택하세요.  
자동 모드에서는 내장된 먼지 센서가 실내 공기질을 감지하여 풍량을 자동으로 조절합니다.  
필터 교체 알림 램프가 켜지면 필터를 확인해 주세요.

### 4. 환불 및 교환 규정

#### 환불

상품 수령 후 7 일 이내에 환불을 신청하실 수 있습니다.  
단순 변심의 경우 왕복 배송비는 고객 부담입니다.

#### 교환

상품 불량인 경우 30 일 이내에 교환이 가능합니다.  
이 경우 배송비는 당사가 부담합니다.

### 5. 보증 및 무상 A/S

본 제품은 구매일로부터 1 년간 무상 A/S 를 제공합니다.  
단, 사용자의 과실로 인한 고장이나 임의 분해·개조로 인한 손상은 무상 보증 대상에서 제외됩니다.  
보증서와 구매 영수증을 함께 보관해 주세요.

A/S 문의는 고객센터 또는 가까운 서비스센터를 통해 접수하실 수 있으며, 접수 후 영업일 기준 3~5 일 이내에 필터 등 소모품은 무상 보증 대상이 아니며 별도로 구매하실 수 있습니다.

### 6. 문제 해결(FAQ)

Q. 전원이 켜지지 않아요.

A. 전원 코드가 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인해 주세요.

Q. 이상한 냄새가 나요.

A. 필터 교체 시기가 지났을 수 있습니다. 필터 상태를 확인해 주세요.

Q. 소음이 심해요.

A. 흡입구에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인해 주세요.

### 7. 고객센터 안내

운영 시간은 평일 09:00 ~ 18:00 입니다.

전화 1588-0000 / 이메일 help@example.com

### 8. 제품 사양

모델명: AP-3300

정격전압: AC 220V 60Hz

소비전력: 45W

적용면적: 33m<sup>2</sup> 이내

필터: HEPA 13 등급 + 활성탄 필터

소음: 20 ~ 52dB

크기(가로×세로×높이): 320 × 320 × 620mm

무게: 6.8kg

## 9. 품질보증서

본 보증서는 제품 구매를 증명하는 서류이며, 무상 A/S 시 반드시 제시해 주세요.

제품명: 가정용 공기청정기 AP-3300

구매일자: \_\_\_\_\_

구매처: \_\_\_\_\_

본 제품은 한국소비자원의 소비자분쟁해결기준에 따라 보상해 드립니다.