

STANDARD OPERATING PROCEDURE OF HYDRAULIC PRESS MACHINE

- Use personal protective equipment and check the sensors on working condition.
- Before starting the press check for loose of any clamps of the tool.
- Check for working of press photo safety guards.
- Check for emergency stopper button working.
- Check the two hand push button operation.
- Check for any abnormal noise in the press.
- Identify the blank bin of the required job.
- Placed the blank bin near the hydraulic press with the help of EOT crane.
- Select the Die and Punch tool according to required shape of the job.
- Keep blanks, draw met, polythene sheets on the table.
- Take the blank part and apply the draw met oil with the help of the paint brush on one side. After draw met place the polythene covers on the blank.
- Set the blank on the blank holder and touch to the stopper pins on the lower die.
- Operate the machine from control desk and press both the both push buttons at a same time.
- After draw operation, remove the polythene from the component, component and put it in next stage/stacking pallet.

హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ మెషిన్ యొక్క స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్

- వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరాలను ఉపయోగించండి మరియు పని పరిస్థితిపై సెన్సార్లను తనిఖీ చేయండి.
- ప్రెస్ ప్రారంభించే ముందు సాధనం యొక్క ఏవైనా బిగింపులు వదులుగా ఉన్నాయో లేదో తనిఖీ చేయండి.
- ప్రెస్ ఫోటో సేఫ్టీ గార్డుల పని కోసం తనిఖీ చేయండి.
- ఎమర్జెన్సీ స్టాపర్ బటన్ పని చేస్తుందో లేదో తనిఖీ చేయండి.
- రెండు హ్యాండ్స్ పుష్ బటన్ ఆపరేషన్‌ను తనిఖీ చేయండి.
- ప్రెస్‌లో ఏదైనా అసాధారణ శబ్దం ఉందా అని తనిఖీ చేయండి.
- అవసరమైన ఉద్యోగం యొక్క ఖాళీ బిన్‌ను గుర్తించండి.
- EOT క్రేన్ సహాయంతో హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ దగ్గర ఖాళీ బిన్‌ను ఉంచారు.
- ఉద్యోగం యొక్క అవసరమైన ఆకృతికి అనుగుణంగా డ్రై మరియు పంచ్ సాధనాన్ని ఎంచుకోండి.
- టేబుల్‌పై ఖాళీలు, డ్రా మెట్, పాలిథిన్ షీట్‌లను ఉంచండి.
- ఖాళీ భాగాన్ని తీసుకుని, ఒకవైపు పెయింట్ బ్రష్ సహాయంతో డ్రా మెట్ ఆయిల్‌ను అప్లై చేయండి.
- డ్రా చేసిన తర్వాత పాలిథిన్ కవర్‌ను ఖాళీగా ఉంచండి.
- ఖాళీ హోల్డర్‌పై ఖాళీని సెట్ చేయండి మరియు దిగువ డ్రైలో ఉన్న స్టాపర్ పిన్‌లకు తాకండి.
- కంట్రోల్ డెస్క్ నుండి యంత్రాన్ని ఆపరేట్ చేయండి మరియు రెండు పుష్ బటన్‌లను ఒకేసారి నొక్కండి.
- డ్రా ఆపరేషన్ తర్వాత, కాంపోనెంట్, కాంపోనెంట్ నుండి పాలిథిన్‌ను తీసివేసి, తదుపరి దశలో/స్టాకింగ్ ప్లాట్‌లో ఉంచండి.

हाइड्रोलिक प्रेस मशीन की मानक संचालन प्रक्रिया

- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करें और सेंसर को काम करने की स्थिति में जांचें।
- प्रेस शुरू करने से पहले उपकरण के किसी भी क्लैप के ढीले होने की जांच करें।
- प्रेस फोटो सुरक्षा गार्ड के काम करने के लिए जाँच करें।
- आपातकालीन स्टॉपर बटन के काम करने की जाँच करें।
- टू हैंड पुश बटन ऑपरेशन की जांच करें।
- प्रेस में किसी भी असामान्य शोर की जाँच करें।
- आवश्यक कार्य के रिक्त बिन की पहचान करें।
- ईओटी क्रेन की मदद से खाली बिन को हाइड्रोलिक प्रेस के पास रखा।
- कार्य के आवश्यक आकार के अनुसार डाई एंड पंच टूल का चयन करें।
- टेबल पर खाली जगह, ड्रा मेट, पॉलिथीन शीट रखें।
- खाली भाग लें और एक तरफ पेंट ब्रश की मदद से ड्रा मेट ऑयल लगाएं।
- ड्रॉ मेट के बाद खाली जगह पर पॉलिथीन के ढक्कन लगाएं।
- ब्लैक होल्डर पर ब्लैक सेट करें और लोअर डाई पर स्टॉपर पिन को टच करें।
- मशीन को कंट्रोल डेस्क से संचालित करें और दोनों पुश बटन को एक साथ दबाएं।
- ड्रॉ ऑपरेशन के बाद, घटक, घटक से पॉलिथीन को हटा दें और इसे अगले चरण/स्टैकिंग पालेल में डाल दें।



SOP NO.: PIL/PTC/ICD/PROD/PM/D02 REV.00 DATE: 26.08.2021