

STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR TOOL LOADING

- Recommended personal protective equipment to be used.
- Identify proper tool from ECD tool room which is to be loaded on the press.
- Tight the strip, punch and punch plate before lifting the tool.
- Lift the tool from ECD tool room using wire rope to ear rings by EOT crane/forklift.
- Keep the press ram in down position and slide in up position.
- Measure the tool height and adjust the press shut height.
- Keep the tool on press bed with forklift and adjust the slide.
- Clamp the tool bottom bolster and top bolster tightly and ensure there is no play and reduce the load.
- Keep one component in the tool and set the required load.
- While removing the tool ensure, top bolster is on the pillars of the bottom bolster die.

టూల్ లోడింగ్ కోసం స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్

- వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరాలను ఉపయోగించమని సిఫార్సు చేయబడింది.
- ప్రెస్ లో లోడ్ చేయాల్సిన ECD టూల్ రూమ్ నుండి సరైన సాధనాన్ని గుర్తించండి.
- సాధనాన్ని ఎత్తే ముందు స్ట్రాప్, పంచ్ మరియు పంచ్ ప్లేట్ ను బిగించండి.
- EOT క్రేన్/ఫోర్క్ లిఫ్ట్ ద్వారా ECD టూల్ రూమ్ నుండి వైర్ రోప్ ఉపయోగించి ఇయర్ రింగ్ లకు టూల్ ను ఎత్తండి.
- ప్రెస్ రామ్ ను డౌన్ పొజిషన్ లో ఉంచండి మరియు పైకి స్లయిడ్ చేయండి.
- సాధనం ఎత్తును కొలవండి మరియు ప్రెస్ షట్ ఎత్తును సర్దుబాటు చేయండి.
- ఫోర్క్ లిఫ్ట్ తో టూల్ ను ప్రెస్ బెడ్ పై ఉంచండి మరియు స్లయిడ్ ను సర్దుబాటు చేయండి.
- టూల్ బాటమ్ బోల్ స్టర్ మరియు టాప్ బోల్ స్టర్ లను గట్టిగా బిగించి, ప్లే లేదని నిర్ధారించుకోండి మరియు లోడ్ తగ్గించండి.
- సాధనంలో ఒక భాగాన్ని ఉంచండి మరియు అవసరమైన లోడ్ ను సెట్ చేయండి.
- టూల్ ను తీసివేస్తున్నప్పుడు, టాప్ బోల్ స్టర్ దిగువ బోల్ స్టర్ కై స్తంభాలపై ఉందని నిర్ధారించుకోండి

उपकरण लोड करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

- उपयोग करने के लिए अनुशंसित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण।
- ईसीडी टूल रूम से उचित उपकरण की पहचान करें जिसे प्रेस पर लोड किया जाना है।
- टूल को उठाने से पहले स्ट्रिप, पंच और पंच प्लेट को कस लें।
- ईओटी क्रेन/फोर्कलिफ्ट द्वारा वायर रोप का उपयोग करके उपकरण को ईसीडी टूल रूम से कान के छल्ले तक उठाएं।
- प्रेस रैम को नीचे की स्थिति में रखें और ऊपर की स्थिति में स्लाइड करें।
- उपकरण की ऊंचाई को मापें और प्रेस बंद ऊंचाई को समायोजित करें।
- टूल को फोर्कलिफ्ट के साथ प्रेस बेड पर रखें और स्लाइड को एडजस्ट करें।
- ⑦ टूल बॉटम बोलस्टर और टॉप बोलस्टर को कसकर जकड़ें और सुनिश्चित करें कि कोई खेल नहीं है और लोड कम करें।
- टूल में एक कंपोनेंट रखें और आवश्यक लोड सेट करें।
- ⑦ टूल को हटाते समय यह सुनिश्चित करें कि टॉप बोलस्टर बॉटम बोलस्टर डार्ई के खंभों पर है



SOP NO.: PIL/PTC/ICD/PROD/PM/D04 REV.00 DATE: 27.08.2021