# Erzeugung eines PCM-Datensignals (Digitales Basisbandsignal)

## Inhalt der Nachrichtentechnik

Teil 2: Digitale Basisband-Signalverarbeitung



# Kap. 1: Einführung

Amplitude

### **Abtastung**

$$\frac{1}{T_p} = \frac{1}{nT_b} \ge 2f_m$$

## 5 Abtastung eines bandbegrenzten Signals

- 5.1 Ideale Signalabtastung und Pulsamplitudenmodulation
- 5.2 Rückgewinnung des abgetasteten Signals und Zeitmultiplex
- 5.3 Pulsdauer- und Pulswinkelmodulation
  - 5.3.1 Pulsdauermodulation
  - 5.3.2 Pulswinkelmodulation

# 6 Pulscodemodulation (A/D-Wandlung)

6.1 Erzeugung der Pulscodemodulation

### 6.2 Analog/Digital-Wandlung mit linearer Quantisierung

- 6.1.1 Erforderliche Bandbreite zur Übertragung
- 6.1.2 Quantisierungsparameter Kap. 1: Einführung
- 6.1.3 Quantisierungsfehler & -rauschleistung
- 6.1.4 Verfahren zur Analog/Digital-Wandlung
- **6.3 Nichtlineare Quantisierung**

 $T_{p}$ Abtastrate Zeit
Amplitude

 $\frac{A_7}{A_6}$  Quantisierung

 $A_4$   $A_3$ 

 $A_5$ 

 $A_2$ 

**Codierung** A<sub>0</sub>

**Digitales Basisbandsignal** 


nai 1 Zeit

# **Erzeugung eines PCM-Datensignals**(Digitales Basisbandsignal)

# PCM – Übertragungssystem Digitaler Sender und Empfän

UNIVERSITÄT DARMSTADT


Digitaler Sender und Empfänger https://www.lntwww.de/Modulationsverfahren/Pulscodemodulation




Kap. 6: Erzeugung eines PCM-Datensignals Einfaches Beispiel zur Einführung

Kap. 9: Digitale Modulation

# **Erzeugung eines PCM-Datensignals** (Digitales Basisbandsignal)



signal with maximum frequency  $f_m$ 



After Sampler

 $x_4 = 4V$ 

 $x_3 = 3V$  $x_2 = 2V$ 

> 3V 2V

1V

0.5V

Sampling

 $f_m$  = maximale Frequenz

 $f_p \ge 2f_m$ 

 $s_m(t)$ 

N = 4 Amplitudenstufen

5q(1	er Qu	ıantizer			Quantiz	ing
$0$ $s_a(i)$	$2T_p$	$3T_p$ $4T_p$	, 5T <sub>p</sub>	$6T_p$	$7T_p$ $i \cdot T_p$	
0V						
$x_I = 1V$						•

 $0 T_p 2T_p 3T_p 4T_p 5T_p 6T_p 7T_p i \cdot T_p$ 

 $e(i \cdot T_p) = s_m(i \cdot T_p) - s_a(i \cdot T_p)$  Quantizing Error

k	Decision	Quantizing
	thresholds $x_i$	values $y_k$
4	$x_3 < s_m(i \cdot T_p) \le x_4$	$y_4 = 3.5V$
3	$x_2 < s_m(i \cdot T_p) \le x_3$	$y_3 = 2.5V$
2	$x_1 < s_m(i \cdot T_p) \le x_2$	$y_2 = 1.5V$
1	$0 < \epsilon \mid i \mid T \mid < v$	v = 0 EV

Abtastung	T	_	1		
im Intervall	$I_{p}$	<b>S</b>	$\overline{2 \cdot f_m}$		

SPAM(t)

### Quantisierung

*N* = 4 Amplitudenstufen

### Codierung mit n = 2 Bits

N-Quantizing amplitudes	Coding n=lb(N) Bits
$s_q(t) = 0.5 \text{ V}$	0 0
$s_q(t) = 1.5 \text{ V}$	01
$s_q(t) = 2.5 \text{ V}$	10
$s_q(t) = 3.5 \text{ V}$	11

# **Codierung eines Abtastwertes mit**

Bittiefe  $n = \text{Ib}(N) \rightarrow n$  Bits der Bitdauer  $T_h$ 

Abtastintervall 
$$T_p = n \cdot T_b \le \frac{1}{2 \cdot f_m}$$

Datenrate 
$$R_b = \frac{1}{T_b} = \frac{n}{T_p} \ge n \cdot 2 \cdot f_m$$

**Erforderliche Bandbreite** 

$$B_{min} = \frac{1}{2T_b} = \frac{n}{2T_p} \ge n \cdot f_m$$

SPCM(t)


 $T_p = n \cdot T_b$  Coding

1V  $0 T_p 2T_p 3T_p$ 

Kap. 1: Einführung

Hohe Übertragungsrate  $R_h = 1/T_h$  (kurze Bitdauer  $T_h$ ) bzw. große Codewortlängen n erfordern hohe Bandbreite B im Basisband

 $\rightarrow$  n \* Bandbreite  $f_m$  des analogen BB-Signals (z. B. Telefonie  $f_m$ =3.4 kHz)



23.05.2023 | etit | Institut für Mikrowellentechnik und Photonik | Nachrichtentechnik

# PCM-Signale & MP3-Datenkompression

Übliche Sample-Raten: 44.1 kHz (Musik CD), 48 kHz (DVD) und 96 kHz (Tonstudio) DARMSTADT Übliche Bits pro Codewort: 16 Bit (Musik CD) oder 24 Bit bzw. 32 Bit im Studio

Bandbegrenztes Audio-Signal (menschliches Gehör 20 Hz bis 20 kHz):  $f_{max} \ge 20$  kHz

**Abtastrate**  $f_p \ge 2 \cdot f_{max} \ge 40 \text{ kHz}$ 

**PCM-Übertragungs-/Bitrate:**  $R_b = n \cdot f_p \ge n \cdot 2 \cdot f_{max} \ge 16 \text{ bit} \cdot 40 \text{ kHz} = 640 \text{ kbit/s}$ 

Speicherplatz S in MB(yte) =  $R_b \times 60 \text{ s} / 8 \text{ bit} = 4800 \text{ kB}$  (8 Bit = 1 Byte & 1024 Byte sind 1 MB)

<u>Audio-CD Standard (WAV-Datenformat)</u>: Um bei CD eine Reserve zu haben, wurde ein **16-Bit-PCM-Signal** mit einer **Abtastrate von**  $f_p$  = **44.1** kHz gewählt

- $\triangleright$  Bittiefe: n = lb(N) = 16 bits pro Codewort,  $2^{16} = 65536$  Werte pro Sample ( $D = 6 \cdot n = 96$  dB)
- > Stereo:  $R_b$  = 2 Kanäle x16 bit x44.1 kHz =1411.2 kbit/s  $\rightarrow$   $S_{CD}$  = $R_b$  x60 s /8 bit =10584 kB

### **MP3-Quellencodierung (Datenkompression):**

**Eingangssignal** 16-Bit-PCM-Signal → **Ausgangssignal** MP3-codiert

- durchschnittliche Bitrate von 128 bis 192kbit/s meist ideal, MAX 320 kbit/s
- > z.B. 128 kbit/s (Kompressionsverhältnis $\approx$ 1:11)  $\rightarrow$   $S_{MP3}$  =128 kbit/s x60 s /8 bit =960 kB

Übertragung eines Liedes von 1 min über ISDN-Verbindung (64 kbit/s =8 kB/s =480 kB/min):

WAV-Format: 22.05 min und MP3 128 kbit/s: 2 min

Speicherung auf einer 10 GB Festplatte: WAV-Format ca. 944 min (15 CDs a'60 min) und

MP3 128 kbit/s ca. 10417 min (173 CDs)

# PCM-Signale & MP3-Datenkompression

Übliche Sample-Raten: 44.1 kHz (Musik CD), 48 kHz (DVD) und 96 kHz (Tonstudio) DARMSTADT Übliche Bits pro Codewort: 16 Bit (Musik CD) oder 24 Bit bzw. 32 Bit im Studio

AAC (Apple Audio-Streaming) für bessere Soundqualität: digitale Anlieferungen von Musik mit 48 kHz Samplerate und 24 bit Bittiefe PCM-Bitrate (Stereo):  $R_b = 2$  Kanäle · 24 bit · 48 kHz = 2304 kbit/s

#### **VORTEILE 48 kHz SAMPLERATE**

- Master for Itunes nun verlustfrei (Loosles encoding)
- ➤ Bessere anti-aliasing Filter (TP oder "Hi-Cuts"), die bei einer Samplerate von 48 kHz wesentlich weniger Verzerrungen erzeugen als mit einer Samplerate von 44.1 kHz

### **NACHTEILE 48 kHz SAMPLERATE**

Mehr benötigter Speicherplatz

Menschliche Ohr hört nur von 20 Hz bis 20 kHz; laut wissenschaftlichen Studien kann das Ohr über die Knochenschallaufnahme Frequenzen bis 50 kHz wahrnehmen. Was hier aber viel entscheidender ist, ist die Tatsache das eine Begrenzung bei 22.05 kHz sich auch negativ auf die Berechnungen innerhalb des hörbaren Frequenzbereiches (20 Hz bis 20 kHz) auswirkt. Dieses Hörspektrum wird durch Alter, Beruf und Geschlecht beeinflusst. Mit zunehmendem Alter verringert sich die Hörbarkeit der oberen Frequenzen auf etwa 12 kHz. Töne, die höher sind als der hörbare Frequenzbereich, nennt man Ultraschall, niedrigere Infraschall. Junge Menschen hören oft noch einige kHz im Ultraschallbereich.

## Inhalt der Nachrichtentechnik




### Teil 2: Digitale Basisband-Signalverarbeitung

# 6 Pulscodemodulation (A/D-Wandlung)

- **6.1 Erzeugung der Pulscodemodulation**
- 6.2 Analog/Digital-Wandlung mit linearer Quantisierung
  - 6.2.1 Erforderliche Bandbreite zur Übertragung von binären NRZ-Signalen
  - 6.2.2 Verfahren zur Analog/Digital-Wandlung
  - 6.2.3 Quantisierungsfehler und Quantisierungsrauschleistung
- 6.3 Nichtlineare Quantisierung
- 6.4 PCM-Übertragungssystem
  - 6.4.1 Bitfehlerwahrscheinlichkeit
- If  $S_{m} \leq f_{bT}$  Sampler  $S_{pAM}(t)$  Quantizer  $S_{q}(t)$  Encoder  $S_{pCM}(t)$  PCM-Signal  $f_{m} \leq f_{bT}$  Analog-Digital  $f_{p} \geq 2f_{s}$  Converter (ADC)
  - 6.4.2 Fehlerwahrscheinlichkeit des PCM-Codewortes
- **6.5 PCM-Zeitmultiplex** 
  - 6.5.1 Getrennte Codierung
  - 6.5.2 Zentrale Codierung
- 6.6 Beispiel: PCM30-Grundsystem (ISDN)



### b) Gleichmäßige Quantisierung



Modulation signal  $s_m(t)$ 

Quantizing

intervall Ds

 $\mathbb{D}_S = \frac{\mathbb{A}_{\max}}{\mathbb{A}_{\max}}$ 

Samples i·T<sub>p</sub>

 $7T_{r}$ 

 $8T_{n}$ 

### **N=8** Amplitudenstufen von

$$x_{min}$$
 = -8V bis  $x_{max}$  = +8V ( $y_{min}$  = -7V;  $y_{max}$  = +7V)

# Auflösungs(vermögen) (resolution)

$$\Delta s = \frac{x_{\text{max}} - x_{\text{min}}}{N}$$

$$\Delta s = \frac{y_{\text{max}} - y_{\text{min}}}{N - 1}$$

$$= \frac{8 V - (-8 V)}{8} = 2 V$$

$$= \frac{7 \text{ V} - (-7 \text{ V})}{8 - 1} = 2 \text{ V}$$

Darstellung	Quantisierungsintervalle N	Auflösung <i>∆s</i>
3-bit	$N = 2^3 = 8$	2 V
4-bit	$N = 2^4 = 16$	1 V
5-bit	$N = 2^5 = 32$	0.5 V

Sampled amplitude values  $s_m(i \cdot T_p)$ 

 $S_m(t)$  $S_m(i \cdot T_n)$ 

# Dynamik(bereich) (dynamic range)


$$D = 20 \cdot \lg \left( \frac{x_{\text{max}} - x_{\text{min}}}{\Delta s} \right)$$


Erhöhung um 1bit

- → Auflösung verdoppelt
- Dynamik steigt um 6 dB

= 
$$20 \cdot \lg(N) = 20 \cdot \lg(2^n) = n \cdot 20 \cdot \lg(2) = 6 \cdot n$$
 in dB

Zeitdiskretes (abgetastete) & wertkontinuierliches Eingangssignal





### **Unipolarer/Bipolarer NRZ-Code**

- + einfachster Code, wenig Bandbreite
- keine Taktregeneration möglich bei langen 0-/1-Folgen. Code ungeeignet für synchrone serielle Übertragung.
   Wird aber geräteintern verwendet.

### Unipolarer/Bipolarer RZ-Code


- + Taktregeneration im Empfänger möglich (außer bei langen 0-Folgen)
- **-große Bandbreite**, da Pulse bei gleicher Datenrate nur noch halb so breit sind
- →
   →
   →
   →
   →
   + Taktregeneration im Empfänger

   HDB-3-Code für Weitdistanzübertragungen über Koaxialkabel.

   stets möglich (Synchron.)

ITU-R: Normcode für PCM-Übertragungen auf den Hierarchien 2 MBit/s und 34 MBit/s.

### Kleine Bandbreite & Sichere Synchronisation des Empfängers




Manchestercodierung für serielle Übertragung über kürzere Distanzen. Schaltflanken treten in der Mitte des Bitintervalls auf → stellen Synchronisation des Empfängers sicher (ausreichende Taktinformation).



# Basisbandsignale Uni- und Bipolare NRZ-Signale





- **≻**Geräte-intern
  - → zweiwertige Signale

- > Kanalübertragung
  - → Mehrwertige Modulationssignale (Mapping)

## Inhalt der Nachrichtentechnik



### Teil 2: Digitale Basisband-Signalverarbeitung

# 6 Pulscodemodulation (A/D-Wandlung)


- 6.1 Erzeugung der Pulscodemodulation
- 6.2 Analog/Digital-Wandlung mit linearer Quantisierung
  - 6.2.1 Erforderliche Bandbreite zur Übertragung von binären NRZ-Signalen
  - 6.2.2 Verfahren zur Analog/Digital-Wandlung
  - 6.2.3 Quantisierungsfehler und Quantisierungsrauschleistung
- 6.3 Nichtlineare Quantisierung
- 6.4 PCM-Übertragungssystem
  - 6.4.1 Bitfehlerwahrscheinlichkeit
  - 6.4.2 Fehlerwahrscheinlichkeit des PCM-Codewortes
- Analog signal  $f_m \leq f_{bT}$   $f_p \geq 2f_s$  Converter (ADC)  $f_q(t)$   $f_{p} \leq f_{bT}$   $f_{p} \leq f_{p} \leq f_{p}$   $f_{p} \leq f_{p} \leq f_{p}$   $f_{p} \leq f_{p} \leq f_{p}$   $f_{p} \leq f_{p} \leq f_{p} \leq f_{p}$

### **6.5 PCM-Zeitmultiplex**

- 6.5.1 Getrennte Codierung
- 6.5.2 Zentrale Codierung


6.6 Beispiel: PCM30-Grundsystem (ISDN)





Parallel to serial converter

Schaltungstechnische Umsetzung der A/D-Wandlung



# Logic Circuit

$$b_{2} = y_{4}$$

$$b_{1} = y_{6} \lor (y_{2} \land y_{4}^{-1})$$

$$b_{0} = y_{7} \lor (y_{5} \land y_{6}^{-1}) \lor (y_{3} \land y_{4}^{-1}) \lor (y_{1} \land y_{2}^{-1})$$

(1) Zählverfahren


- (2) Iterationsverfahren
- (3) Direktverfahren (Parallelcodierer)

# **Analog-Digital-Wandlung Direktverfahren (Parallelcodierer)**




									Codeword			Binary Number
	Xi	<b>y</b> <sub>1</sub>	y <sub>2</sub>	<b>y</b> <sub>3</sub>	У <sub>4</sub>	<b>y</b> <sub>5</sub>	У <sub>6</sub>	<b>y</b> <sub>7</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>0</sub>	Z
$s_m(n \cdot T_p) < x_1$	-6V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$s_m(n \cdot T_p) > x_1$	-6V	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
$s_m(n \cdot T_p) > x_2$	-4V	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
$s_m(n \cdot T_p) > x_3$	-2V	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	3
$s_m(n \cdot T_p) > x_4$	<b>0V</b>	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	4
$s_m(n \cdot T_p) > x_5$	2V	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	5
$s_m(n \cdot T_p) > x_6$	4V	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	6
$s_m(n \cdot T_p) > x_7$	6V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7

$$b_2 2^2 + b_1 2^1 + b_0 2^0 = z$$



# Parallel to serial converter

# Schaltungstechnische Umsetzung der A/D-Wandlung



# Logic Circuit

$$b_{2} = y_{4}$$

$$b_{1} = y_{6} \lor (y_{2} \land y_{4}^{-1})$$

$$b_{0} = y_{7} \lor (y_{5} \land y_{6}^{-1}) \lor (y_{3} \land y_{4}^{-1}) \lor (y_{1} \land y_{2}^{-1})$$

MIMP.

**Direktverfahren (Parallelcodierer)** 


**Iterationsverfahren** 

# **Analog-Digital-Wandlung Direktverfahren (Parallelcodierer)**




									Co	odewo	ord	Binary Number
	X <sub>i</sub>	<b>y</b> <sub>1</sub>	<b>y</b> <sub>2</sub>	<b>y</b> <sub>3</sub>	<b>y</b> <sub>4</sub>	<b>y</b> <sub>5</sub>	<b>y</b> <sub>6</sub>	<b>y</b> <sub>7</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>0</sub>	Z
$s_m(n \cdot T_p) < x_1$	-6V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$s_m(n \cdot T_p) > x_1$	-6V	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
$s_m(n \cdot T_p) > x_2$	-4V	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
$s_m(n \cdot T_p) > x_3$	-2V	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	3
$s_m(n \cdot T_p) > x_4$	0V	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	4
$s_m(n \cdot T_p) > x_5$	2V	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	5
$s_m(n \cdot T_p) > x_6$	4V	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	6
$s_m(n \cdot T_p) > x_7$	6V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7

$$b_2 2^2 + b_1 2^1 + b_0 2^0 = z$$



# Parallel to serial converter

Schaltungstechnische Umsetzung der A/D-Wandlung



# Logic Circuit

$$b_{1} = y_{6} \vee (y_{2} \wedge y_{4}^{-1})$$

$$b_{0} = y_{7} \vee (y_{5} \wedge y_{6}^{-1}) \vee (y_{3} \wedge y_{4}^{-1}) \vee (y_{1} \wedge y_{2}^{-1})$$

**Direktverfahren (Parallelcodierer)** 

## Inhalt der Nachrichtentechnik

### Teil 2: Digitale Basisband-Signalverarbeitung



 $S_{PAM}(t)$ 

 $s_m(t)$ 

 $f_n \leq f_{ht}$ 

 $S_0(t)$ 

En-

coder

 $R_b=n \cdot f_p$ 

Quan-

tizer

Analog-Digital

Converter (ADC)

## 6 Pulscodemodulation (A/D-Wandlung)

- 6.1 Erzeugung der Pulscodemodulation
- 6.2 Analog/Digital-Wandlung mit linearer Quantisierung
  - 6.2.1 Erforderliche Bandbreite zur Übertragung von binären NRZ-Signalen

signal

- 6.2.2 Verfahren zur Analog/Digital-Wandlung
- 6.2.3 Quantisierungsfehler und Quantisierungsrauschleistung

### 6.3 Nichtlineare Quantisierung

### 6.4 PCM-Übertragungssystem

- 6.4.1 Bitfehlerwahrscheinlichkeit
- 6.4.2 Fehlerwahrscheinlichkeit des PCM-Codewortes


### **6.5 PCM-Zeitmultiplex**

- 6.5.1 Getrennte Codierung
- 6.5.2 Zentrale Codierung

### 6.6 Beispiel: PCM30-Grundsystem (ISDN)



PCM-Signal



# Quantisierungsfehler & Quantisierungsleistung




Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für das PCM-Fehlersignal

# $\varepsilon_{q}(i \cdot T_{p}) = s_{m}(i \cdot T_{p}) - s_{q}(i \cdot T_{p})$ Amplitudenwert $s_m(i \cdot T_p)$ Quantisierungsintervall Ds Fehler $e_q$ - - $k \cdot Ds$ $y_k = s_q(i \cdot T_p)$ Quantisierter **Amplitudenwert** *i*-ter Abtastwert $i \cdot T_p$

### Quantisierungsrauschleistung

$$P_q = \frac{1}{R} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} p(\varepsilon_q) \cdot \varepsilon_q^2 d\varepsilon_q$$





# Quantisierungsfehler & Quantisierungsleistung



Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für das PCM-Fehlersignal

$$P_{q} = \frac{1}{R} \cdot \frac{1}{\Delta s} \cdot \int_{-\Delta s/2}^{+\Delta s/2} \varepsilon_{q}^{2} d\varepsilon_{q}$$

$$= \frac{1}{R} \cdot \frac{1}{\Delta s} \cdot \left. \frac{\varepsilon_{q}^{3}}{3} \right|_{-\Delta s/2}^{+\Delta s/2}$$


$$P_{q} = \frac{1}{R} \cdot \frac{1}{\Delta s} \cdot \frac{1}{3} \left\{ \frac{\Delta s^{3}}{8} - \left( -\frac{\Delta s^{3}}{8} \right) \right\}$$
$$= \frac{1}{R} \cdot \frac{\Delta s^{2}}{12}$$

### Signal-zu-Quantisierungsrauschverhältnis

$$SNR_q = 10 \cdot lg \left( \frac{P_s}{P_q} \right) = 10 \cdot lg \left( \frac{12 \cdot R \cdot P_s}{\Delta s^2} \right) \text{ in dB,}$$

### Quantisierungsrauschleistung

$$P_q = \frac{1}{R} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} p(\varepsilon_q) \cdot \varepsilon_q^2 d\varepsilon_q$$





### Beispiel 6-1: Sinussignale bei Vollaussteuerung

Gegeben ist ein cos-förmiges Audiosignal (Testton)  $s_m(t) = \hat{s}_m \cdot \cos(2\pi \cdot f_m \cdot t)$  mit der Amplitude

 $\hat{s}_m = 1 \text{ V}$ , mit der der Quantisierer voll ausgesteuert wird ( $x_{min} = -1 \text{ V}$  bis  $x_{max} = 1 \text{ V}$ ).

Gesucht sind die Auflösung  $\Delta s$ , Dynamik D und  $SNR_q$  für eine Codewortlänge von  $n_v$ =3 bis 8.

Lösung: Amplitudeneingangsbereich, Auflösungsvermögen

$$2 \cdot \hat{s}_m$$
;  $\Delta s = \frac{2 \cdot \hat{s}_m}{N}$ 

Mittlere Signalleistung

Mittlere Quantisierungsrauschleistung

$$P_s = \frac{\hat{s}_m^2}{2R} = \frac{\left(\frac{N \cdot \Delta s}{2}\right)^2}{2R} = \frac{\left(N \cdot \Delta s\right)^2}{8R}$$

$$P_{q} = \frac{\Delta s^{2}}{12 \cdot R} = \frac{\left[2\hat{s}_{m} / N\right]^{2}}{12 \cdot R} = \frac{\hat{s}_{m}^{2}}{3 \cdot R \cdot N^{2}}$$

Signal-zu-Quantisierungsrauschverhältnis

$$SNR_q = 10 \cdot \lg \frac{P_S}{P_q} = 10 \cdot \lg \left( \frac{\hat{s}_m^2}{2 \cdot R} \cdot \frac{3 \cdot R \cdot N^2}{\hat{s}_m^2} \right)$$

$$SNR_q = 10 \cdot \lg \left( \frac{\left( N \cdot \Delta s \right)^2}{8R} \cdot \frac{12R}{\Delta s^2} \right) = 10 \cdot \lg \left( \frac{3 \cdot N^2}{2} \right) = \underbrace{10 \cdot \lg \left( \frac{3}{2} \right)}_{1.8 \text{ dB}} + 20 \cdot \lg(N) \approx 1.8 + 6 \cdot n_V \text{ in dB}$$



Codewort- länge n <sub>v</sub>	Quantisierungs- intervalle $N=2^{n_v}$	Auflösung $\Delta s = \frac{2 \cdot \hat{s}_m}{N} \text{in mV}$	$\begin{array}{c} \textbf{Dynamik} \\ D = 20 \cdot \lg(N) \text{ in} \\ \text{dB} \end{array}$	SNR <sub>q</sub> in dB
3	8	250	18.06	19.82 dB
4	16	125	24.08	25.84 dB
5	32	62.5	30.10	31.86 dB
6	64	31.25	36.12	37.88 dB
7	128	15.625	42.14	43.9 dB
8	256	7.8125	48.16	49.9 dB

**Tab. 6-1:** Auflösung  $\Delta s$ , Dynamik D und Rauschabstand des quantisierten cos-Signals für Codewortlängen  $n_v$ =3 bis 8.

<u>Ergebnis:</u> Jedes zusätzliche Bit zur Quantisierung erhöht das  $SNR_q$  um etwa 6 dB, d.h. es ergibt sich ein 6dB-Gewinn pro Bit Wortbreite.



### Beispiel 6-2: Zufallssignale (Sprache, Musik) bei Teilaussteuerung

Bei zufälligen Eingangssignalen muss auf eine starke Aussteuerung verzichtet werden, da gelegentliche hohe Momentanwerte den Quantisierer übersteuern würden ( $s_m(t) > x_{max} + \Delta s/2$ ). Dies führt zu nichtlinearen Verzerrungen. Eine Faustregel für die Aussteuerung ist, dass die üblichen Signalamplituden nur ein Viertel des Aussteuerungsbereiches des Quantisierers aussteuern sollen. D.h. bei positiven und negativen Amplituden wird nur ein Achtel des Gesamtaussteuerungsbereichs genutzt:

$$\frac{x_{\text{max}}}{4} = \frac{x_{\text{max}} - x_{\text{min}}}{8} = \frac{N \cdot \Delta s}{8} = \frac{2^n \cdot \Delta s}{2^3} = 2^{n-3} \cdot \Delta s = \sqrt{R \cdot P_s} . \implies P_s = \frac{1}{R} \cdot [2^{n-3} \cdot \Delta s]^2$$

$$\Rightarrow SNR_q = 10 \cdot \lg\left(\frac{P_s}{P_q}\right) = 10 \cdot \lg\left(\frac{[2^{n-3} \cdot \Delta s]^2}{R} \cdot \frac{12 \cdot R}{\Delta s^2}\right)$$

$$= 10 \cdot \lg\left(12 \cdot 2^{2(n-3)}\right) = 10 \cdot \lg\left(\frac{12}{64} \cdot 2^{2n}\right) = 10 \cdot \lg\left(\frac{3}{16}\right) + n \cdot 20 \cdot \lg(2) \approx -7.3 + 6 \cdot n \quad \text{in dB}.$$

Bei dieser Vorgabe einer Teilaussteuerung wird der Quantisierungsrauschabstand  $SNR_q$  bei gleicher Codewortlänge gegenüber der Vollaussteuerung mit einem Sinussignal um 9.1 dB schlechter.



## Inhalt der Nachrichtentechnik

#### TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

### Teil 2: Digitale Basisband-Signalverarbeitung


# 6 Pulscodemodulation (A/D-Wandlung)

- 6.1 Erzeugung der Pulscodemodulation
- 6.2 Analog/Digital-Wandlung mit linearer Quantisierung
  - 6.2.1 Erforderliche Bandbreite zur Übertragung von binären NRZ-Signalen
  - 6.2.2 Verfahren zur Analog/Digital-Wandlung
  - 6.2.3 Quantisierungsfehler und Quantisierungsrauschleistung

### **6.3 Nichtlineare Quantisierung**

### 6.4 PCM-Übertragungssystem

- 6.4.1 Bitfehlerwahrscheinlichkeit
- 6.4.2 Fehlerwahrscheinlichkeit des PCM-Codewortes



### **6.5 PCM-Zeitmultiplex**

- 6.5.1 Getrennte Codierung
- 6.5.2 Zentrale Codierung

### 6.6 Beispiel: PCM30-Grundsystem (ISDN)




# 6.3 Nichtlineare Quantisierung



### Lineare Amplitudenquantisierung mit gleichgroßen Intervallen

- ⇒ Absoluter Quantisierungsfehler für alle Eingangsamplituden gleich
- ⇒ Relative Quantisierungsfehler für kleine Signalamplituden größer

⇒ SNRq stark abhängig von den Eingangssignalamplituden



Input Power Pin in dB

Geringes SNRq für kleine Amplituden

**Erwünscht:** konstantes **SNRq** für alle **Eingangsamplituden** 

# 6.3 Nichtlineare Quantisierung



### Lineare Amplitudenquantisierung mit gleichgroßen Intervallen


- ⇒ Absoluter Quantisierungsfehler für alle Eingangsamplituden gleich
- ⇒ Relative Quantisierungsfehler für kleine Signalamplituden größer

⇒ SNRq stark abhängig von den Eingangssignalamplituden

Konstantes *SNRq* über einen großen Eingangssignalamplitudenbereich erfordert

nichtgleichmäßige Quantisierung

Weitere Gründe → nächste Folie





# Nichtgleichmäßige Quantisierung



### **Sprach- und Musiksignale:**

- Kleine Amplituden treten wesentlich häufiger auf als hohe Amplituden
   → gemessene Amplitudenverteilung für Sprachsignale (Laplace Verteilung)
- Menschliches Ohr bei großer Lautstärke unempfindlicher gegenüber dem Quantisierungsgeräusch.









### Forderung: nichtgleichmäßige Quantisierung


- Mehr Quantisierungsintervalle (geringere Stufenhöhe  $\Delta$ s) für kleine Amplituden
- Zunehmende Stufenhöhe ∆s mit wachsender Signalamplitude, so das der relative Quantisierungsfehler möglichst über den Amplitudeneingangsbereich konstant bleibt



Network with non-linear transmission characteristic



Characteristic inverse to compression characteristic




Prinzip der Nichtgleichmäßigen Quantisierung



# Nichtgleichmäßige Quantisierung

# A-Kennlinie für ISDN (Europa)

**Ziel:** Signal-Quantisierungsgeräuschabstand von Segment zu Segment jeweils konstant



# Nichtgleichmäßige Quantisierung

# A-Kennlinie für ISDN (Europa)

**Ziel:** Signal-Quantisierungsgeräuschabstand von Segment zu Segment jeweils konstant

Beispiel: Quantisierung in N=256 Qi's

→ 8-Bit-Codierung n=lb(N))

12 äußere Segmente (6 im positiven +6 im negativen x-Bereich):

**Knickpunkte** bei x = 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 **y=1/8** für alle Segmente →  $\Delta s = \Delta x/N_{a1}$ 

 $\Delta s$  erhöht sich um Faktor 2 nach innen bei gl. **Anzahl**  $N_{a1}$  =16 **Qi's**, da y=1/8 für alle Seg.


insg. 12 Segmente:  $N_a = 12.16 \text{ Qi's} = 192 \text{ Qi's}$ 

1 über Nullpunkt gehendes gemein. innere

Segment: Knickpunkt bei x = 1/64; y=2/8

$$N_i = 2 \cdot (2 \cdot N_{\alpha 1}) = 2 \cdot 32 \text{ Qi's} = 64 \text{ Qi's}$$
  $\Delta s = \Delta x/N_i$  wegen neg. + pos. Bereich

$$N_{tot} = N_a + N_i = (192 + 64) \text{ Qi's}$$




# Nichtgleichmäßige Quantisierung A-Kennlinie für ISDN (Europa)

**Ziel:** Signal-Quantisierungsgeräuschabstand von Segment zu Segment jeweils konstant

Gleichmäßig angenommene Quantisierung über den gesamten Q-bereich

- a) wie im innersten Segment  $N_i$  = 64 Qi's auf x =1/64) entspricht die Unterteilung einer Anzahl von  $N_{max}$  = 64·64 Qi's = 4096 Qi's über den gesamten Q-bereich, d.h. es erfordert mindestens einer 12-Bit-Codierung ( $\rightarrow n_{max}$ =12)
- b) wie im <u>äußeren</u> Segment  $N_{a1}$ =16 Qi's auf x =1/2 von nur  $N_{min}$  = 2·2·16 $Q_i$  = 64 Qi's, d.h. es erfordert nur eine 6-Bit-Codierung ( $\rightarrow n_{min}$ =6).

wegen neg. + pos. Bereich



## Inhalt der Nachrichtentechnik

### TFCHNISCHF DARMSTADT

 $S_{PAM}(t)$ 

 $s_m(t)$ 

 $f_n \leq f_{ht}$ 

 $S_q(t)$ 

Encoder

 $R_b=n \cdot f_p$ 

Quan-

tizer

Analog-Digital

Converter (ADC)

### Teil 2: Digitale Basisband-Signalverarbeitung

# 6 Pulscodemodulation (A/D-Wandlung)

- 6.1 Erzeugung der Pulscodemodulation
- 6.2 Analog/Digital-Wandlung mit linearer Quantisierung
  - 6.2.1 Erforderliche Bandbreite zur Übertragung von binären NRZ-Signalen

signal

- 6.2.2 Verfahren zur Analog/Digital-Wandlung
- 6.2.3 Quantisierungsfehler und Quantisierungsrauschleistung

### 6.3 Nichtlineare Quantisierung

### 6.4 PCM-Übertragungssystem

- 6.4.1 Bitfehlerwahrscheinlichkeit
- 6.4.2 Fehlerwahrscheinlichkeit des PCM-Codewortes

### 6.5 PCM-Zeitmultiplex


- 6.5.1 Getrennte Codierung
- 6.5.2 Zentrale Codierung

### 6.6 Beispiel: PCM30-Grundsystem (ISDN)



PCM-Signal






## Inhalt der Nachrichtentechnik

### TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

### Teil 2: Digitale Basisband-Signalverarbeitung

# 6 Pulscodemodulation (A/D-Wandlung)

- 6.1 Erzeugung der Pulscodemodulation
- 6.2 Analog/Digital-Wandlung mit linearer Quantisierung
  - 6.2.1 Erforderliche Bandbreite zur Übertragung von binären NRZ-Signalen
  - 6.2.2 Verfahren zur Analog/Digital-Wandlung
  - 6.2.3 Quantisierungsfehler und Quantisierungsrauschleistung
- 6.3 Nichtlineare Quantisierung
- 6.4 PCM-Übertragungssystem
  - 6.4.1 Bitfehlerwahrscheinlichkeit




- 6.4.2 Fehlerwahrscheinlichkeit des PCM-Codewortes
- **6.5 PCM-Zeitmultiplex** 
  - 6.5.1 Getrennte Codierung
  - 6.5.2 Zentrale Codierung
- 6.6 Beispiel: PCM30-Grundsystem (ISDN)



# Mittlere Energie pro Bit der Uni- und Bipolaren NRZ-Signale

Zeitlich nicht begrenzte Zufallssignale: Endliche mittlere Leistung

=mittlere Energie pro Zeitintervall (Lüke)




$$P_{S} = \overline{P} = \frac{1}{R} \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} s_{NRZ}^{2}(t) dt$$

Mittlere Energie pro Bit

$$E_b = P_S \cdot T_b = \lim_{I \to \infty} \frac{1}{I} \sum_{I \to \infty} E(i) = \frac{1}{2} [E(A_0) + E(A_1)] = \frac{1}{2} \left[ 0 + \frac{A^2}{R} \cdot T_b \right] = \frac{1}{2} \frac{A^2 \cdot T_b}{R}$$

Große Anzahl von "Bits" /→∞ mit gleichvielen "0" und "1"


$$E_b = \frac{1}{2} [E(A_0) + E(A_1)] = \frac{1}{2} \left[ \frac{(-A)^2}{R} \cdot T_b + \frac{A^2}{R} \cdot T_b \right] = \frac{A^2 \cdot T_b}{R}$$






### Varianz des Empfängerrauschens







#### Bitfehlerwahrscheinlichkeit










Optimal

Decision

threshold

Optimal

Decision threshold



**Fehler**, wenn Amplitude a des AWGN-Signals den Entscheider-Schwellwert  $A_{th}$  überschreitet

Beispiel: gesendete logische "0"

$$p(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_n^2}} e^{-\frac{(a-A_0)^2}{2\sigma_n^2}}$$


NRZ-Signale mit überlagertem weißem gaußförmigem Rauschen, das eine Wahrscheinlichkeitsdichte der Augenblicksamplituden gemäß der Gauß'schen Normalverteilung besitzt.

#### Bitfehlerwahrscheinlichkeit $p_b$

Intergral über dem entsprechenden Teil der Gauß'schen Glockenkurve

$$p_b = \operatorname{Prob}(a > A_{th})$$

$$= \int_{a=A_{th}}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_n^2}} e^{-\frac{(a-A_0)^2}{2\sigma_n^2}} da$$







$$\begin{array}{c} \textit{BER} = \textit{p}_{\textit{b}} = \text{Prob}(\textit{a} > \textit{A}_{\textit{th}}) = \int\limits_{a=\textit{A}_{\textit{th}}}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{n}^{2}}} e^{-\frac{(a-\textit{A}_{0})^{2}}{2\sigma_{n}^{2}}} da \\ \textit{I} \rightarrow \infty \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{Bitfehlerhäufigkeit} \\ \text{(Bit Error Rate, BER)} \end{array}$$

### (Bit Error Rate, BER)

Substitution: 
$$z = \frac{a - A_0}{\sqrt{2\sigma_n^2}} \implies \frac{dz}{da} = \frac{1}{\sqrt{2\sigma_n^2}}$$
 Grenzen:  $z_2 = \infty$   $z_1 = \frac{A_{th}}{\sqrt{2\sigma_n^2}}$ 

**Grenzen:** 
$$z_2 = \infty$$

$$z_1 = \frac{A_{th} - A_0}{\sqrt{2\sigma_n^2}}$$

$$\mathbf{p_b} = \int_{z=z_1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_n^2}} e^{-z^2} \cdot \sqrt{2\sigma_n^2} \cdot dz = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{z=z_1}^{+\infty} e^{-z^2} dz = \frac{1}{2} \cdot \text{erfc}(z_1)$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\operatorname{erfc}(z_1)$$

 $A_0=0; A_{th}=A/2$ Unipolares NRZ-Signal:

$$E_b = P_S \cdot T_b = \frac{1}{2} \frac{A^2 \cdot T}{R}$$

$$\sqrt{\frac{2R \cdot E_b}{T_b}} =$$

NRZ-Signal:
$$E_b = P_S \cdot T_b = \frac{1}{2} \frac{A^2 \cdot T_b}{R} \implies A = \sqrt{\frac{2R \cdot E_b}{T_b}} \qquad = \frac{\frac{A}{2} - 0}{\sqrt{2 \cdot \frac{R \cdot N_0}{2 \cdot T_b}}} = \frac{\frac{1}{2} \sqrt{\frac{2R \cdot E_b}{T_b}}}{\sqrt{\frac{R \cdot N_0}{T_b}}} = \frac{\frac{1}{2} \sqrt{\frac{R \cdot N_0}{T_b}}}{\sqrt{\frac{R \cdot N_0}{T_b}}} = \frac{\frac{1}{2} \sqrt{\frac{R \cdot N_0}{T_b}}}}{\sqrt{\frac{R \cdot N_0}{T_b}}} = \frac{\frac{1}{2} \sqrt{\frac{R \cdot N_0}{T_b}}}{\sqrt{\frac{R \cdot N_0}{T_b}}} = \frac{\frac{1}{2} \sqrt{\frac{R \cdot N_0}{T_b}}}}{\sqrt{\frac{R \cdot N_0}{T_b}}} = \frac{\frac{1}{2} \sqrt{\frac{R \cdot N_0}{T_b}}}}{\sqrt{\frac{R \cdot N_0}{T_b}}} = \frac{\frac{1}{2} \sqrt{\frac{R \cdot N_0}{T_b}}}}{\sqrt{\frac{R \cdot N_0}{T_b}}} = \frac{\frac{1}{2} \sqrt{\frac{R \cdot N_0}{T_b}}}{\sqrt{\frac{R \cdot N_0}{T_b}}}$$

$$=\frac{\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2R\cdot E_b}{T_b}}}{\sqrt{\frac{R\cdot N_0}{T_b}}}=\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}$$

Bipolares  $A_0 = -A; A_{th} = 0$ 

$$E_b = P_S \cdot T_b = \frac{A^2 \cdot T_b}{R}$$

$$\Rightarrow$$
  $A =$ 

$$A = \sqrt{\frac{R \cdot E_b}{T_b}}$$

NRZ-Signal:
$$E_b = P_S \cdot T_b = \frac{A^2 \cdot T_b}{R} \implies A = \sqrt{\frac{R \cdot E_b}{T_b}} \qquad 2 \cdot \frac{Q \cdot (-A)}{2 \cdot T_b} = \sqrt{\frac{R \cdot N_0}{2 \cdot T_b}}$$

$$=\frac{\sqrt{\frac{R\cdot E_b}{T_b}}}{\sqrt{\frac{R\cdot N_0}{T_b}}}=\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}$$

$$BER = p_b = \text{Prob}(a > A_{th}) = \int_{a=A_{th}}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_n^2}} e^{-\frac{(a-A_0)^2}{2\sigma_n^2}} da$$

#### Bitfehlerhäufigkeit (Bit Error Rate, BER)

$$BER_{unipolar} = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left[\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}\right]$$

$$BER_{bipolar} = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left[\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right]$$

**Grenzen:**  $z_2 = \infty$ 

$$\sigma_n^2 = R \cdot P_n = R \cdot \frac{N_0}{2 \cdot T_b}$$

$$z_1 = \frac{A_{th} - A_0}{\sqrt{2\sigma_n^2}}$$

$$BER = \frac{1}{2} \cdot \operatorname{erfc}(z_1)$$

Unipolares  $A_0=0; A_{th}=A/2$ NRZ-Signal:

$$E_b = P_S \cdot T_b = \frac{1}{2} \frac{A^2 \cdot T_b}{R} \implies A =$$

$$\Rightarrow$$
 A

$$A = \sqrt{\frac{2R \cdot E}{T_b}}$$

$$\frac{2R \cdot E_b}{T_b} \qquad z_1 = \frac{\frac{A}{2} - 0}{\sqrt{2 \cdot \frac{R \cdot N_0}{2 \cdot T_b}}} = \frac{\frac{1}{2} \sqrt{\frac{2R \cdot L_b}{T_b}}}{\sqrt{\frac{R \cdot N_0}{T_b}}}$$

$$=\frac{\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2R\cdot E_b}{T_b}}}{\sqrt{\frac{R\cdot N_0}{T_b}}}=\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}$$

**Bipolares**  $A_0 = -A; A_{th} = 0$ NRZ-Signal:

$$E_b = P_S \cdot T_b = \frac{A^2 \cdot T_b}{R} \Rightarrow A = \sqrt{\frac{A^2 \cdot T_b}{R}}$$

$$\Rightarrow$$


$$A = \sqrt{\frac{R \cdot E_b}{T_b}}$$

$$z_1 = \frac{0 - (-A)}{\sqrt{2 \cdot \frac{R \cdot N_0}{2 \cdot T_b}}}$$

$$= \frac{\sqrt{\frac{R \cdot E_b}{T_b}}}{\sqrt{\frac{R \cdot N_0}{T_b}}} = \sqrt{\frac{E_b}{N_0}}$$

#### Bitfehlerwahrscheinlichkeit





1.) BER  $\approx 10^{-4}$ :

 $E_b/N_0 \approx 8.3$  dB bipolar  $E_b/N_0 \approx 11.3$  dB unipolar

Bipolar 3 dB niedriger als unipolar → doppelte Empfangs-/Sende-leistung für gleiche BER

2.)  $E_b/N_0 \approx 10.5$  dB:  $BER \approx 10^{-6}$  bippolar  $BER \approx 5.10^{-4}$  unipolar

3.) Unipolares NRZ-Sig. Erhöhung um 2.2 dB  $E_b/N \approx 11.3 \text{dB} \implies 13.5 \text{dB}$   $BER \approx 10^{-4} \implies 10^{-6}$ 

→ BER verbessert sich um Faktor 100


#### Inhalt der Nachrichtentechnik

#### TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

#### Teil 2: Digitale Basisband-Signalverarbeitung

#### 6 Pulscodemodulation (A/D-Wandlung)

- 6.1 Erzeugung der Pulscodemodulation
- 6.2 Analog/Digital-Wandlung mit linearer Quantisierung
  - 6.2.1 Erforderliche Bandbreite zur Übertragung von binären NRZ-Signalen
  - 6.2.2 Verfahren zur Analog/Digital-Wandlung
  - 6.2.3 Quantisierungsfehler und Quantisierungsrauschleistung
- 6.3 Nichtlineare Quantisierung
- 6.4 PCM-Übertragungssystem
  - 6.4.1 Bitfehlerwahrscheinlichkeit



6.4.2 Fehlerwahrscheinlichkeit des PCM-Codewortes

#### **6.5 PCM-Zeitmultiplex**


- 6.5.1 Getrennte Codierung
- 6.5.2 Zentrale Codierung

#### 6.6 Beispiel: PCM30-Grundsystem (ISDN)



### PCM – Übertragungssystem

Leistung des gesamten Fehlers (Quantisierung + Rauschen) am Empfängerausgang:




 $p_w$  Fehlerwahr. des PCM-Codewertes aus n Bits

 $P_q$  die Quantisierungsrauschleistung und  $P_{n,w}$  die Codewortrauschleistung

In diesem Fall wird stets der richtige Zustand detektiert. Es treten somit keine Bitfehler auf.

→ nur Quantisierungsfehler

#### b) Gleichmäßige Quantisierung



#### **N=8** Amplitudenstufen von

#### **Eingangsamplitudenbereich:**


$$-\frac{N\cdot\Delta s}{2}$$

bis

$$+\frac{N\cdot\Delta s}{2}$$

$$x_{max} - x_{min}$$
  
=  $N \cdot \Delta s$ 

Quantisierte Werte und damit Codewörter bzw. Codewortfehler  $\varepsilon_w$ , ist bei Vollaussteuerung über den Bereich  $\pm N \cdot \Delta s/2$  (Worst-Case-Betrachtung) gleichverteilt  $\rightarrow$  Verteilungsdichtefunktion






### Codewortrauschleistung

Bei Annahme einer Gleichverteilung (Vollaussteuerung) von  $\varepsilon_w$  über den Bereich  $\pm N \cdot \Delta s/2$  ergibt sich der quadr. Mittelwert des PCM-Codewortfehlers (Codewortrauschleistung):

$$P_{n,w} = \frac{1}{R} \int_{-\infty}^{\infty} p(\varepsilon_w) \cdot \varepsilon_w^2 \cdot d\varepsilon_w$$
$$= \frac{1}{R} \cdot \frac{1}{N \cdot \Delta s} \int_{-\frac{N \cdot \Delta s}{2}}^{\frac{N \cdot \Delta s}{2}} \varepsilon_w^2 d\varepsilon_w$$

#### Gleichmäßige Amplitudenverteilung



$$= \frac{1}{R} \cdot \frac{1}{N \cdot \Delta s} \cdot \frac{\varepsilon_w^3}{3} \left[ \frac{N \cdot \Delta s}{2} \right] = \frac{1}{N \cdot \Delta s} \cdot \frac{1}{3} \cdot \left[ \frac{(N \cdot \Delta s)^3}{8} - \left( -\frac{(N \cdot \Delta s)^3}{8} \right) \right] = \frac{(N \cdot \Delta s)^2}{12R}$$



# Fehlerwahrscheinlichkeit des PCM-Codewortes Signal-Rauschverhältnis SNR



Das SNR am D/A-Converterausgang ist bei Gleichverteilung (Vollaussteuerung) des Nutzsignals  $x(t_i)$  und des PCM-Codewortfehlers  $\varepsilon_w$  über den Bereich  $\pm N \cdot \Delta s/2$  sowie des Quantisierungsfehlers  $\varepsilon_a(t_i)$  über ein Quantisierungsintervall  $\pm \Delta s/2$ :

$$\frac{P_S}{P_{n,PCM}} = \frac{P_S}{P_q(1 - p_w) + P_{n,w} \cdot p_w} = \frac{\frac{(N \cdot \Delta s)^2}{8R}}{\frac{\Delta s^2}{12R}(1 - p_w) + \frac{(N \cdot \Delta s)^2}{12R} \cdot p_w}$$


$$= \frac{12}{8} \frac{1}{\frac{1}{N^2} (1 - p_w) + p_w} = \frac{3}{2} \cdot \frac{N^2}{1 + (N^2 - 1) \cdot p_w}$$

Bestimmung von p<sub>w</sub>
= Fehlerwahr. des PCMCodewertes aus n Bits

Gilt nur für gleichmäßige Amplitudenverteilung (Vollaussteuerung).

Nicht-gleichmäßige Amplitudenverteilung (Laplace-Verteilung) muss in der Herleitung berücksichtigt werden.

Resultierendes SNR kann durch entsprechende nicht gleichmäßige Quantisierung weiter verbessert werden.





### Bestimmung von $p_w$ aus $p_b$

Der empfangene Abtastwert (PCM-Codewort aus n Bits) ist

richtig detektiert  $(1 - p_w)$ ,

wenn alle *n* Bits mit  $(1 - p_b)$  am Entscheider richtig erkannt werden:

$$\frac{P_{s}}{P_{n,PCM}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{N^{2}}{1 + (N^{2} - 1) \cdot p_{w}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{N^{2}}{1 + (N^{2} - 1) \cdot (1 - p_{b})^{n}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{N^{2}}{1 + (N^{2} - 1) \cdot (1 - p_{b})^{n}}$$


$$= \frac{3}{2} \cdot \frac{N^{2}}{1 + (N^{2} - 1) \cdot (1 - p_{b})^{n}}$$

$$= \frac{3}{2} \cdot \frac{N^{2}}{1 + (N^{2} - 1) \cdot (1 - p_{b})^{n}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{1 - (1 - 1/N^{2}) \cdot (1 - p_{b})^{n}}$$



### Signal-Rauschverhältnis SNR<sub>PCM</sub>

$$SNR_{PCM} = 10\lg\left(\frac{3}{2}\right) - 10\lg\left[1 - (1 - 2^{-2n}) \cdot (1 - p_b)^n\right]$$
1.8 dB



#### p<sub>h</sub> = Bitfehlerwahrscheinlichkeit

= Intergral über dem entsprechenden Teil der Gauß'schen Glockenkurve

$$p_b = \operatorname{Prob}(a > A_{th})$$

$$p_{b,unipolar}$$

$$p_{b,unipolar} = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left[\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}\right]$$

$$= \int_{a=A_{th}}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_n^2}}e^{-\frac{(a-A_0)^2}{2\sigma_n^2}}da$$

#### Kleine Bitfehlerwahr. $p_b \rightarrow 0$ (große $E_b/N_0$ ):


 $E_b/N_0$  [dB]

$$SNR_{PCM} = 1.8 \text{ dB} - 10 \text{lg}[1 - (1 - 2^{-2n})] = 1.8 \text{ dB} - 10 \text{lg}[2^{-2n}]$$
  
= 1.8 dB +  $n \cdot 20 \text{lg}[2] = 1.8 \text{ dB} + n \cdot 6 \text{dB}$ 





$$SNR_{PCM} = 1.8 \text{ dB} - 10 \text{lg} [1 - (1 - 2^{-2n}) \cdot (1 - p_b)^n]$$



**Starkes thermisches Rauschen** 

 $\rightarrow$  dominiert  $SNR_{PCM}$ 

 $E_b/N_0$  [dB]

**Geringes thermisches Rauschen** 

→ Quantisierungsrauschen dominant



TFCHNISCHF


#### Inhalt der Nachrichtentechnik

#### UNIVERSITÄT DARMSTADT

#### Teil 2: Digitale Basisband-Signalverarbeitung

#### 6 Pulscodemodulation (A/D-Wandlung)

- 6.1 Erzeugung der Pulscodemodulation
- 6.2 Analog/Digital-Wandlung mit linearer Quantisierung
  - 6.2.1 Erforderliche Bandbreite zur Übertragung von binären NRZ-Signalen
  - 6.2.2 Verfahren zur Analog/Digital-Wandlung
  - 6.2.3 Quantisierungsfehler und Quantisierungsrauschleistung
- 6.3 Nichtlineare Quantisierung
- 6.4 PCM-Übertragungssystem
  - 6.4.1 Bitfehlerwahrscheinlichkeit
  - 6.4.2 Fehlerwahrscheinlichkeit des PCM-Codewortes



#### **6.5 PCM-Zeitmultiplex**


- 6.5.1 Getrennte Codierung
- 6.5.2 Zentrale Codierung

6.6 Beispiel: PCM30-Grundsystem (ISDN)




# Getrennte Codierung (je Kanal): PCM-System mit *K*=3 Sprachkanälen





- $\rightarrow$  *n*-Bit-Abtastwert wird zwischengespeichert, so dass den Codierern eine Zeit von  $T_p$  für die Verarbeitung eines Signalwertes bleibt  $\rightarrow$  <u>Vorteil:</u> langsamer Codierer-Takt von  $f_p = 1/T_p$
- Nachteil: sehr hoher Aufwand bezgl. Anzahl der A/D-Wandler und entsprechend hoher Leistungsverbrauch → kritisch für große Multiplexsysteme

Funktionsweise:
Erläuterungen auf
den nächsten Folien




<u>Vorteil:</u> Aufwand/Leistungsverbrauch für die getrennte Codierung kann durch eine zentrale Codierung deutlich verringert werden, da nur ein A/D-Wandler

<u>Nachteil:</u> deutlich höhere Taktfrequenz des Codierers (K=Anz. Kanäle):  $f_p$ = $K/T_p$ 



#### Bandbegrenzte (Modulations-) Signale vor dem Abtaster



Abgetastete (PAM) Signale nach dem Abtaster

#### Beispiel: PCM-System mit K = 3 Sprachkanälen

maximale (obere) Signalfrequenz  $f_{smax}$  = 3.4 kHz


N = 256 Quantisierungsstufen  $\implies n = \text{Id}(N) = 8\text{bit/Codewort} \implies SNR_q = \frac{3N^2}{2} \rightarrow 49.8 \, \text{dB}$ 

Abtastfrequenz  $f_P$  = 8kHz s = 1 Rahmensynchronisationsbit  $f_P \ge 2 \cdot f_{smax}$  Abtasttheorem erfüllt!






Bandbegrenzte (Modulations-) Signale vor dem Abtaster



Abgetastete (PAM) Signale nach dem Abtaster



Zeitversatz zw. 2 Abtastwerten nach Multiplex:

 $T_f = \frac{1}{f_P} = 125 \,\mu\text{s}$  mit  $f_P = 8\text{kHz}$ 


 $T_p / K = 41.66 \mu s$  (ohne Synchronisationsbit)

Rahmendauer (frame duration) = Abtastperiode

Multiplexing









# Beispiel: PCM-System mit K = 3 Sprachkanälen maximale (obere) Signalfrequenz $f_{smax} = 3.4$ kHz N = 256 Quantisierungsstufen $\rightarrow n=8$ Abtastfrequenz $f_p = 8$ kHz

#### *s* = 1 Rahmensynchronisationsbit

$$R_b = (n \cdot K + s) \cdot f_p = 25 \cdot 8 \text{ kHz} = 200 \text{ kbit/s}$$


#### Rahmendauer (frame duration)

$$T_f = \frac{1}{f_P} = 125 \,\mu\text{s}$$
 mit  $f_P = 8\text{kHz}$ 

$$T_f = (n \cdot K + s) \cdot T_b \longrightarrow T_b = 5 \,\mu\text{s}$$

$$= 25 \,\text{mit } n = 8; \, K = 3, \, s = 1$$

$$R_b = \frac{1}{T_b} = 200 \text{ kbit/s}$$





Multiplexing

A/D: Quantisierung & Codierung












#### Inhalt der Nachrichtentechnik

#### TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

#### Teil 2: Digitale Basisband-Signalverarbeitung

#### 6 Pulscodemodulation (A/D-Wandlung)

- 6.1 Erzeugung der Pulscodemodulation
- 6.2 Analog/Digital-Wandlung mit linearer Quantisierung
  - 6.2.1 Erforderliche Bandbreite zur Übertragung von binären NRZ-Signalen
  - 6.2.2 Verfahren zur Analog/Digital-Wandlung
  - 6.2.3 Quantisierungsfehler und Quantisierungsrauschleistung
- 6.3 Nichtlineare Quantisierung
- 6.4 PCM-Übertragungssystem
  - 6.4.1 Bitfehlerwahrscheinlichkeit
  - 6.4.2 Fehlerwahrscheinlichkeit des PCM-Codewortes



#### **6.5 PCM-Zeitmultiplex**

- 6.5.1 Getrennte Codierung
- 6.5.2 Zentrale Codierung

6.6 Beispiel: PCM30-Grundsystem (ISDN)



# **Beispiel:** PCM30-Grundsystem (ISDN) Digitale Vermittlungstechnik Europas

32 Kanäle je 64 kbit/s

→ 2048 kbit/s

Prinzip auf moderne

**KOMsysteme übertragen** 



One frame Frame duration 125µs

Channel 0		Channel 1 Channel 2		Channel 15	Channel 16		Channel 17			Channel 30	Channel 31
		<b>—</b>		Cianalina a alamada l				32 Kanäle mit je 64 kbit/s			
		Channel duration		für Signalisierung				KO Rahmenkennungswort K16 Kennzeichen Sprechkanäl			


Frame marking in odd frames, specific signalling word in even frames

für Synchronisation

$$R_b = 1/T_b = 2048 \text{ kbit/s}$$

#### 1 Byte (Kanal) = 8 bit

c) 1 2 3 4 5 6 7 8



 $3.9 \, \mu s = 125 \mu s / 32$ 

Bitdauer: 
$$T_b = 3.9 \,\mu\text{s} / 8 = 0.488 \,\mu\text{s}$$

Each amplitude value represented by 8 bit

1<sup>st</sup> bit sign

2<sup>nd</sup>-4<sup>th</sup> bit defined segments (linear sections)

 $\Rightarrow$  2<sup>3</sup> segments

5<sup>th</sup>-8<sup>th</sup> bit defining quantizing steps within

segment

 $\Rightarrow$  2<sup>4</sup> quantizing steps / segments

30 Sprachkanäle

### Danke für die Aufmerksamkeit



**Technische Universität Darmstadt (TUD)** 

Mikrowellentechnik (MWT) • Microwave Engineering Lab

Institut für Mikrowellentechnik und Photonik (IMP)

Merckstrasse 25, 64283 Darmstadt, Tel.: +49 6151-16-28460, E-Mail: jakoby@imp.tu-darmstadt.de



