Laborprotokoll Seite 1 von 6

# Übung Nr. 4

Jahrgang: 4BHMBA

Gruppe: 2



## **Protokollabgabe**

Solldatum: 21.10.2021

Istdatum:

Note:

## **PROTOKOLL**

## **Thema:** Ansteuerung eines Schrittmotors

Tag: 14.10.2021 Zeit: 8:00 – 10:30

Ort: Messlabor HTL Kaindorf

Anwesend: Stefan Strallhofer, Leo Traussnigg, Georg Krankenedl, Max

Krautwaschl, Nicolas Traun, Thomas Hutter

Abwesend: -

Schriftführer: Leo Traußnigg, Thomas Hutter, Stefan Strallhofer

Betreuer: Dipl.-Ing. Werner Harkam

## Aufgabenstellung

Ansteuerung eines Schrittmotors mit B&R Automation Studio

#### Resümee

 Anfangs gab es Schwierigkeiten mit der Konfiguration der SPS-Würfel, das Testen und die schlussendliche Ansteuerung haben aber gut funktioniert.

#### Unterschriften

Leo Traubnigg
Stefan Strallhofer
Thomas Hutter

#### **Inhaltsverzeichnis**

1	Zei	tplan	2
		ema	
		Aufgabenstellung	
		Verwendete Geräte und Hilfsmittel.	
		Vorgangsweise	

## 1 Zeitplan

- 8:00 9:00: Konfiguration der SPS Würfel
- 9:00 9:30: Erklärung Motorarten / Schrittmotor / Verkabelungsmöglichkeiten
- 9:30 10:00: Aufbau
- 10:00 10:30: Testen und Programmieren

#### 2 Thema

## 2.1 Aufgabenstellung

- SPS Würfel Konfigurieren
- Schrittmotor verkabeln
- Schrittmotor konfigurieren
- Schrittmotor testen

### 2.2 Verwendete Geräte und Hilfsmittel

- SPS Würfel
- B&R Automation Studio V 4.3.7.46
- Schrittmotor (B&R 249830)

## 2.3 Vorgangsweise

#### SPS Würfel starten & verbinden

- 1) Richtige IP im Physical View eingeben (10.100.85.8)
- 2) Subnet-Maske (255.255.255.0)
- 3) Runtime-Version überprüfen (G4.34)
- 4) Physical-View Zyklusdauer der Programme anpassen
- 5) IO-Module hinzufügen
  - a. Analog Input 4611 hinzufügen
  - b. Analog Output 4622 hinzufügen
  - c. Temperaturmodul AT2222 hinzufügen
  - d. Schrittmotormodul X20SM1426 hinzufügen
- 6) Transferieren


- a. Config ID auf KainerKerschbaumer\_Config1 ändern
- b. 3-Ampel System: Config ID, Runtime Version, und Config Version müssen übereinstimmen
- 7) Transfer erfolgt
- 8) Wenn in Service-Mode → Warmstart


#### **Programmierung / Konfiguration**


- 1) Motormodul konfigurieren
- 2) Test Programm hinzufügen
- 3) Über Watch Fenster Motor ansteuern
- 4) Implementierte Visualisierung
  - a. Init Page → Button → ToggleDatapoint (Value Basic.BasicControl.Command.Power)
  - b. Button → Momentary Datapoint → Rev. Home
  - c. Button → Momentary Datapoint → Move. Additive
  - d. Eingabefenster → Distance
- 5) Parameter konfigurieren (Position, Distance)

#### Verdrahtung

Ausgeliefert werden die "Schrittmotoren ohne Option" (Basismotoren) standardmäßig mit 300 mm langen Litzen. Damit bietet sich dem Kunden die Möglichkeit, den Motor seriell oder parallel zu verdrahten.







X20SM1426 - Datenblatt V 1.33

#### **Anschlussbeispiel**

