

# **Durchfluss & Druck**

LA1 - IV. Jahrgang

Datei: Durchfluss\_Druck\_2018.doc Letzte Überarbeitung: Oktober 2018

AUTOR: DI GERALD SCHNUR

### 1 LERNZIELE

In dieser Laborübung sollen die Teilnehmer mit Aspekten der Durchfluss- u. Druckmessung von inkompressiblen und kompressiblen Medien vertraut gemacht werden, um diese in der späteren Praxis selbständig planen und durchführen zu können. Dieses Lernziel soll anhand von Messaufgaben am Prozessmodel erreicht werden. Konkret soll ein Kalibriervorgang eines Flügelraddurchflussmessers mittels Füllbehälter und Drucksensor durchgeführt werden.


Konkret soll der Teilnehmer nach dieser Laborübung

- die mestechnischen Zielsetzungen der Aufgabenstellungen verstehen,
- ein Technologieschema von den Meßaufbauten in Form einer Skizze erstellen können,
- die Messketten für die konkreten Meßaufgaben selbständig aufbauen und berechnen können,
- das Messdatenerfassungsprogramm für die konkreten Meßaufgaben selbständig planen und ausführen können,
- theoretische Hintergründe zu wichtigsten Prinzipien der Druck- u. Durchflußmessung verstehen.
- industriell gängige Aufnehmertypen kennen und auswählen können,
- die eigentlichen Messungen (Aufbau, Funktionstest, Durchführung, Datenabspeicherung, Plausibilitätskontrolle) durchführen können.

# 2 VERWENDETE GERÄTE

- ☐ Rechner, A/D-Wandler, Verstärker und SW-Programme wie aus vorhergehenden Übungen
- □ Prozessmodell

#### Grundaufbau unserer Messketten:



# 3 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

## 3.1 DURCHFLUSSMESSUNG - MESSPRINZIPIEN

Zur Messung der Größe Durchfluß kommen in der Praxis in überwiegender Anzahl der Fälle folgende Sensortypen und Meßprinzipien zum Einsatz (kompressible und inkompressible Methoden):

Sensortyp:	Meßprinzip:					
Flügelradsonden	in Strömung drehendes Propellerrad, Drehfrequenz ist Maß für					
(Flüssigkeiten + Gase)	Durchfluß,					
	Anwendungsbeispiele: Wasserkraftwerke, Abgastechnik, Klimatechnik.					
	Geeignet für sehr kleine bis zu mittleren Geschwindigkeiten < 20 m/s					
Staugeräte	PITOT - Rohr zur Messung des Gesamtdruckes (statischer und					
(Flüssigkeiten + Gase)	dynamischer Druckanteil);					
	PRANDTL - Rohr zur Messung des statischen, dynamischen gesamten					
	Druckes;					
	Mehrlochsonden (zusätzlich Messung der Strömungsrichtung, z.Bs					
	dreidimensional mit Fünflochsonde);					
	Anwendungsbeispiele: Flugtechnik, Labor, Klimatechnik,					
	Verfahrenstechnik					
Magnetisch - Induktive	Durch Anlegen eines Magnetfeldes quer zur Strömungsrichtung					
Durchflußmesser (IDM)	entsteht Spannung, die an Elektroden abgegriffen wird (setzt leitende					
(Flüssigkeiten)	Flüssigkeit voraus) -ideales Messgerät (keine Rückwirkung auf					
	Messobjekt).					
	Anwendungsbeispiele: Papierindustrie (für Faserstoffe geeignet),					
	Verfahrenstechnik, durch steigende Genauigkeiten zunehmend in					
	Labors					
Schwebekörper-	Schwebekörper in vertikalem Rohrkonus, Position wird bestimmt durch					
durchflußmesser	Gleichgewichtszustand aus Auftrieb und Gewichtskraft und dient als					
(ROTAMETER)	Maß für Durchfluß					
(Flüssigkeiten + Gase)	Anwendungsbeispiele: vielfältig als Überwachungsgeräte in der					
	Industrie eingesetzt					
Ultraschallmeßgeräte	Geschwindigkeitsmessung durch Messung von Schallaufzeiten mit und					
(Flüssigkeiten)	gegen Strömungsrichtung					
	Anwendungsbeispiele: Verfahrenstechnik					
Drosselgeräte	Druckdifferenzmessung an die Strömung einschnürenden Einbauten					
(Flüssigkeiten + Gase)	wie					
	Düsen					
	Blenden (billigste Variante)					
	Venturirohre, Venturigerinne					
	Anwendungsbeispiele: Labors, Verfahrenstechnik					
Volumetrisch	Durch Messung von Zeit und Volumen mittels Behälter					
(Flüssigkeiten)	Anwendungsbeispiele: Kalibrierung von Durchflußmessern					
Lasertechnik	Laserstrahl erfaßt Geschwindigkeit an in der Strömung					
(Flüssigkeiten + Gase)	mitschwebenden Partikelchen (erfordert transparente Wandungen)					
	Anwendungsbeispiele: Labortechnik					

#### 3.2 DRUCKMESSUNG - MESSPRINZIPIEN


Zur Messung der Größe Druck bzw. Differenzdruck kommen in der Praxis in überwiegender Anzahl der Fälle folgende Sensortypen und Meßprinzipien zum Einsatz:

Sensortyp:	Meßprinzip:
DMS-Prinzip	Membranverformung infolge Druckwirkung, Messung der Verformung
(Widerstandsmeßprinzip)	mittels Dehnmeßstreifentechnik (Folien -DMS, Halbleiter – DMS) oder
	Piezoresistiven Sensoren


Beachte bei der Sensorwahr generell, ob **Absolutdrücke** (z. Bsp. Luftdruck), **Relativdrücke** (z. Bsp. Füllstandshöhe in oben offenem Behälter) oder **Differenzdrücke** (z. Bsp. Differenzdrucküberwachung eines Filters) gemessen werden sollen.

# 3.3 MESSAUFBAU UND MESSGERÄTE


Technologieschema des Messaufbaues zur Aufgabenstellung:



#### Für die konkrete Laborübung werden folgende Geräte verwendet:



Beachte die richtige Verdrahtung von Sensoren, die ein eingeprägtes Stromsignale (0-20 mA) oder 4-20 mA) liefern und an einen Spannungsverstärker angeschlossen werden (betrifft sowohl Drucksensor alsauch Flügelraddurchflussmesser).



### 4 AUFGABENSTELLUNG

# KALIBRIERUNG EINES FLÜGELRADSENSORS MITTELS DRUCKSENSOR UND BEHÄLTER (=VOLUMETRISCHE KALIBRIERUNG)

In der Übung soll der Durchfluss des Flügelramessgerätes mittels Drucksensor und Füllstandsbehälter vergleichend ermittelt (kalibriert) werden.

Als Zielsetzung soll eine Kennlinie gemessen werden, auf deren x-Achse der volumetrische Durchfluss (ermittelbar aus Drucksensor, Messzeit und Füllstandshöhe) und auf der y-Achse der am Flügelradmessgerät ermittelte Durchfluss dargestellt sein soll. Die Durchflussmengen sollen in der Einheit **I/min** (Liter pro Minute) dargestellt werden. Führe die Messung z.Bsp. für die drei Ventilstellungen 4V / 8V und 10 V am Regelventil aus.

- Erstelle zuerst ein Messprogramm zur Messsimulation mit folgenden Anforderungen:
  - → digitale Bildschirmanzeige aller analogen Ausgangsgrößen hinter den Verstärkern
  - → digitale Bildschirmanzeige der gemessenen Größen
  - → Füllstandsanzeige im Behälter in der Einheit cm
  - → Modul zur Abspeicherung der Größen

t	U_Q	$U_p$	Q	p
Messzeit	Durchfluss	Druck	Durchfluss	Behälter
[s]	[V]	[V]	[1/min]	[kPa]

<sup>→</sup> geeignete Wahl von Abtastrate (Blockgröße = 1)

- Funktionstest und IBN vor Messung
- Durchführung und Plausibilitätskontrolle der Messung
- Erstellung eines Messprotokolles, worin die grafische Darstellung der gemessenen Kalibrierkurve in einem EXCEL-File erfolgen soll

## 5 KONTROLLFRAGEN

- Nennen und erklären Sie Messprinzipien und Messgeräte der Druck- u. Durchflußmessung
- Erklären der Meßkette (Datenfluß).
- Aufbau und Durchführung obiger Messungen
- Erstellung Meßdatenerfasungsprogramm (Augenmerk auf neuerlernte Module)