


Einführung in die SPS-Programmierung am Beispiel eines Rührwerkmodells

Rührwerkmodell

Das Modell bildet die Funktion eines Rührwerkes nach und dient als Übungsmodell zum Kennenlernen der Simatic S7-1200 Steuerung und dem Programmentwicklungssystem Simatic STEP 7 TIA-Portal.

Komponenten des Rührwerkmodells:

- Antriebsmotor f
 ür eine Drehrichtung
- Drehsensor für 1 Puls/Umdrehung
- Bedienung über Taste für Start und Stopp und Anzeigelampe
- Die Ein-, und Ausgänge sind mit einer S7-1200 Steuerung verdrahtet
- Für eine zusätzliche Visualisierung steht ein Simatic KTP700 Basic HMI-Gerät zur Verfügung



Für das Übungsmodell Rührwerk soll schrittweise eine Steuerungssoftware mit folgenden Funktionen erstellt werden:

- Rührwerkmotor ein- und ausschalten über die Tasten am Modell
- Der Betrieb soll mit der LED beim Rührwerksmodell angezeigt werden.
- Über den Sensor am Rührwerk soll die Stopp-Position bei jedem Stoppen gleich sein.
- Drehüberwachung mit Abschaltung, Fehleranzeige, Fehlerquittierung
- Drehzahlmessung
- HMI, KTP600: Parametervorgabe, Istwerte, Bedienung



Aufgabe 1: erstes Programm

Zum ersten Kennenlernen des Simatic S7-1200 Steuerungsgerätes und der Programmierumgebung Simatic STEP 7 TIA-Portal soll ein einfaches Programm erstellt und an der Zielhardware getestet werden.

Arbeitsschritte

Der Platz zwischen den Arbeitsschritten ist für Notizen vorgesehen!

- 1. TIA starten, Projektansicht
- 2. Neues Projekt anlegen: Menu Projekt-Neu, oder Icon Projektname und Speicherpfad angeben Projektname: *RW <Nachname> JJJJMMTT*
- Neues Gerät hinzufügen (Projektbaum)
 S7-1200 CPU, muss mit der Zielhardware genau übereinstimmen
 IP-Adresse der CPU einstellen, 10.100.82.xxx (Gerätekonfiguration)
- 4. Variablen definieren (PLC-Variablen)
 - 1 Eingang: Taste für Start des Rührwerkmodells
 - 1 Ausgang: Motor des Rührwerkmodells (Adressen beim Rührwerkmodell herausfinden)
- 5. Programm erstellen (Programmbausteine), OB1 / Main verwenden. Funktion: solange die Starttaste gedrückt wird, soll der Motor laufen
- 6. Projektierung in die CPU laden: Menu Online-Laden in Gerät, oder Icon
- 7. Programm testen, Programmbausteine beobachten, Variablen beobachten über Beobachtungstabellen
- Projekt archivieren: Menu Projekt-Archivieren...
 Speicherpfad und Dateiname angeben.
 Archivname: RW <Nachname> JJJJMMTT
 > das ganze Projekt wird in einer Datei gespeichert.

(um ein archiviertes Projekt zu bearbeiten, muss es vorher dearchiviert werden)



Aufgabe 2: Bedienfunktionen

Das Simatic Projekt von Aufgabe 1 soll erweitert werden, um folgende Bedienfunktionen zu erhalten:

- Durch kurzes Drücken auf die Starttaste soll das Rührwerk laufen.
- Durch kurzes Drücken auf die Stopptaste soll das Rührwerk bis zum Drehsensor weiterlaufen und dann stoppen.
- Solange das Rührwerk läuft, soll die Betriebsanzeige leuchten.


Wie soll die Anlage reagieren, wenn beide Tasten gleichzeitig gedrückt werden?


Es soll eine sinnvolle Lösung gefunden, begründet und umgesetzt werden.

Informationen

Drahtbruchsichere Einbindung von Sensoren

- Bei sicherheitsrelevanten Signalen erforderlich
- Drahtbruch bewirkt Gleiches wie die Sensorbetätigung.
- Realisierung durch Sensoren mit Öffner.








EIN-schalten nur über Schließer (Arbeitsstromprinzip) drahtbruch-AUS-schalten nur über Öffner (Ruhestromprinzip) Steuerung

Beschreibung in der Variablenliste:


- Die Schaltlogik des Sensors muss in der Variablenliste eindeutig sein.
- Üblicherweise erfolgt die Beschreibung für ,1'- Signal z.B.: Taste Stopp ist nicht gedrückt, od. Taste Stopp (NC)




Signalabfragelogik im Programm



Möglichkeiten zum Programmieren von speicherndem Verhalten



Selbsthaltung



S, R Anweisungen Flipflop Anweisung




Aufgabe 3: Drehüberwachung

Das Simatic Projekt von Aufgabe 2 soll um eine Drehüberwachung erweitert werden:


- Wenn bei eingeschaltetem Rührwerk der Drehsensor längere Zeit nicht anspricht, soll die Anlage wie folgt reagieren:
 - Der Motor wird abgeschaltet
 - Eine Störungsinformation wird angezeigt
- Um das Rührwerk wieder starten zu können, muss vorher die Störung quittiert werden.
- Der Störungsspeicher soll remanent ausgeführt werden. Damit ist gemeint, dass der Störungsspeicher auch erhalten bleibt, wenn die Stromversorgung der Steuerung unterbrochen wird.

Informationen





Einstellung des remanenten Speicherverhalten für den Merkerbereich






Aufgabe 4: Funktionsbaustein

Das Simatic Projekt von Aufgabe 3 soll derart umgeändert werden, dass die ganze Rührwerkfunktion in einem Funktionsbaustein (FB) programmiert ist. Der FB soll so erstellt werden, dass er im Programm mehrmals aufgerufen werden kann, wenn beispielsweise bei einer Anlage mehrere Rührwerke gesteuert werden sollen.


Informationen

Strukturierte Programmstruktur



Quelle: Fachkunde Elektrotechnik, 2017, S. 550

Bausteintypen bei Simatic






Aufgabe 5: Drehzahlmessung

Das Simatic-Projekt von Aufgabe 4 soll eine Drehzahlmessung bekommen. Der aktuelle Drehzahlwert soll mit der Einheit von 1/100 U/min in einer INT Variable gespeichert werden. Wenn das Rührwerk nicht eingeschaltet ist, soll auch der Drehzahlwert 0 sein. Die Drehzahlmessung soll in einem eigenen FB programmiert werden und vom Rührwerk-FB aufgerufen werden.

Informationen


Prinzipielle Möglichkeiten der Drehzahlmessung über Impulse



Datentypen für Wertedarstellung

INT	(16 bit)	Ganzzahl mit Vorzeichen, 16 Bit	Dezimal (Zweierkompl.)	-32_768 bis +32_767 INT#x, INT#10#x
DINT	(32 bit)	Ganzzahl mit Vorzeichen, 32 Bit	Dezimal (Zweierkompl.)	-2_147_483_648 bis +2_147_483_647 DINT#x, DINT#10#x, L#x
REAL	(32 bit)	Gleitpunktzahl	Exponentialdarstellung	±3.402823E+38 bis ±1.175494E-38 REAL#x
			Dezimaldarstellung	123.4567 REAL#x

Mathematische Funktionen






Aufgabe 6, Programmiersprache SCL

Die Drehzahlmessung von Aufgabe 5 soll zusätzlich auch in der Programmiersprache SCL programmiert werden. Dafür soll ein eigener FB erstellt werden.


Informationen

Programmiersprachen KOP, FUP





Programmiersprache SCL



Die Programmiersprache SCL (Hochsprache) wird üblicherweise für komplexe Berechnungen, Datenverarbeitung, Stringverarbeitung, usw. verwendet.