
## **Programmcode:**



```
/* DEFINE
#define KONST 0.1/16*100000*1000/(1000*9.81) /* Umrechnung Druck in Niveau */
#define SOLLNIVEAU_W 150. /* Niveausollwert in mm Höhe eingeben !
                  #define YH 20.
#define XH 200.
#define RICHT 1.
                  /* (wenn de<0 soll auch dy<0 sein)
                  /* Verstärkungsfaktor PID dimensionslos
#define KPR 3.
                  /* Nachstellzeit PID
#define TN 0.5
                  /* Vorhaltezeit PID
#define TV 0.1
                  /* Zeitschrittweite in sec eingeben !
#define DT 0.1
                                                      */
                   /* Muß größer-gleich gewählter Zykluszeit sein !*/
/*-----
/* VARIABLENDEKLARATIONEN
/*----*/
GLOBAL INT pul io;
GLOBAL INT druck io;
LOCAL TONtyp ton dt;
```

```
Datei:SPS_Tutorial_SR_020_Niveauregelung.doc
LOCAL REAL istniveau x;
_LOCAL REAL e; _LOCAL REAL e1;
_LOCAL REAL y; _LOCAL REAL summe_e;
/*-----*/
/* INIT - PROGRAMM
                                                                         * /
/*----*/
 INIT void initteil (void)
       ton_dt.PT=DT*1000.; /* Zeitschrittweite - Zeitzuweisung /* Faktor*1000, da intern in ms ton_dt.IN=1; /* Start erster Zyklus
                                                                         * /
       istniveau x=0.;
       e=e1=0.;
       y=0.;
       summe e=0.;
/* ZYKLISCHES PROGRAMM
_CYCLIC void zyklischteil (void)
                                           /* Start Zeitschritt
                                                                         */
TON(&ton dt);
                                           /* Zeitschritt abgelaufen */
    if (ton dt.Q==1)
                                           /* Rücksetzen Zeitbaustein.Q */
       ton_dt.Q=0;
                         /st damit sofortiger Neustart möglich ist st/
       ton dt.M=0;
        istniveau_x=((REAL)druck_io*20./32767.-4)*KONST; /*Istniveau */
        e=SOLLNIVEAU W-istniveau x;
                                                         /*Regeldifferenz*/
       summe e= summe e+e;
       y=RICHT*YH/XH*KPR*(e+ (DT*summe e/TN) + (TV/DT * (e-e1)));
       if (y<0)y=0;
if (y>YH) y=YH;
                            /* Stellgrenze Minimum */
/* Stellgrenze Maximum */
       e1=e;
       pul_io= (INT) (y*32767/20.); /* Skalierung I/O-Modul anpassen
                                                                          */
       ton_dt.IN=1; /* Neustart Zeitbaustein
                                                                          */
    }
}
```