

ERASMUS+ KA1 MOBILITÁSI PROJEKTEK – EGYÉNI BESZÁMOLÓ – 2016A résztvevő adatai

<u>Név</u>	
<u>Beosztás</u>	

A mobilitás adatai

<u>Mobilitás típusa</u> (nem helyes törlendő)	• <u>szakmai továbbképzés</u> • <u>nyelvtanfolyam</u> • <u>szakmai látogatás (job shadowing)</u> • <u>oktatási tevékenység</u>
<u>Továbbképzés címe</u> (amennyiben releváns)	
<u>Fogadó intézmény neve</u>	
<u>Fogadó intézmény típusa</u> (nem helyes törlendő)	• <u>oktatási intézmény</u> • <u>továbbképző intézmény</u>
<u>Fogadó ország</u>	



Tommy Car Wash Systems | 581 Ottawa Ave # 300 | Holland, MI 49423 | Tommycarwash.com/Support

<u>Munkanyelv</u>	
<u>Mobilitás időtartama</u> <u>(munkanapok száma)</u>	<u>nap</u>

Tanulási eredmények

<u>Az elvárt tanulási eredmények meghatározása a mobilitás tervezési szakaszában (pályázat)</u> <u>(A tanulási folyamat elvárt eredményét írja le, cselekvést jelentő igéket használ, specifikus, konkrét, világos, egyértelmű és mérhető.)</u>	<u>A tanulási eredmények értékelése a mobilitás után</u> <u>(Az elvárt tanulási eredmények teljesülésének „vizsgálata”, a személyes fejlődés nyomon követése, bizonyítékok a kompetenciafejlődésre.)</u>	<u>Hogyan alkalmazhatóak a mobilitás során megszerzett tanulási eredmények a saját munkámban, illetve a küldő intézmény gyakorlatában?</u> <u>(A terjesztésre vonatkozó tervek.)</u>

További információ: Az iskola és a világ TKA, 2016.

A továbbképzés programja / szakmai látogatás (job shadowing) munkaterve



Tommy Car Wash Systems | 581 Ottawa Ave # 300 | Holland, MI 49423 | Tommycarwash.com/Support

A résztvevő feladatai a mobilitás előtt

Kérjük, röviden mutassa be, hogyan készült fel a mobilitásra.

Dátum:

 résztvevő aláírása

Work Instructions: How to Replace an Air Cylinder

Parts Needed

- Tire Shine Air Cylinder (P-TB-205)
- Wrap Retract Air Cylinder (P-M2035)
- Blast Gate Air Cylinder (P-C2008)
- All-In-One Electric Combo Unit Air Cylinder (P-M2213)

Tools Needed

- Pliers
- Hammer

Procedure

- 1.—Push in a wash stop
- 2.—Turn off the air going to the air cylinder in the POD.
- 3.—Disconnect both airlines from the air cylinder.
 - 1.—Record what airlines go into what port.
- 4.—Using a pair of pliers, remove the cotter pins holding the bolts at both ends of the air cylinder.
- 5.—Remove the bolts holding the air cylinder in place
 - 1.—A hammer may be necessary to help remove the bolts.
- 6.—Replace the old air cylinder with a new one.
- 7.—Secure the air cylinder with the bolts and cotter pins.
- 8.—Reconnect both airlines at the correct ports.
- 9.—Turn the air going to the POD back on.
- 10.—Pull out the wash stop.
- 11.—Verify that the new air cylinder is working

Instructional Video

[Replacing an Air Cylinder on Vimeo](#)



Tommy Car Wash Systems | 581 Ottawa Ave # 300 | Holland, MI 49423 | Tommycarwash.com/Support
