Model: SPLM114
White

Omdekor

User Manual
LED Panel Light

Contents

English ---------- 01~04
Deutsch ---------- 05~08
Français ---------- 09~12
Italiano ---------- 13~16
Español ---------- 17~20

Introduction
Thank you for choosing **Omedeker LED Panel with Remote Control.** This introduction will help you to properly install and use your new lamp. Please read these carefully before using and keep them for future reference.
If you require further assistance, please contact our online customer service (Omde-service@hotmail.com) by e-mail.
We wish you a lot of fun with your new lamp!

Package contents
- 1x Omedeker LED Panel
- 4x Screws
- 4x Plastic Screw Expansion Pipes
- 1x Transformer
- 1x Remote Control
- 1x User Manual

Safety Instructions
1. Please read the instruction manual before using the lamp.
2. Please always use the lamp from the original package.
3. To avoid poor connection, please do not unplug the power cord when removing or installing the contents of the package.
4. Please place all parts of the lamp on a flat floor before installation.
5. To ensure the longer life, please do not install near heat, corrosive or damp place.
6. Installation at the point that no shock, momentum and fire. Do not let it fall from high place and avoid a crash.
7. Before cleaning, make sure that the lamp is disconnected from the power supply.
8. Before using the lamp, please check if the lamp is damaged during transport. If the lamp has shown any damage, do not use or install the lamp.
9. Please do not disassemble or repair the lamp yourself.

Installation
Attention:
For maximum experience, please install it according to the manual or have a professional electrician installed.

Installation Instructions
1. Please check the LED panel carefully before installation.
2. Please make sure that the power supply is switched off before installation.
3. Please make sure that the installation position can carry three times the weight of the LED panel before you install it.
4. To ensure the normal work of the LED Panel, please use the appropriate voltage.
5. To avoid injury from falling light or electric shock, do not accidentally retrofit this light.

Installation steps
1 Turn off the power supply, and drill four mounting holes on the ceiling by using the hanging board as a reference. Then insert the screw expansion pipes into the holes.



2 Insert the screws through the hanging board into the screw expansion pipes to fix the hanging board on the ceiling.



3 Open the junction box and connect wires to positions L and N. (L and N are marked on the LED panel.)



4 Fix the snap hole of the lamp base into the hanging board and lock the screws on both sides. Finish the installation.



Specification

Brand	Omedeker
Model Nr.	SPLM114
Lamp type	LED
Number of LEDs	108
Material	AL+PMMA+PC/PS
Dimension	1200x300mm
Power consumption	40W
Voltage	AC220-240V 50 Hz/ 60Hz
Color temperature	2700K-6500K
CRI	>80
Light output	3200 Lumen
Dimmable	10%-100% Brightness Range
Battery for remote control	2x AAA Batterie (not included)
Remote control distance	10m

About the Remote Contro



- ON (All Groups on)
- Off (All Groups off)
- Bightness +
- Colour temperature +
- Colour temperature -
- Brightness -
- Grouping (On / Off of each group)

Grouping
Attention: Each lamp is grouped before the sale. You can use the supplied remote control to control the LED panel directly. You can also group the LED panel yourself if you want to use more lamps.

Step 1: Please power off the LED panel you want to pair via wall switch.

Step 2: Pressing "ON" button on any group number you want to group for 3-5 seconds, at the same time, power on the LED panel.

Step 3: If the lamp flashed three times briefly. Then the grouping is successful.

Brightness and Color temperature
Press "Color Temperature -" or "Color Temperature +" would change the color temperature of the lamp from 2700K to 6500K.
Press "Brightness -" or "Brightness +" would change the brightness of the lamp. (12 brightness levels)

Memory Funktion
When you turn off the LED panel, the last selected setting is saved when you turn it back on.

1 Year Warranty
Omedeker LED Panel with Remote Control is covered after the date of original purchase by the Omedeker product warranty to **1 year**. If the product has any manufacturing defect, please contact customer service via e-mail with your order number and other details to the problem. We will send you further information about the return or exchange.
Technical Department E-mail: Omde-service@hotmail.com

Einführung
Sehr geehrte(r) Kunde/Kundin,
Vielen Dank für Ihre Entscheidung für **Omedeker LED Panel mit Fernbedienung**. Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen dabei helfen, wie Sie die Lampe richtig installieren und benutzen können. Bitte lesen Sie diese Broschüre vor der Anwendung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für zukünftige Bezugnahmen auf.
Falls Sie weitere Hilfe brauchen, bitten schreiben Sie unseren Kundendienst unter der E-Mail-Adresse Omde-service@hotmail.com.
Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Erlebnis mit der Lampe!

Packungsinhalt
- 1x Omedeker LED Panel
- 4x Schraube
- 4x Schraube Expansion Rohre aus Kunststoff
- 1x Trafo
- 1x Fernbedienung
- 1x Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise
1. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie die Lampe benutzen.
2. Bitte verwenden Sie die Lampe immer aus der Originalverpackung.
3. Um einen schlechten Anschließen zu vermeiden, bitte ziehen Sie nicht das Netzkabel, wenn Sie den Inhalt aus der Verpackung nehmen oder installieren.
4. Bitte platzieren Sie alle Teile der Lampe vor der Installation auf einem flachen Boden.
5. Um die längere Lebensdauer zu gewährleisten, bitte nicht in der Nähe von Hitze, ätzende oder feuchte Stelle installieren.
6. Installation an der Stelle, dass kein Schock, Schwung und Feuer. Lassen Sie es nicht von hoher Stelle fallen und vermeiden Sie einen Absturz.
7. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass die Lampe von der Stromversorgung getrennt ist.
8. Bevor Sie die Lampe verwenden, überprüfen Sie bitte, ob die Lampe auf dem Transport beschädigt wird. Wenn die Lampe irgendwelche Beschädigung gezeigt hätte, verwenden oder installieren Sie die Lampe nicht.
9. Bitte demontieren oder reparieren die Lampe niemals selbst.

Installation
Achtung:
Um maximale Erfahrung zu gewährleisten, installieren Sie es bitte gemäß dieser Anleitung oder lassen Sie professionell Elektriker installieren.

Installationshinweise
1. Bitte überprüfen Sie das LED Panel sorgfältig vor der Installation.

2. Stellen Sie bitte sicher, dass die Stromversorgung vor der Installation ausgeschaltet ist.
3. Stellen Sie bitte sicher, dass die Installationsposition dreifache Gewicht des LED Panels tragen kann, bevor Sie es installieren.
4. Um die normale Arbeit des LED Panels sicherzustellen, verwenden Sie bitte die geeignete Spannung.
5. Um Verletzungen durch heruntergefallenes Lampe oder elektrischen Schlag zu vermeiden, sollten Sie diese Leuchte nicht zufällig nachrüsten.

Installationsschritte
1 Schalten Sie die Stromversorgung aus. Bohren Sie zwei Befestigungslöcher an der Decke, indem Sie die Aufhängeplatte als Referenz verwenden. Stecken Sie dann die Expansionsrohre in die Löcher.



2 Führen Sie die Schrauben (B) durch die Aufhängeplatte in die Expansionsrohre ein, um die Aufhängeplatte an der Decke zu befestigen.



3 Öffnen Sie die Anschlussdose und verbinden die Drähte mit den Positionen L und N. (L und N werden auf das LED Panel markiert.)



4 Fixieren Sie das Schnapploch des Lampensockels in der Aufhängeplatte und befestigen Sie die Schrauben auf beiden Seiten. Die Installation beendet.

Spezifikation

Marke	Omedeker
Artikelnummer	SPLM114
Lampe Typ	LED
Anzahl der LEDs	108
Material	AL+PMMA+PC/PS
Dimension	1200x300mm
Stromverbrauch	40W
Spannung	AC220-240V 50 Hz/ 60 Hz
Farbtemperatur	2700K-6500K
CRI	>80
Lichtleistung	3200 Lumen
Dimmbar	10%-100% Helligkeitsbereich
Batterie für Fernbedienung	2x AAA Batterie (nicht enthalten)
Fernsteuerungsabstand	10m

Über die Fernbedienung

- Ein (Alle Gruppen)
- Aus (Alle Gruppen)
- Helligkeit +
- Farbtemperatur +
- Farbtemperatur –
- Helligkeit –
- Gruppierung(Ein/Aus jeder Gruppe)

Gruppierung
Achtung: Jeder Lampe wird vor dem Verkauf gruppiert. Sie können die gelieferte Fernbedienung benutzen, um das LED Panel direkt zu steuern. Sie können auch das LED Panel selbst gruppieren, wenn Sie mehr Lampen benutzen möchten.

Schritt 1: Bitte trennen Sie zuerst die Stromversorgung (Wandschalter) des LED Panels, das Sie einstellen möchten.

Schritt 2: Drücken Sie ON jeder Gruppe und halten Sie für 3-5 Sekunden, um die Lampe zu nummerieren. Schalten Sie gleichzeitig die Lampe wieder ein.

Schritt 3: Würde die Lampe fünf mal kurz blinken. Dann ist die Gruppierung erfolgreich.

Helligkeit und Farbtemperatur
Drücken Sie "Farbtemperatur -" oder "Farbtemperatur +"', würde die Farbtemperatur der Lampe von 2700K bis 6500K ändern.
Drücken Sie "Helligkeit-" oder "Helligkeit +"', würde die Helligkeit der Lampe ändern. (12 Helligkeitsstufen)

Speicherfunktion
Wenn Sie das LED Panel ausschalten, wird die zuletzt gewählte Einstellung beim erneuten Einschalten gespeichert.

1 Jahr Garantie
Omedeker LED Panel mit Fernbedienung ist nach dem Datum des ursprünglichen Kaufs durch die Omedeker Produktgarantie bis **1 Jahr** abgedeckt. Sollten Sie aufgrund eines Herstellerfehlers am Omedeker Produkt aufweist, reparieren oder ersetzen wir das Produkt kostenlos. Kontaktieren Sie bitte den Kundendienst per E-Mail mit Ihrer Bestellnummer und anderen Details zu dem Problem. Wir senden Ihnen weitere Informationen zur Rückgabe oder zum Umtausch.
Technische Abteilung E-Mail: Omde-service@hotmail.com

Introduction
Merci d'avoir choisi Omedeker Panneau LED avec Télécommande. Cette introduction vous aidera à installer et à utiliser correctement votre nouvel plafonnier.
Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le produit et conservez ce manuel pour référence future. S'vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre
service clientèle en ligne (Omde-service@hotmail.com) par e-mail.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau Panneau LED!

Contenu du colis
- 1x Omedeker Panneau LED
- 4x vis
- 4x Tuyaux d'expansion en plastique
- 1x Transformateur
- 1x Télécommande
- 1x Manuel d'utilisation

Consignes de sécurité
1. Veuillez lire le manuel d'instructions avant d'utiliser la lampe.
2. Veuillez toujours utiliser la lampe de l'emballage d'origine.
3. Pour éviter une mauvaise connexion, veuillez ne pas débrancher le cordon d'alimentation lors du retrait ou de l'installation du contenu de l'emballage.
4. Veuillez placer toutes les pièces de la lampe sur un sol plat avant l'installation.
5. Pour assurer une durée de vie plus longue, veuillez ne pas installer près d'un endroit chaud, corrosif ou humide.
6. Installation au point qu'aucun choc, élan et feu. Ne le laissez pas tomber d'un endroit élevé et éviter un accident.
7. Avant le nettoyage, assurez-vous que la lampe est déconnectée de l'alimentation électrique.
8. Avant d'utiliser la lampe, vérifiez si la lampe est endommagée pendant le transport. Si la lampe a été endommagée, n'utilisez pas ou n'installez pas la lampe.
9. Veuillez ne pas démonter ou réparer vous-même la lampe.

Installation
Remarque:
Pour une meilleure expérience, veuillez l'installer conformément à ce manuel ou faites installer un électricien professionnel.

Instructions d'installation
1. Veuillez vérifier le panneau LED soigneusement avant l'installation.
2. Veuillez vous assurer que l'alimentation est coupée avant l'installation.
3. Veuillez vous assurer que la position d'installation peut supporter trois fois le poids du panneau LED avant de l'installer.
4. Pour assurer le fonctionnement normal du panneau LED, veuillez utiliser la tension appropriée.
5. Pour éviter les blessures causées par une chute de lampe ou un choc électrique, ne modifiez pas accidentellement cette lumière.

Étapes d'installation
1 Coupez l'alimentation et percez quatre trous de montage au plafond en utilisant la planche de suspension comme référence. Insérez ensuite les tuyaux d'expansion à vis dans les trous.



2 Insérez les vis à travers le panneau suspendu dans les tuyaux d'expansion de vis pour fixer le panneau suspendu plafond.



3 Ouvrez la boîte de jonction et connectez les fils aux positions L et N. (L et N sont marqués sur le panneau LED.)



4 Fixez le trou de fixation du socle de la lampe sur le panneau suspendu et serrez les vis des deux côtés. Terminez l'installation.



Spécification

Marque	Omedeker
Numéro d'article	SPLM114
Type de lampe	LED
Nombre de LED	108
Matériel	AL+PMMA+PC/PS
Dimension	1200x300mm
Consommation d'énergie	40W
Tension	AC220-240V 50 Hz/ 60 Hz
Température de couleur	2700K-6500K
CRI	>80
Sortie de lumière	3200Lm
Dimmable	Plage de luminosité de 10 % à 100 %
Batterie pour télécommande	2x AAA Batterie (non inclus)
Distance de contrôle	10m

À propos de la télécommande

- ALLUMÉ (tout allumé)
- ÉTEINT (tout éteint)
- Luminosité +
- Température de couleur+
- Température de couleur -
- Luminosité -
- Regroupement (Allumer / Éteindre de chaque groupe)

Regroupement
Attention: Chaque lampe est groupée avant la vente.Vous pouvez utiliser la télécommande fournie pour contrôler directement le panneau LED. Vous pouvez également grouper vous-même le panneau LED si vous souhaitez utiliser plus de lampes.
Étape 1 : Veuillez éteindre le panneau LED que vous souhaitez coupler via un interrupteur mural.
Étape 2: En appuyant sur le bouton « ON » sur n'importe quel numéro de groupe que vous souhaitez regrouper pendant 3 à 5 secondes, en même temps, allumez le panneau LED.
Étape 3: Si la lampe a clignoté trois fois brièvement, le regroupement est réussi.

Luminosité et température de couleur
Appuyez sur "Température de couleur -" ou "Température de couleur +" pour changer la température de couleur de la lampe de 2700K à 6500K.
Appuyez sur "Luminosité -" ou "Luminosité +" pour changer la luminosité de la lampe (12 niveaux de luminosité)

Fonction de mémoire
Lorsque vous éteignez le panneau LED, le dernier réglage sélectionné est sauvegardé lorsque vous le rallumez.

Garantie de 1 an
Le panneau LED Omedeker avec télécommande est couvert par une garantie de 1 an. S'il y a des défauts de fabrication sur ce produit, veuillez contacter le service clientèle par e-mail avec votre numéro de commande et d'autres informations sur le problème. Nous vous enverrons plus d'informations sur le retour ou l'échange.
Département technique E-mail : Omde-service@hotmail.com

Preambolo
Grazie per aver scelto la luce di pannello LED controllabile a distanza. Questo manuale di istruzioni vi aiuterà a installare e utilizzare correttamente il vostro nuovo dispositivo. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto e di conservare questo manuale per riferimenti futuri.
Se hai bisogno di aiuto, contatta il nostro servizio clienti online via e-mail (Omde-service@hotmail.com).
Speriamo che vi piaccia la vostra nuova luce di pannello a LED!

Contenuto della confezione
1x Omedeker pannello luceLED
4x viti
4x tubi di espansione in plastica
1x Trasformatore
1x Controllo remoto
1x Manuale di uso

Istruzioni di sicurezza
1.Si prega di leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare la lampada.
2.Si prega di utilizzare le lampadine originali.
3.Per evitare connessioni improprie, non scollegare il cavo di alimentazione quando si rimuove o si installa il contenuto della confezione.
4.Posizionare tutte le parti della lampadina su un pavimento piatto prima dell'installazione.
5.Per garantire una vita più lunga, si prega di non installare vicino a luoghi caldi, corrosivi o umidi.
6.Si prega di assicurarsi che il pannello luminoso sia saldamente bloccato nel telaio di fissaggio durante l'installazione in modo che non cada dall'alto e causi un incidente.
7.Prima della pulizia, assicurarsi che la lampada sia scollegata dall'alimentazione.
8.Prima di usare la lampada, controllare se la lampada è stata danneggiata durante il trasporto. Se la lampada è stata danneggiata, non usare o installare la lampada.
9.Si prega di non smontare o riparare la lampada da soli.

Guida all'uso della luce di pannello a LED
Per garantire la massima esperienza, si prega di installare secondo queste istruzioni e poi passare le istruzioni alla persona appropriata per la conservazione e il riferimento futuro.

Precauzioni per l'installazione
1. Controllare attentamente la luce del pannello prima dell'installazione.
2. Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima del cablaggio e dell'installazione.
3. Assicurarsi che il sito di installazione possa sostenere tre volte il peso del pannello luminoso prima dell'installazione.
4. Per garantire il normale funzionamento del pannello LED, utilizzare la tensione appropriata.
5.Per evitare lesioni dovute alla caduta di luce o scosse elettriche, non installare accidentalmente questa luce.

Passi di installazione
1 Spegnere l'alimentazione e praticare quattro fori di montaggio sul soffitto usando la scheda di sospensione come riferimento. Poi inserite i tubi di espansione a vite nei fori.

2 Inserite le viti attraverso il pannello di sospensione nei tubi di espansione delle viti per fissare il pannello di sospensione al soffitto.

3 Aprire la scatola di giunzione e collegare i fili alle posizioni L e N (L e N sono contrassegnati sul pannello del LED).

4 Fissare il foro a scatto della base della lampada nella scheda di sospensione e bloccare le viti su entrambi i lati. Finisci l'installazione.

Spécification

Marchio	Omedeker
Modello n.	SPLM114
Tipo di lampada	LED
Numero di LED	108
Materiale	AL+PMMA+PC/PS
Dimensione	1200x300mm
Consumo di energia	40W
Tensione	AC220-240V 50 Hz/ 60 Hz
Temperatura di colore	2700K-6500K
CRI	>80
Uscita luce	3200 Lumen
Dimmerabile	Gamma di luminosità 10%-100%
Batteria per telecomando	2x batterie AAA (non incluse)
Distanza del telecomando	10m

À propos de la télécommande

- ON (All Groups on)
- OFF (All Groups ou)
- Luminosità +
- Temperatura di colore +
- Temperatura di colore -
- Luminosità -
- Raggruppamento (On / Off di ogni gruppo)

Raggruppamento
Attenzione: Ogni lampada è raggruppata prima della vendita. È possibile utilizzare il telecomando in dotazione per controllare direttamente il pannello LED. Puoi anche raggruppare il pannello LED da solo se vuoi usare più lampade.
Passo 1: Spegnere il pannello LED che si desidera associare tramite l'interruttore a parete.
Passo 2: Premendo il pulsante "ON" su qualsiasi numero di gruppo che si desidera raggruppare entro 3-5 secondi, allo stesso tempo, accendere il pannello LED.
Passo 3: Se la lampada ha lampeggiato tre volte brevemente. Allora il raggruppamento è riuscito.

Luminosità e temperatura di colore
Premere " Temperatura di colore - " o " Temperatura di colore + " cambierebbe la temperatura di colore della lampada da 2700K a 6500K.
Premere " Luminosità - " o " Luminosità + " cambierebbe la luminosità della lampada (12 livelli di luminosità)

Funzione di memoria
Quando si spegne il pannello LED, l'ultima impostazione selezionata viene salvata quando lo si riaccende.

1 anno di Garanzia
La luce di pannello LED controllabile a distanza è coperta da una garanzia del prodotto fino a 1 anno dalla data dell'acquisto iniziale. In caso di difetti del prodotto dovuti al produttore, ripareremo o sostituiremo il prodotto gratuitamente. Si prega di contattare il servizio clienti via e-mail con il numero d'ordine e altri dettagli sul problema. Ti invieremo maggiori informazioni su come restituire o cambiare il tuo prodotto.
Ufficio tecnico E-mail: Omde-service@hotmail.com

Introducción
Gracias por elegir el panel LED Omedeker con control remoto. Esta introducción le ayudará a instalar y utilizar correctamente su nueva lámpara. Léalos detenidamente antes de usarlos y guárdelos para futuras consultas.
Si necesita más ayuda, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente en línea (Omde-service@hotmail.com) por correo electrónico.
¡Le deseamos mucha diversión con su nueva lámpara!

Contenidos del paquete:
- 1x Omedeker LED Panel
- 4x Tornillos
- 4x Tubos de plástico de expansión de tornill
- 1xTransformador
- 1x Control remoto
- 1x Manual de Instrucciones

¡Atención!
1.Lea el manual de instrucciones antes de usar la lámpara.
2. Utilice siempre la lámpara del paquete original.
3.Para evitar una mala conexión, no desenchufe el cable de alimentación cuando extraiga o instale el contenido del paquete.
4.Coloque todas las partes de la lámpara en un piso plano antes de la instalación.
5.Para garantizar una vida útil más larga, no la instale cerca de lugares calientes, corrosivos o húmedos.
6.Instalación en el punto que no hay choque, impulso y fuego. No lo dejes caer desde un lugar alto y evita un choque.
7.Antes de limpiar, asegúrese de que la lámpara esté desconectada de la fuente de alimentación.
8.Antes de usar la lámpara, verifique si la lámpara está dañada durante el transporte.Si la lámpara ha mostrado algún daño, no utilice ni instale la lámpara.
9.No desmonte ni repare la lámpara al su mismo.

Installation
¡Atención!:
Para obtener la máxima experiencia, instálelo de acuerdo con este manual o haga que lo instale un electricista profesional.

Instrucciones de instalación:
1.Compruebe cuidadosamente el panel LED antes de la instalación.
2.Asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada antes de la instalación.
3.Asegúrese de que la posición de instalación pueda soportar tres veces el peso del panel LED antes de instalarlo.
4.Para garantizar el funcionamiento normal del panel LED, utilice el voltaje adecuado.
5.Para evitar lesiones por caída de luz o descargas eléctricas, no instale accidentalmente esta luz.

Pasos de instalación:
1 Apague la fuente de alimentación, y taladre cuatro orificios de montaje en el techo utilizando la tabla para colgar como referencia. Luego inserte los tubos de expansión de tornillo en los orificios.

2 Inserte los tornillos a través de la tabla para colgar en los tubos de expansión de tornillos para fijar la tabla para colgar en el techo.

3 Abra la caja de conexiones y conecte los cables a los posiciones L y N. (L y N están marcadas en el panel LED).

4 Fije el orificio a presión de la base de la lámpara en la tabla colgante y bloquee los tornillos en ambos lados. Termina la instalación.

Especificación

Marca	Omedeker
N ° de Modelo	SPLM114
Tipo de lámpara	LED
Numero de LEDs	108
Material	AL+PMMA+PC/PS
Dimensión	1200x300mm
Potencia	40W
Voltage	AC220-240V 50 Hz/ 60 Hz
Temperatura del color	2700K-6500K
CRI	>80
Flujo luminoso	3200 Lumen
Regulable	Rango de brillo del 10% al 100%
Batería para control remoto	2x baterías AAA (no incluidas)
Distancia de control remoto	10m

Acerca del control remoto:

- ON (Todos los grupos activados)
- Off (Todos los grupos desactivados)
- Brillo +
- Temperatura de color +
- Temperatura del color -
- Brillo -
- Agrupación (On / Off de cada grupo)

Agrupamiento
Atención: Cada lámpara se agrupa antes de la venta. Puede utilizar el mando a distancia suministrado para controlar el panel LED directamente. También puede agrupar el panel LED usted mismo si desea utilizar más lámparas.
Paso 1: Apague el panel LED que desea emparejar a través del interruptor de pared.
Paso 2:Al presionar el botón "ON" en cualquier número de grupo que desee agrupar durante 3-5 segundos, al mismo tiempo, encienda el panel LED.
Paso 3: Si la lámpara parpadeó tres veces brevemente. Entonces la agrupación es exitosa.

Brillo y Temperatura de Color
Presione " Temperatura de color - " o " Temperatura de color + " cambiaría la temperatura de color de la lámpara de 2700K a 6500K.
Presione " Brillo - " o " Brillo + " cambiaría el brillo de la lámpara. (12 niveles de brillo)

Función de memoria
Cuando apaga el panel LED, la última configuración seleccionada se guarda cuando lo vuelve a encender.

Garantía de 1 año
El panel LED Omedeker con control remoto está cubierto después de la fecha de compra original por la garantía del producto Omedeker hasta 1 año. Si el producto tiene algún defecto de fabricación, comuníquese con el servicio al cliente por correo electrónico con su número de pedido y otros detalles del problema.Te enviaremos más información sobre la devolución o cambio.
Departamento Técnico E-mail: Omde-service@hotmail.com