
Ejercicios Desarrollo de Software

Dealizar el diagrama de flujo de una subrutira que, cado vez que se ejecuta, incrementa en una un número almacenado en memoria en formato BCD. Se emplean tres bytes en memoria para representar dicho número en formato BCD, un primer byte para representar las unidades, un segundo byte para representar decenas y un terar byte para representar combenes.





^{*} BCD: Binary-Coded Decimal. Cada cifra decimal se codifica en binario por saparado. Por ejemplo, 45 en binario es 101101, paro en BCD es 01000105

^{**} CARRY: Es un registro que usa el micro en operaciones aritméticas como restas, para indicar que el resultado es negartiro. Por ejemplo, en la resta 5-4, el CARRY tendría el valor Ø porque el resultado es positivo. Pero al hacer 4-5 el CARRY combiaría a 1.

2 Realizar el diagrama de estados, eventos y acciones del control de nivel de fluido de un tanque de almacenamiento de agua. Las especificaciones del programa reguerido para el control del nivel son les signientes: Se efectuará la regulación del nivel por medio de dos detectores de nivel (NB: nivel bajo, NA: nivel alto) del depósito y dos electroválbulas, una de admisión de agua (EVI) y otra de distribución de agua (EV2). Los detectores de nivel NB y NA están asociados a las entradas P1.0 y P1.1, respectivamente. Las activaciones de las electrovalbulas EV1 y EV2 están asociadas a las solidas Ps.4 y Ps.5, respectivomente. Las electrovalbulas se activan poniendo los puertos de salida a 1 y se desactivan poniendo dichos puntos a Ø. 2) El algoritmo de control debe desempeñor las siguentes acciones: a) Grando el nivel es bajo (NB), activar EVI y desactivar EV2. b) Grando el nivel es alto (NA), desoctivor EV1 y activor EV2. c) Guando no hay nivel bajo ni nivel alto activar EVI y EV2. d) Estudiar casas de error y detector los mismos, poniendo el bit Ø de la dirección de memoria 7FH a 1 en caso de error. Ev3←1 EV4 + 1 EV2← Ø EV2 ← 1 ESTADO ← O ESTADO ← 1 NIVEL - NORMAL EV341 Ev2←3 ESTADO_ Ø ESTADO_ 1 ESTADO ← O (nivel normal 7 → O H 4 F EV1←0 EV24 1 EV3 < 0 ESTAPO. ESTADO_2 ESTADO ←2 EV2← O (nivel alto) ESTADO ←3 P.1,2,3 ERROR 7FH.0 ← 1 Ev3 ← O EV2 ← 0 ESTAPO← 3 ESTADOS NB EVENTUS * O: Nivel normal O: NA y NB 1: Nivel bajo 1 : NA y NB * NB se activa cuando el nivel 0 2: Nivel also 2: NA & NB es bajo, y NA avando es alto. 3: Error 3: NA y NB Si es normal no se activa ninguno, si se activan los dos a la veg hay un essor.

-2-





^{**} No se especifica qué hacer con las electroválvulas en caso de essor, pero por seguridad he decidido abrir la válvula de salida de agua. Hay más opciones posibles.


; ETIQUETAS ESTADO_1: MAQ_ESTADOS: MOV A, # estado ; variables ACALL GEN_EVENTOS estado Equ RL A HOV A, # evento R7 events EQU R6 MON DPTR, #TEL_ESTADOS RL A nivel EQU R5 JHP @A+ DPTR MOV DPTR, #TBL_EVENTOS_1 ERR EQU 7FH. Ø JHP @A+ DPTR ; puertos de entrada TBL_ESTADOS: purto EQU PJ AJHP ESTADO_Ø TBL_EVENTOS_ 1: puertos de salida L_OCIATES 9HLA DIMP NIVEL NORMAL EVA EQU PS.4 AJHP ESTADO_2 AJMP NADA EQU P1.5 AJHP NADA EV2 AJHP ESTADO_3 AJMP ERROR ORG ØXØØH GEN_EVENTOS: MOV nivel, # puerto DAMP INICIO EVENTO_2: HOV A, #Ø3H ACALL GEN_EVENTOS ORG ØX80H ANL A, nivel HOV A, # evento INICIALIZAR: MOV evento, A MOV estado, #00H HOV DPTR, #TBL_EVENTOS_2 RET HOV events, #09H JMP @A+ DPTR MOV nivel, # POH ESTADO _ Ø: CLR ERR ACAL GEN_EVENTOS TBL_EVENTOS_2: CLR EVY HOV A, # evento DUMP NIVEL NORMAL CLR EV2 RL A AJMP NADA , NO se escribe en HOV DPTR, #TBL_EVENTOS_ Ø AJMP NADA JHP @A+DPTR ; las puertos de entrada AJMP ERROR RET TBL_EVENTOS_0: EVENTO_3: ACALL GEN_EVENTOS INICIO: AJMP NADA ACALL INICIALIZAR MOV A, # evento AJMP NIVEL_BADO RL A BUCLE: AJMP NIVEL_ALTO MOV DPTR, # TBL_EVENTOS_3 DCALL MAQ ESTADOS AJHP ERROR DUMP BUCKE JAP @A + DPTR

-5-

NIVEL_ALTO_ERROR: TBL_EVENTOS_ 3: ASHP NIVEL NORMAL ERROR CLR EVS SETB EV2 AMP NIVEL BAD ERROR CLR ERR AJMP NIVEL _ ALTO_ ERROR MOV estado, #\$24 ADAN ANLA RET NIVEL_NORHAL: SETB EVS NADA: SETB EV2 RET MOV estado, #00H RET MIVEL_BAJO: SETB EVS CLR EV2 MOV estado, #\$34 RET NIVEL_ALTO: CLR EVS SETB EV2 HOV estado, #024 RET ERPOR: CLR EVS CLR EV2 SETB ERR HOV estado, # \$3H RET NIVEL _ NORMAL _ ERROR : SETB EVS SETB EVA CLR ERR MOV estado, #66H RET NIVEL _ BASO_ERROR : SETB EVA CLA EV2 CLA ERR HOV estado, #ØSH RET

> -6-EDS

- 3 Se debe representar mediante un diagrama de Plujo un programa que se ejecuta cada 1 ms y que realize las siquientes tareas:
 - a) Cada 10 ms, el programa debe solicitar inicio de lectura del convertidor AD.
 b) Cada 100 ms, el programa debe incrementar un contador. Guando el valor del
 contador sea veinte, este contador se dabe resetear y, posteriormente, debe continuar
 contando.



- * Se supore que este programa forma parte de una más grande, que tendra un timer en funcionamiento, generando interrupciones cada 1 ms. Cada vez que ocurra esta interrupción el programa (principal) saltará a una rutina de atención a la interrupción del timer. En esa rutina se activará el TICK_Sms, una variabla (bool) que indica que ha transcurrido 1 ms.
- * * ADCS (ADC Start) es el registro que inicia la conversión del ADC. Pero antes de encenderlo hay que configurar el canal y el modo del ADC, y activar las interrupciones. Si sólo va a medirse una casa (p.e. peso) se puede configurar en las inicializaciones, pero si se leen varias cosas (p.e. peso, temperatura,...) hay que hacerlo justo antes de usarlo. Las interrupciones siempre hay que activarlas antes de encenderlo.

Se quiere configurar el times para crear intersupciones cada 1 ms: Tim = 1 ms $f_{int} = f_{osc}$ $T_{int} = f_{osc}$ $T_{int} = f_{osc}$ $T_{int} = f_{osc}$ cont = $\frac{T_{int} \cdot S_{osc}}{pre} = \frac{3 \cdot 30^{-3} \cdot 24 \cdot 30^{6}}{12} = 2 \cdot 30^{-3} = 2000$ THR = Mod - cont = 2" - 2000 = 63536 -> F8 30 L -> THØ = F8L , TLØ = 30 L ; configurar THERB GENLEVENTOS: ; contadores HOV THØ, # ØF8L JB TICK_Sms, GE_Sms cont_1ms EQU 0x20 MOV 120, #030k contador EQU ØX21 MOV THOD, #ØSh flags ; configurar ADC TICK_Sms EQU 0x22.0 ANL ADCON, # OF8L TICK_SOMS Øx22.1 CLR ADEX EQU jactivar interrupciones times TICK_SCOMS EQU Øx22.2 TICK_ADC EQU Øx22.3 SETB ETØ SETB EA encender timer SETB TRØ ORG ØXØØ AJHP INICIO RET ORG ØXØB INICIO: PUSH ACC ACALL INICIALIZAR PUSH PSW BUCLE: HOV THØ, #ØF8h ACALL MAQ_ESTADOS AJMP BUCLE HOV 120, #0301 SETB TICK_Sms MAQ_ESTADOS: POP PSW HOV A, #ESTADO POP ACC RETI MON DPTR, #TBL-ESTADOS ORG ØX53 SHP @A+DPTR SETB TICK_ADC RETI TABLA_ ESTADOS: ORG ØX78 INICIALIZAR ESTADO_X: ACALL GEN-EVENTOS_X HOV cont_sms, # ØOL HOU A, EVENTO HOV contador, #OOL RL A CLR TICK_Sms MON DPTR, #TBL_EVENTOS CLR TICK_SOMS JHP @ A- DPTR CLR TICK_SOOMS

