

পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভ করণের হিসাব

মনে করি,

বর্তমান পাওয়ার ফ্যাক্টর = x

উন্নীত করে পাওয়ার ফ্যাক্টর করতে হবে = y

ক্যাপাসিটর সাইজ (কেভার)

=

মটরের লোড (কিঃওয়াট) * $[\tan(\cos^{-1}x) - \tan(\cos^{-1}y)]$