
Lötvorlage Wordclock 1:1 – Start oben links

Blatt 1 von 2 (linke Hälfte) · Blick auf die LED-Seite = Vorderansicht der Uhr (nicht gespiegelt)



100 mm

Kontrolle: Der Balken muss genau 100 mm lang sein. Sonst mit "Tatsächliche Größe" (100 %) drucken.

Rot gestrichelt = Schnittlinie · Dreieck = Datenrichtung (Pfeil auf dem Streifen) · Schwarze Linie = Verbinder +5 V / Daten / GND

E1–E3 = zusätzliche Einspeisung (nur +5 V und GND) · Blätter an der Klebelinie mit den Kreuzen deckungsgleich übereinanderlegen

Lötvorlage Wordclock 1:1 – Start oben links

Blatt 2 von 2 (rechte Hälfte) · Blick auf die LED-Seite = Vorderansicht der Uhr (nicht gespiegelt)



100 mm

Kontrolle: Der Balken muss genau 100 mm lang sein. Sonst mit "Tatsächliche Größe" (100 %) drucken.

Rot gestrichelt = Schnittlinie · Dreieck = Datenrichtung (Pfeil auf dem Streifen) · Schwarze Linie = Verbinder +5 V / Daten / GND

E1–E3 = zusätzliche Einspeisung (nur +5 V und GND) · Blätter an der Klebelinie mit den Kreuzen deckungsgleich übereinanderlegen