## PELP1 - wykład 8 Oscyloskop

dr inż. Łukasz Maślikowski

Instytut Systemów Elektronicznych Politechnika Warszawska

26 kwietnia 2021

## Spis treści

- 1 Funkcje oscyloskopu
- 2 Rodzaje oscyloskopów
- 3 Budowa oscyloskopu
- 4 Działanie układów oscyloskopu

Ł. Maślikowski (ISE)


#### Funkcje oscyloskopu

Oscyloskop to przyrząd do obserwacji i pomiaru przebiegów elektrycznych. Może pokazywać:

- przebieg napięcia w funkcji czasu Y-T
- przebieg napięcia w funkcji napięcia na innym kanale X-Y
- częstość występowania Z danego wyniku we współrzędnych Y-T bądź X-Y

Oscyloskop mierzy bezpośrednio przebiegi napięcia, jednak można dostosować układ pomiarowy tak, aby napięcie to pośrednio reprezentowało inną wielkość (np. natężenie prądu).

# Tryb Y-T - obserwacja przebiegów czasowych




#### Tryb Y-T-Z - obserwacja anomalii




Ł. Maślikowski (ISE) PELP1 - wykład 8 5 / 23

#### Tryb X-Y - krzywe Lissajous



Ł. Maślikowski (ISE) PELP1 - wykład 8 6 / 23


## Tryb X-Y - charakterystyka i(u)




 $<sup>^{0}</sup>$ https://www.changpuak.ch/electronics/Curve\_Tracer.php  $_{< \emptyset}$   $_{>}$   $_{>}$   $_{>}$   $_{>}$   $_{>}$   $_{>}$   $_{>}$ 


Ł. Maślikowski (ISE) PELP1 - wykład 8 7 / 2

## Tryb X-Y - konstelacja




#### Tryb X-Y-Z - konstelacja





#### Oscyloskop analogowy

W oscyloskopie analogowym sygnały napięciowe odchylają wiązkę elektronów, która trafiając w ekran powoduje jego świecenie.



## Oscyloskop cyfrowy

Oscyloskop cyfrowy zamienia przebiegi wejściowe na ciąg liczb (próbek cyfrowych), a następnie syntezuje ich obraz na ekranie.

Istotnym elementem takiego przyrządu jest przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC), który dyskretyzuje sygnał w dziedzinie:

- lacktriangle czasu jedna próbka rejestrowana co czas  $T_s$
- $\blacksquare$  amplitudy próbka przyjmuje jedną z  $2^N$  wartości, gdzie N to liczba bitów przetwornika

Obie dyskretyzacje powodują utratę informacji o sygnale.

Podstawowe parametry oscyloskopu cyfrowego:

- szybkość próbkowania [Sa/s] (≠ pasmo [Hz])
- $lue{}$  rozdzielczość przetwornika [bits] (eq dokładność [%])
- rozmiar pamięci próbek


## Zalety oscyloskopów cyfrowych

- możliwość pokazania "przeszłości"
- możliwość pokazania zjawisk jednorazowych
- możliwość łatwego pomiaru parametrów sygnałów
- możliwość cyfrowego przetwarzania sygnału
- możliwość rejestracji przebiegów
- możliwość zdalnego sterowania i automatyzacji
- brak ograniczeń pasma związanych z działaniem lampy dla pracy w czasie rzeczywistym


## Rodzaje oscyloskopów cyfrowych

- z cyfrową pamięcią (DSO digital storage oscilloscope)
  - podstawowy rodzaj oscyloskopu cyfrowego
- z cyfrowym luminoforem (DPO digital phospore oscilloscope)
  - umożliwia wizualizację częstości występowania punktów
- z bezpośrednim próbkowaniem (digital sampling oscilloscope)
  - do bardzo szybkich sygnałów okresowych
- MSO mixed signal oscilloscope
  - wiele kanałów cyfrowych zsynchronizowanych z analogowymi
- MDO mixed domain oscilloscope
  - analizator widma RF zsynchronizowany z kanałami analogowymi i cyfrowymi


#### Panel czołowy



## Oscyloskop z cyfrową pamięcią




#### Oscyloskop z cyfrowym luminoforem



#### Oscyloskop z bezpośrednim próbkowaniem

- próbkuje sygnały okresowe w dziedzinie czasu co niecałkowitoliczbową wielokrotność okresu (praca w trybie stroboskopowym, w tzw. czasie równoważnym - equivalent time)
- zaraz za wejściem ma tzw. mostek próbkujący (układ sample & hold)
  a dopiero dalej wzmacniacz, tłumiki i przetwornik
- budowa taka zapewnia możliwie szerokie pasmo pracy przyrządu
- kosztem jest ograniczona dynamika układu wejściowego i jego wrażliwość na uszkodzenia


## Układy wejściowe



- sprzężenie wejścia można ustawić na:
  - DC stałoprądowe
  - AC z usunięciem składowej stałej
  - GND połączenie wejścia z masą
- sonda oscyloskopowa pozwala na zwiększenie impedancji wejściowej i tym samym zmniejszenie wpływu oscyloskopu na mierzony układ

Ł. Maślikowski (ISE) PELP1 - wykład 8 18 / 23

#### Układ wyzwalania




- Źródła wyzwalania
  - wewnętrzne (CH1, CH2)
  - zewnętrzne (EXT)
  - siecią energetyczną (AC LINE)


#### Tryby wyzwalania

- Tryby wyzwalania
  - poziomem (*edge*)
  - zboczem (slope)
  - zaawansowane np. kombinacja stanów linii cyfrowych, wystąpienie impulsu o dostatecznie małej szerokości lub amplitudzie
- Tryby pracy
  - normalny NORM
  - automatyczny AUTO
  - pojedynczy SINGLE
- w oscyloskopie cyfrowym wyzwalanie służy do zgrania wybranego punktu sygnału z pozycją na wyświetlaczu
- oscyloskop cyfrowy zbiera i potrafi wyświetlić próbki, zgromadzone przed wyzwoleniem (pre-trigger)
- można regulować czas zdolności do ponownego wyzwolenia (hold-off)

## Wyzwalanie oscyloskopu - AUTO



## Wyzwalanie oscyloskopu - NORMAL



## Ustawienia akwizycji

- tryb podstawy czasu
  - czas rzeczywisty (real time)
  - czas równoważny (equivalent time) tryb stroboskopowy
- akwizycja z przetwarzaniem w ramach pojedynczego wyzwolenia
  - średnia ruchoma z sąsiednich próbek (high-resolution mode)
  - wykrywanie szpilek (peak detect)
- akwizycja z przetwarzaniem fragmentów sygnału pochodzących z wielu wyzwoleń (możliwa dla sygnałów okresowych)
  - uśrednianie (average)
  - obwiednia (envelope)