Kolokwium wykładowe 2

sobota, 9 grudnia 2023 16:



Niepewność graniczna pomiaru:

- Opisuje maksymalny możliwy błąd pomiaru
- Może być przeliczona na niepewność standardową -> $u(x) = \frac{\Delta x}{\sqrt{3}}$
- Nie ma jednego konkretnego wzoru
- Otrzymana wartość może być bezwymiarowa albo w procentach
- Zawsze opisuje przedział wokół wyniku pomiaru w którym rzeczywista wartość wielkości mierzonej znajduje się z prawdopodobieństwem 100%
- może być interpretowana jako szczególny przypadek niepewności rozszerzonej

Względny błąd metody:

•
$$\Delta_m E = U_V - E = -E \frac{R_W}{R_W + R_V} = -E \frac{1}{1 + \frac{R_W}{R_V}} = -U_V \frac{R_W}{R_V}$$

• Jest to błąd systematyczny czyli korygowalny

Niepewność standardowa pomiaru:

- to odchylenie standardowe rozrzutu prawdziwej wartości wielkości mierzonej wokół uzyskanego wyniku pomiaru
- wykorzystywana jest przy obliczaniu niepewności złożonej
- to niepewność pomiaru wyrażona jako odchylenie standardowe

Niepewność rozszerzona pomiaru:

- to niepewność standardowa pomnożona przez odpowiedni współczynnik
- określa przedział wokół wyniku pomiaru, który z przyjętym prawdopodobieństwem obejmuje prawdziwą wartość wielkości mierzonej

Niepewność względna pomiaru:

- ułatwia obliczenie niepewności złożonej dla modelu pomiaru o charakterze iloczynu
- ułatwia obliczenie niepewności złożonej dla modelu pomiaru o charakterze ilorazu
- ułatwia orientacyjne porównanie dokładności pomiaru różnych wielkości fizycznych

Oscyloskop:

- Analogowy W oscyloskopie analogowym sygnały napięciowe odchylają wiązkę elektronów, która trafiając w ekran powoduje jego świecenie.
- Cyfrowy:
- z cyfrową pamięcią (DSO digital storage oscilloscope) podstawowy rodzaj oscyloskopu cyfrowego, umożliwia wyświetlenie fragmentu sygnału dla odcinka czasu sprzed chwili wyzwolenia
- z cyfrowym luminoforem (DPO digital phospore oscilloscope) umożliwia wizualizację częstości występowania punktów
- z bezpośrednim próbkowaniem (digital sampling oscilloscope)
 do bardzo szybkich sygnałów okresowych, ma szersze pasmo niż pozostałe rodzaje oscyloskopów, pracuje w trybie stroboskopowym (w czasie równoważnym),jest bardziej podatny na uszkodzenie kanału wejściowego niż inne rodzaje oscyloskopów
- MSO mixed signal oscilloscope wiele kanałów cyfrowych zsynchronizowanych z analogowymi, umożliwia sprawdzenie, jak szybko po generacji cyfrowej sekwencji sterującej badanym układem analogowym
- MDO mixed domain oscilloscope analizator widma RF zsynchronizowany z kanałami analogowymi i cyfrowymi
- Zalety oscyloskopów cyfrowych:
- możliwość pokazania zjawisk jednorazowych
- możliwość łatwego pomiaru parametrów sygnałów
- możliwość cyfrowego przetwarzania sygnału
- możliwość rejestracji przebiegów możliwość zdalnego sterowania i automatyzacji
- brak ograniczeń pasma związanych z działaniem lampy dla pracy w czasie rzeczywistym

Zaokraglanie wyników:

- Elementy takie jak niepewności graniczne czy błędy metody zawsze zaokrąglamy do góry tzn. jeśli otrzymamy 0,3223 to zaokrąglimy to do 0,4
- Wyjątkiem jest kiedy pierwsze po przecinku jest liczba 1 wtedy zaokrąglamy do góry dopiero następną liczbę tzn. 0,01423 zaokrąglimy do 0,015

Ważne wzory, które rozwigzują dużo zadań:

• Niepewność standardowa(cyfrowy):

$$u(x) = \frac{x \cdot \delta_g x}{\sqrt{3} \cdot 100\%}$$

• Niepewność standardowa względna(cyfrowy):

$$U_{rel}(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{u}(\mathbf{x})}{x} \cdot 100\% = \frac{\delta_g x}{\sqrt{3}}$$

• Największy dopuszczalna niepewność graniczna(analogowy):

$$\Delta_{kl}U = \frac{kl \cdot U_z}{100}$$

• Niepewność standardowa(analogowy):

$$u(x) = \frac{\Delta_{kl} U}{\sqrt{3}}$$

• Niepewność standardowa względna(cyfrowy):

$$U_{rel}(\mathbf{x}) = \frac{\Delta_{kl}U}{\sqrt{3} \cdot U} \cdot 100\%$$

• Niepewność standardowa złożona:

$$U_c = \sqrt{(U_A)^2 + (U_B)^2}$$

Rozpisane przykłady:

• Zad. G PELP1 22Z B 1 key

$$E_{T} = 2V, R_{w} = 4k \Lambda, u_{val}(x) = 5\%$$

$$P = \frac{E_{T}^{2}}{4R_{w}} = \frac{5}{4k} = \frac{1}{4} MW$$

$$Ma E_{T} P' = \frac{2E_{T}}{4R_{w}} = \frac{E_{T}}{4R_{w}} = \frac{2V}{4k} = \frac{1}{4} MW$$

$$Ma Q_{w} P' = \frac{E_{T}^{2}}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{E_{T}^{2}}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{4} MW$$

$$u(E_{T}) = 5\% \cdot 2V = 0,1V$$

$$u(R_{w}) = 5\% \cdot 4k \Lambda = 0,2k \Lambda$$

$$u(P) = \sqrt{(0,14\frac{1}{4})^{2} + (0,2\frac{1}{4})^{2}} = 0,02785 \dots \approx 0,029 MW$$

$$u_{w}(P) = \frac{0,02745}{0,15} \cdot 400\% = 14,13\% \approx 11,2\%$$

• Zad. G PELP1_22Z_B_2_key

$$U = 2U, \quad I = 1_{m} A, \quad S_{q}(u) = 0,08V, \quad S_{q}(1) = 0,12 m A$$

$$u(u) = \frac{o_{1}o_{2}}{J_{3}} = 0,04618$$

$$u(1) = \frac{o_{1}t_{2}}{J_{3}} = 0,06828$$

$$P = U \cdot I$$

• Zad. G PELP1_21Z_B_1_key

$$I = 5 \text{ m A}, R_1 = 161, R_2 = 461$$

$$\omega(1) = 0.05 \text{ m A}, \omega(R_1) = 0.0361, \omega(R_2) = 0.0461$$

$$U = 1(R_1 + R_2)$$

$$DL_0 \quad I_1 u' = R_1 + R_2$$

$$DL_0 \quad R_1, U' = 1$$

$$DL_0 \quad R_2, u' = 1$$

$$\omega(1) = \sqrt{(0.05 \cdot 5)^2 + (0.03 \cdot 5)^2 + (0.04 \cdot 5)^2} = 0.3536 \text{ V}$$