PELP1 - wykład 10

Pomiar parametrów napięć zmiennych

dr inż. Łukasz Maślikowski

Instytut Systemów Elektronicznych Politechnika Warszawska

5 maja 2021

Spis treści

1 Parametry sygnałów okresowych

2 Prostowniki

3 Częstościomierz

Parametry amplitudowe sygnałów okresowych


Wartość ...

średnia
$$X_{
m śr}=\overline{x}$$
 skuteczna (RMS) $X_{
m sk}=\sqrt{\overline{x^2}}$ średnia wyprostowana $X_{
m św}=\overline{|x|}$ szczytowa ($peak$) $X_{
m p}=\max_{t\in[t_0,t_0+T]}|x|$ międzyszczytowa ($peak$ -to- $peak$) $X_{
m pp}=\max_{t\in[t_0,t_0+T]}x-\min_{t\in[t_0,t_0+T]}x$


Współczynniki opisujące sygnały okresowe:

współczynnik kształtu (form factor)
$$k_k = X_{\rm sk}/X_{\rm św}$$
 współczynnik szczytu (crest factor) $k_a = X_{\rm p}/X_{\rm sk}$


Prostownik jednopołówkowy





Prostownik dwupołówkowy




Mostek Graetza








Prostownik szczytowy



Pomiar częstotliwości



Pomiar okresu

