GUIA DE INSTALACION EN WINDOWS

- 1. Descargue los archivos y guardelos en el disco duro del computador.
- 2. Descomprima las carpetas driver pinguino y pinguino.
- 3. Conecte la tarjeta pinguino en el computador, este le dira que hay un nuevo dispositivo de hardware y que necesita los controladores.
- 4. Indique al sistema que los controladores están en la carpeta driver pinguino, si la instalación se a realizado correctamente el sistema debe indicar que el hardware esta listo para utilizarse.
- 5. Instale libusb-win32-filter-bin-0.1.12.1
- 6. Instale python-2.5.2
- 7. Instale PyUSB-1.5.win32-py2.5
- 8. Instale wxPython2.8-win32-unicode-2.8.9.1-py25
- 9. Abra la carpeta pinguino y ejecute pinguinobeta7.py