FREERTOS JOURNAL FOR ØV. 2

E4ISD2

Janus Bo Andersen (JA67494)

Marts 2020





FREERTOS OVERBLIK

Punkt

Hvad er det?

Anvendelser af et realtidssystem

Detaljer

- Letvægts-realtidsoperativsystem til embeddede devices, giver mulighed for at designe til både hård realtid¹ og til et multi-tasking-paradigme² (se fig. 1).
- FreeRTOS består af en mikrokerne:
 - Kernen giver basale abstraktioner som 'tasks', 'states' (se fig. 2) og 'priorities'.
 - Kernen laver 'scheduling' af tasks, som er klar til at køre (se fig. 3). Dette gøres ud fra en scheduling policy og task priorities. Som standard benyttes pre-emptive scheduling³.
 - Kernen stiller funktioner/mekanismer til afkobling af / kommunikation mellem / synkronisering af processer; navnlig 'queues' og 'semaphores', samt 'mutexes' til beskyttelse af delte ressourcer.
 - Kernen implementerer forskellige metoder til dynamisk memoryhåndtering.
 - Kernen indeholder ikke netværks-stack, drivers eller andet high-level.

Oplagt at designe til hård realtid¹, hvor:


- Sikkerhedsmæssige, regulatoriske eller UX-hensyn stiller krav til hurtig reaktion på events, inden for fastlagte tidsgrænser.
 - Automotive, fx ABS, airbags, GPS,
 - Medicinsk udstyr, fx pacemakers, kardiovaskulær overvågning, guidet defibrillator,
 - Kontrolsystemer i industrien, fx fysiske/kemiske/biologiske procesanlæg,
 - Våbensystemer, fx electronic warfare, osv.

Oplagt at bruge multi-tasking-paradigmet² til systemer med:


- Behov for flere processer / opdeling af programarkitektur i flere samtidige funktioner.
- Behov for høj grad af responsiveness, *samtidig* med der udføres forskellige andre opgaver, såsom:
 - sensoraftastning og beregning, seriel-kommunikation, opdatering af displays, osv.
- Beregningstunge men ikke tids-kritiske opgaver, som med fordel kan flyttes i baggrunden.
- 1. Garanterede deadlines, dvs. garanteret reaktionstid eller frekvens, fx i ms eller antal ticks. Kan være 'strict timing', 'flexible timing' eller 'deadline-only timing'.
- 2. Flere samtidige processer med hver sin stack frem for procedural/sekventiel afvikling af en proces først efter en anden er kørt til slut.
- 3. Typen *pre-emptive* scheduling betyder at scheduler fordeler processortid mellem tasks på baggrund af bl.a. de definerede task-prioriteter. Hvis time-slicing er slået til, skiftes også mellem tasks med lige prioritet. Scheduler swapper tasks 'in' og 'out', og sørger for at kontekst til en task gemmes/genoprettes efter state er skiftet (se fig 2.). *Pre-emptive* er i modsætning til *cooperative*, som kræver at en task giver processoren tilbage (=vield'er) og til *time-sharina*, hvor tiden fordeles ligeligt mellem glle tasks.



Figur 1. Multitasking giver oplevelsen af at alle tasks kører samtidig, mens dog kun én afvikles ad gangen.



Figur 2. En task kan have følgende states og transitioner.



Figur 3. Ved hvert tick vælger scheduler en task med "Ready" og sætte denne til at afvikle.

QUEUES OG TASK-SYNKRONISERING ØVELSE 2 UGE 7

Formål:


- Implementering af en kø mellem to tasks:
 - Udveksle CAN-beskeder
 - Task-synkronisering ved udveksling af beskeder

Opsætning:

- Ny datatype (CAN datagram)
- Kø med ny datatype
- Tx og Rx tasks i producer-consumer pattern

Metode (se figur):

- De to tasks kører asynkront af hinanden, men synkroniseres gennem queue
- Bemærk i illustration, at Rx kan forsøge at hente fra køen før der er data til rådighed
 - I så fald blokerer kaldet indtil der er data (eller indtil timeout er gået, hvad end sker først).
- Tx ville kunne blokere (el. gå timeout), hvis køen var fuld.







JANUS (JA67494)

CAN DATATYPE OG HANDLES

I denne kodestump erklæres grundelementerne til programmet

```
* @file
                E4ISD2_wk07_FreeRTOS_Queue_rx_tx.c
                Janus Bo Andersen (JA67494)
    * @date
                March 2020 (E4ISD2 spring 2020)
               Main function and tasks to implement tx-rx system
                that sends CAN datagrams via a queue in FreeRTOS.
                Inspiration from https://www.youtube.com/watch?v=yHfDO_jiIFw
     */
10
   #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
   #include "board.h"
   #include "peripherals.h"
   #include "pin_mux.h"
16 #include "clock_config.h"
17 #include "MKL25Z4.h"
   #include "fsl_debug_console.
19 #include "FreeRTOS.h"
20 #include "task.h"
   #include "queue.h"
23 #define QUEUE_LEN 5
                                // Queue depth
25 /* The CAN datagram type */
26⊕ typedef struct {
       unsigned int ID:
                                // holds 11/29 bit ID
        unsigned char ID_ext; // set to 1 if ID is extended -29 bit, else 0
       unsigned char DLC:
                                // how many bytes of payload
        unsigned char data[8]; // the data payload
31 } can tlg t: 
   /* Create handle for the two tasks */
34 TaskHandle_t tx_hdl = NULL;
35 TaskHandle_t rx_hdl = NULL;
37 /* Create handle for the queue */
38 OueueHandle t can gueue = NULL
```

Headerfilerne FreeRTOS.h og task.h er nødvendige for at lave et RTOSprojekt.

Headerfilen queue.h er nødvendig for at bruge kø-datastrukturen og tilhørende metoder.

Definerer, at der skal kunne holdes 5 elementer i køen. Det tal er helt arbitrært i dette eksempel.

Definerer datastrukturen til CANbeskeder.

Handles til producer og consumer tasks.

Handle til køen erklæres som global variabel, så begge tasks kan få fat i den.





PRODUCER TASK: TX

I denne kodestump defineres producer task - dvs. funktionen, som opretter og afsender CANbeskeder gennem køen.

```
41⊖ /* @brief This task transmits random CAN datagrams
42 * @param None
43 * */
44⊖ void tx(void * p) {
46
        can tlq t message; // datagram
47
48
        BaseType_t rc;
                           // gets return code from xQueueSend
49
50
        uint8_t r = 0;
                           // gets the random values
51
       srand(0);
                           // seed to always start same place
52
53
        while(1) {
54
55
           /* fill the control fields *
56
           message.ID = 14:
57
            message.ID ext = 0;
58
            message.DLC = 7;
                                   // 7 bytes of data to be sent
59
            /* fill the data fields */
61
           for (int i = 0; i < message.DLC; i++) {
                r = rand() % UINT8_MAX; // draw random num
62
63
                message.data[i] = r; // put in buffer
64
65
           /* copy CAN telegram to the queue */
67
            /* wait for 500 ticks before timeout */
68
           printf("\nSent telegram with ID %d to receiver task. ", message.ID );
69
           rc = xQueueSend(can_queue, &message, 500);
           puts( rc ? "Sent.\n" : "Failed.\n" );
70
71
72
            vTaskDelay(200); -
73
74
75
        // Task must not return!
76
        vTaskDelete(NULL);
```

Udfylder CAN-beskedens kontrolfelter, som spec'et i opgaven

Udfylder CAN-beskedens datafelter med værdier 0-255.

Sætter (sender) CAN-beskeden ind i køen (bagenden).

Tiekker om det aik godt (ingen feil eller timeout).

Vent 200 ticks (0.2 sek @ 1kHz tick rate) før næste CAN-besked begyndes





CONSUMER TASK: RX

I denne kodestump defineres consumer task – dvs. funktionen, som opretter og modtager CAN-beskeder gennem køen og udskriver dem til konsollen.

```
79⊖ /* @brief This task receives CAN datagrams and prints them
     * @param None
 81 * */
 82 ⊕ void rx(void * p) {
         can_tlg_t message;
                                 // incoming message
 85
         while(1) {
             /* Receive from the queue, wait max 500 ticks ★
             if ( xQueueReceive(can queue, &message, 500) ) {
                 // received a message
 90
                 printf("Received CAN telegram with %d bytes of data:\n", message.DLC);
 91
                 printf("ID: %d\n", message.ID);
 92
 93
                 for (int i = 0; i < message.DLC; i++) {</pre>
 94
                     printf("Data [%d]: %d\n", i+1, message.data[i]);
 95
 96
 97
             } else {
 98
                 // failed to receive, or timed out
 99
100
101
102
         // Task must not return!
103
         vTaskDelete(NULL);
```

Henter data fra køen (eller blokerer), og tjekker samtidig returværdien.

Udskriver kontrolfelter som spec'et i opgaven.

Udskriver datafelter, afhængigt af datalængden i bytes (DLC).

Ingen handling defineret her, men det ville give mening at definere betydningen af, at ingen data er modtaget inden timeout...

- Er det en fejl, der skal rapporteres?
- Er det et tegn på at gå i dvale?
- Skal der bare forsøges igen?
- Osv...





MAIN: OPRETTELSE AF KØ, OPRETTELSE AF TASKS OG START AF SCHEDULER

I denne kodestump oprettes køobjektet (der allokeres hukommelse).

De to tasks oprettes.

Scheduler startes.

```
PRINTF("E4ISD2 FreeRTOS exercise 2/wk7. Transmission via queues.\\\);
        /* Create the queue to hold 5 CAN datagrams */
        can queue = xQueueCreate(QUEUE LEN, sizeof(can tlg t) );
        if (!can queue) {
            printf("Error. Queue could not be created.\n");
            return -1; /* No point continuing */
        /* Create the tx and rx tasks */
        xTaskCreate(tx,
                                                // function pointer to tx task
                                                // name for debugging
                    configMINIMAL_STACK_SIZE*2, // stack size
                                               // passing parameters to task
                    tskIDLE_PRIORITY+1,
                                               // task prio (higher than idle)
                    &tx hdl );
                                               // handle to grab the task by
        xTaskCreate(rx, "RX", configMINIMAL_STACK_SIZE*2,
                   NULL, tskIDLE PRIORITY+1, &tx hdl );
141
        /* Run the scheduler */
        vTaskStartScheduler();
```

Køen oprettes (allokering). Der allokeres X antal elementer, der hver har størrelse som CAN-beskedtypen.

Bekræft, at allokering er OK.

Opretter de to tasks, hhv. Tx og Rx. Bemærk især:

- Stack size er 2 * minimum (2*90 words). Det er et sjus, og sikkert mere end rigeligt.
- Prioritet for begge tasks er ens, og er højere end idle-task (0).

Start scheduler





OUTPUT FRA DE TO TASKS

Output fra de to tasks er som spec'et i opgaven.

Hastigheden er således, at der udskrives en ny CAN-besked ca. hvert sekund. Dette er grundet høj latency ved skrivning til stdout/terminal via debuginterfacet.

```
Sent telegram with ID 14 to receiver task. Sent.
Received CAN telegram with 7 bytes of data:
ID: 14
Data [1]: 62
Data [5]: 116
Data [6]: 26
Data [7]: 86
Sent telegram with ID 14 to receiver task. Sent.
Received CAN telegram with 7 bytes of data:
ID: 14
Data [1]: 230
Data [2]: 13
Data [3]: 173
Data [4]: 157
Data [5]: 231
Data [6]: 212
Data [7]: 210
Sent telegram with ID 14 to receiver task. Sent.
Received CAN telegram with 7 bytes of data:
Data [1]: 47
Data [2]: 59
Data [3]: 181
Data [5]: 239
Data [6]: 125
```

Producer-task (Tx) beretter om afsendt CAN-besked.

Den ventende consumer-task (Rx). beretter om en modtaget CANbesked, og udskriver datafelterne.

Pga. ens prioriteter får producer-task lov til at køre færdig før consumertask swappes ind (ellers var denne linie brudt).

CAN-beskedens dataindhold ændres hver gang, men kontroldata forbliver uændret.





KONKLUSION

FreeRTOS kan nemt benyttes til at oprette flere tasks, afvikle dem som multi-tasking og lade dem kommunikere/synkronisere:

- Tasks er afkoblede og asynkrone, men synkroniserer eller kommunikerer vha. køer.
- Den indbyggede kø-abstraktion hænger tæt sammen med state-systemet, så en ventende task blokerer indtil indsættelse af data i køen får den ventende task til at rykke til "Ready" state (eller indtil den går timeout).
- Tilsvarende, hvis køen er fuld, så vil den producerende task vente på ledig plads (eller gå timeout).
- Et timeout skal håndteres alt efter "semantik" og kontekst: Det skal vides, hvad timeoutet egentlig betyder.

Det anvendte designmønster (producer-consumer) er meget anvendt, og er ud over i FreeRTOS anvendeligt til:

- Afkobling af processer i flertrådet programmering.
- Afkobling af devices, fx med indskudt serielinterface, fx til co-design-projektet ©



