Ćwiczenia laboratoryjne 1

Prowadzący: dr inż. Hubert Zarzycki

Zakres ćwiczeń


Podstawy mikrokontrolera Arduiono Uno. Pierwsze programy i zastosowania. Zapoznanie się z podstawowymi operacjami.

Podstawowe zagadnienia


Arduino

Arduino jest platformą open source do tworzenia prototypów elektronicznych zbudowaną na bazie elastycznego, łatwego w użyciu sprzętu i oprogramowania. Platformę stworzono z myślą o projektantach, hobbystach i wszystkich, którzy sa zainteresowani budowa interaktywnych obiektów lub środowisk.

Tak więc, Arduino jest miniaturowym systemem komputerowym, który można programować za pomocą odpowiednich instrukcji w celu operowania na danych wejściowych i wyjściowych w najróżniejszych formach.




Dzięki możliwości łączenia tego systemu z niemal wszystkimi dostępnymi urządzeniami wejściowymi i wyjściowymi (czujnikami, wskaźnikami, wyświetlaczami, silnikami itp.) konstruktor może zaprogramować wszystkie interakcje niezbędne do stworzenia funkcjonalnego rozwiązania




Z lewej strony zamontowano złącze USB. Złącze to spełnia trzy ważne zadania: zapewnia zasilanie płytki, wysyła instrukcje do systemu Arduino lub wysyła dane z i do komputera. Po prawej stronie zainstalowano złącze zasilania. Za pośrednictwem tego złącza można zasilać płytkę Arduino, stosując standardowy zasilacz sieciowy.



Mikrokontroler to miniaturowy komputer obejmujący procesor (odpowiedzialny za wykonywanie rozkazów), zawierający różne typy pamięci (w których są przechowywane dane i instrukcje zapisane w szkicach) oraz obsługujący wiele kanałów wysyłania i otrzymywania danych




Bezpośrednio pod mikrokontrolerem znajdują się dwa zestawy gniazd. Gniazda zasilania i analogowe udostępniają połączenia zasilania i umożliwiają podłączenie zewnętrznego przycisku RESET. Drugi wiersz oferuje sześć wejść analogowych przydatnych podczas mierzenia sygnałów elektrycznych ze zmieniającym się napięciem. Piny A4 i A5 mogą dodatkowo być używane także do wysyłania danych do innych urządzeń i odbierania danych od tych urządzeń.



W zestawie pinów wejść i wyjść cyfrowych gniazda oznaczone etykietami od 0 do 13 pełnią funkcję pinów wejściawyjścia (I/O). Za pośrednictwem tych pinów można albo wykrywać sygnały elektryczne, albo generować te sygnały na potrzeby innych urządzeń. Piny oznaczone numerami 0 i 1 dodatkowo pełnią funkcję portu szeregowego, który umożliwia wysyłanie danych do innych urządzeń i odbieranie danych od tych urządzeń (podobnie jak w przypadku złącza USB używanego do komunikacji z komputerem). Piny oznaczone znakiem tyldy (~) mogą dodatkowo generować sygnały elektryczne o różnych napięciach, które są przydatne na przykład podczas generowania efektów świetlnych lub sterowania silnikami elektrycznymi.



Na płytce można też znaleźć bardzo przydatne elementy nazywane diodami LED (od ang. light-emitting diodes). Te niewielkie urządzenia świecą, gdy przepływa przez nie prąd. Na płytce Arduino zainstalowano cztery diody LED: jedną z prawej strony (oznaczoną etykietą ON i wskazującą zasilanie całej płytki) oraz trzy w odrębnej grupie




Przycisk RESET na płytce Arduino (patrz rysunek powyżej) służy do ponownego uruchamiania systemu. Szczególnie przydatny w przypadku wystapienia poważnych błędów.

Jedną z największych zalet systemu Arduino jest łatwość jego rozszerzania, czyli dodawania fizycznych urządzeń wprowadzających nowe funkcje. Dwa wiersze gniazd po obu stronach płytki Arduino umożliwiają podłączanie do systemu tzw. modułów, czyli dodatkowych płytek z odpowiednio rozmierzonymi pinami.

Środowisko programowania Arduino

Środowisko programowania Arduino IDE przypomina prosty edytor tekstu. Okno środowiska zawiera trzy główne obszary: obszar poleceń, obszar tekstu i obszar komunikatów



Pasek menu zawiera polecenia: Plik, Edytuj, Szkic, Narzędzia, Pomoc

Główną część programu stanowi okno / pole tekstowe, gdzie tworzy się szkic (kod). Poniżej znajduje się niebieski i czarny pasek, gdzie wyświetlane są komunikaty, np. podczas sprawdzania programu oraz kompilowania i wgrywania na płytkę Arduino.

W celu uruchomienia płytki Arduino należy

- podłączyć Arduino UNO do komputera przez załączony w zestawie kabel USB,
- uruchamić program Arduino IDE,
- ustawiamy w programie odpowiedni model płytki:

Narzędzia > Płytka > wybieramy Arduino Uno

- wybieramy odpowiedni port szeregowy:

Narzędzia > Port > np. COM3 (Arduino/Genuino Uno)

- tworzymy nowy szkic lub otwieramy przykładowy program z wgranych wcześniej bibliotek: Plik > Przykłady >

Szkic (sketch) systemu Arduino ma postać zbioru instrukcji przygotowanych z myślą o realizacji określonego zadania.

Tworzenie szkicu

Warto zacząć szkie od komentarza, by wskazać do czego służy program oraz kto jest jego autorem.

Komentarz liniowy zaczyna się od znaków // i obowiązuje do końca danej linii.

Komentarze blokowe rozpoczyna się od znaków /* i kończy znakami */. Wszystko co znajduje sie pomiędzy tymi znakami nie jest kompilowane. Komentarzy blokowych nie wolno zagnieżdżać.

```
,
Szkic Arduino Diody LED
Autor: Jan Kowalski; 2022-03-05
*/
```

Funkcja setup()

Następnym krokiem w procesie tworzenia każdego szkicu jest dodanie funkcji void setup(). Funkcja zawiera zbiór instrukcji wykonywanych przez system Arduino tylko raz — bezpośrednio po włączeniu lub ponownym uruchomieniu.

```
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
}
```

Poniżej znajduje się przykładowy program wymuszenia migania diody LED na płytce Arduino. LED jest połączona z pinem cyfrowym nr 13 platformy Arduino. Pin cyfrowy może służyć albo do wykrywania sygnału elektrycznego, albo do generowania takiego sygnału na podstawie wydawanych poleceń. W tym projekcie będzie generowany sygnał elektryczny włączający diodę LED.

```
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
}
```

Liczba 13 na powyższym listingu reprezentuje numer portu cyfrowego, którego dotyczy ta instrukcja. W tym przypadku program włącza tryb danych wyjściowych (OUTPUT) dla pinu nr 13, zatem wskazany pin będzie służył do generowania sygnałów elektrycznych. Gdyby pin miał służyć do wykrywania przychodzących sygnałów elektrycznych, należałoby zastosować tryb INPUT

Funkcja loop()

System Arduino wykonuje wielokrotnie instrukcje zapisane w funkcji loop(). Wykonanie szkicu następuje aż do momentu odłączenia zasilania lub naciśnięcia przycisku RESET.

```
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
}
W celu spowodowania migania diody wprowadzamy do pętli loop() następujące instrukcje.
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH); // włączenie pinu cyfrowego nr 13
  delay(1000); // wstrzymanie działanie przez 1 sekundę
  digitalWrite(13, LOW); // wyłączenie pinu cyfrowego nr 13
  delay(1000); // wstrzymanie działanie przez 1 sekundę
}
```

Funkcja digitalWrite() steruje napięciem pinu cyfrowego (w tym przypadku pinu nr 13 połączonego z diodą LED). Przekazanie za pośrednictwem drugiego parametru tej funkcji wartości HIGH powoduje ustawienie tzw. stanu wysokiego, w którym przez pin przepływa prąd, powodując świecenie diody LED. Wywołanie tej samej funkcji z parametrem LOW spowoduje odcięcie zasilania i wyłączenie diody LED. Szkic wstrzymuje działania na 1 sekundę (1000 milisekund) kiedy uruchomione jest polecenie delay(1000).


Po utworzeniu skryptu należy zachować szkic. Arduino IDE nie zapisuje szkiców automatycznie.

W celu sprawdzenia poprawności kodu należy wybrać opcję Weryfikuj z menu i sprawdzić poprawność wykonania.

Symbole komponentów

Poniższa tabela ukazuje symbole reprezentujące różne komponenty oraz sposoby graficznego reprezentowania połaczeń

| zentowania połączeń Symbol | Opis |
|--|---|
| - | Niepołączone przecinające się przewody |
| + | Połączone przewody |
| Ţ | Uziemienie |
| R1 220 Ω R1 220 Ω | Rezystor. Oprócz samego symbolu rezystora dobrą praktyką jest umieszczanie na schemacie wartości rezystancji i numeru komponentu (w tym przypadku 220 Ω i R1) |
| D1 1N4004 + Anoda Katoda Przepływ natężenia | Dioda prostownicza. Diody prostownicze są komponentami spolaryzowanymi, a prąd przepływa od anody do katody. |
| LED1 Czerwona (633 nm) + Anoda Katoda Przepływ natężenia | Symbol diody LED. Symbole diod LED dodatkowo zawierają dwie równoległe strzałki sygnalizujące emitowane światło. |



Zadania

1. Dodaj do programu przykładowe komentarze blokowe. Sprawdź czy linie z komentarzem dadzą się debugować.


```
/*
Szkic Arduino Diody LED
Autor: Jan Kowalski; 2022-03-05
*/
```


2. Proszę utworzyć rozwiązanie i uruchomić kod na podstawie poniższego schematu i opisu.


Oto algorytm przygotowany dla tego projektu:

- Włącz diodę LED nr 1.
- Odczekaj pół sekundy.
- Wyłącz diodę LED nr 1.
- Włącz diodę LED nr 2.
- Odczekaj pół sekundy.
- Wyłącz diodę LED nr 2.
- Kontynuuj do momentu włączenia diody LED nr 5, a następnie odwróć ten proces, tak aby były włączane diody LED od 5. do 1.
- Powtarzaj ten proces w nieskończoność.

Poniżej widok połączeń:







Przykładowy kod:

```
void setup() {
  pinMode(2, OUTPUT); // pin sterujący pierwszą diodą LED jest ustawiany
// jako wyjściowy
  pinMode(3, OUTPUT); // to samo należy zrobić dla diod LED od 2 do 5
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(2, HIGH); // włącza 1 diodę LED
delay(500); // oczekiwanie 0.5 sekundy
digitalWrite(2, LOW); // wyłącza 2 diodę LED
digitalWrite(3, HIGH); // w ten sam sposób włączane i wyłaczane są diody LED od 2
do 5
delay(500);
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(4, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(5, HIGH);
delay(500);
```

```
digitalWrite(5, LOW);
digitalWrite(6, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(5, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(5, LOW);
digitalWrite(4, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(3, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(3, LOW);
}
```

- 3. Przygotuj zadanie nr 2 przy wykorzystaniu pętli for.
- 4. Utwórz projekt z zastsowoaniem przycisku, którego włączenie spowoduje zapalenie diody LED na jedną sekundę.


Algorytm Oto algorytm dla tego projektu:

- Sprawdź, czy przycisk został wciśnięty.
- Jeśli przycisk jest wciśnięty, włącz diodę LED na 1 sekundę, a następnie wyłącz tę diodę.
- Jeśli przycisk nie został wciśnięty, nie wykonuj żadnych działań.
- Powtarzaj ten proces w nieskończoność.


Lista urządzeń potrzebnych do realizacji tego projektu:

- jeden przycisk;
- jedna dioda LED;
- jeden rezystor 560 Ω ;
- jeden rezystor $10 \text{ k}\Omega$;
- jeden kondensator 100 nF;
- różne przewody;
- płytka uniwersalna;
- płytka Arduino i przewód USB.


Schemat obwodu:




5. Poniżej sposób połączenia rezystora 10k k Ω , kondensatora i przycisku.




Przewody połączone z pinami 5 V (czerwony) i GND (czarny)



Połączenie przycisku z cyfrowym pinem wejściowym



Poniżej sposób instalacji diody LED i rezystora 560 Ω



```
Przykładowy kod:
#define LED 12
#define BUTTON 7
void setup()
{
   pinMode(LED, OUTPUT); // pin wyjściowy dla diody LED
   pinMode(BUTTON, INPUT); // pin wejściowy dla przycisku
}
```

```
void loop()
{
  if ( digitalRead(BUTTON) == HIGH )
  {
    digitalWrite(LED, HIGH); // włącza diodę LED
    delay(1000); // czeka jedną sekundę
    digitalWrite(LED, LOW); // wyłącza diodę LED
  }
}
```

- 6. Zmodyfikuj powyższy projekt, aby lepiej dopasować długość czasu świecenia diody i reakcji na użycie przycisku.
- 7. Przygotuj model systemu do sterowania ruchem samochodwym. Należy zaplanować projekt ruchu wahadłowy na wąskim przejeździe (np. na moście).


Zadaniem jest instalacja sygnalizacji świetlnej (złożonej z trzech świateł różnych kolorów) na obu końcach przejazdu (mostu). Światła spowodują, że ruch w danej chwili będzie się odbywał tylko w jednym kierunku. W momencie wykrycia przez czujniki systemu samochodu oczekującego na wjazd po jednej stronie mostu (stojącego na czerwonym świetle) światło zmienia się, tak aby był możliwy przejazd w odpowiednim kierunku

Algorytm Do symulowania czujników pojazdów po obu stronach mostu zostaną użyte dwa przyciski. Każdy sygnalizator świetlny będzie złożony z trzech diod LED: czerwonej, żółtej i zielonej. Początkowo system będzie dopuszczał ruch ze wschodu na zachód, zatem sygnalizator skierowany na wschód będzie pokazywał zielone światło, a sygnalizator skierowany na zachód będzie pokazywał czerwone światło. Jeśli samochód zbliża się do mostu (do symulowania tego zdarzenia zostanie użyty przycisk) od strony czerwonego światła, system zmieni światło po drugiej stronie mostu z zielonego na czerwone i odczeka pewien czas, aby umożliwić opuszczenie mostu ewentualnym pojazdom, które już się na nim znajdują. Po tym czasie system włączy żółte światło (od strony oczekujących pojazdów), aby dać kierowcom sygnał do przygotowania się przed ostatecznym włączeniem zielonego światła. Światło pozostanie zielone do czasu pojawienia się pojazdów po drugiej stronie. Opisany proces będzie powtarzany bez końca


Sprzęt Oto lista urządzeń potrzebnych do realizacji tego projektu:

- dwie czerwone diody LED (LED1 i LED2);
- dwie żółte diody LED (LED3 i LED4);
- dwie zielone diody LED (LED5 i LED6);
- sześć rezystorów 560 Ω (od R1 do R6);
- dwa rezystory $10 \text{ k}\Omega$ (R7 i R8);
- dwa kondensatory 100 nF (C1 i C2);
- dwa przyciski (S1 i S2);
- płytka uniwersalna średniej wielkości;
- płytka Arduino i przewód USB;
- różne przewody.

Poniżej schemat dla projektu:



Widok gotowego zrealizowanego projektu:



8. Pokaż prowadzącemu zajęcia programy i wyniki ich działania lub prześlij wyniki (pliki projektu) do platformy elearningowej.

Część zagadnień na podst.:

Monk S., Arduino dla początkujących – podstawy i szkice.

Boxall J. Arduino Workshop.

Karvinen K. Czujniki dla początkujących Poznaj otaczający Cię świat za pomocą elektroniki, Arduino i Raspberry.

Boxall J. Arduino 65 Praktycznych Projektow Schwartz M. Arduino Home Automation Projects www.wikipedia.org,