



## Configuración de escaneo a carpeta compartida en VL B405 / C405

1.- Creamos una carpeta en el disco (C:), por ejemplo → **XRXScan** o como se configure en el equipo del usuario a escanear.

También se puede crear la misma carpeta en el servidor del cliente y llamarlas con el nombre del área o departamento al cual se le está prestando el servicio de escaneo en red a carpetas compartida. Por ejemplo: Departamento de Compras / Legal




2.- Compartir la carpeta y darles los permisos necesarios de escritura y lectura






3.- Agregar al usuario a la carpeta compartida y darles los permisos de Lectura y escritura




4.- En Permisos de los recursos compartidos





5.- Una vez compartida la carpeta, se debe proceder a configurar el equipo multifuncional, para ello abrimos un navegador Web y escribimos la IP del equipo y veremos la siguiente página.



6.- Entramos como administrador, haciendo clic en Conectar y seleccionamos al usuario admin.





