# Clonación

- Los archivos de clonación contienen opciones de configuración de su dispositivo.
  Puede instalar el archivo de clonación en otras impresoras, o mantener el archivo de clonación como copia de seguridad de la configuración del dispositivo.
- Puede crear o instalar un archivo de clonación con el servidor web interno o puede usar una unidad flash USB.

# Procedimientos para realizar un archivo Clonin


1. En su computadora, abra un navegador web, luego ingrese la dirección IP de su impresora Xerox® AltaLink® usando el formato

http://xxx.xxx.xxx.xxx.

2. En el menú superior, haga clic en Propiedades. Si recibe una advertencia de seguridad, haga clic para continuar. Si la impresora está bloqueada, aparece una pantalla de inicio de sesión.

Nota: El nombre de usuario de inicio de sesión del administrador del sistema predeterminado es **admin** y la contraseña predeterminada es **1111** o el número de serie de la máquina (tenga en cuenta que la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas).


4. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Configuración general > Clonación.



# 5. Para clonar todas las funciones, haga clic en el botón Crear/Instalar archivo



#### 6. Seleccione el botón Crear un archivo




# 7. Seleccionamos todos grupos





# 8. Descargamos el archivo



#### 9. Buscamos en la carpeta Descarga

