

Platinenlayout

- Masseflächen als Schirm
- Verwendung von Kelvin connections
- Guards für schwache analoge Signale
- Abblockkondensatoren verwenden
- AVCC und DVCC sowie
 AGND und DGND trennen