

search by keyword

豐煒可程式控制器(Vigor PLC)
新世代VS系列上市功能更能大執行更計查看廣告

ENGLISH 首頁 Adobe認證 出版書籍 新書介紹 聯繫資訊 課程資訊

← HC-05與HC-06藍牙模組補充說明(一) HC-05與HC-06藍牙模組補充說明(三):使用Arduino設定AT命令 →

HC-05與HC-06藍牙模組補充說明(二):連接電路



延續上一篇貼文,本文將補充藍牙模組與Arduino板的接線方法。

Arduino UNO板的輸出/入腳位的邏輯電壓是5V。許多藍牙模組底板背面‧都有標示它的傳送和接收的邏輯電位是3.3V:

傳輸訊號的邏輯電位是3.3V



因此,若直接把Arduino的訊號傳送腳·連接到藍牙模組的接收腳·有可能會損壞藍牙模組。 某些藍牙模組的底板的接收腳位有串連一個1KΩ限流電阻·方便用戶直接與5V訊號電壓相 連。


我們可以用三用電錶的「電阻」檔位·測量底板的RxD腳·和藍牙模組本身的第2腳·**倘使電阻值趨近0·代表它們之間沒有限流電阻**:



筆者購買的藍牙模組的接收腳不含限流電阻·但根據廠商提供的規格書指出·它能接受最高 5.5V的訊號電壓。我直接將它連接到Arduino·模組也安然無恙。

在藍牙模組和Arduino板之間串接限流電阻

若有疑慮·需要將5V訊號電壓降轉成3.3V·最簡單也常見的方法有兩種。首先是採用上文提到的·在藍牙的接收腳和Arduino之間·串連一個1KΩ(棕黑紅)電阻:



假設流入藍牙模組的訊號電流是1mA·根據歐姆定律·它將在 $1K\Omega$ 電阻產生1V的電壓降。藍牙模組的規格書只有提到·**在通訊階段·模組本身約消耗8mA~10mA電流**。我沒有實際測量 過流入藍牙模組接收腳的電流量·但是它應該遠低於1mA。

實驗時,我將 $1K\Omega$ 改成 $10K\Omega$ (棕黑橙)電阻,也沒問題。

拼經濟專區



近期文章

安裝與設定Raspberry Pi的 RealVNC伺服器

Raspberry PI 2 + 自製 Arduino + Motorola Lapdock 小改造

XBee模組通訊實驗(五): API通訊模式與API訊息框資 料分析

XBee模組通訊實驗(四): 廣播通信、AES加密及AT命令模式

XBee模組通訊實驗(三): 點對點連接XBee模組

認識Arduino與C語言的函式 指標以及函式指標陣列

XBee模組通訊實驗(二): 認識XBee

XBee模組通訊實驗(一): 認識ZigBee

文章分類

Adobe (22)

Adobe ACA認證教材 (17)

CSS樣式表 (8)

Flash與ActionScript (49)

iPhone / iPod Touch (4)

Microsoft (13)

動態網頁製作 (21)

哈玩意 (6)

改造遊樂器 (27)

教學文件 (56)

數位相機與攝影機 (16)

書籍堪誤 (17)

桌面應用程式 (3)

機器人 (15)


生活雜趣 (17)

硬體與DIY (101)

藍牙模組的傳送腳可直接與Arduino板相連・一般而言・**只要訊號的電壓準位高於IC電壓的一半(以Arduino而言・高於2.5V)・就是「高電位」・**因此・5V的Arduino板・不會誤判藍牙模組的3.3V訊號。


Arduino的SoftwareSerial程式庫能把任何接腳 (除了數位0和1之外)定義成序列埠·書本第14章的「用Android手機藍牙遙控機器人」一節·藍牙模組接在數位2和3腳·本例接在8和9腳。

藍牙模組與Arduino板的麵包板接線範例:




連接電阻分壓電路

第二種接線方法是採用如下圖的**電阻分壓電路**。



根據底下的分壓電路計算式,可得出5V訊號電壓將被降低成3.3V。實際的電阻值不一定要用 $1K\Omega$ 和 $2K\Omega$,只要約莫1:2的數值即可,例如: $3.2K\Omega$ 和 $6.4K\Omega$ 。



下回待續...

延伸閱讀

- HC-05與HC-06藍牙模組補充說明(一)
- 執行AT命令(AT-command)修改藍牙模組的資料傳輸速率
- 使用CoolTerm建立藍牙序列埠連線:以Mac OS X為例

"HC-05與HC-06藍牙模組補充說明(二):連接電路" 有 16 則回應:



dull-boy 於 2014/11/19

回覆↓

老師請問Arduino互動設計入門14章,電腦和藍芽無線配對,windows XP作業系統有辦法配對嗎?

範例檔14-1有錯,14-1的範例檔寫到15章的內容去了.

行動裝置 (42)

課程資訊 (3)

麥金塔歲月 (21)

近期回應

cubie: 我目前沒有iOS設備,不過在Mac OS X上,透過藍牙在Mac與Android◆◆...

路人甲: 這篇留言回覆刷得太快了· 害我找了2個禮拜 終於找到·只

cubie: 你是指...

joseph: 老師你好,數日前有提出問題,不知要如何才能找出此舊文?...

Ted: 老師你好 之後研究了一下 SimpleTimer的程式庫·還是看不 太◆...

▲ Duke: 可以了..Thanks....

cubie: 當SimpleTimer的某個計時物件時間到時·它的callbacks陣列值金納

Ted: 了解囉!謝謝老師 不過增加了 MAX_TIMERS常數‧動態記憶體吃 ❖❖…

cubie: hi duke: 通常只有 Leonardo板才會出現類似的情況‧ 請在setup()函◆...

duke: 作者你好, 我在實作 "動手做 5-1"時, 發生監控視窗沒有��...



dull-boy 於 2014/11/19

回覆↓

老師我用win xp系統開啟Accesport程式發送1資料,Arduino板子上的RX接收LED會閃一下,但是13輸出腳的LED無反應,

我又用win7作業系統測試,但是系統會顯示不明的裝置,也無法自動線上更新裝置,怎麼辦?



dull-boy 於 2014/11/19

回覆 ↓

摸索了半天,原來電腦端要再USB另外插入一個藍芽無線裝置, Accesport程式的連接埠,要設定和這藍芽裝置的連接埠相同埠號才對, 過程有點頻雜,和老師書上的教學有很大出入阿, 其他市面上Arduino書籍也是,對於這部份都講的錯誤.



cubie 於 2014/11/19

呃...我覺得PC連接藍牙裝置的過程並不算繁瑣。

至於藍牙連接埠(COM埠)的問題·書本14-15頁的步驟8·以及14-16頁的AccessPort設定畫面說明·都有提到啊?

thanks, jeffrey



黃政凱 於 2014/11/22

回覆↓

我用的是pic16f877做ADC給TX接HC-05的RX用來傳送波形·我電腦是筆電所以可以直接收到藍芽訊號·所以沒有買一個USB插電腦無線裝置·但總覺怪怪的·如果傳方撥或是頻率較低的波型它就完全沒有訊號進來·只有在波形變動大時才會收到資料。會不會是我沒有USB無線裝置的關係??



cubie 於 2014/11/22

請問你的意思是·直接把ADC的輸出連接到TX腳位嗎?應該是將轉換後的資料·透過序列埠程式庫(像Arduino的Serial)包裝成序列通訊格式(如:起始位元、資料位元和停止位元數· 有沒有同位檢查...等等)·才能發送出去。

建議先用有線序列埠連接測試看看。

thanks, jeffrey



李松鴻 於 2014/12/10

回覆↓

我想問一下 假設我想把感測器的數據用arduino+hc-06傳到手機上看是可行的嗎? 還是得用hc-05?



cubie 於 2014/12/11

用HC-06就可以了~

have fun! jeffrey



詹 於 2015/03/17

回覆」

http://swf.com.tw/?p=705



請問一下 新版的arduino 新版軟體 是不是 程式庫 安裝方式是不是不一樣? 因為你書裡面是1.0.3版的 新版是1.6.2 我有個小問題 如果我這樣寫 webserver.addCommand("A.html" , &AA); webserver.addCommand("B.html", &BB); webserver.addCommand("C.html", &CC); webserver.addCommand("D.html", &DD); 可以正常執行 如果再加一行 $webserver.addCommand(\ "E.html"\ ,\ \&EE);$ 就無法執行 以上程式都一樣 完整個程式如網址 http://120.105.80.220/QA.txt 可以幫我看一下嗎 如果多一個 webserver.addCommand("E.html" , &EE); 燒上板子以後 執行會錯誤



cubie 於 2015/03/17

hi 詹兄:

若採用1.0.5以上的Arduino IDE編寫程式·請到Webduino專案頁面下載最新的Webduino程式庫(或直接按此連結下載)。用新的Webduino程式庫替換舊的·即可順利編譯。thanks,jeffrey



pon 於 2015/03/19

回覆↓

請問一下

我的藍芽是擴充版 SLD63030P 有2塊

http://www.seeedstudio.com/wiki/index.php?title=Bluetooth_Shield 藍芽 的 Slave 和 Master 要怎麼寫互相配對的程式



cubie 於 2015/03/19

hi pon:

我沒有測試過·請參閱「執行AT命令(AT-command)修改 藍芽模組的資料傳輸速率」這篇文章底下的留言·像是這一則留 言。

good luck! jeffrey



石頭 於 2015/03/27

回殭

請問一下 因為學校要做畢業專題 遇到了瓶頸 手機配模組我們測試可以 現在arduino有辦法做到用藍芽模組隊藍芽模組嗎 求解... 在配對上一直對不到



cubie 於 2015/03/28

請參閱「藍牙模組補充說明(四):無線連結兩個Arduino控制板」這一篇貼文。

thanks, jeffrey



蝦蝦 於 2015/04/01

回覆↓

請問!!

http://swf.com.tw/?p=705 4/6

我用的是ARDUINO UNO

我在連結CH-06時

AccesdPort 137不會顯示" BT is ready!"

但是CH-06版上的紅燈是有連結上的(沒有閃爍)

程式碼是用書裡寫的DIY14_1

是版本有錯還是其他問題呢?

本人也是超級初學者但需要用到藍芽控制 還請老師多幫忙



cubie 於 2015/04/02

hi 小蝦:

請確認藍牙模組是否有正常運作。依照下圖接好藍牙模組:



接下來

- 1. 將模組通電,在電腦上進行配對。
- 2. 確認藍牙模組序列埠的COM埠編號。
- 3. 開啟AccessPort·設置連線(確認COM埠·預設傳輸速率 為9600bps)

設置連線後·若COM埠無誤·即可和藍牙序列模組建立連線。

4. 在AccessPort中輸入任何訊息·發送出去後·會立即回應在「接收」窗格。

如果接收不到輸入的訊息·或者出現亂碼·請調整傳輸速率再測試。

若藍牙模組可正常運作‧再把藍牙模組接到Arduino‧並確認 TXD和RXD腳是否接對。

thanks,

jeffrey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked	*
--	---

Name *
Email *
Website
Comment
Anti-spam protection—
發表回應之前·請先輸入下列四個紅色英文字母:
hfth YM swen R unny O

http://swf.com.tw/?p=705 5/6

Protected by Gab Captcha 2	
	4
Post Comment	

Copyright © 2015 "網昱多媒體". Proudly powered by: WordPress

Theme by: Sampression

http://swf.com.tw/?p=705 6/6