

電感與電磁

建 阻、電容與電感是電路中最基本的三種元件,在前面的章節中,我們已經分別介紹過電阻與電容兩大基本元件,本章將繼續介紹另一個重要元件:電感器;其特性如同電容器一般可將能量儲存起來,只不過電容器是以電場形式儲存,而電感器則是以磁場形式儲存。在日常生活當中,我們常接觸到的發電機、馬達、變壓器等,都是利用電感特性製作出來的電機產品。另外,本章中也將介紹電學與磁學間的相關知識。

學習目標

- > 認識電感器的基本特性
- > 學習電感器的自感與互感作用
- ▶ 計算電感器串並聯電路
- 瞭解電感器的充電與放電作用
- > 認識磁學與電學的關係



本章目錄

6-1	電感器	. 228	6-4	電磁效應	252
6-2	電感量	. 230	6-5	電磁感應	260
×6-3	磁的基本概念	242			




6-1 電感器

電感器(inductor)是可以將電路中的電能轉換成磁能的一種基本電路元件。有關磁場性質及電與磁之間的轉換關係,將在6-3節後詳細說明。在本節中,我們先來討論電感器的一些特性。

電感器的構造

將一導線捲繞成線圈狀,如圖 6-1 所示,當線圈導線接電通上電流時,電流會在導線的周圍建立一磁場,這個磁場會將電源的能量轉換爲磁能並儲存在線圈中。若是將電源移開,則線圈傾向維持電流而將磁能釋放出來。這種以線圈產生磁場而儲存、釋放能量的性質,便稱爲電感(inductance)。電感器的符號以英文 L表示,其電感值的單位爲亨利(Henry,簡記 H),而較常用的單位是毫亨利(mH)及微亨利(μ H)。



▲ 圖 6-1 電感器示意圖 導線捲繞成線圈狀即成一電感器,線圈內的物質可以是鐵磁性材料,也可以是空心。

電感器的種類

電感器依電感量是否為固定値可以區分為**固定式電感器及可變式電感器**, 又根據電感器的製作材料與結構,可將電感器再區分為下列幾種類型:

第6章 電感與電磁




- → 空氣心電感器(air-core inductor):在導線(漆包線)纏繞的線圈中,並沒有包含其它材質,或者只是纏繞在非磁性的材質(塑膠、陶瓷等)上;其電感值較小,適用在高頻電路中。
- 鐵心電感器(iron-core inductor):線圈中間的心材爲鐵,有最高的電感值,可作爲抗流線圈(choke),適用於直流或低頻電路中。
- 磁心電感器(ferrite-core inductor):心材爲氧化鐵的粉末製成,其電感值大於空氣心電感器,適用於低頻與高頻電路中。
- 印刷電路線圈(printed circuit coil):直接將線圈製作在印刷電路板上。

圖 6-2 顯示各種常見電感器的電路符號及常見外觀。



▲ 圖 6-2 電感器的電路符號及外觀





6-2 電感量


當線圈通以電流後,在線圈上便會產生磁場,且具有一電感量,這個電感量會"抗拒"電流改變所引起的磁場變化(有關電磁感應的現象在6-5節將會詳細的說明)。而電感量可以再區分爲線圈本身產生的自感(selfinductance),以及與其它線圈發生交互作用的互感(mutual inductance)。

6-2.1 自感

如圖 6-3 所示,當電流通過線圈時,會在導線周圍產生一個磁場,形成磁力線(磁通量)環繞線圈的現象。將線圈的匝數乘以通過的磁力線數即爲線圈的**磁通鏈**(flux linkage),以符號 λ 表示,數學式表示爲:

$$\lambda = N\phi$$
 〔Wb-t, 韋伯 - 匝〕 (6-2-1)

其中, λ 爲線圈的磁通鏈,單位爲韋伯-匝(Wb-t);N爲線圈的匝數,單位爲匝(turn,簡記 t); ϕ 爲通過線圈的磁通量,單位爲韋伯(Wb)。



▲ **圖 6-3 電流通過線圈時的磁力線分佈情形** 線圈通上電流後即產生環繞的磁場以儲存磁能。

當線圈的匝數固定時,若通過的電流I愈大,所產生的磁通鏈也愈大,我們將磁通鏈 λ 與電流I的比值定義為電感量L,簡稱為電感。由於磁通鏈完



全由線圈本身電流的**自感應**(self induction)所產生,所以電感量也稱爲自 感。用數學式表示爲:

Σ 重要公式

$$L = \frac{\lambda}{I} = \frac{N\phi}{I} \quad [H, 亨利]$$
 (6-2-2)

影響線圈之電感量大小的因素與線圈匝數 N、線圈截面積 A、磁路有效 長度(線圈長度) ℓ 、及線圈捲繞材質的導磁係數 μ 有關。以數學式表示爲:


Σ重要公式

$$L = \frac{N^2 \mu A}{\ell} = \frac{N^2}{\mathscr{R}} \quad [H, \ \overline{?} \ \overline{?}]$$
 (6-2-3)

(6-2-3)式中, 系 爲線圈中材質的磁阻, 我們將於 6-3 節中詳述。由上式得知電感量的大小由線圈匝數與磁阻來決定。

6-2.2 互感

當兩線圈 $A \times B$ 距離很近時,線圈 A 的電流若是發生改變,會使線圈 B 產生一感應的電流,如圖 6-4 所示。反之,線圈 B 的電流改變時,也會使線圈 A 產生感應電流。這種由於線圈本身電流的變化導致鄰近線圈發生磁通鏈變動的現象,稱爲**互感應**(mutual induction),其所造成的電感量稱爲**互感**,以符號 M 表示。



▲ 圖 6-4 兩線圈發生磁通交鏈的作用情形 線圈 A 的電流發生變化時,會使線圈 B 產生感應電流;反之亦然。此現象稱為互感應。



圖 6-4 中線圈 A 與線圈 B 的匝數分別為 N_1 及 N_2 ,當線圈 A 有電流 I_1 流入時,線圈本身產生磁通 ϕ_1 ,假設 ϕ_1 與 N_2 發生磁通交鏈的部分為 ϕ_{12} (代表電流 I_1 對 N_2 所造成的磁通量),則其互感量由 I_1 所產生交鏈到線圈 B 的磁通鏈 $N_2\phi_{12}$ 來決定,以數學式表示:

Σ 重要公式

$$M_{12} = \frac{N_2 \phi_{12}}{I_1}$$
 [H, 亨利] (6-2-4)

同理,若線圈 B 通以電流 I_2 ,則對線圈 A 的互感量爲:

Σ 重要公式

$$M_{21} = \frac{N_1 \phi_{21}}{I_2}$$
 [H, 亨利] (6-2-5)

線圈 \mathbf{A} (\mathbf{B}) 所產生的磁通 ϕ_{1} (ϕ_{2}) 並沒有完全與線圈 \mathbf{B} (\mathbf{A}) 發生磁通交鏈,其中有一部份磁通 ϕ_{11} (ϕ_{22}) 僅和線圈 \mathbf{A} (\mathbf{B}) 本身發生交互作用,稱爲漏磁;而只有磁通 ϕ_{12} (ϕ_{21}) 與線圈 \mathbf{B} (\mathbf{A}) 發生交互作用。我們定義兩線圈的耦合係數 K_{m} 爲 ϕ_{12} 與 ϕ_{1} (或 ϕ_{21} 與 ϕ_{2}) 的比值,此值恆小於 $\mathbf{1}$,以數學式表示爲:

Σ 重要公式

$$K_m = \frac{\phi_{12}}{\phi_1} \le 1 \quad (\vec{\boxtimes} K_m = \frac{\phi_{21}}{\phi_2})$$
 (6-2-6)

由於線圈 A 、 B 互感應的磁通路徑相同,導磁的效應一致,所以上式中兩種耦合係數定義的値應相同,即 $K_m=\frac{\phi_{12}}{\phi_1}=\frac{\phi_{21}}{\phi_2}$,且兩線圈的互感量也應相同,即 $M=M_{12}=M_{21}$ 。將(6-2-4)、(6-2-5)及(6-2-6)式整理後可得互感量與耦合係數的關係爲:

Σ重要公式

$$M = K_m \sqrt{L_1 L_2} \quad [H, 亨利]$$
 (6-2-7)





知識充電

兩線圈互感時的磁路相同,導磁的效應一致,互感值應相等,則:

$$M_{21} = M = \frac{N_1 \phi_{21}}{I_2} = \frac{N_1 K_m \phi_2}{I_2} = K_m \frac{N_1}{N_2} \frac{N_2 \phi_2}{I_2} = K_m \frac{N_1}{N_2} L_2 \dots 2$$



範例 6-1

線圈電流為 1A,產生 0.02Wb 的磁通量,線圈匝數為 100 匝,試求線圈產生的自感值為多少?

【解】由(6-2-2)式可知線圈所產生的自感值L為:

$$L = \frac{N\phi}{I} = \frac{(100)(0.02\text{Wb})}{1\text{A}} = 2\text{ H}$$
(亨利)

馬上練習 有一200 匝的線圈通以 5A 的電流,測得線圈上產生的自感為 4H,試求 通過線圈上的磁通量為多少?

【答】 $\phi = 0.1 \text{ Wb}$ 。



範例 6-2

匝數為 100 匝的螺線管置於空氣中,長度為 2π 公尺,截面積為 0.001 平方公尺,試求此螺線管的自感量為多少?($\mu=4\pi\times10^{-7}$ Wb/A - m)

【解】由(6-2-3)式可知螺線管所產生的自感值L為:

$$L = \frac{N^2 \mu A}{\ell} = \frac{(100)^2 (4\pi \times 10^{-7} \text{ Wb/A - m})(0.001\text{m}^2)}{2\pi \text{ m}} = 2 \mu\text{H} (微亨利)$$

馬上練習 匝數為 200 匝的螺線管置於空氣中,自感量為 40μH ,管截面積為 100 平方公分,則此螺線管的管長為多少?

【答】
$$\ell = 4\pi$$
公尺。





範例 6-3

線圈 $A \times B$ 相鄰放置,若是 A 線圈 1000 匝, B 線圈 800 匝,線圈 A 通過 8 安培電流時產生 4×10^{-3} Wb 的磁通量,其中有 3×10^{-3} Wb 與線圈 B 發生交互作用,則線圈 A 的自感為多少?兩線圈互感為多少?耦合係數為多少?

[
$$\Re$$
] (1) $L_1 = \frac{N_1 \phi_1}{I_1} = \frac{(1000)(4 \times 10^{-3} \text{Wb})}{8 \text{A}} = 0.5 \text{ H}$
(2) $M = \frac{N_2 \phi_{12}}{I_1} = \frac{(800)(3 \times 10^{-3} \text{Wb})}{8 \text{A}} = 0.3 \text{ H}$

(3)
$$K_m = \frac{\phi_{12}}{\phi_1} = \frac{3 \times 10^{-3} \text{Wb}}{4 \times 10^{-3} \text{Wb}} = 0.75$$

馬上練習 承上題,線圈B的自感為多少?


【答】
$$L_2 = 0.32 \,\mathrm{H} \,\circ$$

6-2.3 電感電路

在本節中將探討兩個電感器的串聯與並聯電路。電感電路的總電感值與 電感器間是否產生互感,有極大的關係,以下將分別說明。

串聯無互感

圖 6-5 所示為兩電感器串聯在一起,若兩電感器之間沒有互感的存在,則總電感量會增加,且等於個別電感量的總和,即:



▲ 圖 6-5 串聯無互感電路

Σ重要公式

串聯無互感:
$$L_T = L_1 + L_2$$
 (6-2-8)

串聯有互感


● 串聯互助:如果兩電感器距離很近時,就必有磁耦合產生,其間也就有互感的存在。所謂串聯互助是指兩電感器在串聯後,其間由互感及



自感所產生之磁力線(或磁通)方向相同者。如圖 6-6 所示,若線圈的纏繞方向相同(電路中以 • 表示線圈產生磁通的方向,故兩線圈之 • 標示在相同位置)時,兩線圈間的互感值 M 均為正,則串聯後的總電感量為:

Σ 重要公式

串聯互助: $L_T = (L_1 + M) + (L_2 + M) = L_1 + L_2 + 2M$ (6-2-9)




▲ 圖 6-6 串聯互助電路 兩串聯電感器之磁通方向相同。

●聯互消:如圖 6-7 所示,若兩線圈因纏繞方向相反,在串聯後其間 所產生之磁通方向相反,稱之為串聯互消,則兩線圈間的互感值取 - M , 串聯後的總電感量為:

Σ重要公式

串聯互消: $L_T = (L_1 - M) + (L_2 - M) = L_1 + L_2 - 2M$ (6-2-10)




▲ 圖 6-7 串聯互消電路 兩串聯電感器之磁通方向相反。



並聯無互感

圖 6-8 所示為兩電感器並聯在一起,若兩電感器 之間沒有互感的存在,則總電感量的求法與並聯電阻 的求法相同,即:



▲ 圖 6-8 並聯無互感電路

Σ重要公式


並聯無互感:
$$L_T = \frac{1}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$$
 (6-2-11)

並聯有互感

→ 並聯互助:如圖 6-9 所示,兩線圈的磁通方向相同,是為並聯互助電路,其總電感量為:

Σ 重要公式

並聯互助:
$$L_T = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$$
 (6-2-12)




▲ 圖 6-9 並聯互助電路 兩並聯電感器之磁通方向相同。

→ 並聯互消:如圖 6-10 所示,兩線圈的磁通方向相反,是為並聯互消電路,其總電感量為:

Σ 重要公式

並聯互消:
$$L_T = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$$
 (6-2-13)





▲ 圖 6-10 並聯互消電路 雨並聯電感器之磁通方向相反。



範例 6-4


有兩電感器串聯,且電感器間產生互感,且互感值為正(串聯互助),若 $L_1=4\mathrm{H}$, $L_2=9\mathrm{H}$,耦合係數為 0.5 ,試求總電感值為多少?

【解】
$$M = K_m \sqrt{L_1 L_2} = 0.5 \times \sqrt{(4H)(9H)} = 3$$

$$L_T = L_1 + L_2 + 2M = 4H + 9H + 2(3H) = 19 H$$

馬上練習 如右圖所示電路,兩電感器 $L_1 = 5H$ 、 $L_2 = 3H$,其間互感為 1H ,試求總電感量 為多少?

【答】
$$L_T = 6 \,\mathrm{H} \,\circ$$






範例 6-5

如右圖所示電路,試求a、b兩端之總電感值為多少?

【解】此電路為並聯互助,即:

$$L_T = \frac{(6H)(2H) - (2H)^2}{6H + 2H - 2(2H)} = \frac{8}{4}H = 2H$$



馬上練習 承上題,若將其中一個電感器反接,則總電感值為多少?

【答】
$$L_T = \frac{2}{3}$$
H 。




6-2.4 電感器的充電與放電

電感器的充電

電感器接上電源後,電流會在線圈中建立磁場並儲存能量,其電壓、電流變化的過程說明如下(如圖 6-11 所示電路):

1. 一開始開關 S 在 0 的位置,電路爲斷路,電感器中沒有磁場,且電壓爲零($V_{t}=0$),電流爲零($I_{t}=0$)。




▲ 圖 6-11 電感器的充電過程

- 3. 經過短暫時間後,電感器反抗的電壓逐漸減小($V_L < E$),此時電流逐漸增加($I_L = \frac{E V_L}{R}$)。
- 4. 經過一段時間後,電感器的反抗電壓爲零($V_L=0$),電感器可視爲短路,此時電流最大($I_L=\frac{E}{R}$)。

我們將整個充電過程中電壓、電流的變化整理如表 6-1 所示。

▼表6-1 電感器的充電過程






電感器的放電

電感器通電流後會有磁能儲存其中,若 將電源移除,則儲存的能量會以電能釋放出 來。其放電時電壓、電流變化的過程說明如 下(如圖 6-12 所示電路):

1. 一開始開關 S 在 1 的位置,電感器的電壓爲零($V_L=0$),電流最大($I_L=\frac{E}{R}$)。




▲ 圖 6-12 電感器的放電過程

- 2. 當開關 S 切換到 2 的位置瞬間,電流準備開始減少,電感器爲維持電流大小而感應出與原先電源相同的電壓($V_L = -E$,電壓極性與充電時相反),此時電流不變($I_L = -\frac{V_L}{R} = \frac{E}{R}$)。
- 3. 經過短暫時間後,電感器感應的電壓逐漸減小($|V_L| < E$),此時電流也逐漸減小($I_L = -\frac{V_L}{R}$)。
- 4. 經過一段時間後,電感器能量釋放完畢,其電壓爲零($V_L=0$),電流停止($I_L=0$)。

我們將整個放電過程中電荷、電壓、電流的變化整理如表 6-2 所示。

▼表6-2 電感器的放電過程






電感器儲存的能量

當電感器接上電源時,電流會在電感器中建立起磁場,而將能量以磁能 的方式存其中,只要電流持續,則能量一直存在;若將電源移開,則能量以

電能形式釋放回電路中(電感器產生 感應電動勢,若無放電路徑,則開關 斷開時會造成電弧放電)。

電感器通以電流後,建立的磁場 與通過的電流成正比,其磁通鏈 Nφ (=LI)與電流 I 的關係如圖 6-13 所 示。圖中磁通鏈-電流關係曲線所涵蓋 的三角形面積,即代表電感器所儲存 的能量,以數學式表示為:



▲ 圖 6-13 電感器儲存的能量 電感器中建立 的磁場與電流成正比。

Σ 重要公式

$$W_L = \frac{1}{2}(N\phi)I = \frac{1}{2}(LI)I = \frac{1}{2}LI^2$$
 [J, 蕉耳] (6-2-14)

其中,L爲電感器的電感量(單位:亨利);I爲通過的電流(單位:安培)。




範例 6-6

如右圖所示電路,將開關S切換到位置1,試 求:(1)瞬間t=0 (2)t>>0 時之電感器端電 壓 V_L 及電流 I_L 為多少?

【解】(1)
$$t = 0$$
 時 $V_t = E = 50 \text{ V}$

$$I_L = \frac{E - V_L}{R} = \frac{50V - 50V}{20\Omega} = 0 \text{ A}$$

(2)
$$t >> 0$$
 時
 $V_L = 0 \text{ V}$ $I_L = \frac{E}{R} = \frac{50}{20} = 2.5 \text{ A}$





馬上練習 承上題,一段時間後,將開關S由 1 切換至 2 ,試求瞬間t=0 時之電感 器端電壓 V_L 及電流 I_L 為多少?

【答】
$$V_L = -50 \text{ V}, I_L = 2.5 \text{ A}$$
。



範例 6-7

有一6亨利的電感器,試求通過3安培的電流時,其儲存的能量為多少?

【解】
$$W_L = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}(6H)(3A)^2 = 27 J$$
 (焦耳)

馬上練習 線圈匝數 600 匝,通過的電流為 15A,產生 4×10^{-2} Wb 的磁通,試求線 圈所儲存的能量為何?

【答】
$$W_L = 180 \, \text{J} \, \circ$$

1	單元評量	No.
---	------	-----

	単九計里
1.	電感量與通過線圈之磁通量成 比。
2.	電感器儲存的能量(W),其單位為 $_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{$
3.	電感器接受電源充電時,在充電之瞬間電感器端電壓等於 電壓,電流等於; 當長時間充電完畢後,端電壓等於, 電流等於。
4.	某線圈為 100 匝,通以 $2A$ 的電流,且產生 $0.03Wb$ 的磁通,則其自感量為 H 。
5.	兩線圈之耦合係數為 0.8 ,且自感量分別為 $10mH$ 與 $40mH$,則其互感量為 H 。
6.	兩電感器 $L_{\rm l}$ = 5H $^{\circ}$ $L_{\rm 2}$ = 3H 串聯,總電感為 12H ,則其互感量為 H ,此電路為何種串聯? (互助或互消)
7.	將兩電感器 $L_{\rm l}=5{ m H}$ 、 $L_{\rm 2}=3{ m H}$ 串聯,通以 $2{ m A}$ 之電流,若無互感,則所儲存的總能量為 J 。



※ 6-3 磁的基本概念


人類對於磁(magnetism)的認識,應是開始於天然磁鐵對於鐵質物體的吸引作用,且發現磁鐵間也會有相吸、相斥等現象。如今在我們的生活中,到處可見運用磁之特性的應用產品,如:電動機、發電機、變壓器、錄音帶、與電腦中的磁碟等,在在顯示磁在生活中的重要性。

6-3.1 磁場的產生

將條形磁鐵懸吊起來,在磁鐵靜止 後會固定指向地球的南北端。我們通稱 指向北方的磁極爲 N極,指向南方的磁 極爲 S極,如圖 6-14(a)所示。

若兩磁鐵的同性極(即同為N極或S極)互相靠近時,則會產生排斥的力量;若異性極互相靠近時,則會產生吸引的力量,如圖 6-14(b)(c)所示。

因此,磁鐵也如同電荷般,具有同性相斥、異性相吸的特性。這種由磁性物質產生作用力的性質,與電場的作用頗爲相似,所以我們稱磁性物質所產生的作用力區域爲磁場(magnetic field)。



▲ 圖 6-14 磁鐵的作用力與磁力線描繪 在 磁力的作用中,同性極相斥,異性極相吸。



如同利用電力線來描述電場的分佈,我們也可以運用**磁力線**(magnetic line of force)來描繪磁場的分佈,如圖 6-14 所示。將磁力線的特性歸納如下:

- 1. 磁力線由 N極出發,經由外部空間進入 S極,在磁鐵內部由 S極回到 N極,構成一封閉曲線。
- 2. 磁力線之間彼此不相交,有相互排斥的特性。
- 3. 磁力線各自形成獨立的封閉迴路。
- 4. 磁力線分佈愈密就表示磁場愈強,如磁極的位置。
- 5. 磁力線的切線方向即表示磁場之方向。

6-3.2 磁通量、磁通密度與磁阻

磁涌量

磁場中通過的磁力線總數稱爲**磁通量**(magnetic flux,簡記爲 ϕ),而磁力線聚集之處即爲**磁極**(magnetic pole,簡記爲m)。磁極的強度與通過磁力線多寡有關,磁力線愈多,則磁極強度愈強,以數學式表示爲:

Σ 重要公式

$$\phi = m$$
 〔Wb, 韋伯〕 (6-3-1)

其中,磁通量或磁極強度在 MKS 制中的單位爲韋伯(Wb),而 1 韋伯 = 10^8 線 = 10^8 馬克斯威 ;在 CGS 制中的單位則爲靜磁單位,而 1 韋伯 = $\frac{1}{4\pi} \times 10^8$ 靜磁單位。




磁通密度

單位面積內垂直通過的磁力線總數(或磁通量)稱爲**磁通密度** (magnetic flux density,簡記爲B),如圖6-15所示。以數學式表示爲:

Σ 重要公式

$$B = \frac{\phi}{A} \quad [T, 特斯拉] \tag{6-3-2}$$

其中,B 爲磁通密度,單位爲特斯拉(T)或韋伯/平方公尺(Wb/m^2); ϕ 爲磁通量,單位爲韋伯(Wb);A 爲截面積,單位爲平方公尺(m^2)。單位整理如表 6-3 所示。



▼表6-3 磁通密度

單位制	公式	單位	
	$\phi = m$	φ : 韋伯	
MKS 制	$\bigcup_{\mathbf{p}} \ \phi \ m$	A :平方公尺	
	$B = {A} = {A}$	B:韋伯/平方公尺	
	$\phi = 4\pi m$	φ :線或馬克斯威	
CGS制	$\phi 4\pi m$	A :平方公分	
	$B = \frac{\cdot}{A} = \frac{\cdot}{A}$	B:線/平方公分	
單位換算	1 韋伯/平方公尺=104線/平方公分		
半世揆昇	=104高斯		

▲ **圖 6-15 磁通密度** 磁力線 **Φ** 通過截面 **積** *A* 的情形。


磁阳

在電路中,電流流過導體的阻力稱爲電阻;同理,磁力線通過磁性材料所受的阻力稱爲**磁阻**(reluctance,簡記爲 \Re)。如圖6-16所示,磁阻 \Re 與材料長度(磁路長度) ℓ 成正比,與材料截面積A及導磁係數(permeability,或稱磁導率)的乘積成反比,用數學式表示爲:

Σ 重要公式

$$\mathscr{R} = \frac{\ell}{\mu A} = \frac{\ell}{\mu_0 \mu_r A}$$
 〔 A-t/Wb, 安培 - 匝/韋伯〕 (6-3-3)





▲ 圖 6-16 磁阻與相關條件示意圖 磁阻: $\mathcal{R} = \frac{\ell}{\mu A}$,不同形狀物體有不同的磁路長度 ℓ 及截面積 A。

若材料中的磁阻愈大,表示磁通愈不容易建立,磁通量較小。而如同介質的介電係數與其電通有關,磁性材料的導磁係數 μ 也可看成:在磁性材料中建立磁通的難易程度。較高 μ 值的材料,其磁阻較小,磁通也較容易建立。

相對導磁係數(relative permeability) μ_r 是指磁性材料的導磁係數 μ 相對於真空中導磁係數 μ_0 的比值,即:

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$$

在 MKS 制中, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ 章伯/安培 - 公尺(Wb /A - m)或亨利/公尺(H/m);在 CGS 制中, $\mu_0 = 1$ 。例如:某特殊鋼材的 $\mu_r = 2000$,則 導磁係數爲 $\mu = \mu_0 \mu_r = 4\pi \times 10^{-7} \times 2000 = 8\pi \times 10^{-4}$ Wb /A - m。



6-3.3 庫侖磁力定律與磁場強度

庫侖磁力定律

如同電荷間有同性相斥、異性相吸的作用力,不同磁極間也有類似的作用。若兩同性磁極(即同為 N 極或同為 S 極)互相靠近時,則會產生排斥的力量;若異性磁極(N 極與 S 極)互相靠近時,則會產生吸引的力量。兩磁極間的作用力大小符合庫侖磁力定律:與兩磁極強度 $m_1 \times m_2$ 的乘積成正比,與兩磁極距離 d 的平方成反比,如圖 6-17 所示。其公式為:

Σ 重要公式

$$F = K_M \frac{m_1 m_2}{d^2}$$
 (N, 牛頓) (6-3-4)



▲ 圖 6-17 庫侖磁力定律 雨磁極間作用力的大小與兩磁極強度的乘積成正比,與距離平方成反比。

其中 K_{M} 爲比例常數,若磁極間介質的導磁係數爲 μ ,則 $K_{M} = \frac{1}{4\pi\mu}$ 。不同單位下的公式整理如表 6-4 所示。

▼表6-4 庫侖磁力定律公式

單位制	公式	單位	真空中(空氣中)
MKS 制	$F = \frac{1}{4\pi\mu} \frac{m_1 m_2}{d^2} = \frac{1}{4\pi\mu_0 \mu_r} \frac{m_1 m_2}{d^2}$ $(\mu = \mu_0 \mu_r)$	F:牛頓 m:韋伯 d:公尺	$F = \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{m_1 m_2}{d^2} = 6.33 \times 10^4 \frac{m_1 m_2}{d^2}$ $(\mu_r = 1)$
CGS 制	$F = \frac{1}{\mu} \frac{m_1 m_2}{d^2} = \frac{1}{\mu_r} \frac{m_1 m_2}{d^2}$ $(\mu_0 = 1 \Rightarrow \mu = \mu_0 \mu_r = \mu_r)$	F:達因 m:靜磁單位 d:公分	$F = \frac{m_1 m_2}{d^2}$ $(\mu_r = 1)$



磁場強度

前面已提到,只要有磁極存在就必有磁場建立,若是將一測試磁極置於此磁場之各處,我們也會發現其吸力(或斥力)各不相同,亦即各處磁場有強弱之別。因此我們可以定義磁場中某點的**磁場強度(magnetic** intensity,簡記爲H)爲:單位磁極於該點所受到的磁力大小,其公式爲:

Σ 重要公式

$$H = \frac{F}{m}$$
 〔 N/Wb, 牛頓/韋伯〕 (6-3-5)

若有一磁極M於空間中,根據庫侖磁力定律,其所建立的磁場強度爲:

Σ 重要公式

$$H = \frac{F}{m} = \frac{\frac{1}{4\pi\mu} \frac{Mm}{d^2}}{m} = \frac{1}{4\pi\mu} \frac{M}{d^2}$$
 〔 N/Wb, 牛頓/韋伯〕 (6-3-6)

不同單位下的公式整理如表 6-5 所示。

▼表6-5 磁場強度的大小

單位制	公式	單位	真空中(空氣中)
MKS 制	$H = \frac{1}{4\pi\mu} \frac{M}{d^2} = 6.33 \times 10^4 \frac{1}{\mu_r} \frac{M}{d^2}$ $(\mu = \mu_0 \mu_r)$	H : 牛頓/韋伯 F : 牛頓 M : 韋伯 d : 公尺	$H = 6.33 \times 10^4 \frac{M}{d^2}$ ($\mu_r = 1$)
CGS 制	$H = \frac{1}{\mu} \frac{M}{d^2} = \frac{1}{\mu_r} \frac{M}{d^2}$ $(\mu_0 = 1 \Rightarrow \mu = \mu_0 \mu_r = \mu_r)$	H : 達因/靜磁 F : 達因 M : 靜磁 d : 公分	$H = \frac{M}{d^2}$ $(\mu_r = 1)$

磁場強度與磁通密度之關係

在磁力線通過的路徑(磁路)中,若某點的磁場強度H愈大,表示通過的磁力線愈多,亦即磁通密度B愈大。其兩者間的比值($\frac{B}{H}$)會隨著磁



通路徑中的材質而有所不同,而且這比値即是材質的導磁係數 μ ,以數學式表示為:

Σ 重要公式


$$\mu = \frac{B}{H}$$
 $\vec{\boxtimes}$ $B = \mu H$ $(\mu = \mu_0 \mu_r)$ (6-3-7)

這表示相同的磁場強度加於不同的材質中,其導磁係數 μ 值較高的材質, 所建立的磁通密度較大。

6-3.4 磁動勢與磁化力

磁動勢

在電路中,電流的流動是一個封閉的迴路;而磁力線也是一個封閉的路徑,因此我們把磁力線通過的路經稱爲**磁路**(magnetic circuit)。另外,在電路中驅動電流的原動力稱爲**電動勢**;同理,我們也將磁路中能產生磁力線的原動力稱爲**磁動勢**(magnetomotive force,簡記爲 mmf),符號以 承表示,這個原動力通常是由線圈通電流後產生,如圖 6-18 所示。



▲ 圖 6-18 磁路及磁動勢 線圈電流產生磁動勢以形成磁力線(磁通),磁通構成一封閉迴路稱為磁路。



磁力線的建立是由電流所產生,因此磁動勢的大小與通過的電流成正比, 另外也與線圈的匝數有關。磁動勢以數學式表示爲:

$$\mathscr{F} = NI$$
 〔A-t, 安匝〕 (6-3-8)

單位制	公式	單位
MKS 制	$\mathscr{F} = NI$	<i>N</i> :匝數 <i>I</i> :安培 ℱ:安匝
CGS 制	$\mathscr{F} = 0.4\pi NI$	<i>N</i> :匝數 <i>I</i> :安培 ℱ:吉伯
單位換算	1 安匝 = 0.4π 吉伯 ≅ 1.257 吉伯	

▼表6-6 磁動勢

磁路的歐姆定律

磁路與電路相似,可以將磁動勢 \mathscr{I} 相當於電動勢 \mathscr{L} ,磁通量 ϕ 相當於電流 \mathscr{L} ,而磁阻 \mathscr{R} 則對應於電阻 \mathscr{R} ,則磁路的歐姆定律表示為:

$$\phi = \frac{\mathscr{F}}{\mathscr{R}} \quad \vec{\boxtimes} \quad \mathscr{F} = \phi \mathscr{R} \tag{6-3-9}$$

其中磁阻 $\mathcal R$ 與磁路長度 ℓ 成正比,與材料截面積 A 及導磁係數 μ 的乘積 成反比,即 $\mathcal R=\frac{\ell}{\mu A}$ 。



磁化力

我們可以對磁場強度作另一種定義:在磁路中,若磁路的長度爲ℓ,磁動勢爲ℱ,則磁路上每單位長度的磁動勢稱爲磁化力(magnetizing force)。 磁化力與磁場強度的意義是一樣的,即:

Σ重要公式

$$H = \frac{\mathscr{F}}{\ell} = \frac{NI}{\ell}$$
 〔A-t/m,安匝/公尺〕 (6-3-10)
$$= \frac{F}{m}$$
 〔N/Wb,牛頓/韋伯〕



範例 6-8

在一磁路中,面積為20平方公分,通過 10^5 條之磁力線,試求其磁通密度為多少?

【解】
$$B = \frac{\phi}{A} = \frac{10^{5} \text{line}}{20 \text{cm}^{2}} = 5 \times 10^{4}$$
線/平方公分 = 5×10^{4} 高斯

馬上練習 在一圓形的磁路中,若其半徑為 20 公分,通過之磁力線為 4π 韋伯,試 求該磁路之磁通密度為多少?

【答】B = 100 韋伯/平方公尺。



範例 6-9

某磁路中,磁路之長度 $\ell=4\pi$ 公尺,截面積 A=0.002 平方公尺,若其相對導磁係數 $\mu_r=500$,試求此磁路的磁阻為多少?

【解】
$$\mathscr{R} = \frac{\ell}{\mu_0 \mu_r A} = \frac{4\pi \,\mathrm{m}}{(4\pi \times 10^{-7} \,\mathrm{Wb/A \cdot m})(500)(2 \times 10^{-3} \,\mathrm{m}^2)} = 10^7 \,\mathrm{安匝/韋伯}$$





範例 6-10

有一 2×10^{-3} 韋伯的磁極,置於某磁場中的一點,其受力為50牛頓,試求該點之磁場強度為多少?

【解】
$$H = \frac{F}{m} = \frac{50\text{N}}{2 \times 10^{-3} \text{Wb}} = 2.5 \times 10^{4}$$
 牛頓/韋伯



範例 6-11


某磁路之磁場強度為H = 0.05牛頓/韋伯,而磁通密度B = 3韋伯/平方公尺,試求磁路之導磁係數為多少?

【解】
$$\mu = \frac{B}{H} = \frac{3 \text{Wb/m}^2}{0.05 \text{ N/Wb}(\text{A-t/m})} = 60$$
 韋伯/安培 - 公尺



範例 6-12

如右圖所示,若磁路之長度 $\ell=6$ 公尺,截面積 A=0.003 平方公尺,共繞有 200 匝線圈,其導磁係數 $\mu=5\times10^{-5}$ 章伯/安培 - 公尺,並通以 4 安培的電流,試求(1)磁路之磁阻(2)磁動勢(3)磁通量(4)磁化力 各為多少?



(2)
$$\mathscr{F} = NI = (200t)(4A) = 800 安匝$$

(3)
$$\phi = \frac{\mathscr{F}}{\mathscr{R}} = \frac{800 \text{A} - \text{t}}{4 \times 10^7 \text{ A} - \text{t/Wb}} = 2 \times 10^{-5}$$
 韋伯

(4)
$$H = \frac{\mathscr{F}}{\ell} = \frac{800 \text{A-t}}{6 \text{m}} \cong 133$$
安匝/公尺



馬上練習 某磁路中,線圈匝數為 100 匝,欲產生 200 安匝之磁動勢,試求線圈需通以多大的電流?

【答】
$$I = 2$$
 安培。



	◎ 單元評量 ◎ ◎ ● ◎ ● ◎
1.	磁力線在磁鐵內部由極出發至極,而在磁鐵外部則由極出發到達極。
2.	磁場中某一點的磁場強度與磁極強度成 比,而與其間距離成 比。
3.	磁路中之磁阻與磁性物質材料長度成 比,與截面積成 比,與導磁係數成 比。
4.	在真空中兩個相同強度之磁極相距 3 公分,其排斥力為 100 達因,則兩磁極強度 為 靜磁單位。
5.	磁力線的總數稱為,以 ϕ 表示,其中 1 韋伯=線。
6.	某磁路之相對導磁係數 $\mu_r=500$,磁場強度為 600 牛頓/韋伯,則磁路中的磁通密度約為 韋伯/平方公尺。
7.	某螺旋管長 30 公分,每公分繞有 10 匝之線圈,若線圈通以 2A 之電流,則其磁動勢為 安匝,若此磁路之磁阻為 200 安匝/韋伯,則磁路之磁通量為 韋伯。
8.	若磁路之磁場強度為 0.4 牛頓/韋伯,磁通密度為 2 韋伯/平方公尺,則磁路之導磁係數 μ 為 韋伯/安培 - 公尺。
9.	某磁通路徑長 3 公分,截面積為 8×10^4 平方公尺,假設該物質的相對導磁係數 $\mu_r=40\times10^3$,磁動勢為 746 安匝,若無漏磁,則其磁通量為 韋伯。

6-4 電磁效應


西元 1819 年丹麥科學家奧斯特(H. Oersted, 1777~1851)發現:將一個可以轉動的磁鐵(羅盤的磁針)靠近一載有電流的導線時會發生偏轉的現象,由此開始確立的電與磁的關係。當一個磁性物質產生的靜磁場與導線電流產生的磁場發生作用時,電流方向、磁場方向、與作用力方向間有什麼樣的關係呢?電流流動在磁場中產生的電磁效應又是什麼?這是本節要討論的主題。



6-4-1 電流的磁效應

安培右手定則

除了磁鐵可以產生磁場外,將一導線通以電流,則其四周也會建立起磁場,稱爲**電流的磁效應**。長直導線與圓形線圈所產生的磁場,如圖 6-19 所示。




▲ **圖 6-19 長直導線與圓形線圈所產生的磁場** 將一導線通以電流時,其四周會建立起磁場,稱為電流的磁效應。

西元 1820 年法國科學家**安培**(A. Ampere, 1775~1836)就上述現象,以 右手大拇指與其餘彎曲四指來表示電流及磁場方向,而發表了**安培右手定則**:

- 1. 長直導線:以大拇指所指方向為電流方向,而其餘彎曲四指表示電流 所產生之磁力線的環繞方向,如圖 6-20(a)所示。
- 2. 螺旋線圈:以彎曲四指所指方向為電流環繞方向,而大拇指表示電流 所產生之磁力線(N極)的方向,如圖 6-20(b)所示。





▲ 圖 6-20 安培右手定則 圖(a)中,拇指為電流方向,四指為磁場方向;圖(b)中,四指為電流方向,拇指為磁場方向。

電磁效應的磁場強度

對於電流之磁效應所產生的磁場強度,我們分別說明如下:

1. 一載有電流 I之長直導線,如圖 6-21(a)所示,在與導線距離 d之位置的磁場強度爲:


$$H = \frac{I}{2\pi d}$$
 〔A-t/m,安匝/公尺〕 (6-4-1)

2. 一通以電流 $I \geq N$ 匝螺線環,其磁路平均路徑為 ℓ ,如圖 6-21(b),則 環中的磁場強度為:

Σ 重要公式

$$H = \frac{\mathscr{F}}{\ell} = \frac{NI}{2\pi r}$$
 〔A-t/m,安匝/公尺〕 (6-4-2)







▲ 圖 6-21 電磁效應的磁場強度



知識充電

為了方便標示電流(或磁場)的方向,常以箭頭或箭尾表示電流的流出或流入,當電流流出紙面方向時,以箭頭 "⊙"表示;當電流流入紙面方向時,以箭尾"⊗"表示。






6-4.2 兩平行載流導體間的磁場

如圖 6-22(a)所示,將兩平行導線彼此靠近並通以同方向的電流時,依照 安培右手定則,每條導線周圍產生的磁力線方向均相同。在兩導線內側的磁 力線相互抵銷,使得內側的磁力線密度較低,因磁力線有相互排斥的特性, 所以兩導線中間產生吸引力。



同理,若兩平行導體通以反方向的電流時,在二導線內側的磁力線方向相同而密度較高,所以兩導線中間產生排斥力,如圖 6-22(b)所示。




▲ **圖 6-22 兩平行載流導體間的磁力線分佈** 電流方向相同時,兩平行導線相互吸引;電流方向相反時,兩平行導線相互排斥。

如圖 6-23 所示,兩平行載流導線間的作用力大小,與通過兩導線的電流、 導線的有效長度、及導線間的距離有關,且兩導線的受力必定相等,其公式 如下:

Σ重要公式

$$F = \frac{\mu I_1 I_2 \ell}{2\pi d}$$
 [N, 牛頓] (6-4-3)




▲ 圖 6-23 兩平行載流導線間的作用力 單位長度的受力與兩電流乘積成正比,與距離成反比。



6-4.3 佛萊明左手定則

載有電流之導體,其周圍必有磁場產生,若將此載流導體置於另一磁場中,則兩磁場就會產生交互作用而使導體受力。若欲決定載流導體在磁場中的受力方向,則可利用佛萊明左手定則:將左手大拇指、食指及中指伸直而相互垂直,而各手指代表的意義如圖 6-24 所示。這個定則可以用來判定電動機的旋轉方向,所以又稱爲電動機定則。




▲ 圖 6-24 佛萊明左手定則示意圖 食指代表磁場方向;中指代表電流方向;拇指代表受力方向。

由實驗得知,一載流導體置於磁場中,其受力的大小(如圖 6-25 所示),可由下列數學式決定:

$$F = BI\ell\sin\theta$$
 〔N, 牛頓〕 (6-4-4)

其中,F爲導體所受的作用力,單位爲牛頓 (N);B爲磁通密度,單位爲特斯拉 (T)或章伯/平方公尺 (Wb/m^2) ;I爲通過導體的電流,單位爲安培 (A); θ 爲導體電流方向與磁力線方向的夾角; $\ell\sin\theta$ 爲導體在磁場中與磁場方向垂直的有效長度,單位爲公尺 (m)。



▲ 圖 6-25 載流導體於磁場 中的作用力





範例 6-13


有一無限長之導線,通入 15 安培的電流,試求距離導線 2 公尺處之磁場強度為多少?

【解】
$$H = \frac{I}{2\pi d} = \frac{15\text{A}}{(2\pi)(2\text{m})} \cong 1.19$$
 安匝/公尺



範例 6-14

如右圖所示,若已知線圈中鐵心的平均 長度為4公尺,試求鐵心內的磁場強度 為多少?



【解】利用
$$H = \frac{NI}{\ell}$$
可知:

線圏 1 産生之
$$H_1 = \frac{(400\text{t})(10\text{A})}{4\text{m}} = 1000$$
 安匝/公尺(方向為順時鐘)

線圈 2 產生之
$$H_2 = \frac{(100t)(5A)}{4m} = 125$$
 安匝/公尺(方向為逆時鐘)

$$H = H_1 - H_2 = 1000 - 125 = 875$$
 安匝/公尺(方向為順時鐘)



範例 6-15

設長度均為 50 公尺之兩平行導線,相隔 2 公分,導線各通以 30A 及 40A 之電流(方向相同),試求每一導線之作用力為多少?(在空氣中)

【解】
$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2 \ell}{2\pi d} = \frac{(4\pi \times 10^{-7} \, \text{Wb/A-m})(30 \, \text{A})(40 \, \text{A})(50 \, \text{m})}{(2\pi)(0.02 \, \text{m})} = 0.6 \$$
牛頓(相吸)

馬上練習 長度均為 1 公尺之兩平行導線,導線各通以 10A 及 20A 之電流(方向相反),若每一導線之作用力為 4×10⁻³ 牛頓,則兩導線相隔為多少?(在空氣中)


【答】
$$d = 1$$
 公分。






範例 6-16

如右圖所示,若導體涌以 5A 之電流,長度為 2 公尺,置於磁涌密度 為 0.03 韋伯/平方公尺之磁場中,試求導體之作用力及方向各為 何?




= 0.3 牛頓

(2) 由佛萊明左手定則可知:磁場(食指)向下,電流(中指) 穿出紙面,則導體受力(拇指)向右,如右圖所示。



馬上練習 如右圖所示,若導體通以 10A 之電流,長度為 2 公 尺,置於磁通密度為2韋伯/平方公尺之磁場中, 試求導體之作用力及方向各為何?




【答】F = 40 牛頓(向下)。

N-100	單元評量	N To
-------	------	------

1.	利用安培右手定則來判斷長直導	尊線的磁場方向	,則大拇指代表	_ 方向,
	而彎曲四指則表示	_ 方向。		

- 2. 有一長直載流導線,其與導線距離 d之位置的磁場強度與導線電流 I成 比。
- 3. 佛萊明左手定則中規定:食指代表 ______,中指代表 _____,拇 指代表,又稱為定則。
- 4. 在空氣中有長度均為 1 公尺之兩平行導線,相隔 50 公分,導線各通以 10A 及 5A 之反向電流,則每一導線之作用力為 ______ 牛頓,作用力為 ____。 (相吸或相斥)
- 5. 如右圖所示,若磁通密度 B=5 韋伯/平方公尺,導線長 度 $\ell = 2$ 公尺,電流 I = 10 安培,則導線受力為 ______ 牛頓。






6-5 電磁感應

前一節所闡述的是電生磁的效應,本節中則是要來說明磁生電的現象, 我們稱爲**電磁感應**(electromagnetic induction),應用這項原理製造的儀器 很多如發電機、變壓器、電磁爐等,使人類生活產生極大的轉變。

6-5.1 電磁感應的現象

西元 1831 年英國物理學家法拉第(M. Faraday, 1791~1867)發現:當一線圈周圍的磁場發生變化時,會令線圈中產生電流,此效應稱爲電磁感應。 法拉第電磁感應的實驗步驟爲:

- 1. 將一磁鐵快速插入線圈時,會發現電流計的指針向一方偏轉,如圖 6-26(a)所示。
- 2. 將磁鐵置於線圈中靜止不動,則電流計指針歸零,如圖 6-26(b)所示。
- 3. 若將磁鐵自線圈中急速抽出,則指針反向偏轉,如圖 6-26(c)所示。
- 4. 若將磁鐵固定不動,而將線圈套入或抽出,則指針也同樣會偏轉。



▲ 圖 6-26 電磁感應實驗示意圖 當線圈中的磁通量發生變化時,會使線圈感應生成一電流,此為電磁感應 現象。



由上述可知,只要穿過線圈中的磁通量發生變化,均會使電流計的指針 偏轉,那就表示線圈中有電動勢產生,稱爲**感應電動勢**(induced voltage),所產生的電流則稱爲**感應電流**(induced current),此種由磁 通量變化而在閉合電路中產生電流的效應,稱爲**電磁感應**。此項實驗可獲得 結論如下:

- 線圈與磁鐵有相對運動時(線圈的磁通量產生變化),就有感應電流(或電動勢)產生。
- 2. 相對運動一旦停止,電流等於零;相對運動愈快,感應電流愈大。
- 3. 感應電流的方向與相對運動的方向有關。

6-5.2 法拉第電磁感應定律

法拉第根據實驗結果做了以下的描述:當通過一線圈的磁通量發生變化時,線圈會感應出一個電動勢,其大小與線圈的匝數及通過線圈的磁通量變化率成正比,這即是法拉第電磁感應定律(Faraday's law of electromagnetic induction),用數學式表示爲:

Σ重要公式

$$e = N \frac{\Delta \phi}{\Delta t}$$
 [V, 伏特] (6-5-1)

其中,e 爲線圈所產生的平均感應電動勢;N 爲線圈 匝 數; $\Delta \phi$ ($=\phi_1 - \phi_2$) 爲穿過線圈的磁力線數變化量; Δt 爲發生磁通變化所經過的時間。各項單位如表6-7 所示。

▼表6-7 法拉第電磁感應定律的公式與單位


單位制	公式	單位	
MKS 制	$e = N \frac{\Delta \phi}{\Delta t}$	e : 伏特(V) N: 匝數(t) φ: 韋伯(Wb) t: 秒(s)	
CGS 制	$e = N \frac{\Delta \phi}{\Delta t} \times 10^{-8}$	e : 伏特(V) N : 匝數(t) φ : 線或馬克斯威 t : 秒(s)	





知識充電

由上述可知,只要線圈中的磁通量發生變化,就會產生感應電流,則以下幾種方法都 能造成電磁感應:



圖(a): 移動磁鐵使線圈磁通量改變,產生感應電流。

圖(b):將磁鐵用一載流線圈(電磁鐵)取代,則移動載流線圈也可產生感應電流。


圖(c):調整VR改變載流線圈的電流大小,也可使磁通量發生變化產生感應電流。

6-5.3 楞次定律

法拉第在上述實驗中並未說明如何判別感應電流的方向,在西元 1834年時,德國科學家**楞次**(H. Lenz, 1804~1865)針對這個問題提出一個簡單的規則來解釋:

- 1. 如圖 6-27(a)所示,當磁鐵 N極向線圈靠近時,則往右方通過線圈的磁通量將增加;此時線圈將感應出一電流,以使此電流所產生的磁通量反抗原磁通量的增加。因此感應電流的磁通方向應向左,根據安培右手定則,感應電流的方向爲 a 進 b 出。如此線圈猶如是一個 N極向左的磁鐵,以抗拒磁鐵靠近。
- 2. 如圖 6-27(b)所示,當磁鐵 N極從線圈遠離時,往右方通過線圈的磁通量將減少;則線圈感應電流產生的磁通量將反抗原磁通量的減少。因此感應電流的磁通方向應向右,根據安培右手定則,感應電流的方向爲 a 出 b 進。如此線圈猶如是一個 S 極向左的磁鐵,以抗拒磁鐵遠離。





▲ 圖 6-27 感應電流方向與磁鐵移動方向的關係 感應電流的方向是要反抗原線圈之磁通量變化,即 感應電流所產生的磁通方向與原線圈之磁通變化相反。

因此, 楞次定律(Lenz's law)即是說明: 感應電流的方向是要反抗原線圈之磁通量變化。將此觀念引入法拉第電磁感應定律,則(6-5-1)式可改寫爲:


$$e = -N\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$$
 〔V, 伏特〕 (6-5-2)

其中負號表示感應電動勢的方向是為反抗原磁通之變化。

6-5.4 佛萊明右手定則

雖然根據法拉第定律及楞次定律,我們可以依磁通量變化來決定感應電動勢的大小與方向,但若欲知一導體在磁場中運動時,其感應電動勢(電流)的方向,則須利用到佛萊明右手定則:將右手大拇指、食指及中指伸直而相互垂直,而各手指代表的意義如圖 6-28 所示。






▲ 圖 6-28 佛萊明右手定則示意圖 食指代表磁場方向;拇指代表運動方向;中指代表電流方向。

這個定則告訴我們,當使用其他能量(如位能、熱能、核能等)推動導體在磁場中運動時,將會產生感應電動勢及感應電流,這種能量轉換成電能的作用,就是發電機運作的原理,所以佛萊明右手定則又稱爲發電機定則。

對於一導體在磁場中運動切割磁力線所產生的感應電動勢(如圖 6-29 所示),可用下列公式表示:

$$e = B\ell v \sin \theta$$
 〔 V,伏特〕 (6-5-3)

其中,e爲感應電動勢,單位爲伏特(V);B爲磁通密度,單位爲特斯拉(T)或韋伯/平方公尺(Wb/m^2); ℓ 爲導體在磁場中的有效長度,單位爲公尺(m); θ 爲導體運動方向與磁力線方向的夾角; $v\sin\theta$ 爲導體在磁場中垂直切割磁力線的有效速度,單位爲公尺/秒(m/s)。



▲ 圖 6-29 移動導體於磁場中的感應電動勢





範例 6-17

某線圈有 200 匝,線圈內磁通在 3 秒內由 2 章伯升至 8 章伯,試求 (1) 線圈的感 應電動勢為多少? (2) 若線圈外接 80Ω 之電阻器,則感應電流為多少?

【解】(1)
$$e = N\frac{\Delta\phi}{\Delta t} = 200 \times \frac{8\text{Wb} - 2\text{Wb}}{3\text{s}} = 400$$
 伏特
(2) $I = \frac{e}{R} = \frac{400\text{V}}{80\Omega} = 5$ 安培





範例 6-18

如右圖所示,將 \mathbf{B} 線圈向右移動,則 $a \times b$ 兩端電壓如何?

【解】如右圖所示:

- (1) 由安培右手定則知 B 線圈磁場方 向如右下圖所示。
- (2) B線圈遠離則線圈 A 往右方磁通減少, A 線圈感應產生向右之磁通以補足原磁力線。





馬上練習 承上題,若 B 線圈向左移動,而電壓極性反接,則 $a \times b$ 兩端電壓如何? 【答】a 端電壓為正, b 端為負。




範例 6-19

如右圖所示,設 $B=0.2\,\mathrm{Wb/m^2}$,導線有效長度 $\ell=2\mathrm{m}$, 運動速度 $\nu=10\,\mathrm{m/s}$,試求(1)感應電動勢為多少?(2) 感應電流方向為何?

【解】(1)
$$e = B\ell v \sin \theta$$

= $(0.2 \text{Wb/m}^2)(2\text{m})(10\text{m/s})\sin 90^\circ = 4$ 伏特

(2) 依佛萊明右手定則,可知電流向下,所以b端為正、a端為負。






馬上練習

如右圖所示,設 $B = 2 \text{Wb/m}^2$,導線有效 長度 $\ell = 2 \text{m}$,運動速度 $\nu = 5 \text{m/s}$,試求 (1)感應電動勢為多少? (2)感應電流方向 為何?


【答】e = 20伏特:電流由b端流出導體。





範例 6-20


如右圖所示,設 $B = 3 \text{Wb/m}^2$,導線有效長度 $\ell = 2 \text{m}$,運動速度 $\nu = 10 \text{ m/s}$, $\theta = 30^\circ$,試求 (1) 感應電動勢為多少? (2) 感應電流方向為何?



【解】(1) $e = B\ell v \sin\theta = (3\text{Wb/m}^2)(2\text{m})(10\text{m/s})\sin 30^\circ = 30$ 伏特

(2) 依佛萊明右手定則,可知電流方向流出紙面(⊙)。

- 1. 欲判斷移動導體在磁場中感應電流的方向,應使用 _____ 定則。
- 3. 某線圈有 100 匝,有感應電壓 80V ,而磁通在 5 秒內降為零,則原來磁通量為 章伯。
- 5. 如右圖所示,設 $B=3{
 m Wb/m^2}$,導線有效長度 $\ell=2{
 m m}$, 運動速度 $v=20{
 m m/s}$,試求 (1) 導體向內(進入紙面內) 移動的感應電動勢為 _______ 伏特;(2) 導體向右移 動的感應電動勢為 ______ 伏特。







重點摘要

- 1. 電感器:具有以線圈產生磁場而儲存、釋放能量的性質,符號L,單位為亨利(H)。
- 2. 磁通鏈:

$$\lambda = N\phi$$
 〔Wb-t, 韋伯 - 匝〕

3. 電感量:

$$L = \frac{N\phi}{I}$$
 (H, 亨利)

4. 自感:本身電流所產生磁通鏈與本身電流的比值。

互感:由本身線圈電流的變化,使鄰近線圈發生磁通鏈的變動。

5. 自感與互感的關係:

$$M = K_m \sqrt{L_1 L_2}$$
 〔H, 亨利〕

耦合係數 K_m :表示兩線圈的耦合程度,其值恆小於1。

6. 電感器儲存的能量:

$$W_L = \frac{1}{2}(N\phi)I = \frac{1}{2}LI^2$$
 [J, 蕉耳]

- 7. 電感器串聯電路:
 - (1) 串聯無互感: $L_T = L_1 + L_2$
 - (2) 串聯有互感:

串聯互助: $L_T = L_1 + L_2 + 2M$ 串聯互消: $L_T = L_1 + L_2 - 2M$

- 8. 電感器並聯電路:
 - (1) 並聯無互感: $L_T = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$
 - (2) 並聯有互感:

並聯互助:
$$L_T = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$$
 並聯互消: $L_T = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$

- 9. 磁場:磁力作用所及的空間。
- 10. 磁通密度:

$$B = \frac{\phi}{A}$$
 (T, 特斯拉)



11. 磁阻:磁力線通過磁性材料所受的阻力。

$$\mathcal{R} = \frac{\ell}{\mu A} = \frac{\ell}{\mu_0 \mu_r A}$$
 〔 A-t/Wb,安培-匝/韋伯〕

其中,導磁係數可看成在磁性材料中建立磁通的難易程度。

12. 庫侖磁力定律:

$$F = \frac{1}{4\pi u} \frac{m_1 m_2}{d^2}$$
 (N, ‡ iii)

13. 磁場強度:單位磁極於該點所受到的磁力大小。

$$H = \frac{F}{m}$$
 [N/Wb,牛頓/韋伯]

磁場強度與磁通密度的關係:

$$\mu = \frac{B}{H}$$
 $\vec{\boxtimes}$ $B = \mu H$

14. 磁動勢:產生磁力線的原動力。

$$\mathscr{F} = NI = \phi \mathscr{R} = H\ell$$
 (A-t, 安匝)

15. 磁化力:磁路上每單位長度的磁動勢,與磁場強度是同樣意義。

$$H = \frac{\mathscr{F}}{\ell} = \frac{NI}{\ell}$$
 〔A-t/m,安匝/公尺〕或〔N/Wb,牛頓/韋伯〕

16. 兩平行載流導線間的作用力大小:

$$F = \frac{\mu I_1 I_2 \ell}{2\pi d} \quad (N, \pm \overline{q})$$

17. 載流導體在磁場中的受力:方向由佛萊明左手定則(電動機定則)決定,大小為

$$F = BI\ell\sin\theta$$
 (N, 牛頓)

18. 電磁感應:由磁通量變化而在閉合電路中產生電流的效應。 法拉第電磁感應定律:

$$e = -N \frac{\Delta \phi}{\Delta t}$$
 [V, 伏特]

- 19. 楞次定律: 感應電流的方向是要反抗原線圈之磁通量變化。
- **20.** 導體在磁場中運動的感應電動勢:方向由佛萊明右手定則(發電機定則)決定,大小為

$$e = B\ell v \sin \theta$$
 〔V, 伏特〕






學後評量

一、選擇題

- ()1. 有一線圈匝數為 100 匝,電感量為 4H,若是有相同條件的線圈電感量 為 1H,則匝數為 (A)25 匝 (B)50 匝 (C)100 匝 (D)200 匝
- ()2. 有一線圈其匝數為 100 匝, 其電感量為 10H, 若欲將自感量減為 2.5H, 則應減多少匝的線圈? (A)75 匝 (B)50 匝 (C)25 匝 (D)10 匝
- ()3. 兩線圈之耦合係數為 0.5 , 且其自感量各為 10mH 與 40mH , 則其互感量為 (A)8mH (B)10mH (C)16mH (D)20mH
- ()4. 兩完全相同之線圈間,若互感為 0.6 亨利,耦合係數為 0.4,則線圈之 自感量為 (A)1.25 亨利 (B)1.5 亨利 (C)0.85 亨利 (D)1 亨利
- ()5. 兩個無磁耦合現象的 20mH 電感器並聯時, 其等效電感量為 (A)40mH (B)20mH (C)10mH (D)5mH
- ()6. 承上題,若兩線圈間互感為 10mH(互消),其等效電感量為 (A)20mH(B)15mH (C)10mH (D)5mH
- ()7. $N_1 = 200$ 匝與 $N_2 = 300$ 匝之兩線圈相鄰放置,當 N_1 線圈有 4A 電流流過時,產生 8×10^5 線的磁通與 N_1 交鏈,而其中 4×10^5 線的磁通與 N_2 交鏈,則 N_1 線圈的自感及兩線圈間的互感分別為 (A)1H, 2H (B)2H, 1H (C)0.4H, 0.3H (D)0.3H, 0.4H
- ()8. 鐵磁性材料的相對導磁係數 (A)等於 1 (B)遠小於 1 (C)略小於 1 (D) 遠大於 1
- ()9. 台灣地處北半球,故台灣境內磁針之 N 極均 (A)向下 (B)向上 (C)向右 (D)向左
- ()10. 在螺線管中加入鐵棒,即為電磁鐵,除了增加內部磁力線之外,尚有 (A)導磁係數增加,磁阻增加 (B)導磁係數增加,磁阻減少 (C)導磁係 數減少,磁阻增加 (D)導磁係數減少,磁阻減少
- ()11. 100 匝線圈通以 0.1 安培的電流,所產生的磁動勢為 (A)10 安匝 (B)10 韋伯 (C)10 高斯 (D)1000 奥斯特
- ()12. 某人將一導線置於磁場中,此導線的電流方向由左向右,磁場方向指向此人,則作用於導體的磁力方向為 (A)向上 (B)向下 (C)向左 (D)向右
- ()13. 發現由電流作用可以產生磁場之效應的是 (A)安培 (B)佛萊明 (C)法 拉第 (D)奧斯特



- ()14. 導線中通過電流時,其周圍會產生磁場,磁場之方向與電流之方向 (A) 相同 (B)相反 (C)垂直 (D)無關
- ()15. 根據法拉第電磁感應定律,通過線圈的磁通量變化呈穩定線性減少,線 圈兩端感應電動勢 (A)為定值不變 (B)呈線性減少 (C)呈線性增加 (D) 呈反比減少
- ()16. 如圖(1)所示,當開關 S 切入之瞬間, $A \times B$ 線圈因而感應電動勢,兩端之電位關係是 (A)A 端電位高於 B 端 (B)B 端電位高於 A 端 $(C)A \times B$ 端電位相等 (D)電位之高低無法確定




- ()17. 兩根長度均為 50 公尺之導體,平行置於空氣中相距 50 公分,分別通以同方向之電流 10 安培及 20 安培,則其間之作用力為多少牛頓? (A)0.002 (B)0.004 (C)0.006 (D)0.008
- ()18. 有自感為 0.1 亨利的線圈,其通過的電流在 0.1 秒中,由 0 增至 10A, 則此時之感應電動勢為 (A)0.1V (B)1V (C)10V (D)100V
- ()19. 法拉第楞次定律 $e = -N(\Delta \phi/\Delta t)$ 中,負號的正確意義是 (A)感應電動勢方向和磁通變化相反 (B)電壓值與匝數成反比 (C)感應電動勢方向在阻止磁通變化 (D)電壓值與時間變化成反比
- ()20. 有一300 匝線圈,其磁通在 0.2 秒內,從 1 毫韋伯降至零,則線圈的平均感應電動勢為 (A)0.5 伏特 (B)1 伏特 (C)1.5 伏特 (D)2 伏特
- ()21. 一長直導線加以穩定之直流電流 0.5A ,試求距離導線 1 米處之磁通密度 為 $(A)10^{-4}$ Wb/m² $(B)10^{-5}$ Wb/m² $(C)10^{-6}$ Wb/m² $(D)10^{-7}$ Wb/m²
- ()22. 一導線在磁場中的有效長度為 20 公分,其磁場的磁通密度為 $0.2\,\mathrm{Wb/m^2}$, 感應電動勢為 $2\mathrm{V}$,若導體移動的方向垂直磁場,則此導體的移動速度為 $(A)10\,\mathrm{m/s}$ $(B)20\,\mathrm{m/s}$ $(C)40\,\mathrm{m/s}$ $(D)50\,\mathrm{m/s}$




二、計算題


1. 試分別求出圖(2)及(3)的總電感量。



2. 如圖(4)所示,若各電感之間均無互感,試求其等效電感?




3. 如圖(5)所示,M為互感量,則 L_{ab} 值為多少?



4. 有 $A \times B$ 兩線圈在相同磁路上,線圈 A 的自感為 12H,線圈 B 的自感為 3H,若兩線圈的耦合係數為 0.8,則兩線圈的互感量為多少?若線圈 A 為 200 匝,則線圈 B 的匝數為多少?




5. 如圖(6)所示,設有兩串聯之電感器 L_1 及 L_2 ,其中 L_1 = L_2 = 5 亨利,兩者間之 耦合係數為 0.8 ,則兩電感器所儲存的總能量為多少焦耳?






圖(7)

- 6. 如圖(7)所示,若磁鐵的磁極強度為 $4\pi^2 \times 10^{-7}$ Wb ,則 A 點的磁場強度為多少?
- 7. 某螺線管有 300 匝之線圈,其長度 $\ell=4\pi$ 公分,截面積 A=10 平方公分, $\mu_{r}=20$,試求其磁阻與電感量各為多少?
- 8. 承上題,若線圈通以2安培的電流,試求線圈的 (1)磁動勢 (2)磁通量 (3) 儲存的能量 各為多少?
- 9. 有三條相互平行的長直導線如圖(8)所示,導線間距離為 d 米。若三條導線上均通以大小相等的電流 I 安培,則導線 A 中單位長度所受的合磁力大小及方向各為何?($K=\frac{\mu_0}{2\pi}=2\times10^{-7}$ 牛頓/安培 2)





- 10. 如圖(9)所示,磁通密度 B=2 韋伯/平方公尺,試求:
 - (1) 若由 $a \cong b$ 通以電流 10 安培,則導體所受磁力大小及方向各為何?
 - (2) 若導體向右移動的速度 v = 10 公尺/ 秒,則導體的感應電動勢大小及方向各為何?