電子學概論與二極體

National Taiwan Normal University

講師:吳友仁

○ 何謂電子學?

「電子學」這個名稱是由荷蘭物理學家羅倫茲所提出,他於1895年提出獨立電荷存在假設,並稱此電荷為「電子」,但是這個假設是經過兩年後,才由英國物理學家湯姆生於實驗中所證實,且同年德國科學家布朗製造出第一個真空管,從此開始了電子學的發展。

電子元件的發展


- 真空管:1897年德國科學家布朗,製作出第一個來, 應用於早期的電視、電腦…等,別名稱為 陰極射極管。
- ▶ 特 性:具有放大信號與控制電量的功能,但壽命短、 體積大、易生高熱、消耗大量功率、價格貴。
- 電晶體:1947年12月,美國物理學家卜拉登、巴定和 蕭特力,利用锗半導體發明了點觸式固態放 大器,才開啟電晶體時代。
- 特性:體積只有真空管的1/100,且比真空管省電, 具有放大及開關功能。
- 積體電路:1958年任職於德州儀器公司的基爾比,提 出單石電路觀念,隨後,1959年在無線電 工程學會的研討會中,稱此電路為固態電 路,之後改名為積體電路。
- ▶ 特 性:一片小小的晶片具有完整的元件組合

- 小型積體電路(Smail-scale integration circuit;簡稱 SSI)此裝置每晶片含100個零件以下,而其每一晶 片所製作之邏輯閘數12個以下。
- 中型積體電路(Medium-scale integration circuit;簡稱MSI)此裝置每晶片含100~1000個零件以下,而其每一晶片所製作之邏輯閘數12~100個以下。
- 大型積體電路(Large-scale integration circuit;簡稱 LSI)此裝置每晶片含1000~10000個零件以下,而 其每一晶片所製作之邏輯閘數100~1000個以下。
- 超大型積體電路(Very-large-scale integration circuit; 簡稱VLSI)此裝置每晶片含10000~100000個零件以下,而其每一晶片所製作之邏輯閘數1000~10000個以下。
- 特大型積體電路(Ultra-large-scale integration circuit; 簡稱ULSI)此裝置每晶片含100000個零件以上,而其 每一晶片所製作之邏輯閘數10000個以上。

- •元件材料(Components):積體電子學
- ▶特性:有主動元件和被動元件,前者有OPA、FET、 真空管、BJT:後者有R、L、C、變壓器。
- ·通訊(Communication):通訊電子學
- >特性:點與點的連接,不限距離。
- ·控制(Control):工業電子學
- >特性:用來遠端控制。
- ·計算(Computation):數位電子學
- ▶特性:輔助工具。
- •註:電子應用產品4C為電腦(Computer)、通訊 (Communication)、消費性電子(Consumer) 和車用電子(Car)。

- 1 直流:波形振幅大小及正負極性不隨時間而改變,稱為直流;簡稱DC。
- 2 交流:波形振幅大小及正負極性會隨時間而改變,稱為交流;簡稱AC。
- ▶ 正(餘)弦波
- ▶ 矩形波(方波、脈波)
- > 鋸齒波
- 3 交直流混合





正 (餘) 弦波

- •正弦波為電子學中最常用的波形之一。電力公司所供 應之交流電即為正弦波。
- •F=1/Tf:頻率(Hz),T:週期(秒)
- ·峰值(最大值):正弦波之正半週或負半週的最大振幅均相等,稱之為峰值。簡稱Em或Ep[Im或Ip]。
- ·峰對峰值:正峰值和負峰值間之差稱之。簡稱Ep-p。
- •Ep-p=2Em
- •有效值(Eeff、Erms、E、均方根值):正弦波交流能產生相當直流之電功率的等值電流或電壓。
- •E= $1/\sqrt{2}$ Em=0.707Em
- •半週平均值: Eav=2/ΠEm=0.636Em

波(方波

- 方波又叫矩形波,是一種時常出現在電子電路和工業控制的信號。
- 方波的陡峭上升稱為前緣或正緣。陡峭下 降稱為後緣或負緣。
- 脈波又稱脈衝,是一種單極性波形。係一種在極短時間上升(或下降),隨後立即下降(或上升)的波形。
- 工作週期(duty cycle)=Eav/Em*100%
- tp: 脈波之寬度(所佔時間)
- T: 脈波週期
- Eav:脈波一週之平均電壓
- Em:脈波電壓之最大值

- 對方波來說,因為其正負半週是對稱的波形 故其工作週期為50%。而脈波工作週期可為 0%~100%之間之任一值,其中工作週期小 於50%的稱為窄幅波。大於50%的稱為寬幅波。
- 窄幅波的用途比寬幅波廣,因其寬度小,用來 觸發半導元件時,可使被觸發元件消耗功率減 低。

鋸

炔

波

當電壓相對於時間,若以一恆定速率來增加或 減少時,它就是一正或負的斜波。

三角波又稱為鋸齒波,有的是將兩邊對稱的稱為三角波,不對稱的叫鋸齒波。

由於三角波和鋸齒波亦均為交流週期波,故以 示波器量測之方法與正弦波量測方法相同。

有效值 Eeff、平均值 Eav、 波峰因素 C.F.、波形因素 F.F.

- •平均電壓質Edc=週期內電壓面積和A/週期T
- •有效值電壓Erms=√週期內平方電壓面積和A/ 週期T
- •波峰因素C.F.= Em/Erms
- •波形因素F.F.= Erms/ Edc

Em (最大值波形)	Edc (全週期)	Edc (正半週期)	Erms (有效值)	C.F. (波峰)	F.F. (波形)
直流	Em	Em	Em	1	1
方波	0	Em	Em	1	1
正(餘) 弦波	0	0.636Em	0.707Em	1.414	1.11
鋸齒波	0	0.5Em	0.577Em	1.732	1.155

_
_
4
H-
曲
由
中
中
中
中
中
中
+
+
Ţ
Ţ
+
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ

	電子	質子	中子
質量	9.10 × 10^-31 kg	1.6726231 × 10^-27 kg	1.6726231 × 10^-27 kg
電量	-1.6 × 10^-19 庫侖	1.6 × 10^-19 庫侖	0

- •質子質量 = 中子質量 = 電子質量的1840倍。
- •電子與質子所帶之電量,大小相等,但極性相反。
- •原子序=質子數=電子數。
- •不受外力的原子,其電子數和質子數相等,且每
- 一個電子與質子等電量但極性相反,故原子的總

電荷為零,呈現中性。


電子組態

- 主層:分為K、L、M、N、O、P、Q等七層。
- · 副層:可分為s、p、d、f等四層。
- 每一主層所能容納最大電子數為2n²,其中n 表示軌道的層次數。
- 每一副層所能容納最大電子數為:

- 價層:電子軌道的最外圍。
- · 價電子:最外層所排列的 電子。

以矽與鍺的電子組態為例子:

元素	原子 序數	電子 分佈
矽	14	2-8-4
鍺	32	2-8-18-4



離子的行程

。原子(不帶電)-----

· 失去電子:正離子(帶正電)

· 獲得電子:副離子(帶真電)

題

型

演

練

- 1.真空管有何缺點?
- 2.電子工業有4C,為哪些?
- 3.電子的質量為質子之?分之一。
- 4.積體電路中,依邏輯閘數目的多寡分類, 且由少到多排列為何?
- 5.矽的原子序是14[,]其電子層之電子數分 配為何?

本質半導體的結構與特性

- · 定義:又稱為純半導體,是一種未經摻雜的 純四價半導體。
- 特點:本質半導體中的電子與電洞,完全是由熱能產生,故其所含的電子數一定與電洞數一樣。

結

櫹

• 絕緣體

• 半導體

導體

傳導帶

能隙


價帶

自電由子









重疊









- 能帶:電子所能佔據的能階群。
- 傳導帶:已脫離原子軌道的電子所佔有的能帶。
 電子能在傳導帶內自由移動,稱自由電子。
- 價帶:一般原子軌道上,價電子所在的能帶。
 在裡面的價電子無法自由移動,被束 縛了。
- 禁帶或能隙:介於傳導帶與價帶的能隙差。
- > 提個醒:1.在禁帶裡面不存在著電子和電洞
 - 2.用來決定物體導電性的為禁帶
 - 3.能隙大小為絕緣體>半導體>導體

- 金屬導體與高摻雜濃度之半導體(導電性質相似 於金屬導體),其電阻係數隨溫度的升高而增加, 呈正電阻溫度係數。
- · 一般半導體的電阻係數,隨溫度的升高而減少, 呈負電阻溫度係數。
- 絕緣體的電阻係數,隨著溫度升高而減少,呈負 電阻溫度係數。

導 體		正電阻溫度係數	T↑,R↑
半	高摻雜	正電阻溫度係數	T↑,R↑
導	一般濃度	負電阻溫度係數	T↑,R↓
體	本質(純)	負電阻溫度係數	T↑,R↓
絕	緣體	負電阻溫度係數	T↑,R↓

- 共價鍵:四價原子與其相鄰的四個原子共用一個價電子。
 以達成穩定的結合方式。
- 共價鍵破裂時,價電子脫離所留下空位為電洞,因可 吸引鄰近共價鍵的電子來填補,故可視為一帶正電的 載子。
- 電子與電洞的運動方向相反,且電子的移動率約為電洞的兩倍。
- 漂移電流:由電壓梯度所形成的載子移動。
- 擴散電流:由濃度梯度所形成的載子移動。
- 金屬導體的導電效應只有漂移作用而沒有擴散作用; 而半導體者兼具以上兩個。

- 未被原子核及共價鑑所束縛的電子稱為 自由電子。
- 當外加能量使得共價鍵中的電子逸出而 跑到更高能接時,原來軌道上變少了一 個電子,而空出一個位置來,這個空位 便叫電洞。












性

- 二極體具有單向導電性質,常用於整流、截波、 檢波或箝位電路中,當作開關元件。
- 二極體的電流流向是由陽極(P極)流向陰極 (N極)。











- 1.半導體裡的電子與電洞是由何種方式所生?
- 2.再同一材料下,電子與電洞移動速度何者快?
- 3.用來決定一材料是否為半導體是以哪一種能 帶寬度來決定?
- 4.電洞即為?
- 5.漂移電流是由什麼的梯度所形成的載子移動?