

電

阻

建 阻是用來衡量帶電粒子在物質中移動所受阻力的程度,例如,當電子在導體中運動時,它會與導體內固定的質點(原子)發生碰撞,造成電子在行進時受阻;不同物質有不同的導電性質(可移動之電荷的受阻程度不同),也就是每種物質都有特定的電阻特性。本章將介紹電阻,這個電學中相當重要的學習項目之一。

學習目標

- > 認識電阻與電導
- > 判別電阻的色碼與各種類型的電阻
- > 學習歐姆定律與焦耳定理
- ▶ 認識電阻與温度的關係




本章目錄

2-1	電阻與電導4	14	2-4	歐姆定律	57
2-2	色碼電阻器4	19	2-5	電阻温度係數	61
2-3	常用電阻器 5	3	2-6	焦耳定律	66



2-1 電阻與電導

電阻(resistance)是指電荷在物體中移動時(電流)所受到的阻力。 以導體爲例,電子受電動勢的驅動而形成電(子)流,移動的電子會與導 體中的原子碰撞,並將能量傳遞給導體,導體則以熱能的形式消耗電能,如 圖 2-1 所示。不論何種導體,都或多或少有電阻的存在。



▲ **圖 2-1 導體中電子流的阻力** 電子在導體中移動時,會與其中的原子發生碰撞而受到阻力,並將能量 傳遞給導體而產生熱能。

電導(conductance)是指物體傳導電流的能力,為電阻的倒數。當物體的電阻愈小,表示在物體中電流受到的阻力愈少,即導電能力愈好,電導愈大。


2-1.1 電阻與電阻係數

以水管為例子,當水管的長度愈長、或水管的截面積愈小時,則水流受到的阻力愈大、愈不易流過。導體的電阻也有類似的性質,根據研究:一導線的電阻值 R 與導線的長度 ℓ 成正比,與導線的截面積 A 成反比,並與導線的材質及環境溫度有關,如圖 2-2 所示。在溫度不變的情況下,電阻值可以數學式表示為:



Σ 重要公式

$$R = \rho \frac{\ell}{A}$$
 〔 Ω ,歐姆〕 (2-1-1)



▲ 圖 2-2 電阻值與導線長度、截面積的關係 電阻值大小與導線的長度成正比,與截面積成反比。

其中 ρ 為物質的**電阻係數**(resistivity),導體因材質的不同而會有不同的電阻係數。電阻的單位爲**歐姆**(ohm),以希臘字母 Ω 表示。電阻公式中各參數的單位如表 2-1 所示,而表 2-2 則列出不同物質在溫度 20° C 時的電阻係數。

符號單位	電阻值R	長度ℓ	截面積A	電阻係數 $ ho$
MKS 制	歐姆(Ω)	公尺(m)	平方公尺 (m ²)	歐姆·公尺(Ω·m)
CGS制	歐姆(Ω)	公分 (cm)	平方公分 (cm ²)	歐姆·公分(Ω·cm)
FPS 制	歐姆(Ω)	呎(ft)	圓密爾(cmil)	歐姆·圓密爾/呎(Ω·cmil/ft)

▼表2-1 電阻公式中的單位



物質名稱	電阻係數(Ω·m)	物質名稱	電阻係數(Ω·m)
銀	1.59×10 ⁻⁸	鎳鉻合金	150×10 ⁻⁸
韌銅	1.724×10^{-8}	碳	3.5×10^{-5}
金	2.44×10^{-8}	鍺	0.46
鋁	2.82×10^{-8}	矽	640
鎢	5.6×10^{-8}	玻璃	$10^{10} \sim 10^{14}$
鐵	10×10 ⁻⁸	琥珀	$10^{13} \sim 10^{16}$
白金	11×10 ⁻⁸	硫磺	10 ¹⁵
鉛	22×10 ⁻⁸	石英	75×10 ¹⁶

▼表 2-2 不同物質在 20°C 時的電阻係數

知識充電

密爾 (mil)為長度單位, 1 密爾 = 0.001 时。

圓密爾(cmil)為面積單位,是以1密爾為直徑的 圓面積。

單位名稱	圓密爾(cmil)	平方密爾(mil ²)
圖形	1 mil	lmil → lmil →
單位換算	$1 \operatorname{cmil} = \frac{\pi}{4} \operatorname{mil}^2 1 \operatorname{mil}^2 =$	$= \frac{4}{\pi} \text{cmil} 1 \text{mil} = 0.001 \text{in}$

2-1.2 電導與電導係數

電導是用來衡量物質的導電能力,定義爲**電阻的倒數**,單位爲**姆歐** (mho,簡記爲 σ),或西門子(siemens,簡記爲s),習慣上以英文字母sigma表示。我們將電導以數學式表示爲:

Σ重要公式

$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{\rho} \frac{A}{\ell} = \sigma \frac{A}{\ell}$$
 〔 ℧,姆歐〕 (2-1-2)



其中 σ 爲**電導係數**(conductivity),爲電阻係數的倒數,在 MKS 制中的單位爲 \mho/m 或 S/m 。

我們習慣使用百分率電導係數 σ %來表示物質的導電特性,其定義爲物體材質的電導係數 σ 與標準韌銅電導係數 σ 。的百分比,用數學式表示爲:

Σ 重要公式

$$\sigma\% = \frac{\sigma}{\sigma_s} \times 100\% = \frac{\rho_s}{\rho} \times 100\% \tag{2-1-3}$$

由上式可知:標準韌銅($\sigma_s = \frac{1}{\rho_s} = \frac{1}{1.724 \times 10^{-8}} = 5.80 \times 10^7 \, \text{S/m}$)的百分率電導係數爲 100%,而其它不同物質的百分率電導係數,則如表 2-3 所列。

材質	百分率電導係數	材質	百分率電導係數
銀	105%	鎢	32%
標準韌銅	100%	鐵	17.2%
金	71.6%	鋼	8.4%
鋁	61%	水銀	1.8%
矽鋼	45%	碳	0.04%

▼表2-3 各種材質的百分率電導係數



範例 2-1

一導體長 2 公尺,寬 5 公分,高 10 公分,設其 $\rho = 2.8 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot m$,試求此材料之電阻值為多少?




$$A = 10 \text{cm} \times 5 \text{cm}$$

= $(10 \times 10^{-2} \text{m}) \times (5 \times 10^{-2} \text{m})$
= $5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$

$$\ell = 2 \, \text{m}$$

$$\therefore R = \rho \frac{\ell}{A} = (2.8 \times 10^{-8} \,\Omega \cdot \text{m}) \frac{2\text{m}}{5 \times 10^{-3} \,\text{m}^2} = 1.12 \times 10^{-5} \,\Omega$$





馬上練習 一導體長 8 公尺,截面積為 1 平方公釐,若電阻為 0.5 歐姆,則此材料的 電阻係數為多少?

【答】
$$\rho = 6.25 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$$
。



範例 2-2

甲乙兩導體為相同材料製成,甲導體的長度為乙導體長度的四分之一,但甲導體的線徑為乙導體的二倍,若已知甲導體的電阻值為 10 歐姆,試求乙導體的電阻值為多少?

【解】由題意可知:
$$R_{\oplus} = \rho \frac{\ell_{\oplus}}{A_{\oplus}} = 10 \,\Omega$$
 , $\ell_{Z} = 4\ell_{\oplus}$, $A_{Z} = (\frac{D_{Z}}{D_{\oplus}})^{2} A_{\oplus} = \frac{1}{4} A_{\oplus}$

$$\therefore R_{\mathbb{Z}} = \rho \frac{\ell_{\mathbb{Z}}}{A_{\mathbb{Z}}} = \rho \frac{4\ell_{\oplus}}{A_{\oplus}/4} = 16\rho \frac{\ell_{\oplus}}{A_{\oplus}} = 16 \times (10\Omega) = 160 \Omega$$

馬上練習 有一電阻值為 50 歐姆的導線,如果將導線均匀拉長至原來長度的 4倍,若導線體積不變,試求導線的電阻值變為多少?

【答】
$$R' = 800 \Omega$$
。



範例 2-3

有一導線,電阻係數為 $2.5 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot m$,截面積 $A = 5 \, \mathrm{mm}^2$,長度 $\ell = 10 \, \mathrm{km}$,試求 其電阻值與電導值各為多少?

【解】 $\ell = 10 \text{km} = 10 \times 10^3 \text{ m}$, $A = 5 \text{mm}^2 = 5 \times 10^{-6} \text{ m}^2$

(1)
$$R = \rho \frac{\ell}{A} = (2.5 \times 10^{-8} \Omega \cdot m) \frac{10 \times 10^{3} m}{5 \times 10^{-6} m^{2}} = 50 \Omega$$

(2)
$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{50\Omega} = 0.02 \text{ }$$

馬上練習 有一導線,電導值為 50 σ ,截面積 A = 7 mm²,長度 $\ell = 5$ m,試求此導線的電阻係數為多少?

【答】
$$\rho = 2.8 \times 10^{-8} \,\Omega \cdot m$$
 °



範例 2-4

已知標準韌銅之電阻係數 $\rho_s=1.724\times 10^{-8}\Omega\cdot m$,現有一材料其電阻係數 $\rho=3.448\times 10^{-8}\Omega\cdot m$,試求其百分率電導係數 σ % ?

馬上練習 已知銀的百分率電導係數為 105% ,試求銀的電阻係數?

【答】
$$\rho = 1.64 \times 10^{-8} \,\Omega \cdot \mathrm{m}$$
。

1	單元評量	N CO
---	------	------

- 1. 優良導體之材料,其電阻係數愈 _____; 不良導體之材料,其電導係數愈。(填大或小)
- 2. 某電線均匀拉長 2 倍,電阻值應為原來的 ______ 倍。
- 4. R = 10k Ω , G =____S
- 5. G = 2mS, $R = \underline{\qquad} \Omega \circ$

2-2 色碼電阻器


電阻器可用來限制或調整電路上的電流及電壓大小,其電阻值的標示方 法有兩種:

- 數值表示法:電阻値直接以數值標示在電阻器上,用於體積較大的固定型或可變型電阻器。
- 色碼表示法:利用條狀色碼表示電阻器的電阻値,一般用於體積較小的碳質電阻器。



2-2.1 色碼的意義

一般色碼電阻器體積較小,若將文字印記在電阻器上,將不易辨識,因此利用環狀色帶的顏色標記來表示電阻值的大小,如圖 2-3 所示。根據**美國電子工業協會**(Electronic Industries Association,簡稱 EIA)訂定的標準,各顏色所代表的數值如表 2-4 所列。



▲ 圖 2-3 色碼電阻器 利用環狀色帶的顏色標記來表示電阻值的大小。

顏色	黑	棕	紅	橙	黃	綠	藍	紫	灰	白	金	銀	無
數值	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
幂次	10 ⁰	10 ¹	10^{2}	10^{3}	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶	10 ⁷	10 ⁸	10 ⁹	10^{-1}	10^{-2}	
誤差		1%	2%	3%	4%	0.5%	0.25%	0.1%	0.05%		5%	10%	20%

▼表2-4 色碼電阻器中各種顏色所代表的數值


2-2.2 色碼標示的辨別

解讀色碼電阻時,須將電阻器擺至正確方向。一般用途的電阻器誤差值約為5%、10%、或20%,分別以金色、銀色、與無色代表其色碼,解讀電阻器的色碼時,請將代表誤差的這側色碼環置於右側。如果電阻器的誤差值小於5%,則辨識電阻置放方向的方法,會因製造廠商而有些不同:有些廠商習慣將代表誤差的色碼繪製在電阻器的一側,而與其它色碼有明顯的距離區隔,解讀時將其靠向右側即可;另一些廠商則將色碼連續繪製,而且將色碼偏向電阻器的某一側,解讀時應將其置於左側。至於解讀色碼各種顏色的意義與方法,分述如下。



四色碼電阻器

如圖 2-4 所示爲一個四色碼的電阻器,其中色碼代表的意義爲:




▲ **圖 2-4 四色碼電阻器** 第一環代表十位數值;第二環代表個位數值;第三環代表前二位數值的十倍數次方;第四環代表誤差值。

四色碼電阻器爲目前最普遍使用的電阻器,必須注意的是:若第四碼爲無色,則成爲三色碼電阻器,前三碼所代表的意義一樣,而誤差爲±20%。

五色碼電阻器

如圖 2-5 所示爲一個五色碼的電阻器,其中色碼代表的意義爲:



▲ **圖 2-5 五色碼電阻器** 第一環代表百位數值;第二環代表十位數值;第三環代表個位數值;第四環代表前三位數值的十倍數次方;第五環代表誤差值。

五色碼電阻器爲精密電阻器,誤差值較小,約在2%以下。





範例 2-5

試讀出下列各電阻值(四碼):







[\mathbb{R}] (1) $R = (51 \times 10^2 \pm 20\%)\Omega = 5.1 \text{ k}\Omega \pm 20\%$

- (2) $R = (27 \times 10^3 \pm 10\%)\Omega = 27 \text{ k}\Omega \pm 10\%$
- (3) $R = (10 \times 10^{-1} \pm 5\%)\Omega = 1\Omega \pm 5\%$

馬上練習 有一四色碼電阻器的電阻值為 $35\Omega\pm10\%$,則其色碼標示為何?

【答】橙綠黑銀。

範例 2-6

試讀出下列各電阻值(五碼):





[\mathbf{H}] (1) $R = (222 \times 10^2 \pm 1\%)\Omega = 22.2 \text{ k}\Omega \pm 1\%$

- (2) $R = (210 \times 10^{-1} \pm 0.5\%)\Omega = 21 \Omega \pm 0.5\%$
- (3) $R = (210 \times 10^{-2} \pm 2\%)\Omega = 2.1 \Omega \pm 2\%$

馬上練習 有一五色碼電阻器的電阻值為 $35\Omega\pm1\%$,則其色碼標示為何?

【答】橙綠黑金棕。

單元評量

- 1. 下列各電阻,試依色碼讀出電阻值:

 - (1) 棕白黃 = _____ (2) 緑白藍金 = _____
 - (3) 黃橙綠金金 = _____ (4) 藍紫紅銀棕 = _____
- 2. 一電阻值為 $200k\Omega \pm 10\%$,則其容許之最大電阻值 = Ω ,最小電阻值 = ____ Ω ∘



2-3 常用電阻器

在電路中,常會使用到電阻器來控制電壓或調整電流的大小,常用的電阻器可分為兩大基本類型:固定電阻器(fixed value resistor)與可變電阻器(variable value resistor)。固定電阻器有一定大小的電阻值,且電阻值不能調整;而可變電阻器有一定範圍大小的電阻值,使用時可以控制、調整至某一個定值。

2-3.1 電阻器的規格

我們要使用電阻器時,必須先瞭解其規格表示,才能在電路中安排適當 的電阻器,否則電路中一旦放入規格不符的電阻器,可能電路沒有作用,或 是導致電路燒毀引發更大的災害。一般用來表示電阻器的規格有:

- 電阻值:阻止電荷自由移動的能力,單位爲歐姆(Ω)。
- 額定功率:電阻器在持續使用且不毀損的情況下所能耗散的最大功率,單位為瓦特(W)。
- 容許誤差:以正負百分比(±%)表示誤差範圍。
- 構造材質:如碳質、金屬膜、線繞電阻器等。
- 工作方式:有固定式、可變式、半可變式等。

2-3.2 電阻器的種類


固定電阻器

固定電阻器在正常的工作範圍內,其電阻值保持不變,依製造的材料不同,可以區分爲以下**7**種類型:



- → 碳質電阻器(carbon composition resistor):由碳粉混合絕緣填充物、並伴隨樹脂黏結劑熱壓膠合而成,按碳粉混合比例的差異可製作出不同的電阻値。
- → 碳膜電阻器(carbon film resistor): 將碳沈積於陶瓷管上形成碳膜,並用機械切溝成螺狀紋,根據切溝的大小可製作出不同電阻值的電阻。相較於碳質電阻器,碳膜電阻器有較佳的誤差容許度(±5%~±2%)與溫度穩定性。
- 金屬膜電阻器(metal film resistor):構造與碳膜電阻器類似,只是 將碳膜改成金屬膜(常爲鎳鉻金屬)。相較於碳膜電阻器,金屬膜 電阻器又有更佳的誤差容許度(±1%~±0.1%)與溫度穩定性。
- ⇒ 線繞電阻器(wire-wound resistor):將電阻線(鎳鉻合金)纏繞在陶瓷管上,再以樹脂封裝,依據電阻線的長度大小可製作出不同的電阻値。其製作出來的電阻値較低($1\Omega \sim 150$ k Ω),但具有較高的額定功率,且有良好的誤差容許度($\pm 1\%$)。
- 氧化金屬電阻器(metal oxide resistor):將金屬氧化物鍍在絕緣材料上,其通常有較高的溫度穩定性。
- 厚膜電阻器(thick film resistor):將金屬微粒與玻璃粉末製成的電阻皮膜附著於陶瓷基板(氧化鋁)上,其體積小,可做成晶片的形式。
- → 水泥電阻器 (cement resistor):將線繞電阻器以特殊材質之不燃性 耐熱水泥封裝,具有耐濕、耐熱、散熱佳、完全絕緣等優點。
- 圖 2-6 顯示固定電阻器之電路符號,及各種常見外觀與內部結構。





▲圖2-6 固定電阻器之電路符號、常見外觀與內部結構



可變電阻器

可變電阻器(V.R.)在使用上可利用滑動或轉動的方式改變電阻值的大小。例如:利用可變電阻器調整收音機的聲音大小、或是檯燈的亮度。可變電阻器的兩個基本作用是調整電流與分配電壓。當可變電阻器用來調整電流時,只有兩個接點,這種電阻器又稱爲變阻器(rheostat);當用來分配電壓時,會有三個接點,其中兩端的電阻固定,另一端可調整,這種電阻器又稱爲電位計(potentiometer),如圖 2-7 所示。



▲圖 2-7 可變電阻器的電路符號與常見外觀


半可變電阻器

半可變電阻器爲可變電阻器的一種,但其電阻值的調整較爲困難,需使 用到螺絲起子或特殊工具,一般由工程人員或專業人員根據電路的需求進行 調整,調整完即固定電阻值。半可變電阻器適用在精密通訊儀器、控制電路、 或電路測量儀器中,以便改善固定電阻器所造成的電阻誤差。

特殊電阻器

- 熱阻器(thermistor):溫度上升,電阻值減小。
- 敏阻器(sensistor):溫度上升,電阻值增加。
- 光敏電阻器(photoresistor):光強度增加,電阻値減小。
- 電壓敏感電阻器(voltage sensitive resistor):電壓增加,電阻値減小。
- 可熔電阻器(fusible resistor):有固定電阻值,且具有保險絲的功能。





▲圖2-8 各類特殊電阻器的電路符號



2-4 歐姆定律

歐姆定律(Ohm's law)是電學中最基本的定律,這是實驗上的經驗公式,一般的導線材質的電阻特性都符合歐姆定律。


2-4.1 歐姆定律


西元 1826年,德國物理學家歐姆(G. S. Ohm, 1787~1854)實驗發現:許多物質,包含大部分的金屬材料所製成的元件,在同一溫度下,元件的電壓與電流呈線性關係,即電壓與電流間的比值為一常數(電阻值)。



我們可以用實驗的角度陳述歐姆定律爲:

- 在相同的電阻條件下,電路中的電流大小與所加的電壓值成正比,如圖 2-9 所示。
- 在不改變電壓大小的情況下,電路中的電流大小與電阻值成反比,如圖 2-10 所示。





▲圖 2-9 電阻相同時的電壓 - 電流關係圖

▲ 圖 2-10 電壓不變時的電阻 - 電流關係圖

利用數學式,我們可以將歐姆定律表示成:

Σ重要公式

$$V = IR$$
 〔V, 伏特〕 (2-4-1)

(2-4-1)式即爲著名的歐姆定律,其中V爲電阻器兩端的電位差,單位爲 伏特(V);I爲通過電阻器的電流,單位爲安培(A);R爲電阻器的電 阻值,單位爲歐姆(Ω)。

所以,只要我們知道電路中的電壓與電流值,便可以將電阻值表示為:

Σ 重要公式

$$R = \frac{V}{I}$$
 〔 Ω ,歐姆〕 (2-4-2)

或者,當電壓與電阻爲已知,可以將電流表示成:

Σ重要公式

$$I = \frac{V}{R} \quad [A, 安培] \tag{2-4-3}$$



2-4.2 電功率

我們曾在 1-7 節中介紹過電功率的定義: P = IV ,則根據上述的歐姆定律,若有一電阻器在電壓與電阻已知的情況下,利用(2-4-3)式,可以將電功率表示為:

Σ 重要公式

$$P = IV = \frac{V}{R} \cdot V = \frac{V^2}{R} \quad [W, 瓦特]$$
 (2-4-4)

若在電流與電阻已知的情況下,利用(2-4-1)式,可以將電功率表示為:

Σ重要公式

$$P = IV = I \cdot IR = I^2R \quad [W, 瓦特]$$
 (2-4-5)



範例 2-7

在電路中,電阻器兩端電壓為 10 伏特,試求當電阻值為 : (1) 4Ω (2) $2k\Omega$ 時之電流值?

【解】(1)
$$I = \frac{V}{R} = \frac{10\text{V}}{4\Omega} = 2.5\text{ A}$$

(2)
$$I = \frac{V}{R} = \frac{10V}{2k\Omega} = 5 \text{ mA}$$




範例 2-8

如右圖所示,試求:(1)R電阻器之電阻值為多少?(2)電阻器消耗之電功率為多少?

【解】(1)
$$R = \frac{V}{I} = \frac{2V}{0.2A} = 10 \Omega$$

(2)
$$P = VI = I^2R = (0.2A)^2(10\Omega) = 0.4 W$$





馬上練習 10 伏特之電源兩端接有 20 歐姆電阻一個,試求:(1)電路之電流為多少? (2)電阻器消耗之電功率為多少?

【答】(1)
$$I = 0.5 \text{ A}$$
; (2) $P = 5 \text{ W}$ °



範例 2-9

100 瓦特之燈泡接於 100 伏特之電源,試求:(1)燈泡所流過之電流為多少? (2) 燈泡的電阻為若干?

【解】(1)
$$I = \frac{P}{V} = \frac{100\text{W}}{100\text{V}} = 1\text{A}$$

(2)
$$R = \frac{V}{I} = \frac{100 \text{V}}{1 \text{A}} = 100 \,\Omega$$

馬上練習 50W 之電燈泡兩端接有電壓源,今以電表測得通過燈泡之電流為 0.5A ,

試求:(1)電壓源之電壓值為多少? (2)燈泡之電阻值為多少?

【答】(1)
$$V = 100 \text{ V}$$
 ; (2) $R = 200 \Omega$ °


1	單元評量	N.
---	------	----

- 1. 歐姆定律的公式為V = _____, I = ____, R = ____。
- 2. 在一電路中,若電阻器兩端的電壓為 6V,且通過的電流為 2mA,則此電阻器 的電阻值為。
- 3. 有 -8Ω 的電阻器,若其通過的電流為 20 mA ,則此電阻器兩端的電壓為
- 4. 20歐姆之電阻通過5安培電流時,所消耗的電功率為。。
- 5. 有-10kΩ、1W的電阻器,其使用的電壓最高不得超過
- 6. 1A 的電流通過 1Ω 的電阻器,產生的功率為。
- 7. 承上題,如果電流增加為原來的 10 倍,則功率變為原來的 倍。



2-5 電阻溫度係數

在 2-1 節中曾介紹電阻的大小與物體的長度、截面積和電阻係數有關,不 過電阻值也會因爲工作環境溫度的變化而改變。一般的金屬材料,其電阻值 會因溫度升高而增加;半導體或絕緣體材料則會因溫度增加而電阻值減小, 如圖 2-11 所示。



▲ **圖 2-11 電阻與溫度的關係** 一般金屬材料的電阻值隨溫度升高而增加;半導體或絕緣體材料的電阻 值則隨溫度升高而減小。

2-5.1 電阻溫度係數的定義

電阻溫度係數(temperature coefficient of resistance)是用來描述電阻 値隨溫度變化的程度,定義爲單位溫度的電阻變化量與原來電阻值的比值, 用數學式表示成:

Σ 重要公式

$$\alpha_{1} = \frac{\Delta R}{\Delta T} = \frac{R_{2} - R_{1}}{T_{2} - T_{1}} \cdot \frac{1}{R_{1}} \quad \left(\frac{1}{{}^{\circ}C} \stackrel{\circ}{\boxtimes} {}^{\circ}C^{-1} \right)$$
(2-5-1)



由上式可整理得:

$$R_2 = R_1[1 + \alpha_1(T_2 - T_1)]$$
 〔Ω,歐姆〕 (2-5-2)

其中, R_1 爲溫度 T_1 時的電阻値; R_2 爲溫度 T_2 時的電阻値; α_1 爲溫度 T_1 時的電阻溫度係數。

如果電阻値隨溫度的升高而增加(圖 2-11(a)),則這種溫度係數稱爲 正電阻溫度係數(positive temperature coefficient of resistance),如金屬 導體的電阻特性;如果電阻値隨溫度的升高而減小(圖 2-11(b)),則這種 溫度係數稱爲負電阻溫度係數(negative temperature coefficient of resistance),如某些陶瓷材質及半導體之電阻器的特性。表 2-5 列出不同金屬材質在 0° C及 20° C時之電阻器的溫度係數。

材料	0° C 時的電阻溫度係數($lpha_{_0}$)	20° C 時的電阻溫度係數($lpha_{20}$)
銀	0.00412	0.00380
軟銅	0.00427	0.00393
金	0.00370	0.00340
鋁	0.00427	0.00391
鎢	0.00495	0.00450
鐵	0.00556	0.00500
鋅	0.00400	0.00370
鎳鉻	0.00016	0.00016

▼ 表 2-5 常用金屬導體在 0°C 及 20°C 時的電阻溫度係數

2-5.2 電阻與溫度的關係

不同溫度時的電阻比較

如果在 0° C時的電阻溫度係數爲 α_0 ,電阻值爲 R_0 ,利用(2-5-2)式可將電阻 R_1 、 R_2 分別表示成:



$$R_1 = R_0[1 + \alpha_0(T_1 - 0)] = R_0(1 + \alpha_0T_1)$$
 (2-5-3a)

$$R_2 = R_0[1 + \alpha_0(T_2 - 0)] = R_0(1 + \alpha_0T_2)$$
 (2-5-3b)

將以上二式相除可得:


Σ 重要公式

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_0(1 + \alpha_0 T_2)}{R_0(1 + \alpha_0 T_1)} = \frac{\frac{1}{\alpha_0} + T_2}{\frac{1}{\alpha_0} + T_1}$$
(2-5-4)

上式告訴我們電阻 R_1 、 R_2 的關係,可用所處溫度 T_1 、 T_2 及一常數 $\frac{1}{\alpha_0}$ (α_0 爲 0°C 時的電阻溫度係數)來表示。

推論絕對溫度

對於金屬導體而言,在某個溫度範圍內電阻值隨溫度變化呈線性關係,因此,存在一個理想的溫度 T_0 ,將使得導體的電阻值爲零,我們稱 T_0 爲零電阻的推論絕對溫度(inferred absolute temperature),如圖 2-12 所示。



riangle **圖 2-12 推論絕對溫度的圖示** 根據電阻 $R_0 imes R_1 imes R_2$ 在不同溫度 0° $\mathbb{C} imes T_1 imes T_2$ 下的線性關係,可推得零電阻時的溫度 T_0 。

將溫度 T_0 時的零電阻代入(2-5-3)式,可得:



Σ 重要公式

$$0 = R_0[1 + \alpha_0(T_0 - 0)] = R_0(1 + \alpha_0T_0)$$

$$\Rightarrow 1 + \alpha_0T_0 = 0 \Rightarrow T_0 = -\frac{1}{\alpha_0}$$

所以(2-5-4)式可重新表示為:

Σ 重要公式

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{\frac{1}{\alpha_0} + T_2}{\frac{1}{\alpha_0} + T_1} = \frac{|T_0| + T_2}{|T_0| + T_1}$$
(2-5-5)

當然,T₀只是一個理論計算的假設值,實際在此極低溫度的情況下,導體的電阻值並不爲零。表 2-6是幾個常用金屬導體的推論絕對溫度。

一般導線皆以銅線爲材料,銅線的推論絕對溫度爲-234.5°C, 所以(2-5-5)式便可以表示成:

當然, T₀只是一個理論計算的 ▼表2-6 常用金屬導體零電阻的推論絕對溫度

材料	推論絕對溫度 <i>T</i> 0°C
銀	- 243
鎢	- 204
銅	- 234.5
鎳	- 147
金	- 274
鐵	- 180
鋁	- 236
鎳鉻合金	- 2250

Σ重要公式

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{234.5 + T_2}{234.5 + T_1} \tag{2-5-6}$$

任意溫度時的電阻溫度係數

電阻溫度係數並非一個固定值,它會隨溫度變化而改變。將推論絕對溫度 T_0 時的零電阻代入(2-5-2)式,可得:

$$0 = R_1[1 + \alpha_1(T_0 - T_1)] \implies 1 + \alpha_1(T_0 - T_1) = 0$$



所以溫度T時(任意溫度T)的電阻溫度係數與0°C時的關係爲:

Σ重要公式

$$\alpha_{1} = \frac{1}{-T_{0} + T_{1}} = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_{0}} + T_{1}} = \frac{\alpha_{0}}{1 + \alpha_{0}T_{1}} \implies \alpha_{T} = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_{0}} + T}$$



範例 2-10

有一鐵質導體在 20° C 時的電阻溫度係數為 0.005° C $^{-1}$,電阻值為 40 歐姆,試求此鐵質導體在 80° C 時的電阻值為多少?

【解】依題意,利用(2-5-2)式得:

$$R_2 = R_1[1 + \alpha_1(T_2 - T_1)] = (40\Omega)[1 + 0.005(80 - 20)] = 52 \Omega$$

馬上練習 某物體在 20° C 時為 30Ω ,若溫度上升至 80° C 時為 50Ω ,試求 α_{20} (20° C 時之電阻溫度係數)為多少?

【答】
$$\alpha_{20} = 0.011$$
°C⁻¹。



節例 2-11

有一馬達線圈在為 15.5° C 時的電阻值為 50Ω ,試求其在 65.5° C 時的電阻值為多少?

【解】::馬達線圈係由銅線製成 $\therefore |T_0| = 234.5 \,^{\circ}$ C

$$\begin{split} \frac{R_2}{R_1} &= \frac{\left| T_0 \right| + T_2}{\left| T_0 \right| + T_1} = \frac{234.5^{\circ}\text{C} + T_2}{234.5^{\circ}\text{C} + T_1} \\ \Rightarrow R_2 &= (50\Omega) \frac{234.5^{\circ}\text{C} + 65.5^{\circ}\text{C}}{234.5^{\circ}\text{C} + 15.5^{\circ}\text{C}} = (50\Omega) \frac{300^{\circ}\text{C}}{250^{\circ}\text{C}} = 60 \ \Omega \end{split}$$

馬上練習 由銅線繞成的線圈在17.5 °C 時電阻為 60Ω ,通電後溫度升高,而電阻變 为 70Ω ,試問溫度升高幾度?

【答】
$$\Delta T = 42 \,^{\circ}\text{C} \,^{\circ}$$





範例 2-12

鐵在 0° C 時的電阻溫度係數為 0.00556° C $^{-1}$,試求其 20° C 時的電阻溫度係數為多少?

【解】
$$\alpha_{20} = \frac{\alpha_0}{1 + \alpha_0 T_1} = \frac{0.00556^{\circ} \text{C}^{^{-1}}}{1 + 0.00556 \times 20} = \frac{0.00556^{\circ} \text{C}^{^{-1}}}{1.1112} = 0.005^{\circ} \text{C}^{^{-1}}$$

馬上練習 承範例 2-10 之馬上練習,試求 α_0 (0 $^{\circ}$ C 時之電阻溫度係數)為多少?

【答】
$$\alpha_0 = 0.0143 \, ^{\circ}\text{C}^{-1} \, ^{\circ}$$

	● 1
1.	金屬導體之電阻值會隨溫度升高而,而其電阻溫度係數會隨溫度升高而。
2.	半導體及絕緣體等非金屬性材料之電阻值會隨溫度升高而,而其電阻溫度係數會隨溫度升高而。
3.	負電阻溫度係數的材料,當溫度愈高時,其電阻值會。
4.	銅在 0° C 時的電阻溫度係數為 0.00427° C $^{-1}$,若一銅線電阻在 0° C 時的電阻值為 30Ω ,試求此銅線在 50° C 時的電阻值為 Ω
5.	一銅線電阻在 20° C 時的電阻值為 600Ω ,試求此銅線在 60° C 時的電阻值為 Ω 。

2-6 焦耳定律

電阻是電子在導體中移動時所遭遇的阻力,電能也會因電子受阻力而轉換成熱能,這種現象稱爲**電流的熱效應**。



2-6.1 電流熱效應實驗

英國科學家**焦耳**(James P. Joule, 1818~1889)對電流的熱效應作了兩項實驗,分別為:

● 實驗一

對不同材質的導體通以相等的電流,發現電阻較大的導體會有較高的 熱量產生,且通電時間愈長產生的熱量愈高,即 $H \propto R \cdot t$ 。

● 實驗二

對相同材質的導體通以不相等的電流,發現較大電流通過導體所產生的熱量,遠大於較小電流通過導體所產生的熱量,而且發現產生的熱量與通過電流的平方成正比,即 $H \propto I^2$ 。

結論

綜合以上兩項實驗,焦耳於 1840 年提出實驗結論:電流通過導體時所產生的熱量 H,與通過電流 I 的平方、導體的電阻值 R 及通過的時間 t 成正比,即 $H \propto I^2 Rt$ 。這個結論就是所謂的焦耳定律(Joule's law)。

2-6.2 焦耳定律公式

由焦耳熱效應實驗得到的結論,可以用數學式將焦耳定律表示成:

$$H = K \cdot I^2 Rt \tag{2-6-1}$$

其中 K爲正比的常數,其值隨著選用單位的差異而有所不同。如果熱量 H的單位爲焦耳,則上式中的常數 K=1,(2-6-1)式變爲:

Σ 重要公式

$$H = Pt = I^2Rt$$
 〔J, 焦耳〕 (2-6-2)

其中I的單位爲安培(A),R的單位爲歐姆(Ω),t的單位爲秒(s)。



熱量的單位在公制中除了使用焦耳之外,一般也習慣以卡路里(calorie)簡稱卡(cal)爲單位;1卡為使1克的水升高溫度1°C所需的熱量。若改以卡爲熱量H的單位,則(2-6-2)式可改寫成:

Σ 重要公式

$$H = 0.24Pt = 0.24I^2Rt$$
 (cal, \ddagger) (2-6-3)

另外,英制中的熱量單位為英熱單位(British thermal unit,簡記為Btu);1Btu為使1磅的水升高溫度1°F所需的熱量。焦耳定律公式的單位轉換與比例常數的關係如表 2-7 所示。

▼表2-7 不同單位的焦耳定律公式

公制	英制
$H = I^{2}Rt = \frac{V^{2}}{R}t$ $= 0.24I^{2}Rt = 0.24\frac{V^{2}}{R}t$ (cal)	$H = (\frac{1}{1055})I^2Rt = (\frac{1}{1055})\frac{V^2}{R}t$ (Btu)
$1 \text{ cal} = 4.186 \text{ J} \cong 4.2 \text{ J}$	$1 Btu = 778 ft \cdot 1b$
$1 J = 0.239 \text{ cal} \cong 0.24 \text{ cal}$	$= 252 \mathrm{cal} = 1055 \mathrm{J}$



知識充電

由焦耳定律: $H=I^2Rt=Pt=W$,可看出熱量與功都是一種能量。我們將一單位的熱量相當於多少的功或能量稱為熱功當量(heat equivalent of work),其比值即為 4.186 焦耳/卡。



範例 2-13

有一電爐的電阻為 100 歐姆,通過的電流為 1.5 安培,若使用 3 分鐘,產生的熱量為多少焦耳?多少卡?

[
$$\Re$$
] (1) $H = I^2 Rt = (1.5A)^2 (100\Omega)(3 \times 60s) = 40500 J$

(2)
$$H = 0.24I^2Rt = 0.24(1.5A)^2(100\Omega)(3\times60s) = 9720 \text{ cal}$$



馬上練習 有一電爐的電阻為 50 歐姆,若使用 10 分鐘,所產生的熱量為 28800 卡,試求通過的電流為多少?

【答】 $I = 2 A \circ$



範例 2-14

有一電熱水器,內裝 5 公升 20 °C 的水,其電阻為 16 歐姆,若外接 100 伏特的電源,使用 10 分鐘,試求電熱水器產生的熱量為多少卡?水溫上升多少 °C ?

[
$$\Re$$
] (1) $H = 0.24 \frac{V^2}{R} t = 0.24 \frac{(100\text{V})^2}{16\Omega} (10 \times 60\text{s}) = 90000 \text{ cal}$

(2) 1克的水上升1°C所需的熱量為1卡,則m克的水上升 ΔT °C所需的熱量為:

$$H=ms\Delta T=m\Delta T$$
 (其中 s 為水的比熱, $s=1$ 卡/克°C)
 $\therefore \Delta T=\frac{H}{m}=\frac{90000 {\rm cal}}{5\times 10^3 {\rm g}}=18$ °C (1公升的水相當於 1000公克)

馬上練習 有一電熱水器的電阻為 30 歐姆,通上電源後使用 5 分鐘,若所產生的熱量為 10⁵ 焦耳,試求外接的電源為多少伏特?

【答】V = 100 V。

	₩ 單元評量
1.	每產生一單位熱量所需之能量或功者,稱之為。
2.	1cal = J , 1Btu = J ∘
3.	電阻器產生之熱量與電阻值成 比,與流經電阻器之電流大小成 比。
4.	在同一額定電壓下,電爐的電熱線經若去一部份後,則電爐產生之熱量將會(增加或減少)。
5.	有 -10Ω 電阻器,以 $10A$ 的電流通過 10 分鐘後,則該電阻器所產生的熱量為 仟卡。





重點摘要

- 1. 電阻是電子在導體中移動時所遭遇的阻力;電導是物質導電的程度。物質依導電程度的不同,可分成導體、半導體與絕緣體。
- 2. 電阻值的大小與導線的長度 ℓ 成正比,而與導線的截面積 A 成反比,用數學式表示為:

$$R = \rho \frac{\ell}{A}$$
 (Ω , 歐姆)

3. 電導是物質導電的能力,以數學式表示為:

$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{\rho} \frac{A}{\ell} = \sigma \frac{A}{\ell}$$
 (万,姆歐)

- 4. 百分率電導係數 σ % 為物體材質的電導係數 σ 與標準韌銅電導係數 σ_s 的百分比,用數學式表示為: σ % = $\frac{\sigma}{\sigma}$ $\times 100$ %
- 5. 歐姆定律:
 - (1) 在相同的電阻條件下,電路中的電流大小與所加的電壓值成正比。
 - (2) 在不改變電壓大小的情況下,電路中的電流大小與電阻值成反比。
 - (3) 利用數學式表示成: V = IR
- 6. 電功率可以表示為:

$$P = IV = \frac{V^2}{R} = I^2R$$
 〔W, 瓦特〕

7. 電阻溫度係數是用來描述電阻值隨溫度變化的程度,定義為單位溫度的電阻變化量與原來電阻值的比值,電阻隨溫度變化的情形為:

$$R_2 = R_1[1+lpha_1(T_2-T_1)]$$
 〔Ω,歐姆〕

8. 焦耳定律:電流通過導體時所產生的熱量 H,與通過電流 I 的平方、導體的電阻值 R 及通過的時間 t 成正比。以數學式表示成:

$$H = Pt = I^{2}Rt$$
 (焦耳)
= $0.24I^{2}Rt$ (卡)
= $\frac{1}{1055}I^{2}Rt$ (Btu)

- 9. 熱功當量:每產生一單位熱量所需的能量或功。
- 10. 1卡的熱量是使1公克的水升高溫度1°C所需的熱量。





學後評量

一、選擇題

- ()1. 下列何種材料的導電率定義為 100% (A)純銀 (B)純銅 (C)標準韌銅 (D) 純鋁
- ()2. 電阻若為120±5% 歐姆,則其色碼順序為 (A)黑棕黑金 (B)黑棕黑銀 (C) 棕紅棕金 (D)棕紅棕銀
- ()3. 有一色碼電阻的色環顏色,依序為橙、橙、紅、金,則其電阻為: (A) $3300\Omega\pm5\%$ (B) $2200\Omega\pm5\%$ (C) $3200\Omega\pm5\%$ (D) $2300\Omega\pm5\%$
- ()4. 有-2k Ω 電阻器和電池連接後,有 6mA 電流流過,若電池現和 600 Ω 電阻器連接,則此電阻器上流過的電流為 (A)60mA (B)40mA (C)20mA (D) 10mA
- ()5. 某電阻器色碼為棕、黑、紅、銀,則該電阻可能之最大電阻值為 (A)900 Ω (B)1000 Ω (C)1100 Ω (D)1200 Ω
- ()6. 110V \ 100W 的燈泡接於 100V 的電源,若燈泡的電阻不變,則功率變 為 (A)72.6W (B)78.2W (C)82.6W (D)100W
- ()7. 額定 110V 、 110W 的燈泡,如不慎接上 220V 電源,則該燈泡產生的熱量為正常的 (A)4倍 (B)2倍 (C)10倍 (D)100倍
- ()8. 有四個燈泡 10W × 20W × 40W 及 60W 額定電壓皆是 110V , 則哪一個 燈泡電阻最大? (A)10W (B)20W (C)40W (D)60W
- ()9. A、B兩銅線, A長為100公分,截面積為4平方公分;B長為200公分,截面積為2平方公分;則A、B銅線電阻值的比為(A)1:2 (B)1:1 (C)4:1 (D)1:4
- ()10. 等重量的標準韌銅兩份,以相同的製造程序分別製成長度為 a 公尺與 4a 公尺的均匀銅線,則前者與後者電阻值之比為(A)4:1 (B)1:4 (C)1:16 (D)1:1
- ()11. 物質的電阻值會隨溫度的升高而 (A)增加 (B)減少 (C)不變 (D)無法確定
- ()12. 以下幾種金屬,何者的電阻係數最小? (A)金 (B)銀 (C)銅 (D)鋁
- ()13. 長度、截面積相等的兩條導線,在相同溫度下,電阻係數較大的導線, 其電阻值 (A)較大 (B)較小 (C)相等 (D)無法比較



- ()14. 如果要將一條導線的電阻值變為原來的一半,且導線的材料與長度保持不變,則導線的 (A)直徑為原來的 2 倍 (B)直徑為原來的 1/2 倍 (C)截面積為原來的 2 倍 (D)截面積為原來的 1/2 倍
- ()15. 有 $A \times B$ 兩導線以相同材料製成,兩導線的長度相同,但 A 導線的截面 積為 B 導線的 2 倍,如果 B 導線的電阻為 20Ω ,則 A 導線的電阻為 (A) 10Ω (B) 20Ω (C) 40Ω (D) 5Ω
- ()16. 有一段 2 公尺的導線,其總電阻為 2 Ω ,則其電導為 (A)2 姆歐 (B)4 姆歐 (C)1 姆歐 (D)1/2 姆歐
- ()17. 有一電阻值為 50Ω 的導線,將導線拉長且導線不斷裂,使導線的直徑變為原來的一半,則導線的電阻值變為 (A) 20Ω (B) 40Ω (C) 800Ω (D) 600Ω
- ()18. 在 0°C 時,有一銅導線的電阻溫度係數為 0.00427°C⁻¹,則當溫度升高為 20°C 時,電阻係數變為 (A) 0.00393°C⁻¹ (B) 0.00409°C⁻¹ (C) 0.00542°C⁻¹ (D) 0.00624°C⁻¹
- ()19. 一個 20 歐姆的電阻通以 5 安培的電流,通電時間經過 3 分鐘後,電阻的 發熱量為 (A)1500Cal (B)90000Cal (C)360Cal (D)21600Cal
- ()20. 如果將一銅線的長度與直徑各增加一倍,則其電阻值變為原來的 (A)1/2倍 (B)2倍 (C)4倍 (D)1/4倍

二、計算題

- 1. 有甲、乙兩條相同材質的鎳鉻線,甲的長度為乙的兩倍,乙的線徑為甲的一半,若乙的電阻為 10 歐姆,則甲的電阻為多少歐姆?
- 2. 銅在 20° C 的電阻溫度係數為 0.00393° C⁻¹,若溫度 60° C 時,銅線電阻為 0.540歐姆,當溫度下降 20° C 後,銅線電阻值變為若干?
- 3. 有一電阻為 75 歐姆的電爐,通過 2 安培的電流,使用 5 分鐘後,該電爐產生的熱量為若干?
- 4. 有一導線,其電阻值為30歐姆,若將導線均匀拉長為原來的3倍,則電阻值 變為多少?
- 5. 有一電爐,其功率為 1200 瓦,若將電爐中的電熱絲減去 20%,則電功率變為多少?
- 6. 有一金屬導線,其直徑為 2mm、長為 1500m、電阻係數為 1.7×10^{-8} $\Omega\cdot m$,試求此導線的電導係數及電阻各為多少?