原來PWM這麼簡單

玩轉嵌入式 昨天

收錄於話題

#電子常用知識科普 90 #硬件 80 #電機驅動/BLDC 15

推薦關注分下方公眾號學習更多電子技術知識!



玩轉嵌入式

專注於單片機、ARM、嵌入式等硬件、軟件設計經驗的分享,並提供一定的技術支持。我已加入"維權騎士" (rightknights.com) 的版權... 601篇原創内容

公眾號

PWM有非常廣泛的應用,比如直流電機的無極調速,開關電源、逆變器等等。個人認為,要充分理解或掌握模擬電路、且有所突破,很有必要吃透這三個知 識點:

①PWM, ②電感, ③紋波。

PWM是一種技術手段, PWM波是在這種技術手段控制下的脈衝波。

如圖1所示,這種比喻很形像也很恰當,希望對學習的朋友有所幫助與啟發。

动物	心脏	心跳	脉搏
开关电源	电感	PWM波	纹波

圖1: 形象的比喻

PWM全稱Pulse Width Modulation: 脈衝寬度調製 (簡稱脈寬調製,通俗的講就是調節脈衝的寬度),是電子電力應用中非常重要的一種控制技術,在理 解TA之前我們先來了解幾個概念。

♥脈衝波的基本信息如圖2所示:




圖2: 脈衝波的基本信息

- ①**脈衝週期(T)**,單位是時間,比如納秒(ns)、微妙(µs)、毫秒(ms)等;
- ②**脈衝頻率 (f)** , 單位是赫茲 (Hz) 、千赫茲 (kHz) 等, 與脈衝週期成倒數關係, f=1/T;

- ③**脈衝寬度(W),簡稱"脈寬"**,是脈衝高電平持續的時間。單位是時間,比如納秒(ns)、微妙(µs)、毫秒(ms)等;
- ④**佔空比(D), 脈寬除以脈衝週期的值**, 百分數表示, 比如50%。也常有小數或分數表示的, 比如0.5或1/2。
- ♥以上之間的關係如圖3所列的公式:




圖3: 公式


工程應用中的PWM波是幅值、週期(或頻率)不變,脈寬(或占空比)可調的脈衝波。接下來我們來認清該PWM波到底是什麼,TA隱藏著什麼思想?


如果我們想要控制一個直流電機的轉速,我們可以通過改變其兩端電壓即可;但是該種方法有很大的局限性,可調直流電源構造複雜、成本高昂,應用起來很不現實。


所以我們採用另外的控制方式:電壓源→驅動器→直流電機,電壓源提供直流電壓,不同的驅動器控制不同的直流電機,應用非常靈活。其中驅動器對電機的調速控制就是利用PWM。

可調直流電源控制與PWM控制都能調速,那麼它們有什麼相同之處呢?

如**圖4~圖7,電機為某相同轉速時,紅色**代表驅動器輸出幅值不變的PWM波,**藍色**代表可調直流電源輸出的電壓。兩者都是直接作用到負載。










圖7

♥由以上得知:

①當PWM波的佔空比越大時,所對應的直流電壓與PWM波的幅值越接近;反之與0V越接近;

2021/6/4 原來PWM這麼簡單

②週期的紅色PWM波脈寬下的矩形面積之和與藍色直流電壓的面積相等,即**伏秒積**相等:

U紅(幅值) × ton = U藍× T

兩端同時除以T,得到如下關係式:

U紅(幅值) × 佔空比= U藍

例如當PWM波的幅值為24V,佔空比為50%時,與直流電壓12V作用到電機上所產生的效果是一模一樣的,即速度相同;即24V×50%=12V。

♥另外,既然滿足這個關係,那PWM波的頻率是不是可以隨意了,答案當然不是,頻率太低會導致電機運轉不暢,振動大,噪音大;頻率太高會導致驅動器開關損耗較大,甚至有電機會嘯叫而不轉的情況。一般1k~30k的PWM頻率較為普遍,幾百Hz的也有,實際上還是根據電機功率在測試時確定合適的PWM頻率範圍為宜。

如圖8為實物測試,脈寬在變化,週期不變的PWM波。



圖8: 扭動旋鈕控制脈寬變化

PWM如何實現電機調速請點擊查看

- ♥要點:
- ①PWM波其實就是一種脈寬可連續調節的矩形脈衝波;
- ②佔空比其實就是描述脈寬與脈衝週期的比值,是量化值,便於分析研究,當我們用佔空比來表達時,對脈寬就不那麼關心了;
- ③佔空比調節就是脈寬調節,表達不一樣,但本質是一樣的;
- ④PWM波滿足伏秒積計算: U紅(幅值) × 佔空比= U藍, 作用效果與直流電壓一樣。

素材來源:頭條|電鹵藥丸

原文鏈接: https://www.toutiao.com/i6646236972094325255/

推荐阅读



PWM是什麼,有哪些用處?

電機是如何工作的,動圖告訴你真相

一些常用的C語言宏定義,可以被寫入頭文件廣泛應用

掌握了這7個規則,單片機開發就太輕鬆了!

MOS管有啥難的

2021/6/4 原來PWM這麼簡單



點擊"**閱讀原文**"查看更多分享,歡迎點分享、收藏、點贊、在看

收錄於話題#電機驅動/BLDC·15個 >

く上一篇

PWM是如何實現調速的? CPU風扇的每根線都是什麼意思?

下一篇 >

電機是如何工作的,動圖告訴你真相

閱讀原文

喜歡此内容的人還喜歡

單片機能燒錄多少次?

玩轉嵌入式



一文教你輕鬆搞定485接口EMC電路設計

玩轉嵌入式



運算放大器和比較器有什麼區別?

玩轉嵌入式

