溫度傳感器都有哪些?

原創 Mr張工 嵌入式技術開發 今天

收錄於話題

2021/8/3

#溫度測量 1 #傳感器 1



溫度是生活中最常見的測量變量之一,因此測量它的方法有很多,包括接觸式和非接觸式。相應的傳感器也有很多,今天就來簡單分類介紹一下。


1.紅外溫度傳感器

紅外線是一種電磁波,具有與無線電波及可見光一樣的本質。紅外線的波長在0.76~100μm之間,位於無線電波與可見光之間。 任何物體,只要它的溫度比零下273.15度高,就無一例外地發射出紅外線。因此,通過對物體自身輻射的紅外能量的測量,便能準確地測定它的表面溫度,這就是紅外輻射測溫所依據的客觀基礎。 紅外溫度傳感器可以測量一個點的溫度,典型應用就是紅外體溫槍;也可以做成一個陣列進行紅外成像,比如紅外熱像儀。它們的特點就是非接觸式快速測溫,在一些不便於接觸測溫的場合非常適用。



2.熱電偶

熱電偶是工業中常用的一種溫度傳感器。它的



熱電偶按照金屬熱電極材料的不同可以分為以下幾種類型:

热电偶分度号	热电极材料	
	正极	负极
S	铂铑 10	纯铂
R	铂铑 1 3	纯铂
В	铂铑 30	铂铑6
K	镍铬	镍硅
Т	纯铜	铜镍
J	铁	铜镍
N	镍铬硅	镍硅
E	镍铬变量	入銀線 开发

熱電偶有以下特點:

溫度相同時,不同類型的熱電偶所產生的熱電動勢也不同,但這只跟熱電極材料有關,與熱電偶長度、直徑無關。

當熱電偶的類型確定後,其熱電動勢只與熱電偶工作端與冷端的溫度差有關,如果熱電偶冷端溫度不變,則熱電動勢是工作端溫度的單值函數。但實際使用時,冷端溫度不可能保持不變,因此一般都需要進行冷端補償,也就是需要一種其它類型的溫度傳感器測量冷端的溫度。很多用於熱電偶信號採集的AD芯片已經在內部集成了溫度傳感器,可以用作冷端補償。

3. 熱電阻 (RTD)

熱電阻(RTD)是一種溫度傳感器件,通常由鉑、鎳或銅製成,其中以鉑電阻最為常見(PT100/PT1000)。RTD可以採用許多不同的形狀,例如繞線,薄膜,它的電阻隨溫度而線性變化。以PT100為例,其在0℃時阻值為100 Ω ,溫度每增加(減少)1度,阻值增加(減少)0.385 Ω 。測量範圍可達-200 $^{\circ}$ C~+850 $^{\circ}$ C



通過測量阻值即可實現溫度測量,常用的方法有恆流法、電壓比例法、電橋法等。使用時需要注意流過傳感器的電流不宜過大, 否則會產生自發熱影響測量精度。

4.熱敏電阻


熱敏 按照溫度系 它的阻值一般比較大,且與溫度的關係是非線性的,一般通過查表法來進行溫度測量。



其特點是,在一定範圍內靈敏度很高,溫度係數比RTD大幾十倍,因此可以實現較高分辨率的溫度測量。 另外,正溫度係數熱敏電阻(PTC)根據其特性,還可以用於電路的過流保護。

5.溫度傳感器芯片

芯片類型的溫度傳感器可以分為兩種:模擬輸出和數字輸出。模擬輸出的一般輸出電壓或電流信號,與溫度成正比,比如AD590,輸出電流隨溫度變化,係數為1 μA/K。LMT90 數字輸出最常見的有DS18B20,單總線接口,也有一些I2C、Uart等接口的芯片。



芯片類溫度傳感器一般是通過PN 例如矽管的PN結的結電壓在溫度每升高1 利用這種特性在結合信號調理電路封裝成芯片。這種傳感器的特點是測溫範圍相對較小,一

結語

上面介紹的是幾種常用類型的傳感器的特點,後面會對每種傳感器的使用方法進行具體的介紹,敬請期待。

推薦閱讀:

ADS1220的幾種應用介紹(含源碼)

2021/8/3 溫度傳感器都有哪些?

電容屏好還是電阻屏好?

步進電機S型曲線加速的實現



嵌入式技術開發

多年工作經驗,跟大家分享嵌入式軟硬件技術的干貨~ 71篇原創內容

公眾號

喜歡此內容的人還喜歡

奧運會與計時器

嵌入式技術開發






同一款車,為什麼網上報價和4S店的價格差這麼多

備胎說車







財聞要參





2021/8/3 溫度傳感器都有哪些?