先濾波還是先放大,這是一個問題!

玩轉單片機與嵌入式 今天

以下文章來源於工程師看海



工程師看海

科技的海洋無邊無際,關注我,一起領略科技之海。《電子星球》知名博主知名一線大廠硬件工程師世界500強專注於硬件、軟件設計分享

▼關注公眾號:



工程師看海

科技的海洋無邊無際,關注我,一起領略科技之海。《電子星球》知名博主知名一線大廠硬件工程師世界500強專注於硬件、軟件設計分享 56篇原創内容

公眾號




玩轉單片機與嵌入式

專注單片機、嵌入式、學習資料、最新設計、案例等。以單片機為起點,帶你玩轉單片機、嵌入式設計。 34篇原創內容

公眾號


傳感器是連接模擬世界與數字世界的橋樑,

比如ECG心電信號,只有十幾毫伏,而EEG腦電信號只有幾百微伏,而且還有心電、眼電、肌電、工頻等各種干擾,難以採集。



對於低SNR微弱信號採集,很多同學會有這樣一個疑問:這是一個問題!

我喜歡以實際波形舉例說明, 更清晰容易理解。



比如一個信號X=0.1sin(t)+0.1,信號波形見上圖第一行,如果X疊加噪聲後,降低其信噪比,從時域就很難分辨其波形,SNR被大大降低,帶噪信號見上圖第二行。

對於一個信噪比非常低的信號,噪聲幅值是很大的,如果此時先直接用放大器放大,放大後的噪聲非常容易導致放大器進入



因此在微弱信號處理時,先濾波、再放大,是一個選擇,以保障後續電路的要求,這可以滿足大部分應用需求。 然而放大器電子電路本身也會有噪聲,如果對SNR要求十分嚴格,

---The end---

限時免費掃碼進群,交流更多行業技術



推薦閱讀

電池、電源

硬件文章精選

華為海思軟硬件開發資料

感謝點贊、在看、分享,讓知識變得更簡單

