零歐姆電阻的使用技巧


STM32嵌入式開發 昨天

收錄於話題

#PCB 10 #電阻 5

零歐姆電阻又稱為跨接電阻器,是一種特殊用途的電阻,0歐姆電阻的並非真正的阻值為零,歐姆電阻實際是電阻值很小的電阻。


電路板設計中兩點不能用印刷電路連接,常在正面用跨線連接,這在普通板中經常看到,為了讓自動貼片機和自動插件機正常工作,用零電阻代替跨線。



上圖是用在單面PCB板上做跨線的0歐姆電阻。

零歐姆電阻的作用總結可以包括以下作用:


- 。 在電路中沒有任何功能,只是在PCB上為了調試方便或兼容設計等原因。
- 可作跳線使用,避免用跳針造成的高頻干擾(成為天線)
- 在匹配電路參數不確定的時候,以0歐姆代替,實際調試的時候,確定參數,再以具體數值的元件代替。
- 0歐姆電阻實際是電阻值很小的電阻,想測某部分電路的耗電流的時候,接0歐姆電阻,接上電流表,這樣方便測耗電流,可用於測量大電流。



上圖是用在單面PCB板上做跨線的0歐姆電阻。

- 。 在佈線時, 如果實在布不過去了, 也可以加一個0歐的電阻。
- 在高頻信號下,充當電感或電容。(與外部電路特性有關)電感用,主要是解決EMC問題。如地 與地,電源和IC Pin間。
- 單點接地(指保護接地、工作接地、直流接地在設備上相互分開,各自成為獨立系統。)

做電路保護,充當低成本熔絲(圈圈USB電路中以0歐0603電阻充當USB過流保護)由於PCB上走線的熔斷電流較大,如果發生短路過流等故障時,很難熔斷,可能會帶來更大的事故。由於0歐電阻電流承受能力比較弱(其實0歐電阻也是有一定的電阻的,只是很小而已),過流時就先將0歐電阻熔斷了,從而將電路斷開,防止了更大事故的發生。有時也會用一些阻值為零點幾或者幾歐的小電阻來做保險絲。不過不太推薦這樣來用,但有些廠商為了節約成本,就用此將就了。



在數字和模擬等混合電路中,往往要求兩個地分開,並且單點連接,相關文 我們 這樣做的好處就是,地線被分成了兩個網絡,在大面積鋪銅等處理時,就會方便得多。附帶提示一下,這樣的場合,有時也會用電感或者磁珠等來連接。

配置電路,一般產品上不要出現跳線和撥碼開關。有時用戶會亂動設置,易引起誤會,為了減少維護費用,應用0歐電阻代替跳線等焊在板子上,相

零歐姆電阻可以承受多少電流?

設計電路經常要用零歐姆電容,一般根據線路電流來選擇電阻額定功率,那0歐姆一般選多少合 滴?

- 一般的0歐姆電阻的實際阻值在50毫歐左右+-5%的偏差。所以根據額定功率,你就可以計算出來,它的額定電流了。
 - 0402 1/16W: 1/16=I*I*0.05 即I=1.118A;
 - 0603 1/8W: 1/8=I*I*0.05 即I=1.58A:
 - 0805 1/4W: 1/4=I*I*0.05 即I=2.236A;


對於每種封裝的O歐姆電阻具體可以通過多大的電流,還需要根據電阻在PCB板上的散熱情況來決定。

下面分別測試了0603, 0805, 1206三種封裝下,通過的電流和電阻兩端之間的電壓的關係。可以看到三種封裝的電阻都在電流實際超過6A之後,電壓開始快速上升。




上圖是在測試0歐姆電阻最大流經電流。


這說明電阻的溫度也急劇增加,導致功耗也大幅度增加。0603電阻在電流增加到11.5A時燒毀, 0805電阻在電流增加到12A時燒斷,1206的電阻在12A時沒有燒毀。



上圖是0603封裝0歐姆電阻電流與電壓之間的曲線。



上圖是



上圖是1206封裝0姆電阻電流與電壓之間的曲線。



單片機與嵌入式

單片機,嵌入式,C語言,電路PCB,半導體 5篇原創內容

公眾號

喜歡此内容的人還喜歡

MOS管驅動電路有幾種,看完就明白了 STM32嵌入式開發 恆流電路的三種設計方案 STM32嵌入式開發 STM32實例-步進電機的速度控制 STM32嵌入式開發