
樹莓派配置工具raspi-config

原創 小熊貓 processing與arduino 2021-08-31 08:53

樹莓派用於使用和開發之前,可以對其進行一系列配置,這樣可以讓我們好的使用它,所有現在簡單介紹一下raspi-config sudo raspi-config



#1樹莓派的配置

1. sysrem options:配置系統設置 2. display options:配置顯示設置

3. interface options: 配置與外圍設備的連接

4. performance options:配置性能設置

5. localisation options: 配置語言和區域設置

6. advanced options: 配置高級設置

7. update: 更新

8. about raspi-config: 關於raspi-config

#2 樹莓派配置中文

樹莓派默認是採用英文字庫的,而且系統裡沒有預裝中文字庫,所以我們可以先安裝中文字庫 安裝中文字庫:

sudo apt-get install ttf-wgy-zenhei


中文字庫安裝完成之後,還需要安裝一個中文輸入法。輸入如下命令:

sudo apt-get install scim-pinyin


中文準備工作完成後進入配置命令

sudo raspi-config


1. 選擇localisation options (上下鍵移動光標,回車鍵確定選擇)



1. 選擇L1 locale




1. 移動光標取消默認的選項 (帶*號為選定,空格鍵為選擇和取消)




```
[ ] en_PH ISO-8859-1
[ ] en_PH.UTF-8 UTF-8
[ ] en_SC.UTF-8 UTF-8
[ ] en_SG ISO-8859-1
[ ] en_SG.UTF-8 UTF-8
[ ] en_US ISO-8859-1
[ ] en_US.ISO-8859-15 ISO-8859-15
[ ] en_US.UTF-8 UTF-8
[ ] en_ZA ISO-8859-1
[ ] en_ZA.UTF-8 UTF-8
[ ] en_ZM UTF-8
[ ] en_ZW UTF-8
[ ] en_ZW UTF-8
```

1. 繼續移動光標選擇zh CN.UTF-8, 按tab鍵切換到OK, 回車確定選項




1. 選擇zh CN.UTF-8, OK確定




1. 退出raspi-config重啟樹莓派: sudo reboot

#3樹莓派配置內存

默認鏡像寫入SD卡後,根分區不會使用剩餘的SD卡空間,造成空間浪費,因此我們需要將根分區擴展到整個SD卡,最大效率使用SD卡 進入raspi-config sudo raspi-config 選擇advanced options



選擇Expand Filesystem



退出raspi-config重啟樹莓派: sudo reboot



中文配置和擴展根分區是比較重要的配置,其他配置可以自己根據自身要求進行配置,這裡我就不一一列舉了。



渴望。 激發内心深處的 夢想,

電子 行 行

微信公眾號: processing與arduino

收錄於話題#樹莓派14

く上一篇· 樹莓派使用python驅動Nokia 5110 屏幕

喜歡此內容的人還喜歡

Barrier讓你的鍵盤、鼠標跨裝置和樹莓派共享

易心Microbit編程





送女友、送閨蜜、送萌新——讓你心情變得柔軟的雷柏M650多模式無線鼠標

eFashion新潮電子





【繼電跳動】樹莓派3b+開機自動運行vnc

繼電跳動



