

瑞司創科技教學專用-智光電子科

## Arduino 是什麼"碗糕"

### Restrong

瑞司創科技有限公司

## • Arduino是什麼?

是一個開放源始程式碼的單晶片微控制系統,它使用了Atmel AVR單晶片,採用了基於開放源始程式碼的軟硬體平台,構建於開放源始程式碼simple I/O 接口板,並且具有使用類似Java,C 語言的 Processing / Wiring 開發環境

open-source electronics prototyping platform是什麼" 東東"

open source 開放源始碼-包含硬軟體 electronics prototyping platform

電子電路原型平台

- www.arduino.cc 發源地
- too many to name here.族繁不及備載-將跨越x86 目前已進化到ARM Cortex(32Bit)

http://wiesel.ece.utah.edu/redmine/projects/wesec/wiki 參考資料 http://coopermaa2nd.blogspot.tw/2011/05/arduino.html

本投影片內容與資料來源皆有引用到原廠網站與各大代理商資料


# Arduino 開發平台與Atmel認證

### Restrong

瑞司創科技有限公司

- Arduino UNO 8 Bit AVR MCU CHIP
- 上課用板






- MCU:ATmega328-16 MHz
- 32KBytes Flash, SRAM 2KBytes, EEPROM 1K
- 操作電壓5V,輸入電壓(建議) 7V-12V
- 數位 I/O 接腳: 14支
- 類比 I/O 接腳: 6支
- 每一支接腳的直流電流: 40mA
- 在3.3V時每一支接腳的直流電流: 50mA
- SPI,serial,PWM 界面

- Arduino ZERO 32 Bit Cortex M0+ MCU
- Atmel SAMD21 MCU, Clock Speed 48MHz



- Arduino Due 32 Bit Cortex M3 MCU
- Atmel SAM3X8E Cortex-M3 MCU, Clock Speed 84MHz,Flash 512kbytes.



Intel Galileo 採用了 Intel® Quark SoC X1000的32 位元、單核心/單執行緒、 Pentium® 指令集架構 (ISA) 相容的處理器,運作時脈最高達 400MHz。



# Ardunio 入門

### Restrong

瑞司創科技有限公司

• 請至www.arduino.cc下載



• 點選Download後

# • 下載 Arduino 1.0.5的windows版本

## Arduino IDE

### Arduino 1.0.5

#### Download

Arduino 1.0.5 (release notes), hosted by Google Code:

NOTICE: Arduino Drivers have been updated to add support for Windows 8.1, you can download the updated IDE (version 1.0.5-r2 for Windows) from the download links below.

- Windows Installer, Windows ZIP file (for non-administrator install)
- Mac OS X
- Linux: 32 bit, 64 bit
- source

Next steps

**Getting Started** 

Reference


Environment

Examples

Foundations

FAQ

- 將壓縮檔案解壓縮至D:\
- 執行D:\arduino-1.0.5-r2\arduino
- 即可安裝軟體




• 安裝完畢後插入usb cable連接電腦會出現




## 搜尋相關的驅動程式:




• 安裝完畢後將會顯示com埠在那個位置: 本機為COM4



 調整IDE環境內的開始板使用那一片與COM埠的設定值後就進入開發程式的階段(Tools – Board選擇UNO,與Serial 選擇COM4





• 課程內容

- (一). Arduino I/O 輸出
- (二). Arduino I/O 輸入
- (三). Arduino serial PORT
- (四). Arduino A/D
- (五).綜合範例

# Ardunio 程式基本架構

### Restrong

瑞司創科技有限公司

- 點選功能表File > Examples > 01.Basics > BareMinimum, 載入
   BareMinimum範例程式
- 仔細觀察程式中的內容會發現,Arduino程式主要由setup()及loop() 兩個函數(function)區塊所組成,茲分述如下:
- Setup()函數語法:
- void setup(){

setup()程式段中用來進行pin 接腳類型的設定、變數的初始化等,這個函數區塊中的程式只有在程式開始執行時以及程式重新執行(reset)時會被呼叫執行一次

}

Loop()函數語法:
 void loop()
 {
 執行完setup()函數中的所有設定及程式後,系統便會將控制權交給 loop()函數,自此之後將不斷的重覆執行在loop()函數區塊中的程式,除非Arduino 板的電力耗盡,否則撰寫在loop()函數區塊中的程式碼將會反覆不斷的被執行,永不停止.
 1

• Arduino I/O 輸出

● LED,7段顯示器的應用


# Ardunio 第一支程式


### Restrong

瑞司創科技有限公司


- 發光二極體 (Light-Emitting Diode,縮寫:LED)
- 此種電子元件早在1962年出現,早期只能夠發出低光度的紅光,被惠普買下專利後當作指示燈利用
- 發光二極體只能夠往一個方向導通(通電),叫作順向偏壓(順向偏壓),當電流流過時,電子與電洞在其內重合而發出單色光,這叫電致發光效應
- 使用壽命長 且不因連續閃爍而影響其壽命
- 有機發光二極體OLED。其發光原理跟發光二極體一樣,不同之處是其發光物半導體是有機化合物(有機半導體),例如有機聚合物等。OLED製程簡單,成本也較低,可以用印刷等廉價生產方法製造

- LED為PN二極體的一種,LED長腳為P型(Positive,正)亦稱為陽極(anode,簡稱A),短腳為N型,亦稱為陰極(cathode,簡稱k).
- LED應用上在5V電壓下順向電流大約10-40mA之間,須要串接一顆限流電阻約47-120公左右,若電阻值太小流過LED的電流太大將會燒毀LED,反之若阻值太大,LED的亮度將會變暗.






● **★** 圖片引用億禾電聯



• A0接線到LED的正極(+),再將LED的負極接到UNO的GND



Made with D Fritzing.org

- 步驟一:點選功能表File > Examples > 01.Basics > BareMinimum,載入BareMinimum範例程式
- 第一行請打 int ledPin = 14; // A0 為14腳
- 步驟二:請在void setup()內加入
- void setup (){
   pinMode(ledPin,OUTPUT);

• 步驟三:請在void loop()內加入

```
void loop ()
{
  digitalWrite(ledPin,HIGH);
}
```

• 步驟四: 執行編譯, 觀看是否出現錯誤訊息

```
LED_1
Example LED-1
int ledPin =14; // AO 為14腳
void setup ()
 pinMode(ledPin,OUTPUT);
void loop ()
  digitalWrite(ledPin,HIGH);
```

• IDE環境中Verif進行程式的編譯,check是否 語法錯誤與總共使用多少的容量空間



• 再將程式碼下載到UNO的板子MCU Flash中



• 步驟五: 下載到UNO板子觀看LED狀態

# Ardunio 變數與常數-資料結構

### Restrong

瑞司創科技有限公司

- int ledPin = 14; // A0
- 利用變數與常數的資料型態來取代記憶體的真實位址,至於安排在那一個位址則由編譯器(IDE)來做分配int-資料型態; ledPin-變數也就是宣告資料型態為整數名字為ledPin的變數,其值為14

在Arduino中資料型態包含布林,整數與浮點數三種. 整數資料型態包含: char(字元),int(整數),long(長整數) 再搭配上signed(有號數),unsigned(無號數),改變資料 的範圍

- 浮點數資料型態包含float,double兩種
- 布林(boolean)資料型態有兩種true(1)與false(0)

資料型態	位元數	範圍
int	16	-32768 ~ +32767
Unsigned int	16	0 ~65535
char	8	-128 ~ +127
Unsigned char	8	0 ~ 255

## Restrong

## 瑞司創科技有限公司

資料型態	位元數	範圍
byte	8	0 ~ 255
word	16	0 ~65535
float	32	-3.4028235E+38 ~+3.4028235E+38
double	32	-3.4028235E+38 ~+3.4028235E+38

資料型態	位元數	範圍
boolean	8	True(1),false(0)

 void 是指「無效」或「無意義」的意思,您無法使用 void 型態來宣告任何變數(癥結在於無法確知將要使用的 記憶體大小為何,編譯器無法計算這個變數到底佔多大空 間)。

```
void setup (){
    pinMode(ledPin,OUTPUT);
```

• pinMode()函數:用來設定接腳模式(pin mode),指令格式 為下:

pinMode(接腳的編號,模式);

其中接腳的編號即為mcu的接腳(pin),有類比接腳,數位接腳

模式則為:輸出模式或輸入模式,只能二選一.

輸出模式: OUTPUT 全部大寫,輸入模式: INPUT 全部大寫

注意: pinMode中的M為大寫,結束時請多加上";

```
void loop ()
 digitalWrite(ledPin,HIGH);
digitalWrite()函數:用來輸出腳位電位的指令,包含2種的電位,
             高電位(HIGH)或者 1, 低電位(LOW)或者
             為0,指令格式為下:
         digitalWrite(接腳的編號,輸出訊號高或低);
```

```
int ledPin = 14; // A0 為14腳
void setup ()
 pinMode(ledPin,OUTPUT); //14腳設定為輸出模式
void loop ()
 digitalWrite(ledPin,HIGH); // 14腳給它一個高電壓位準
```

# 範例2-填入相關指令

#### Restrong

```
Example LED-2 填入相關指令
**********
int ledPinA0=14; // A0為14腳
int ledPinA1=15; // A1 為15腳
void setup ()
pinMode( ,OUTPUT); //將LED SET OUTPUT
 pinMode(
              , OUTPUT);
void loop ()
 digitalWrite(ledPinA0, ); // 14腳給HIGH
 digitalWrite(ledPinA1, ); // 15腳給HIGH
```

## 範例3-加入延遲時間

#### Restrong

```
Example LED-3
**********************
int ledPinA0=14; // A0為14腳
int ledPinA1=15; // A1為14腳
void setup ()
 pinMode(ledPinA0,OUTPUT); //將LED SET OUTPUT
 pinMode(ledPinA1,OUTPUT);
void loop ()
  digitalWrite(ledPinA0,HIGH); // 14腳給HIGH
  digitalWrite(ledPinA1,LOW); // 15腳給LOW
  delay(1000);
  digitalWrite(ledPinA0,LOW); // 14腳給LOW
  digitalWrite(ledPinA1,HIGH); // 15腳給HIGH
```

- delay()函數-維持之前的動作不改變或者延遲接下面的指 令動作.
- delay();即延遲多少毫秒(ms)
- delayMicroseconds();即延遲多少微秒(μs)

delay(1000); 即為1000ms,也就是1s(秒)

問題:上述程式如何讓2顆led持續閃爍

• 上述問題如何將程式碼縮短

### 範例4-霹靂燈

#### Restrong

```
/*************************
  Example LED-4
  ***********
 int ledPin[4] = \{10,11,12,13\};
 int i;
int j;
void setup ()
for(i=0;i<4;i++)
  pinMode(ledPin[i],OUTPUT);
```

```
• void loop ()
     for (i=0; i<4; i++)
       digitalWrite(ledPin[i],LOW);
     for(j=0;j<4;j++)
       digitalWrite(ledPin[j],HIGH);
       delay(1000);
       if(j=4)
       j=0;
```

# • 關係運算子

==	等於	<	小於	<=	小於等於
! =	不等於	>	大於	>=	大於等於

## 範例5-霹靂燈改良程式

#### Restrong

瑞司創科技有限公司

• 一維陣列的應用 • 宣告格式: 資料型態 陣列名稱[陣列大小]= {初始0,初始1,....初始n-1}; • 簡單範例: Void setup() Void loop() int n; int  $a[4]=\{0,2,4,6\}$ ;

- 執行結果:
- a[0]=0,a[1]=2,a[2]=4,a[3]=6
- 判斷式 for迴圈的應用
- For(開始的數值;迴圈停止的條件;每次迴圈結束後的動作) {

// 執行的內容

### • 算數運算子

+	加法	a + b	a的內容值與b的內容值相加
_	減法	a - b	a的內容值與b的內容值相減
*	乘法	a * b	a的內容值與b的內容值相乘
/	除法	a/b	a的內容值除以b的內容值取商數
%	餘數	a % b	a的內容值除以b的內容值後與餘數
+ +	遞增	a++	a的內容值加1,即a=a+1
	遞減	a	a的內容值減1,即a=a-1


• 判斷式 if 迴圈的應用

```
• if(判斷條件)
{
    // 若為判斷的條件,執行程式
}
```

### 7段顯示器

#### Restrong

- 7段顯示器 (英語: Seven-segment display)為常用顯示數字的電子元件。因為藉由七個發光二極體以不同組合來顯示數字,所以稱為7段顯示器.
- 一般的七段顯示器擁有八個發光二極體用以顯示十進位0至9的數字,也可以顯示英文字母,包括十六進位和二十進位中的英文A至F(b,d,i為小寫,其他為大寫)
- 七段顯示器分為共陽極及共陰極,共陽極的七段顯示器的 正極(或陽極)為八個發光二極體的共有正極,其他接點 為獨立發光二極體的負極(或陰極),使用者只需把正極 接電



- 7段顯示器的COM接到Digital 2接腳
- 7段顯示器的A接到Digital 3接腳
- 7段顯示器的B接到Digital 4接腳
- 7段顯示器的C接到Digital 5接腳
- 7段顯示器的D接到Digital 6接腳
- 7段顯示器的E接到Digital 7接腳
- 7段顯示器的F接到Digital 8接腳
- 7段顯示器的G接到Digital 9接腳

```
/************
Example 7 SEG-1
Restrong Technology – Jeff Chen
*************
void setup ()
 pinMode(2,OUTPUT); //將LED SET OUTPUT
 pinMode(3,OUTPUT); //將LED A SET OUTPUT
 pinMode(4,OUTPUT); //將LED B SET OUTPUT
 pinMode(5,OUTPUT); //將LED C SET OUTPUT
 pinMode(6,OUTPUT); //將LED D SET OUTPUT
 pinMode(7,OUTPUT); //將LED E SET OUTPUT
 pinMode(8,OUTPUT); //將LED F SET OUTPUT
 pinMode(9,OUTPUT); //將LED G SET OUTPUT
```

```
void loop ()
   digitalWrite(2,LOW); // COOM GND
   digitalWrite(3,HIGH); //
   digitalWrite(4,HIGH); //
   digitalWrite(5,HIGH); //
   digitalWrite(6,HIGH); //
   digitalWrite(7,HIGH); //
   digitalWrite(8,HIGH); //
   digitalWrite(9,HIGH); //
```

- 上述的程式請編譯後執行觀看結果
- 若將digitalWrite(2,LOW); 改為HIGH後會有何狀態
- 設計一個由0,1,2---9的顯示值,由7段顯示器輸出

```
/**************
Example 7 SEG-2
Restrong Technology – Jeff Chen
*************
void setup ()
 pinMode(2,OUTPUT); //將LED SET OUTPUT
 pinMode(3,OUTPUT); //將LED A SET OUTPUT
 pinMode(4,OUTPUT); //將LED B SET OUTPUT
 pinMode(5,OUTPUT); //將LED C SET OUTPUT
 pinMode(6,OUTPUT); //將LED D SET OUTPUT
 pinMode(7,OUTPUT); //將LED E SET OUTPUT
 pinMode(8,OUTPUT); //將LED F SET OUTPUT
 pinMode(9,OUTPUT); //將LED G SET OUTPUT
```

```
void loop ()
   digitalWrite(3,LOW); //
   digitalWrite(4,LOW); //
   digitalWrite(5,LOW); //
   digitalWrite(6,LOW); //
   digitalWrite(9,LOW); //
   digitalWrite(2,LOW); // COOM GND
   digitalWrite(4,HIGH); //
   digitalWrite(5,HIGH); //
   delay(2000);
   digitalWrite(4,LOW); //
   digitalWrite(5,LOW); //
   digitalWrite(2,LOW); // COOM GND
   digitalWrite(3,HIGH); //
```

```
digitalWrite(4,HIGH); //
digitalWrite(6,HIGH); //
digitalWrite(7,HIGH); //
digitalWrite(9,HIGH); //
delay(2000);
digitalWrite(2,LOW); // COOM GND
digitalWrite(3,LOW); //
digitalWrite(4,LOW); //
digitalWrite(6,LOW); //
digitalWrite(7,LOW); //
digitalWrite(9,LOW); //
digitalWrite(3,HIGH); //
digitalWrite(4,HIGH); //
digitalWrite(5,HIGH); //
digitalWrite(6,HIGH); //
digitalWrite(9,HIGH); //
delay(2000);
```

- 有沒有發現程式真的很長,打的很累
- 是否有其他它方法將程式碼簡化
- 利用陣列方式是否可達成
- 何為陣列?下列範例可說明一切

```
/*******************************
Example 7 SEG-3
Restrong Technology – Jeff Chen
*************
int i=0;
int j=0;
void OFF()
   digitalWrite(3,LOW);
    digitalWrite(4,LOW);
      digitalWrite(5,LOW);
       digitalWrite(6,LOW);
        digitalWrite(7,LOW);
         digitalWrite(8,LOW);
          digitalWrite(9,LOW);
```

```
void setup ()
pinMode(2,OUTPUT); //將LED SET OUTPUT
pinMode(3,OUTPUT); //將LED A SET OUTPUT
pinMode(4,OUTPUT); //將LED B SET OUTPUT
pinMode(5,OUTPUT); //將LED C SET OUTPUT
pinMode(6,OUTPUT); //將LED D SET OUTPUT
pinMode(7,OUTPUT); //將LED E SET OUTPUT
pinMode(8,OUTPUT); //將LED F SET OUTPUT
pinMode(9,OUTPUT); //將LED G SET OUTPUT
digitalWrite(2,LOW);
```

```
void loop ()
 int number[4][6] =
      { { 3,4,5,6,7,8},
        { 4,5},
        { 3,4,6,7,9},
        { 3,4,5,6,9}
     for(i=0;i<4;i++)
     for(j=0;j<6;j++)
      digitalWrite(number[i][j],HIGH);
      delay(500);
      OFF();
```

• 簡單範例:

```
Void setup()
Void loop()
  int m,n;
  int a[3],[2]=
 { (0,1), //第0列
   (2,3), //第1列
   (4,5) }};//第2列
```

- 執行結果:
- a[0][0]=0,a[0][1]=1,a[1][0]=2,a[1][1]=3
- a[2][0]=4,a[2][1]=5

• 有沒有發現這樣的做法將使用多支**I/O**腳位,如何減少腳位 請各位思考一下