### 每日頭條

首頁 健康 娛樂 時尚 遊戲 3C 親子 文化 歷史 動漫 星座 健身 家居 情感

### plc編程時常用的編程元件

2019-03-25 由 雷學分享份子 發表干科技

#### 一、plc 的基本數據結構

三菱FX 系列 PLC 內部的編程元件從物理實質上來說是電子電路及存儲器,按通俗叫法分別稱為輸入繼電器、輸出繼電器、輔助繼電器、定時器、計數器等,鑑於它們的物理屬性,稱之為軟繼電器或軟元件, 它們與真實元件之間有很大的差別。這些編程用的繼電器的工作線圈沒有工作電壓等級、功耗大小和電磁慣性等問題,觸點也沒有數量限制、機械磨損和電蝕等問題。在不同的指令操作下,其工作狀態可以無記憶,也可以有記憶,還可以作脈衝數字元件使用。一般情況下,這些編程元件分為位元件和字元件兩種。



#### 1. 位元件

FX 系列 PLC 有 4 種基本編程位元件,為了分辨各種編程位元件,給它們指定了專用的字母符號:

X:代表輸入繼電器,用於直接輸入給 PLC 的物理信號。

Y:代表輸出繼電器,用於從PLC直接輸出物理信號。

M (輔助繼電器)和S (狀態繼電器): PLC 內部的運算標誌。

上述的各 種元件稱為 「 位 ( bit ) 元件 」 · 它們只有兩種不同的狀態 · 即 ON 和 OFF · 可以分別用二進位 1 和 0 來表示這兩種狀態 。

#### 2. 字元件

8 個連續的位組成一個字節 (byte ) · 16 個連續的位組成一個字 (word ) · 32 個連續的位組成一個雙字 (double word ) · 定時器和計數器的當前值和設定值均為有符號字 · 最高位 (第十五位) 為符號位 · 正數的符號位為 0 · 負數的符號位為 1 ·

找不到想看的?搜尋看看!

【國泰證券】定期 定額ETF (I)

廣告 國泰綜合證券

Jetpack - Best WP Plugin

廣告 Jetpack.com

嫁給中國人的黑人 女孩,和嫁給黑人..

kknews.cc

Publisher Referral Program

廣告 Propeller Ads

林志玲再傳被家暴離婚,孩子是硬...

kknews.cc

鼻子擠出「黃粒 粒」,說明臉上...

kknews.cc

《哆啦A夢》這一畫 解釋了靜香是怎麼...

kknews.cc

PLC指令大全中文 翻譯-初學者必備

kknews.cc

11張眼力測試圖: 據說智商140以上的...

kknews.cc

他是台灣空軍英雄卻 駕機投奔大陸,...

kknews.cc

鼻子的毛? 藏著這麼?

kknews.cc

你有在家社 蟲嗎?有的

kknews.cc

除了靜香。 這兩個妹-

kknews.cc





PLC 的輸入端子是從外部開關接受信號的窗口· PLC 內部與輸入端子連接的輸入繼電器(X)是光電隔離的電子繼電器·它通常採用八進位編碼· 線圈的吸合或釋放只取決於 PLC 外部觸點的狀態。內部有常開/常閉兩種觸點供編程時隨時使用·且使用次數不限。各基本單元都是八進位輸入的地址·輸入為X000~ X007· X010~ X017· X020~ X027· ......· 最多 128 點·它們一般位於機器的上端。圖 為 PLC 系統輸入繼電器與輸出繼電器示意圖。

#### 2. 輸出繼電器 (Y)

PLC 的輸出端子是向外部負載輸出信號的窗口。輸出繼電器的線圈由程序控制,且其外部輸出主觸點接到 PLC 的輸出端子上供外部負載使用,而其餘常開/常閉觸點供內部程序使用。輸出繼電器常開/常閉觸點的使用次數不限。各基本單元都是按八進位編碼輸出,輸出為 Y000 ~ Y007 · Y010 ~ Y017 · Y020 ~ Y027 · ........最多 128 點,它們一般位於機器的下端。






圖 輸入繼電器與輸出繼電器示意圖











#### **SEMRUSH**

### I know the Leaders and Game Changers in the industry. Do you?→

#### 1 · 通用輔助繼電器

在 FX 系列 PLC 中·除了輸入繼電器和輸出繼電器的元件號採用八進位編碼外,其它編程元件的元件號均採用十進位編碼。

通用輔助繼電器的線圈由用戶程序驅動,若 PLC 在運行過程中突然斷電,輸出繼電器和通用輔助繼電器將全部變為 OFF。若電源再次接通,除了因外部輸入信號而變為 ON 的以外,其餘的仍將保持為 OFF。



FX 2N 的 PLC 內部共有通用輔助繼電器 500 點,從 M0 ~ M499。

#### 2. 鎖存(斷電保持)輔助繼電器

某些控制系統要求記憶電源中斷瞬間時的狀態,重新通電後再現其狀態,鎖存輔助繼電器就可以用於這種場合。

FX 2N 的 PLC 內部共有鎖存繼電器 2572 點,從 M500 ~ M3071。

在電源中斷時,PLC 用鋰電池保持 RAM 中寄存器的內容,它們只是在 PLC 重新上電後的第一個掃描周期保持斷電瞬時的狀態。為了利用它們的斷電記憶功能,可以採用有記憶功能的電路。設圖 中的 X0 和 X1 分別是起動按鈕和停止按鈕, M600 通過 Y0 控制外部的電動機,若電源中斷時 M600 為 ON 狀態,因為電路的記憶作用,重新通電後 M600 將保持 ON 狀態,從而使 Y0 繼續為 ON,電動機重新開始運行。這時若斷開 X1,則 M600 失電, Y0 為 OFF。














圖 鎖存輔助繼電器的保持功能

#### 3 · 特殊輔助繼電器

輔助繼電器中 M8000 ~ M8255 共 256 點為特殊輔助繼電器,它們用來表示 PLC 的某些狀態,提供時鐘脈衝和標誌(如進位、借位標誌),設定 PLC 的 運行方式,或用於步進順控、禁止中斷、設定計數器是加計數器或是減計數器等。特殊輔助繼電器可分為以下兩類:

#### (1)觸點利用型

由 PLC 的系統程序來驅動特殊輔助繼電器的線圈·在用戶程序中直接使用其 觸點·但是不能出現它們的線圈·例如:

M8000 (運行監視):當 PLC 執行用戶程序時 M8000 為 ON · 停止執行時 M8000 為 OFF · 如圖 所示。

M8002(初始化脈衝): M8002 僅在 M8000 由 OFF 變為 ON 狀態時的一個掃描周期內為 ON · 如圖 6.10 所示 · 可以用 M8002 的常開觸點來使有斷電保護功能的元件復位或給它們置初始值。



#### 圖 時序圖

M8011 ~ M8014 分別是 10ms 、 100ms 、 1s 和 1min 時鐘脈衝・見圖 6.10

f











由用戶程序驅動其線圈,從而使 PLC 執行特定的操作,因此用戶並不使用它 們的觸點。例如:

M8030 的線圈 「 通電 」 後, 「 電池電壓降低 」 發光二極體熄滅;

M8033 的線圈 「 通電 」 後, PLC 進入 STOP 狀態後, 所有輸出繼電器的狀 態保持不變;

M8034 的線圈「 通電 」後,禁止所有的輸出;



M8039 的線圈「 通電 」後 · PLC 以 D8039 中指定的 掃描時間工作。

#### 四、狀態繼電器(S)

狀態繼電器是用於編制順序控制程序的一種編程元件(狀態標誌),常與 STL 指令(步進梯形指令)配合使用,主要用於編程過程中順控狀態的描述和初始 化。它與 STL 指令組合使用,容易編制出易懂的順控程序。當不對狀態繼電器 使用步進梯形指令時,可以把它們當作普通輔助繼電器(M)使用,其地址碼 按十進位編碼。 FX 2N 系列 PLC 的狀態繼電器通常分為以下幾類:

初始化用: S0 ~ S9 (10點);

返回原點狀態器: S10~ S19(10點);

通用型: S20 ~ S499 (480點);

斷電保持型: S500 ~ S899 (400 點);

報警型: S900 ~ S999 (100點)。

#### 五、定時器(T)與計數器(C)

FX 1N 、 FX 2N 系列 PLC 內部可提供 256 個定時器和 256 個計數器,定時 器的編號為 T000 ~ T255 · 計數器的編號為 C000 ~ C255 。定時器和計數 器不能直接產生輸出,必須通過輸出繼電器才能輸出。

1. 定時器(T)







#### SEMRUSH

# I know the Leaders and Game Changers in the industry. Do you?→

數據寄存器(D)的內容作為設定值。定時器的元件號及其設定值如下:

- (1) 100ms 定時器 T0 ~ T199 · 共 200 點 · 計時範圍: 0.1 ~ 3276.7 秒;
- (2) 10ms 定時器 T200 ~ T245 · 共 46 點 · 計時範圍: 0.01 ~ 327.67 秒:
- (3) 1ms 積算定時器 T246 ~ T249 · 共 4 點 · 計時範圍: 0.001 ~ 32.767 秒;
- (4) 100ms 積算定時器 T250 ~ T255 · 共 6 點 · 計時範圍: 0.1 ~ 3276.7 秒。

定時器的定時值=設定值×時鐘。



**手**點我分享到Facebook















#### 相關文章



### 電工學習:三菱FX PLC可編程控制器的各種軟元件

2018-07-09

輸入繼電器XPLC接受外部開關信號的接口是輸入繼電器·軟元件的符號為X·PLC裝有與其規格對應的點數的輸入繼電器。



#### 三菱FX系列PLC內部元件介紹和應用

2018-04-01

主站功能6、電源、輸出方式無:AC電源·漏型輸出E:AC電源·漏型輸入、漏型輸出ES:AC電源·漏型/源型輸入、漏型/源型輸出軟元件分配表ESS:AC電源·漏型/源型輸入、源型輸出UA1:AC電源·AC輸入


D:DC電源、漏型輸入、漏型輸出DS。



#### 矩形PLC和西門子PLC中,軟元件地址類比

2018-11-27

下表中N80系列PLC與西門子S7-200的內存地址類比:輸入及輸出寄存器的編號及功能輸入輸出點的作用與功能:1輸入:輸入繼電器是PLC接受外部傳感器的信號·其狀態只能由外部開關決定·PLC不能



#### PLC入門基礎教程

2019-03-16

PLC是在傳統的順序控制器的基礎上引入了微電子技術、計算機技術、自動控制技術和通訊技術而形成的一代新型工業控制裝置。




#### 輸入編號自動分配。

#### 三菱FX系列PLC軟元件有哪些?簡單給大家講講 方便學習

2018-11-02

- 一、位軟元件1、輸入繼電器:是PLC接受外部輸入的開關量信號的窗
- 口·用X表示·從X0開始·擴展單元和擴展模塊接著它左邊的模塊的




#### 三菱PLC FX2N系列的功能編程器件

2019-03-11

這種關係必須藉助機內器件來表達·這就要求在可編程控制器內部設置具有各種各樣功能的·能方便地代表控制過程中各種事物的元器件·這就是編程器件。

#### PLC的工作原理





#### PLC基本指令應用及案例2


2018-10-18

1.OUT指令概要 OUT指令是對輸出繼電器、狀態、計數器. 指令格式 2). 對象軟元件▲1:對特殊輔助繼電器不能進行變址修飾▲2:狀態▲3 : D□.b僅支持FX3U·FX3UC可編程控制器。

#### PLC的這些入門知識,你都掌握了嗎?

2017-12-22

plc中的定時器·一個當前值寄存器和一個用來存儲其輸出觸點的映象寄存器·這三個量使用同一地址編號。FX2N系列中定時器時可分為通用定時器、積算定時器三種。




#### 三菱PLC梯形圖中的繼電器

2016-12-17

PLC梯形圖的內部是由許多不同功能的元件構成的·它們並不是真正的硬體物理元件·而是由電子電路和存儲器組成的軟元件·如X代表輸入繼電器·是由輸入電路和輸入映像寄存器構成的·用於直接輸入

給PLC物理信號;Y代表輸出繼電器·是由輸出電路和輸出映像寄存器構成的·用於從PLC直接輸出物理信



#### 三菱工程師:實用乾貨,深度講解FX系列PLC輸 入輸出與輔助繼電器

2018-12-11

PLC是在繼電器控制路線基礎上發展起來的·繼電器控制線路有時間繼電器、中間繼電器等·而PLC內部也有類似的器件·由於這些器件

以軟體形似存在,故稱為軟元件。



#### 三菱PLC自學第二課——順控指令(理論)

2017-02-21

首先說一下·昨天上傳了一個視頻·感覺效果不怎麼好·可能是我的 錄製有問題·所以我們來調整下·從今天開始我們先上傳理論文章· 然後第二天發布文章的實踐部分·這樣的話基本上是理論跟實踐結合




#### PLC學習整理,這裡的知識點沒準你也需要!

2017-11-10

欲了解更多PLC問題·可微信搜索公眾號「工業機器人就業培育中心」·回復「1」1.助繼電器(M)相當於中間繼電器·它只能在內部程序(梯形圖)中使用·不能對外驅動外部負載·在梯形圖用於邏輯變 換

和邏輯記憶作用。輔助繼電器有通用輔助繼電器、斷電保持輔助繼電器和特殊輔助繼電器。



#### 輔助繼電器M和狀態繼電器S

2017-10-07

輔助繼電器M相對於繼電控制系統中的中間繼電器·和X·Y不同的是它既不接受外部輸入的開關量信號·也不能直接驅動外部負載·只能在程序中驅動·是一種內部的狀態標誌。

f














PLC學習:理論與實踐最重要的一步,如何看懂 配電櫃圖紙和接線

2017-04-04

最近很多粉友提到·剛通過小編的零基礎電工、PLC學習·掌握很很多知識·比學校學的東西老師講的通俗易懂·收穫頗多·有相見恨晚

的感覺,但是如何繪製PLC控制櫃的圖紙呢?

