今天一次性了解清楚: 電路板的各種"地"、各種"GND"

原創 觀海聽濤 玩轉單片機與嵌入式 2022-03-15 07:03

收錄於話題

#gnd 1 #pcb 6 #硬件設計 30

▲點擊上方名片關注了解更多▲

歡迎關注【玩轉單片機與嵌入式】公眾號,回復關鍵字獲取更多免費資料。

回复【加群】,限時免費進入知識共享、技術交流群;

回复【3D封装庫】,常用元器件的3D封装庫;

回复【電容】,獲取電容、元器件選型相關的內容;

回复【阻抗匹配】,獲取電磁兼容性、阻抗匹配相關的資料

回复【資料】,獲取全部電子設計、單片機開發相關的資料

回复【終端電阻】,獲取CAN終端電阻相關的資料

回复【單片機】,獲取單片機全套視頻教程和參考設計

回复【STM32】,獲取STM32相關設計和視頻教程

回复【PCB】,獲取PCB設計相關的資料

回复【硬件知識】、【硬件設計】,獲取硬件開發工程必備手冊

回复【經典電路】、【電路】,獲取5000個經典電路

回复【<mark>論文</mark>】、【<mark>畢業設計</mark>】,獲取畢業設計、電子競賽、學術專業等相關論文資 _料

回复【華為】,獲取華為的硬件設計資料

回复【USBCAN 】,獲取開源項目:基於STM32的USBCAN項目資料

回复【振盪器】,獲取晶振電路的詳細設計資料

回复【更多】,本公眾號的全部關鍵詞內容

歡迎關注【玩轉單片機與嵌入式】公眾號,本公眾號會每天輸出高質量的技術幹貨 文章,歡迎持續關注。

電路圖上和電路板上的GND(Ground)代表地線或0線。GND就是公共端的意思,也可以說是地。但這個"地"並不是真正意義上的"地",是出於應用而假設的一個地,對於電源來說,它就是一個電源的負極。它與大地是不同的。有時候需要將它與大地連接,有時候也不需要,視具體情況而定。



電氣設備的"地"是電路中測量電壓的參考點。使用地面符號,我們可以使電路看起來更簡單。通常有一下四種類型的接地形式:

 簡單"地"
 電路"地"
 外殼"地"
 大"地"

一:簡單"地"

这种类型的"地"是作为我们指定所有组件的简单参考点。下图左侧包含12伏电池和一个电阻器和1个LED串联。右侧显示与接地相同的电路。

上图中的"地"是一个零电位的参考点。

二:电路"地"

这种接地通常用于数字电子器件中,包括逻辑门和触发器IC。针对电路板的"地",根据功能可以分为:数字地、模拟地、功率地、电源地等。

1 模拟地线AGND


模拟地线AGND·主要是用在模拟电路部分·如模拟传感器的ADC采集电路·运算放大比例电路等等。

在这些模拟电路中,由于信号是模拟信号,是微弱信号,很容易受到其他电路的大电流影响。如果不加以区分,大电流会在模拟电路中产生大的压降,会使得模拟信号失真,严重可能会造成模拟电路功能失效。

2 数字地线DGND

数字地线DGND、显然是相对模拟地线AGND而言、主要是用于数字电路部分、比如按键检测电路、USB通信电路、单片机电路等等。

之所以设立数字地线DGND,是因为数字电路具有一个共同的特点,都属于离散型的开光量信号,只有数字"0"和数字"1"区分,如下图所示。




在由数字"0"电压跳变成数字"1"电压的过程中,或者由数字"1"电压跳变成数字"0"电压的过程中,电压产生了一个变化,根据麦克斯韦电磁理论,变化的电流周围会产生磁场,也就形成了对其他电路的EMC辐射。

没办法·为了降低电路的EMC辐射影响·必须使用一个单独的数字地线DGND·让其他电路得到有效的隔离。

3 功率地线PGND

模拟地线AGND也好,数字地线DGND也罢,它们都是小功率电路。在大功率电路中,如电机驱动电路,电磁阀驱动电路等等,也是存在一个单独的参考地线,这个参考地线叫做功率地线PGND。

大功率电路, 顾名思义, 是电流比较大的电路。很显然大的电流, 容易造成不同功能电路之间的 地偏移现象, 如下图所示。



一旦电路中存在地偏移,那么原来的5V电压就可能不是5V了,而是变成了4V。因为5V电压是参考GND地线0V而言,如果地偏移使得GND地线由0V抬升到了1V,那么之前的5V(5V-0V=5V)电压就变成了现在的4V(5V-1V=4V)了。

4 电源地线GND

模拟地线AGND·和数字地线DGND以及功率地线PGND·都被归类为直流地线GND。这些不同种类的地线·最后都要汇集在一起,作为整个电路的0V参考地线·这个地线叫做电源地线GND。

电源,是所有电路的能量来源。所有电路工作需要的电压电流,均是来自电源。因此电源的地线 GND,是所有电路的0V电压参考点。

这就是为什么其他类型的地线·无论是模拟地线AGND·数字地线DGND还是功率地线PGND·最后都需要与电源地线GND汇集在一起。

三:外壳"地"

有时金属外壳被用作参考点。例如,pc的金属底座可以与电路接地连接,也可以用作机箱接地。

四:大"地"

电机和电源部件通过导电棒接地(接地)。接地保护连接的设备免受电击。如果出现过电流故障,它会将故障重定向至接地。

End

欢迎关注我的公众号,回复【加群】限时免费进入技术交流群

(扫码进单片机开发群交流)



玩转单片机与嵌入式

专注单片机、嵌入式、学习资料、最新设计、案例等。以单片机为起点,带你玩转单片... 72篇原创内容

公众号

------ 文 - 末 - 福 - 利 ----

在朋友圈分享本条推文(设置成公开),满三小时后截图发给观海听涛(长按识别上方二维码或搜索微信号:593342536),将免费获得关于各种单片机的付费视频教程。

往期推荐

99%单片机初学者,一直在走一条歪路!

分享一个超棒的stm32的开源usb-can项目

三个字让你记住大小端模式,超全面讲解单片机的大小端模式。

通过一张表区分I2C和SPI通信协议(都是串行通信,两者有什么区别)

电子元器件失效原因都有哪些?

別人都說51單片機很容易學,為什麼我學起來那麼難,學了很久還沒入門?

MCU國產替代選型合集來了, 乾貨不容錯過!

拆解了一個某夕夕上1元買的LED燈泡,電源驅動竟是這樣的?

與晶振並聯的1M電阻是什麼用?為何有的有用,有的沒有用?應該如何選擇?

選型 | MCU選型的9個注意事項!

歡迎點分享、收藏、點贊、再看。

喜歡此内容的人還喜歡

你用過這種方法做電路板嗎?

南山掃地僧

電路板上為什麼要設計測試點?

電子匯

TINA元件庫仿真差異

微控制器開發討論