



build脚本会帮助你编译和安装wiringPi

(2)方案1-使用GIT工具

我们可以在网站上直接下载最新版本编译使用, https://git.drogon.net/?

p=wiringPi;a=summary

./build



wiringPi包括一套gpio命令,使用gpio命令可以控制树莓派上的各种接口,通过以下指令可以测试wiringPi是否安装成功。

1 gpio -v 2 gpio readall



树莓派

- **01** Alphabot树莓派教程 lede是openwrt的一个分 有支持pi3
- 02 Alphabot树莓派教程
- 03 树莓派系列教程18:
- 04 树莓派系列教程17:
- 05 树莓派系列教程16:
- 06 树莓派系列教程15::
- 07 树莓派系列教程14:
- 08 树莓派系列教程13:
- 09 树莓派系列教程12:1
- 010 树莓派系列教程11
- 011 树莓派系列教程10
- 012 树莓派系列教程9:
- 013 树莓派系列教程8: 3 -----014 树莓派系列教程8:
- **015** 树莓派教程系列7:
- 016 树莓派教程系列6:
- 017 树莓派系列教程5:
- 018 树莓派系列教程4:
- 019 树莓派系列教程3:
- 020 树莓派系列教程3:
- 021 树莓派系列教程3:
- 022 树莓派系列教程2:
- 023 树莓派系列教程1:

 $\overline{}$

微雪课堂

```
Copyright (c) 2012-2015 Gordon Henderson
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
or details type: gpio -warranty
pi@raspberrypi
           wPi
                        Name
                                   Mode
                                                                                    Name
                                   ALTO
ALTO
IN
                        SDA. 1
                        SCL. 1
                                                  MA 微画电子
waveshare.net
                    GPIO. 0
                                      IN
IN
                    GPIO.
                    GPIO.
                                    ALTO
ALTO
                                                                          ALTO
ALTO
IN
             30
21
22
23
24
                    GPIO. 21
GPIO. 22
GPIO. 23
                                                                                                   27
28
29
                    GPIO. 24
                    GPIO. 25
                                                                                    GPIO. 29
                                                                                                   wPi
                        Name
                                                                          Mode
                                                                                    Name
pi@raspberrypi
                        $
```

从上图可以知道树莓派管脚有三种编号方式,下面以Pioneer600扩展板的LED1为例,第一种为板上编号(37),即中间两列,表示第几号插针。第二中为wiringPi编码(25),使用wiringPi库编程时是用wiringPi编号,第三种为BCM编号,这个是更加BCM管脚来编号的,使用bcm2835库或python的RPi.GPIO编程时使用BCM编号。

我们可以使用gpio命令操作树莓派GPIO,下面我们可以gpio命令控制Pioneer600扩展的LED1.

1 gpio -g mode 26 out

设置管脚为输出模式,-g参数表示是以BCM编号方式,如果去掉这个参数测以wiringPi编号方式,即为25。

1 gpio -g write 26 1

设置管脚为高电平,点亮LED.

1 gpio -g write 26 0

设置管脚为低电平,熄灭LED,

1 gpio -g read 26

读取管脚当前状态

更多gpio命令请查看:https://projects.drogon.net/raspberry-pi/wiringpi/the-gpio-utility/

3、wiringPi程序:

使用vi将代码添加到led.c文件中,运行如下命令编译并执行程序。按Ctrl+C终止程序。

```
gcc -Wall led.c -o led -lwiringPi sudo ./led
```

注:(1)-Wall 表示编译时显示所有警告,-lwringPi表示编译时动态加载wringPi库

(2)终止程序后,LED的状态为不确定,这和python程序相比显得有点不足。

关于更多wiringPi的库函数,可参看wiringPi官网,也可参考wiringPi用户手册。

 $\label{lem:http://wenku.baidu.com/link?url=U_APBvE_ga5pSSwPwWABIGJymLVwyC-0W9AEOT2cjhlZzoLywa0-QpElYNT2yHvNV0P7BbqTZCgG0ctaqZLi_ovkAGXREBOE6h68eTt-Q3y$

微雪课堂

```
hcm2835
```

bcm2835库是树莓派cpu芯片的库函数,相当于stm32的固件库一样,底层是直接操作寄存器。而wiringPi库和python的RPi.GPIO库其底层都是通过读写linux系统的设备文件操作设备。

1、安装bcm2835库

从bcm22835官网(http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/)下载最新版本的库,然后解压安装。

```
tar -zxvf bcm2835-1.xx.tar.gz
cd bcm2835-1.xx
./configure
make
sudo make check
sudo make install
```

2、示例程序

新建名为led.c的文件,添加如下程序。

```
#include <bcm2835.h>

#define PIN 26
int main(int argc, char **argv)
{

if (!bcm2835_init())return 1;
bcm2835_gpio_fsel(PIN, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);

while (1)
{

bcm2835_gpio_write(PIN, HIGH);
bcm2835_delay(500);
bcm2835_delay(500);
}

bcm2835_delay(500);
}

bcm2835_delay(500);
}

bcm2835_delay(500);
}

bcm2835_delay(500);
}

return 0;

}
```

编译并执行程序,按Ctrl+C可结束程序。

```
1 gcc -Wall led.c -o led -lbcm2835
2 sudo ./led
```

注: (1)-lbcm2835表示动态加载bcm2835库

(2)注意bcm2835程序管脚使用bcm编号,和wiringPi编号不一样。

- (3)和wiringPi一样,程序结束时GPIO的状态不确定。
- 三、python
- 1、安装RPi.GPIO
- (1) 先安装python-dev,输入以下指令。
- 1 sudo apt-get install python-dev
- (2)安装RPi.GPIO

```
cspan style="font-size: 9pt; line-height: 1.8em;">#下载
wget https://pypi.python.org/packages/source/R/RPi.GPIO/RPi.GPIO-0.5.11.tar.gz
#解压:
tar -zxvf RPi.GPIO-0.5.11.tar.gz
#进入解压之后的目录:
cd RPi.GPIO-0.5.3a
#启动安装:
sudo python setup.py install</span>
```

2.示例程序

新建led.py文件,添加如下代码并保存。

执行程序,按Ctrl+C结束程序

1 sudo python led.py

注:(1)#!/usr/bin/env python,定义python解析脚本的绝对路径。

- (2) # -*- coding: utf-8 -*- , python文件为utf-8格式, 否则无法写入中文注释。
- (3) GPIO.setmode(GPIO.BCM), 采用bcm编号方式。

 \triangle



微雪官网 | 产品资料 | 手机版 | 小黑屋 | **微雪课堂.** (粤ICP备05067009号) 🔘 🥑

GMT+8, 2017-4-11 09:28 , Processed in 0.138000 second(s), 24 queries .

Powered by **Discuz!** X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc & Style Design

吞