
STANLEY

POWER**TO**GO® LITHIUM-ION JUMP STARTER/ POWER BANK INSTRUCTION MANUAL













SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

© 2018 Baccus Global LLC Boca Raton, FL 33432 (877) 571-2391



This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

SAFETY GUIDELINES / DEFINITIONS

■ DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in

death or serious injury ■ WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in

leath or serious injury **CAUTION:** Indicates stentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor

or moderate injury.

CAUTION: Used without the safety alert symbol indicates potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

RISK OF UNSAFE OPERATION. When using tools or equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury. Improper operation, maintenance or modification of tools or equipment could result in serious injury and property damage. There are certain applications for which tools and equipment are designed. Manufacturer strongly recommends that this product NOT be modified and/or used for any application other than for which it was designed. Read and understand all warnings and operating instructions before using

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS

WARNING: Read all instructions before operating the lithium-ion jump starter. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious

INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS WARNING - WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD

ALWAYS BE FOLLOWED. INCLUDING THE FOLLOWING

The jump starter and supplied charging adapter are not toys and cannot be played with as toys.
 To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when these units are used near children.

Use only attachments recommended or sold by the manufacturer.

■ WARNING - TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK: The Smart Cables Controller and Smart Cables Port are always "live"! NEVER insert

fingers into the sockets or attempt to disassemble the unit.

Do not put the unit in water or other liquid. Do not place or store this unit where it can fall or be pulled into water. Do not expose it to rain, snow or use when wet.

Use only the adapter and USB charging cable supplied by the manufacturer to recharge.

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM-ION **BATTERIES**

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, BURST HAZARD, OR INJURY TO PERSONS OR PROPERTY: Lithium-ion batteries are small, compact and ideal for providing longlasting power to this unit. However, they must be used and charged properly. Improper use can result in serious injury, fire, or death

Utilitimi-on batteries can explode in the presence of a source of ignition. Do not use the product in the presence of an open flame. Do not place this lithium-ion battery powered unit in fire or apply heat to it.

 Do not subject this lithium-ion battery powered unit to strong impacts or shocks. The battery in this unit contains safety and protection devices which, if damaged, may cause the battery in this unit contains safety and protection devices which, if damaged, may cause the battery in this unit contains safety and protection devices which, if damaged, may cause the battery in this protection devices which it is not strong that the safety is the safety of the safety in the safety of the safety is not safety and the safety is not safety in the safety of the safety is not safety in the safety in the safety is not safety in the safety is not safety in the safety in the safety is not safety in the safety in the safety is not safety in the safety in the safety in the safety in the safety is not safety in the safety in the safety in the safety is not safety in the safety in the safety in the safety in the safety is not safety in the safety in th generate heat, rupture or ignite.

• Do not expose this lithium-ion battery powered unit to water or salt water, or allow the battery

id storing this lithium-ion battery powered unit in the basement, bathroom or other areas of the house that are or may become wet or humid or where moisture may concentrate. Do not leave this lithium-ion battery powered unit in direct sunlight, or use or store the unit inside cars in hot weather. Doing so may cause the battery to generate heat, rupture, or ignite. Using the battery in this manner may also result in a loss of performance and a shortened life

expectancy.

Never charge this unit near heat or flammable objects

NEVER THROW WATER ON A BURNING LI-ION BATTERY! If a lithium-ion battery does catch on fire, it will burn even more violently if it comes in contact with water or even moisture in the air. A fire extinguisher must be used.

■ WARNING - DO NOT expose the power pack to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130 °C (265 °F) may cause explosion. **Battery Charging and Capacity**

This unit is delivered in a partially charged state - you must fully charge it before using it for

When stored at room temperature with a full charge, Li-ion batteries will begin to discharge from the time they are manufactured, even when unused. Deep discharges also decrease their capacity. Battery life can be extended by the following: Charge battery to full capacity before storage Store this unit at temperatures between 5°C and 20°C (41°F and 68°F).

lever discharge the battery fully.

Transportation of Lithium-Ion Batteries

 Charge after each use. Always charge at least once every 3-6 months if not in frequent use to prevent overdischarge

 Always check all applicable local, national, and international regulations before transporting a unit containing a lithium-ion battery. Transporting an end-of-life, damaged, or recalled battery may, in certain cases, be specifically

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR JUMP STARTER ■ WARNING - TO REDUCE THE RISK OF INJURY OR PROPERTY DAMAGE:

NEVER ATTEMPT TO JUMP START OR CHARGE A FROZEN BATTERY NEVER connect this product to a positive grounded vehicle. Do not operate unit with damaged cord or plug, or if the unit has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way. Do not disassemble the unit, return it to the

SS4LS shock or fire, and will void warranty.

• Make sure cord is located so that it will not be stepped on, tripped over or otherwise subjected

problems that may need to be corrected.

CHARGING ADAPTER

plugging any devices into it.

USB ports on the charging adapters.

• Do not insert foreign objects into the USB Ports.

minutes and seek immediate medical attention

FIRST AID

 To damage or stress.
 Do not leave the unit unattended while in use.
 Pull by the plug rather than the cord when disconnecting the USB Charging Cable. Vehicles that have on-board computerized systems may be damaged if vehicle battery is jump started. Before jump starting, read the vehicle's owner's manual to confirm that external-starting assistance is suitable.

 This system is designed to be used only on vehicles with a 12 volt DC battery system. Do not connect to a 6 volt or 24 volt battery system.

• Excessive engine cranking can damage a vehicle's starter motor. If the engine fails to start after the recommended number of attempts, discontinue jump starting procedures and look for other

problems that may need to be corrected.

Do not use this jump starter on a watercraft. It is not qualified for marine applications.

To reduce the risk of fire, make sure that the 12 volt outlet is free of debris and the adaptor plug fits tightly in the outlet.

Never allow battery acid to come in contact with this unit.

BATTERY IS DANGEROUS. BATTERIES GENERATE EXPLOSIVE GASES DURING NORMAL BATTERY OPERATION. FOR THIS REASON, IT IS OF THE UTMOST IMPORTANCE THAT EACH TIME BEFORE USING THE BATTERY CHARGER YOU READ THIS MANUAL AND FOLLOW INSTRUCTIONS EXACTLY.

The 12 Volt DC charging adapter must only be connected to batteries with a nominal output voltage of 12 volts. The unit will not operate from a 6 volt battery and will sustain permanent damage if connected to a 24 volt battery.

that it can be used with this type of USB port.

• The USB ports do not support data communication. They only provide power to an external USB powered device (SV DC3.1A maximum using the dual USB ports on the unit, or SV DC2A using the USB ports on the ACUSB or DCUSB Charging Adapters). Make sure the rating of equipment plugged into the USB port does not exceed the amperage stated.

• Always connect the appropriate charging adapter to either the 120V AC or 12V DC power source before plugging any devices into it.

• Do not attach USB nuts allowing connection of multiple personal electronic devices to any of the USB norts on the charging adapters.

When working with lead acid batteries, always make sure immediate assistance is available in case

of accident or emergency.

• Always have protective eyewear when using this product: contact with battery acid may cause blindness and/or severe burns. Be aware of first aid procedures in case of accidental contact with

Have plently of fresh water and soap nearby in case battery acid contacts skin.
 Remove personal metal items such as rings, bracelets, necklaces and watches when working with a lead acid battery. A lead acid battery can produce a short circuit current high enough to weld a

ring, or similar metal object, to skin causing a severe burn.

• Stay (dear of fan blades, belts, pulleys, and other parts that can cause injury to persons.

• Be extra cautious to avoid dropping a metal tool onto the battery. It might spark or short-circuit the battery or another electrical part, and that may cause an explosion.

Never smoke or allow a spark or flame in vicinity of vehicle battery, engine or battery charger.

SKIN: If battery acid contacts skin or clothing, wash immediately with soap and water for at least

Always connect the 12 volt DC/USB charging adapter to the 12 volt DC power source before

 Do not operate this unit in a closed area or restrict ventilation in any way WARNING - RISK OF EXPLOSIVE GASES: WORKING IN THE VICINITY OF A LEAD ACID

INSTRUCTIONS PERTAINING TO THE 12V DC/USB

INSTRUCTIONS PERTAINING TO THE USB PORTS IMPORTANT: Some household USB-powered electronics will not operate with the USB ports
provided with this device. Check the manual of the corresponding electronic device to confirm
that it can be used with this type of USB port.

■ CAUTION - TO AVOID THE RISK OF PROPERTY DAMAGE:

manufacturer when service or repair is required. Opening the unit may result in a risk of electric

SAVE THESE INSTRUCTIONS WARNING - TO REDUCE THE RISK OF INJURY: Follow these instructions and those published

10 minutes. If redness, pain, or irritation occurs, seek immediate medical attention. **EYES:** If battery acid comes in contact with eyes, flush eyes immediately, for a minimum of 15

by the battery manufacturer and manufacturer of any equipment you intend to use with this unit. Review cautionary markings on these products and on engine.

Congratulations on purchasing your new POWERTOGO' Lithium-lon Jump Starter / Power Bank. Read this Instruction Manual and follow the instructions carefully before using this unit.

IMPORTANT NOTES:

This jump starter is designed for use on small to mid-sized vehicle batteries.

Several factors can affect a jump starter's ability to start a vehicle's battery, including, but not limited to the size of the battery, the temperature (hot or cold), whether the battery is damaged

or defective, and whether the jump starter itself is fully charged.

• The Jump Starter requires a minimum voltage to detect the correct connection before it will start. If the vehicle battery voltage is below approximately 2 volts, it may not be able to detect connection and may not be able to start the vehicle. While this low battery voltage is rare it may

occur under extreme conditions.

FEATURES

 LCD Screen
 USB/LED Power Button
 Smart Cables Port w/Protective Cover 3.1A USB Ports w/Protective Cover


Smart Cables Controller Bi-Color Jump Starter Status Indicator

Smart Cables Connecto Positive (-) Red Clamp Negative (-) Black Clamp

 USB Charging Cable
 LED Light (dual bulbs)
 12V DC/USB Charging Adapter 13. 12V DC/USB Charging Adapter LED

14. 12V DC/USB Charging Adapter USB port
15. 120V AC/USB Charging Adapter
16. 120V AC/USB Charging Adapter USB port

LCD SCREEN



C. Fault Icon

VIEWING BATTERY STATUS

B. USB Icon



The Battery Status Icon indicates the battery charge level as follows:

• If the battery charge level is at full capacity, four solid bars will display.

• If the battery is partially charged, two or three solid bars will display.

• If the battery is nearly empty, one solid bar will display. The unit should be charged at this time.

• If the battery is completely empty, four blank bars will display. The unit MUST be charged at this time or the unit's built-in low voltage protection will activate. The empty Battery Status Icon will light for a short period of time before automatic shut down. The unit will not operate until the battery is carbarged.

CHARGING / RECHARGING THE JUMP STARTER

This unit is shipped in a partially charged state. Charge unit after purchase and BEFORE first use and after each use until the Battery Status Icon shows 4 solid bars when the USB/LED Power Button is pressed (with the adapter unplugged from the unit).

IMPORTANT: When the unit is not in use, we recommend that the battery is charged at least every

■ CAUTION - TO AVOID THE RISK OF PROPERTY DAMAGE: Failure to keep the battery charged will cause permanent damage and result in poor performance

• When one of the USB ports is used in the charging process, the other USB port will have no

output. Pressing the USB/LED Power Button during the charging process will only control the When the unit battery is fully charged, the charging process will terminate and the unit will automatically shut down

During the charging process, the unit will stop charging if the battery of the unit is overheated due to extensive use or recharging and will automatically resume after a cool down period. The LCD Display will show the Battery Icon and the flashing Fault Icon.



CHARGING/RECHARGING USING THE 120 VOLT AC/USB **CHARGING ADAPTER** Make sure the USB/LED Power Button is turned off (the LCD Screen is not lit). Lift up the protective cover of the USB ports. Insert the USB Charging Cable into the one of dual

USB ports on the unit. 3. Insert the other end of the USB Charging Cable into the 120V AC/USB Charging Adapte

Insert the 120V AC/USB Charging Adapter into a standard 120 volt AC wall outlet or a functioning 120 volt AC power source. When the unit is properly connected to an AC power source, the

backlit LCD screen will display the following:



The bars on the Battery Status from Will Change from empty to solid content to topy represents to indicate the unit is charging.

Charge for approximately 6 hours or until the unit automatically shuts down. Unplug the 120V ACUSB Charging Adapter from the 120 volt AC power source, and then disconnect the USB Charging Cable from the 120V ACUSB Charging Adapter and the unit. Press the USBLED Power Button to turn the unit on. If the Battery Status Icon shows 4 solid bars, the unit battery is fully 6. When charging is complete, store the 120V AC/USB Charging Adapter and USB Charging Cable in a safe place

CHARGING/RECHARGING USING THE 12V DC/USB

CHARGING ADAPTER Make sure the USB/LED Power Button is turned off (the LCD Screen is not lit). Lift up the protective cover of the USB ports. Insert the USB Charging Cable into the one of dual USB ports on the unit.

Insert the other end of the USB Charging Cable into the 12V DCUSB Charging Adapter.
 Insert the 12V DCUSB Charging Adapter into a vehicle's 12 volt DC accessory outlet or other functioning 12 volt DC power source. The LED indicator on the 12V DCUSB Charging

Adapter will light green when it is properly plugged into the 12 volt DC power source. When the unit is properly connected, the backlit LCD Screen will display the following:



The bars on the Battery Status Icon will change from empty to solid (bottom to top) repeatedly

 Charge until the unit automatically shuts down. Unplug the 12V DCUSB Charging Adapter from the 12 volt DC power source, and then disconnect the USB Charging Cable from the 12V DCUSB Charging Adapter and the unit. Press the USB/LED Power Button to turn the unit on. If the Battery Status Icon shows 4 solid bars, the unit battery is fully charged.

6. When charging is complete, store the 12V DCUSB Charging Adapter and USB Charging Cable

CHARGING/RECHARGING USING THE USB CHARGING **CABLE AND A DEVICE WITH A USB POWER PORT**

(NOT SUPPLIED) Make sure the USB/LED Power Button is turned off (the LCD Screen is not lit) 2. Lift up the protective cover of the USB ports. Insert the USB Charging Cable into the one of

TROUBLESHOOTING The Jump Starter / Power Bank will not charge
• Check that all the unit functions are all turned off (the LCD Screen is not lit). Insert the other end of the USB Charging Cable into a device's functional USB power port.

4. When the unit is properly connected, the backlit LCD screen will display the following



The bars on the Battery Status Icon will change from empty to solid (bottom to top)

repeatedly to indicate the unit is charging.

5. Charge until the unit automatically shut down. Disconnect the USB charging cable from the device's USB power port and the unit. Press the USB/LED Power Button to turn the unit on. If the Battery Status kon shows 4 solid bars, the unit battery is fully charged. 6. When charging is complete, store the USB Charging Cable in safe place

OPERATING INSTRUCTIONS

JUMP STARTING USING THE SMART CABLES CONTROLLER

Preparing to Jump Start Using the Included Battery Clamps

• Make sure all accessories in the vehicle are turned off, so as not to cause an electrical arc.

• Clean battery terminals, taking care to avoid getting corrosive material in eyes.

• Add distilled water in each cell until battery acid reaches level specified by battery manufacturer. This helps purge excessive gas from cells. Do not overfill. For a battery without cell caps (maintenance free), carefully follow manufacturer's charging instructions.

• Study all battery manufacturer's specific precautions, such as removing or not removing cell caps while Abaring and recommended rates of the store.

while charging, and recommended rates of charge.

Jump Starter Location

 Locate the jump starter as far away from the battery as cables permit.
 Never place the jump starter directly above the battery being charged; gases from the battery will corrode and damage the jump starter.

Newer allow battery acid to drip on the jump starter.
Newer operate the jump starter in a closed-in area or restrict ventilation in any way.
Do not set a battery on top of the jump starter.

Battery Clamp Connection Precautions

Connect and disconnect the battery clamps only after unplugging the power source.

Make sure the engine is not running when connecting or disconnecting the battery clamps.

Never allow clamps or ring terminals to touch each other.

Attach clamps to battery and chassis as indicated in the appropriate section ("Connecting the

Jump Starter Using the Included Battery Clamps"). Connecting the Jump Starter Using the Included Battery Clamps

■ WARNING: A spark near the battery may cause an explosion. To reduce risk of a spark

near the battery:
1. Position the Smart Cables Controller to reduce risk of damage by the car hood, doors, or moving engine parts.

engine parts.

Stay clear of fan blades, belts, pulleys, and other parts that can cause injury to persons.

Check polarity of battery posts. POSITIVE (POS, P, +) battery post usually has larger diameter than NEGATIVE (NEG, N, -) post.

Connect the Smart Cables Connector to the Smart Cables Port of the unit. Be especially careful, since both the Connector and Controller are "live."

Connect the POSITIVE (RED) clamp from the jump starter to the POSITIVE (POS, P, +) ungrounded battery post. Connect the NEGATIVE (BLACK) clamp to the negative (NEG, N, -) battery post, the vehicle chassis or engine block away from the battery. Do not connect the clamp to the carburetor fuel lines or observable block parts. Connect to a beaux nature metal part of the

carburetor, fuel lines or sheet-metal body parts. Connect to a heavy gauge metal part of the Cardiactor, free lines by selectifical doory plats. Conflect to a flearly gauge finetal part of the frame or engine block.

Note: If the battery damps are incorrectly connected with regard to polarity, the Bi-Color Jump-Starter Status Indicator will light red until the clamps are disconnected. Remove the clamps and then reconnect them with correct polarity.

When disconnecting the jump starter, first remove the NEGATIVE black (-) clamp from the NEGATIVE battery post or the vehicle chassis, and then remove the POSTIVE red (+) clamp from the POSTIVE status upon the connection that death desired controlled.

the POSITIVE battery post. Disconnect the double barrel connector of the Smart Cables Controller from the Smart Cables Port of unit. Store the Smart Cables Controller in a safe place. **Procedure**

Take the following steps, observing all cautions and warnings in the "Important Safety Instructions" section at the front of this manual.

Turn off whilde ignition and all accessories (radio, AIC, lights, connected cell phone chargers, etc.).
Place vehicle in "park" and set the emergency brake.

Make sure all the unit functions are turned off (the LCD Screen is not lit) and the USB Charging Cable is NOT connected.

3. Lift up the protective cover of the unit's Smart Cables Port. Insert the double-barrel Smart

Gables Connector of the Smart Cables Controller into the Smart Cables Port on the unit.

Set up the unit as described in the "Preparing to Jump Starter Using the Included Battery Clamps" section, observing all warnings and cautions in the "Important Safety Instructions'

 When the unit is properly connected, the Bi-Color Jump Starter Status Indicator on the Smart Cables Controller will light green.
 Turn on the ignition and crank the engine in 5-6 second bursts until the engine starts. When the process is completed, disconnect the jump starter, first remove the NEGATIVE black (-) damp from vehicle chassis, and then remove the POSITIVE red (+) clamp from the POSITIVE battery post. Disconnect the double barrel Smart Cables Connector from the Smart

Cables Port. 8. Store the Smart Cables Controller in a safe place. 9. Recharge the unit fully.

IMPORTANT NOTES:

If the battery clamps are incorrectly connected with regard to polarity, the Bi-Color LED Status Indictor will light red until the clamps are disconnected. Remove the clamps and then reconnect them with correct polarity.

If the voltage of the units' internal lithium battery is low and has insufficient output power, the Bi-Color LED Status Indictor will light red. Disconnect the unit and fully charge following the directions in the "Charging / Recharging the Jump Starter" section.

If the Smart Cables Controller is overheated, the Bi-Color LED Status Indictor will light red.

Disconnect the Battery Clamps and allow the unit to cool down for a period before resuming any If the cranking current and/or time period exceeds the unit's parameters, the Bi-Color Jump Starter Status Indictor will flash red for 50 seconds (a cooling down period) before lighting green again (resuming normal operation).

CAUTION - TO AVOID THE RISK OF PROPERTY DAMAGE:

the the vehicle doesn't start after the first attempt, allow a resting/cooling period of 4 to 5 minutes before making a second attempt. If a second attempt doesn't start the vehicle, discontinue use and look for other problems that need to be corrected. The battery may be damaged. • NEVER attempt to use the jump starter to start a vehicle while the jump starter is in charging Using the jump starter without a car battery installed in the vehicle will damage the vehicle's

OPERATING THE USB PORTS AND LED LIGHT The dual USB Ports and the dual LED Light are located on the top and the back of the unit respectively. Both are controlled by the USB/LED Power Button.

1. Press the USB/LED Power Button on the unit once. The LCD screen will display the Battery Status

Icon and the USB Icon, indicating the USB ports are both ready to use.

con and the USB (con, indicating the USB ports are soon ready to use.

2. Lift, up the protective cover of the USB ports. Plug the USB-powered device into the USB power port(s) and operate normally.

3. Press the USB/LED Power button a second time. The LCD screen will display the Battery Status Icon and the USB Icon. The Area Light will turn on and both USB ports are ready to use.


4. Press the USB/LED Power Button a third time to turn off both functions.

Periodically check the unit's battery status on the LCD screen. Four solid bars in the Battery Status Iron indicate a full battery. When the battery leaves it pearly empty (only one solid than) or completely. Icon indicate a full battery. When the battery level is nearly empty (only one solid bar) or completely empty (no bars), the unit must be recharged or the unit's built-in low voltage protection will activate briefly before automatic shut down occurs.

Make sure all the unit functions are turned off when it is being recharged or stored.

Jump Starter/Power Bank USB Fault Conditions • When the USB Ports are in use, the unit will monitor for the following USB fault conditions (on

both USB Ports): • If a **Low Battery Voltage Fault** occurs, the LCD screen will display the following:



The empty Battery Status Icon will light solid for one minute before before automatic shut down

. If there's an overload fault or the battery of the unit overheats or is too cold, the LCD screen wil display the following:



The Battery Status Icon will light solid. The USB Icon and Fault Icon will flash for one minute before automatic shut down occurs

• If a Short-circuit occurs, the unit will automatically shut down immediately.

In any of these cases, disconnect the USB-powered device(s) immediately.

Make sure the unit does not need to be recharged.

Allow the unit to cool down for several minutes before attempting to use the USB Ports again. If a fault occurs again, make sure that the total draw of all USB devices plugged into the USB. Ports does not exceed 3.1A (5V)

If an individual USB device is within specifications and the fault occurs, have the USB device If an individual USB device is within specifications and the fault occurs, have the USB device checked for malfunction and do not continue to use it with these USB Ports.
 Notes: This unit's USB Ports do not support data communication. They only provide power to external USB-powered devices. The USB Ports provide a total of 3.14, (SV).
 Some USB-powered household electronics may not operate with this USB port. Check the manual of the corresponding electronic device to confirm that it can be used with this type of USB port.

OPERATING THE 120V AC/USB CHARGING ADAPTER'S USB PORT

Plug the 120VACUSB Charging Adapter into a (powered) standard North American 120 volt 60Hz outlet. Simply plug a USB device into the USB outlet and operate normally. WARNING - TO REDUCE THE RISK OF INJURY OR PROPERTY DAMAGE: Always plug

the 120V AC/USB charging adapter to the standard North American 120 volt 60Hz outlet before plugging any devices into it. **OPERATING THE 12V DC/USB CHARGING ADAPTER'S**

USB PORT Plug the 12V DC/USB Charging Adapter into a vehicle's 12 volt DC accessory outlet or other

functioning 12 volt DC power source. The LED indicator on the 12V DC/USB Charging Adapter LED Indicator will light green to show that it is properly connected. Simply plug a USB device into the USB outlet and operate normally.

Note: Some vehicles require that the ignition be switched to the accessory outlet position in order to power the accessory outlet.

CARE AND MAINTENANCE

All batteries lose energy from self-discharge over time and more rapidly at higher temperatures. When the unit is not in use, we recommend that the battery is charged at least every 3-6 months. Never submerge the unit in water. If the unit gets dirty, gently clean the outer surfaces of the unit

with a soft cloth moistened with a mild solution of water and detergent There are no user-replaceable parts. Periodically inspect the condition of adapters, connectors and wires. Contact manufacturer to replace any components that have become worn or broken. **Battery replacement/disposal**

The battery should last the service life of the unit. Service life is dependent on a number of factors including but not limited to the number of recharge cycles, and proper care and maintenance of the battery by the end user. Contact manufacturer for any information you may need.

BATTERY REPLACEMENT

SAFE BATTERY DISPOSAL

Contains a maintenance-free, lithium-ion, which must be disposed of properly. Recycling is required. Failure to comply with local, state and federal regulations can result in fines, or imprisonment. Please recycle. WARNINGS.

 *Bo not dispose of the battery in fire as this may result in an explosion.
 *Before disposing of the battery, protect exposed terminals with heavy-duty electrical tape to prevent shorting (shorting can result in injury or fire).

• Do not expose battery to fire or intense heat as it may explode Replacing the Fuse in the 12V DC/USB Charging Adapter

OVER-TIGHTEN.



END CAP-

Check fuse with a continuity checker. If blown, locate a replacement 2 amp fuse.
 Replace the fuse, spring, contact and end cap.
 Grew end cap clockwise until it is finger tight – DO NOT

Remove spring center contact and fuse

Unscrew the end cap of the DC plug (counterclockwise).

7. Test for proper operation of the 12V DC Charging Adapter.

 Make sure the USB/LED Power Button has been pressed to turn the USB ports on.
 If a fault condition exists in either of the USB Ports, the unit will automatically shut down. Refer to the "Jump StarterPower Bank USB Fault Conditions" section and remedy any faults.
 Make sure that the total draw of the USB device plugged into the USB Port does not exceed 3.1A (DV).

Some USB-powered household electronics will not operate with this USB charging/power port.

Check the manual of the corresponding electronic device to confirm that it can be used with this

The LED Light will not operate

• Make sure the USB/LED Power Button has been pressed twice to turn the dual LED Light on.

Check that the unit has a full charge. Recharge the unit if necessary.

The Jump Starter / Power Bank's USB ports will not operate

type of USB charging/power port.

• Check that the unit has a full charge. Recharge the unit if necessary.

The 120V ACIUSB Charging Adapter's USB port will not operate

• Make sure you have live AC power to the outlet the 120V ACIUSB Charging Adapter is plugged into.

• Make sure the rating of equipment plugged into the charging adapter's USB port does not exceed the continuous of the continuous plugged into the charging adapter's USB port does not exceed the continuous plugged into the charging adapter. 2A continuous.

Some household USB-powered electronics will not operate with this USB port. Check the manual

of the corresponding electronic device to confirm that it can be used with this type of USB port. The 12V DC/USB Charging Adapter's USB port will not operate / 12V DC/USB Charging

Adapter LED Indicator does not come on

 Check the connection to the 12 volt DC power source. Make sure there is good contact.
 Confirm there is functioning DC current.
 Check the plug fuse in the 12V DCUSB charging adapter. Replace the fuse following the instructions in this manual, if necessary

• Make sure the rating of equipment plugged into the charging adapter's USB port does not exceed 2A continuous.

Some household USB-powered electronics will not operate with this USB port. Check the manual of the corresponding electronic device to confirm that it can be used with this type of USB port. If the unit does not operate after taking the steps given above, contact the manufacturer at (877)

SPECIFICATIONS

Jump Starter / Power Bank (Conforms to UL STD. 2743) Jump Start Ampere: 300A Instantaneous 5V DC. 2A 5V DC, 3.1A max. Lithium-ion polymer, 11.1V DC, 2.5Ah 2 white LEDs USB Ports 32°F to 104°F (0°C to 40°C)

Output: 5V DC. 2A Imported by Raccus Global LLC One City Centre, 1 North Federal Highway, Suite 200, Boca Raton, FL 33432 www.Baccusglobal.com 1-877-571-2391

100-120V AC, 60Hz, 13.3W

LED Light Charging Temperature: Operating Temperature: -4°F to 104°F (-20°C to 40°C) 12V DC/USB Charging Adapter (Conforms to UL STD, 2089) 5V DC, 2A

120V AC/USB Charging Adapter (Conforms to UL STD. 62368-1)

RD082918

Status Indicator on the Smart Cables Controller lights green. The unit may be in over-current / over-time protection. Remove the clamps and restart after a cooling down period of approximately 30 minutes. • The unit may be overheated due to the excessive engine cranking. Make sure all the unit functions are turned off and allow the unit to cool down before resuming operation. • The vehicle battery may be in fault condition and cannot accept starting assistance. The manufacture recommends taking it to a certified automotive service center for evaluation. • Check that the unit has a full charge. Recharge the unit if necessary.

operation or charging. Unplug the charging adapter from the power source and disconnect the USB charging cable from the light. Allow the unit to cool down for a period before resuming charging.

The Jump Starter will not start the vehicle

• Check that all the unit functions are all turned off (the LCD Screen is not lit).

• Make sure a proper polarity cable connection has been established and the Bi-Color Jump Starter

instructions in this manual, if necessary.


The unit may have shut down to protect the battery from overheating after a long period of

Check that the USB Charging Cable is properly connected to either the 12V DCUSB charging adapter or the 120V ACUSB charging adapter, and to the unit.
Check the connection to the AC or DC power source. Make sure there is good contact.
Confirm that there is functioning AC or DC current.
Check the plug fuse in the 12V DCUSB Charging Adapter. Replace the fuse following the institutions of this records:













CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC). La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este mecanismo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la in-terferencia que puede provocar una operación no deseada.

recupioa, incluida la in-terferencia que puede provocar una operación no deseada.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los limites para dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las normas de la FCC. Estos limites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía en frecuencia de radio, y, in ose instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantia de que la interferencia no curra en una instalación en particular. Si el equipo provoca interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, el usuario debe tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

• Cambiar la orientación o la inhiración de la natera. Cambiar la orientación o la ubicación de la antena de recepción.

- Consultar al vendedor o pedir la ayuda de un técnico en radio y televisión con experiencia.
- Los cambios o las modificaciones no aprobados por el partido responsable de conformidad podían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

■ ADVERTENCIA: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la

PRECAUCIÓN: Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

PRECAUCIÓN: Utilizado sin el símbolo de alerta de seguridad indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar daños a la propiedad.

determinados. Fabricante recomienda encarecidamente que NO se modifique este producto y que NO se utilice para ningún otro uso que aquél para el que fue diseñado. Lea y comprenda todas las instrucciones operativas y las advertencias antes de utilizar cualquier herramienta o equipo.

puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves.

INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIOS. **DESCARGAS ELECTRICAS O LESIONES PERSONALES**

■ ADVERTENCIA - AL UTILIZAR ESTA Luz HAY CIERTAS PRECAUCIONES QUE DEBERÍAN

TOMAR MEDIDAS, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:

cuando estas unidades se utilizan cerca de niños. Utilice solamente los accesorios recomendados o vendidos por el fabricante

■ ADVERTENCIA - PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

¡El controlador de los cables inteligentes y puerto para los cables inteligentes siempre están "en vivo"! NUNCA inserte los dedos en los enchufes o intente desmontar la unidad.
 No ponga esta unidad o los adaptadores de carga en agua u otro líquido. No coloque ni almacene

esta unidad o adaptadores donde puedan caerse o ser arrastrados al agua. No la exponga a la lluvia, la nieve, ni la use cuando esté mojada. • Use solamente el adapatador y el cable de carga USB provisto por el fabricante a la recarga.

BATERIAS DEL LITIO-ION

■ ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, DE DESCARGA ELÉCTRICA, DE PELIGRO DE LA EXPLOSIÓN, O DE LESIONES O DAÑOS A LA PROPIEDAD: Baterías del

lesión serio, a fuego, o a muerte. • Las del litio-ion pueden estallar en presencia de una fuente de ignición. No utilice el producto en

en esta unidad contiene los dispositivos de la seguridad y de protección que, si están dañados, pueden hacer la bateria generar calor, romper o encender.

No exponga esta unidad accionada por la bateria del litio-ion para regar o agua salada, o permita

que la batería consiga mojada. Evite almacenar esta batería de litio-ion dispositivo eléctrico en el sótano, cuarto de baño u otras

áreas de la casa que están o pueden quedar mojados o húmedos o donde la humedad puede

• No deje esta unidad accionada por la batería del litio-ion en luz del sol directa, o utilice o almacene la unidad dentro de los coches en tiempo caliente. El hacer tan puede hacer la batería

ion coge en el fuego, quemará más violentamente si entra en contacto con el agua o aún la humedad en el aire. Un extintor debe ser utilizado.

■ ADVERTENCIA: NUNCA EXPONER al fuego o calor excesivo. Exposición a una temperatura superior a 130°C (265°F) puede causar una explosión.

Carga y capacidad de la batería Esta unidad se entrega en un estado parcialmente cargado – usted debe cargarlo completamente

Cuando están almacenadas en la temperatura ambiente con una carga completa, las baterías del

Li-ion comienzan a descargar a partir del tiempo que son manufacturadas, incluso cuando son inusitadas. Las descargas profundas también disminuyen su capacidad. La vida de batería se puede

• Las temperaturas óptimas para el almacenamiento de esta unidad están entre 5°C v 20°C (41°F

 Nunca descargue la batería completamente. Carque después de cada uso.

• Cargue siempre por lo menos una vez cada 3 a 6 meses si no en uso frecuente de prevenir el

Compruebe siempre todas las regulaciones locales, nacionales, e internacionales aplicables antes de transportar una unidad que contiene una batería del Lítio-lon.
 El transporte de una fin-de-vida, dañada, o de la batería recordada puede, en ciertos casos, ser

EN ADVERTENCIA - PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑO O PERJUICIO DE LA PROPIEDAD:
• NUNCA INTENTE AUMENTAR O CARGAR UNA BATERÍA CONGELADA.

NUNCA conecte este producto a un vehículo a tierra positiva.

No utilice la unidad con el cable o enchufe dañado, o si la unidad ha recibido un golpe fuerte, caído, o dañados de ninguna manera. No desmonte la unidad, el retorno al fabricante

cuando el servicio o la reparación es necesaria. La apertura de la unidad puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica o un incendio, y anulará la garantía.

• Asegúrese que el cable se encuentra de manera que no se puedan pisar, tropezarse o no sometido

Tire del enclude en lugar del cable cuando desconecte el cable de carga USB.
 Los vehículos que cuentan con sistemas de a bordo computarizado puede dañarse si la batería del yehículo es impulsado. Antes de impulsar, lea el manual del propietario del vehículo para

Ste sistema està diseñado para ser utilizado en vehículos con un sistema de 12 voltios DC. No conecte a un voltaje 6 o 24 voltios.

El motor de arranque excesivo puede dañar el motor de arranque de un vehículo. Si el motor no

arranca después de que el número recomendado de intentos, suspender los procedimientos de impulsar y buscar otros problemas que pueden necesitar ser corregidos.

No utilice este refuerzo de la batería en una moto acuática. No está calificado para aplicaciones

Para reducir el riesgo de incendio, asegúrese de que la toma de 12 voltios está libre de escombros y el adaptador se ajusta con firmeza en la toma de corriente.
 Nunca permita que el ácido de la batería entre en contacto con esta unidad.
 No opere esta unidad en un área cerrada ni restrinja la ventilación de alguna forma.

Siempre conecte el adaptador de carga de 12 voltios CC/USB a la fuente de alimentación de 12

IMPORTANTE: Algunos electródomésticos de uso doméstico alimentados por USB no funcionan con los puertos USB proporcionan con este dispositivo. Compruebe el manual del electródoméstico correspondiente para confirmar que se puede utilizar con este tipo de puerto USB.
 Los puertos USB no son compatibles con la comunicación de datos. Ellos sólo

proporcionan energía a un dispositivo externo USB alimentado (Máximo 5V DC/3.1A usando los

• Siempre conecte el adaptador de carga apropiado va sea a 12V CC o 120V CA fuente de

Nempre conecte el adaptador de carga apropiado ya sea a 12 V CC o 120 V CA fuente de alimentación antes de conectar cualquier dispositivo a ella.
 No conecte concentradores USB que permiten la conexión de varios dispositivos electrónicos personales a cualquiera de estos puertos USB.
 No inserte objetos extraños en los puertos USB.

Cuando trabaje con baterias de plomo-ácido, asegúrese de que siempre haya ayuda inmediata disponible en caso de accidente o emergencia.
 Utilice siempre protección para los ojos al emplear este producto; el contacto con el ácido de la

batería puede producir ceguera o quemaduras graves. Conozca los procedimientos de primeros auxilios para el caso de contacto accidental con el ácido de la batería.

Tenga a alciance mucha agua potable y jabón en el caso de que el ácido de la batería entre en contacto en el caso.

• Quítese todos los artículos personales que sean de metal, como anillos, pulseras y relojes cuando trabaje con una batería de ácido de plomo. Una batería de plomo puede producir un cortocircuito lo suficientemente alto como para soldar un anillo o un objeto metálico a la piel causando

Manténgase alejado de las paletas de ventilador, correas, poleas y otras partes que pueden

provocar lesiones a las personas. Sea extremadamente cuidadoso para evitar dejar caer una herramienta de metal sobre la batería. Podría chispa o un cortocircuito en la batería o en otra parte eléctrica, y esto puede provocar

• Nunca fume ni permita que haya chispas o llamas cerca de la batería del vehículo, el motor o el

PIEL: Si el ácido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, lave inmediatamente con agua y jabón durante al menos 10 minutos. Si se presenta enrojecimiento, dolor o irritación, busque

OJOS: Si el ácido de la batería entra en contacto con los ojos, lávese los ojos inmediatamente durante 15 minutos como mínimo y busque asistencia médica de inmediato.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Siga estas instrucciones y las publicadas por el fabricante de la batería y el fabricante de cualquier equipo que tenga la intención de utilizar con esta unidad. Revise las indicaciones sobre

Felicitaciones por la compra de su POWERTOGO' batería de fuerzo de litio-ion / banco de energía

portátil. Lea estas instrucciones y siga las instrucciones cuidadosamente antes de usar esta unidad.

Varios factores pueden afectar la capacidad de un refuerzo de la batería para aumentar la batería

de un vehículo, incluyendo pero no limitado al tamaño de la batería, la temperatura (calor o frío), s la batería está dánada o defectuosa, y si el propio refuerzo está completamente cargada. • El impulsado rob abtería requiere un voltaje minimo para detectar la conexión correcta antes de que comience a aumentar el voltaje. Si el voltaje de la batería del vehículo es menos de

aproximadamente 2 voltios, el impulsador no podrá detectar la conexión y de aumentar el voltaje

Cable de carga USB
 Luz LED (bulbos duales)
 Adaptador de carga de

12V CC/USB

12V CC/USB

Adaptador de carga de 12V CC/USB

13. Indicador LED del adaptador de carga de

Puerto USB del adaptador de carga de

15. Adaptador de carga de 120V CA/USB

Puerto USB del adaptador de carga de 120V CA/USB

C. Icono de falla

de la bateria. Aunque esto es raro, puede ocurrir bajo condiciones extremas

B. Icono de USB

COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE

El icono de estado de la batería indica el nivel de carga de la batería de la siguiente manera

Si la batería está parcialmente cargada, se mostrarán dos o tres barras sólidas.

Si el nivel de carga de la batería está en su capacidad máxima, aparecerán cuatro barras sólidas.

• Si la batería está casi vacía, se mostrará una barra sólida. La unidad debe ser cargada en este

momento.
• Si la batería está completamente vacía, se mostrarán cuatro barras en blanco. La unidad DEBE

CARGANDO / RECARGANDO EL

cargarse en este momento o se activará la protección incorporada de baja tensión de la unidad.

el icono de estado de la batería vacio se encenderà durante un corto periodo de tiempo antes de que se apague automáticamente. La unidad no funcionará hasta que la batería se recargue.

Esta unidad se envía en un estado parcialmente cargado. Cargue la unidad después de la compra y ANTES del primer uso y después de cada uso hasta que el icono de estado de la batería muestre 4 barras sólidas cuando se presione el botón de encendido USB/LED (con el adaptador desenchufado

IMPORTANTE: Cuando la unidad no está en uso, recomendamos que la batería se cargue al menos

PRECAUCIÓN - PARA EVITAR EL RIESGO DE DAÑOS A LA PROPIEDAD: Si no se mantiene la

batería cargada se producirá un daño permanente y se obtendrá un rendimiento deficiente

salida. Al presionar el botón de encendido USB/LED durante el proceso de carga, solo se

• Cuando uno de los puertos USB se utiliza en el proceso de carga, el otro puerto USB no tendrá

• Cuando la batería de la unidad está completamente cargada, el proceso de carga terminará y la

Durante el proceso de carga, la unidad dejará de cargarse si la bateria de la unidad se sobrecalienta debido al uso extensivo o la recarga y se reanudará automáticamente después de un período de enfriamiento. La pantalla LCD mostrará el icono de la bateria y el icono de falla

Impulsores de la batería están diseñados para su uso en baterías de vehículos de pequeño y mediano tamaño.

ADVERTENCIA - PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES:

precauciones en estos productos y en el motor.

CARACTERÍSTICAS

Puerto para los cables inteligentes (con

Controlador de los cables inteligentes

Indicador de estado de impulsador bi-color Conectores de los cables inteligentes Pinza roja (positivo, +)

Pantalla del LCD
 Botón de encendido USB / LED

4. Puertos USB de 3.1A (con Cubierta

Cubierta Protectora)

Pinza negra (negativo, -)

PANTALLA DEL LCD

A. Icono de estado de la

LA BATERIA

IMPULSADOR

de la unidad).

ontrolará la luz LED.

DE 120V CA/USB

parpadeante

unidad se apagará automáticamente.

ouertos USB duales en la unidad, o 5V DCZA usando los puertos USB en los adaptadores de carga CA/USB o CC/USB). Asegúrese de que la clasificación de potencia de los equipos conectados al cada

INSTRUCCIONES RELATIVAS A LOS PUERTOS USB

voltios CC antes enchufando cualquier dispositivo en él.

puerto USB no exceda el amperaje indicado.

PRIMEROS AUXILIOS

contacto con la piel.

quemaduras graves.

asistencia médica de inmediato.

INTRODUCCIÓN

NOTAS IMPORTANTES:

Transporte de las baterías del Litio-Ion

específicamente limitado o prohibió.

a daño o el estrés.

marinas.

BATERÍAS DE FUERZO DE LITIO-ION

No deje la unidad desatendida mientras está en uso.

confirmar que la asistencia externa de partida es la adecuada.

USB en un lugar seguro.

CARGA / RECARGA CON EL ADAPTADOR DE CARGA DE 12V CC/USB

Asegurese de que el botón de encendido USB/LED esté apagado (la pantalla LCD no está encendida).
 Levante la cubierta protectora de los puertos USB. Inserte el cable de carga USB en uno de los dos

puertos USB de la unidad.

Inserte el otro extremo del cable de carga USB en el adaptador de carga de 12V CCUSB.
Inserte el adaptador de carga de 12V CCUUSB en la toma de accesorios de CC de 12 voltios
del vehículo 1 otra fuente de alimentación de CC de 12 voltios que funcione. El indicador
LED en el adaptador de carga de 12V CCUSB se iluminará en verde cuando esté enchufado



Las barras en el icono de estado de la batería cambiarán de vacío a sólido (de abajo hacia arriba) repetidamente para indicar que la unidad se está cargando.

NOTAS: Algunos vehículos requieren girar la llave hasta la posición de accessorios para alimentar la salida

Cargue hasta que la unidad se apague automáticamente. Desenchufe el adaptador de carga de 12V CCUSB de la fuente de alimentación de CC de 12 voltios, y luego desconecte el cable de carga USB de la daptador de carga de 12V CCUSB y la unidad. Presion el botón de encendido USB/LED para encender la unidad. Si el icono de estado de la batería muestra 4 barras sólidas, la bateria de la unidad está completamente cargada. Cuando se complete la carga, guarde el adaptador de carga de 12V CCUSB y el cable de carga

USB en un lugar seguro.

CARGA / RECARGA UTILIZANDO EL CABLE DE CARGA USB Y UN DISPOSITIVO CON UN PUERTO DE ALIMENTACIÓN **USB (NO INCLUIDO)**

Asegúrese de que el botón de encendido USB/LED esté apagado (la pantalla LCD no está encendida).

2. Levante la cubierta protectora de los puertos USB. Inserte el cable de carga USB en uno de los dos

puertos USB de la unidad. Inserta el otro extremo del cable de carga USB en el puerto de alimentación USB funcional

4. Cuando la unidad está conectada correctamente, la pantalla LCD retroiluminada mostrará

Las barras en el icono de estado de la batería cambiarán de vacio a sólido (de abajo hacia arriba) repetidamente para indicar que la unidad se está cargando.

S. Cargue hasta que la unidad se apague automáticamente. Desconecte el cable de carga USB del puerto de alimentación USB del dispositivo y la unidad. Presione el botón de encendido

USB/LED para encender la unidad. Si el (cono de estado de la batería muestra 4 barras solidas, la batería de la unidad está completamente cargada.

6. Cuando se complete la carga, guarde el cable de carga USB en un lugar seguro.

INSTRUCCIONES DE OPERACION IMPULSANDO LA BATERÍA CON EL CONTROLADOR DE

CABLE INTELIGENTE Preparación para impulsar utilizando las pinzas de batería incluidas

- Asegúrese de que todos los accesorios del vehículo estén apagados, para no causar un arco eléctrico.

 Limpie las terminales de la batería, tenga cuidado y evite material corrosivo en los ojos Agregue agua destilada en cada celda hasta que el ácido de la batería alcance el nivel específico en el manual del fabricante. Esto ayuda a purgar el exceso de gas de las celdas. No llene en exceso. Para una batería sin tapas de celda (que no requiere mantenimiento), siga

cuidadosamente las instrucciones de carga del fabricante.

• Estudie todas las precauciones específicas del fabricante de la batería, tales como si retirar o no las tapas de las celdas mientras se carga, y la velocidad de carga recomendada. Ubicación del impulsador

Ubique el impulsador tan lejos de la batería como lo permitan los cables.

Nunca coloque el impulsador directamente encima de la bateria que se está cargando; los gases de la bateria se corroerán y dañarán el impulsador.

Nunca permita que el ácido de la bateria gotee sobre el impulsador.

 Nunca opere el impulsador en un área cerrada o restrinia la ventilación de ninguna manera. No coloque una batería encima del impulsador.

Precauciones de conexión de pinzas de batería: Conectar y desconectar las pinzas de la bateria sólo después de desconectar la fuente de alimentación
 Asegúrese de que el motor no esté funcionando al conectar o desconectar las abrazaderas de

Nunca permita que las pinzas o terminales de anillo se toquen entre sí.
Conecte las pinzas a la bateria y al chasis como se indica en la sección correspondiente ("Conexión del impulsador usando las pinzas de batería incluidas").

Conexión del impulsador usando las pinzas de batería incluidas

Coloque el controlador de los cables inteligentes para reducir el riesgo de daños causados por la campana del automóvil, las puertas o las piezas móviles del motor.
 Manténgase alejado de las aspas del ventilador, correas, poleas y otras piezas que pueden causar

lesiones a las personas. 3. Compruebe la polaridad de los postes de la batería. el poste POSITIVO (POS, P, +) de la batería

tiene generalmente un diametro más grande que el poste NEGATIVO (NEG, N_i –). Conecte el conector de cables inteligentes al puerto de cables inteligentes. **Tenga especial**

cuidado, y aque tanto el conector como el controlador están "en vivo".

Conecte la pinza POSITIVA (ROLA) del impulsador al poste POSITIVO (pos, P.) de la batería no conectada a tierra. Conecte la pinza NEGATIVA (NEGRA) al poste NEGATIVO (NEG, N. –) de la batería no tenerada a tierra. Conecte la pinza NEGATIVA (NEGRA) al poste NEGATIVO (NEG, N. –) de la batería, el chasis del vehículo o el bloque del motor lejos de la batería. No conecte la pinza al carburador, a las líneas de combustible o a las partes del cuerpo de chapa metálica. Conecte a una carourador, a las lineas de combustible o a las partes del cuerpo de cinapa metalica. Conecte a un parte metálica de calibre pesado del bastidor o del bloque del motor

Nota: Si las pinzas de la batería no están correctamente conectadas con respecto a polaridad, el indicador de estado de impulsador bicciolor se encenderá en rojo hasta que las pinzas estén desconectadas. Retire las pinzas y vuelva a conectarlas con la polaridad correcta.

Cuando desconecte el impulsador, primero retire la pinza NEGRA NEGATIVA (-) del poste Negativo de la batería o del chasis del vehículo, y luego retire la pinza ROJA POSITIVA (4) del poste poste Positivo de la batería o del chasis del vehículo, y luego retire la pinza Roda Positivo de la batería de la chiencia del conector de doble canón del cable de la pinza de la batería del parte de la viela Guarda el correlador de calibre intelineate.

batería de la toma de salida del motor de la unidad. Guarde el controlador de cables inteligentes en un lugar seguro

Procedimiento

Siga los siguientes pasos, observando todas las precauciones y advertencias en la sección 1. Apague el encendido del vehículo y todos los accesorios (radio, A/C, luces, cargadores de teléfonos celulares conectados, etc.). Poner el vehículo en la posición de estacionamiento y fije

el freno de emergencia. 2. Asequirese de que todas las funciones de la unidad estén apagadas (la pantalla LCD no está

encendida) y el cable de carga USB NO está conectado. Levantar la tapa protectora del puerto de los cables inteligentes de la unidad. Inserte el conector de cables inteligentes de doble cañón del controlador de cables inteligentes en el

puerto de cables inteligentes de la unidad.

 Configure la unidad como se describe en la sección "Preparación para impulsar utilizando las pinzas de bateria incluidas," observando todas las advertencias y precauciones en la sección 'Instrucciones importantes de seguridad." 5. Cuando la unidad esté conectada correctamente, el indicador de estado del impulsador de

bi-color en el controlador de cables inteligentes se encendera en veroe.

Encienda la ignición y acelere el motor en etapas de 5 a 6 segundos hasta que arranque.

Una vez completado el proceso, desconecte el impulsador. Primero retire la abrazadera negra NEGATIVA (-) del chasis del vehículo, y luego retire la abrazadera roja POSITIVA (+) del poste Positivo de la bateria. Desconecte el conector de cables inteligentes de doble cañón del puerto de cables inteligentes.

Almacene el controlador de los cables inteligentes en un lugar seguro.

9 Recarque la unidad completamente NOTAS IMPORTANTES: Si las pinzas de la batería no están correctamente conectadas con respecto a polaridad, el naticador de estado de impulsador bi-color se encenderá en rojo hasta que las abrazaderas estén desconectadas. Retire las pinzas y vuelva a conectarlas con la polaridad correcta.

Si la tensión de la batería interna de litio de la unidad es baja y tiene una potencia de salida insuficiente, el indicador de estado de impulsador bi-color se encenderá en rojo. Desconecte la unidad y cárguela completamente siguiendo las instrucciones de la sección "cargando/recargando del impulsador. Si el controlador de los cables inteligentes se sobrecalienta, el indicador de estado de impulsador bi-color se encenderá en rojo. Desconecte las pinzas de la batería y deje que la unidad se enfríe durante un período antes de reanudar cualquier operación.

Si la corriente de arranque y/o período de tiempo excede los parámetros de la unidad, el indicador de estado de impulsador bi-color parpadeará en rojo durante 50 segundos (un período de enfriamiento) antes de volver a encender verde (reanudando el funcionamiento normal).

PRECAUCIÓN - PARA EVITAR EL RIESGO DE DAÑOS A LA PROPIEDAD

Si el vehículo no arranca después del primer intento, permitir un periodo de reposolenfriamiento de 4 a 5 minutos antes de hacer segunda Intento. Si un segundo intento no arranca el vehículo,

suspenda el uso del impulsador y busque otros problemas que deban corregirse. La batería puede NUNCA intente utilizar el impulsador para arrancar un vehículo mientras el impulsador está en

 Si se utiliza el impulsador sin una batería de automóvil instalada en el vehículo, se dañará el sistema eléctrico del vehículo **FUNCIONAMIENTO DE LOS PUERTOS USB Y LA LUZ LED**

Presione el botón de encendido USB/LED una vez. La pantalla LCD mostrará el icono de estado

de la batería y el icono USB, indicando que ambos puertos USB están listos para usar. Levantar la cubierta protectora de los puertos USB y conecte el dispositivo alimentado por USB en

el puerto(s) USB. Opere normalmente.

3. Presione el botón de encendido USB/LED por segunda vez. La pantalla LCD mostrará el icono de estado de la batería y el icono USB. La luz LED se encenderán y los puertos USB estan listos

para usar.

4. Presione el botón de encendido USB/LED una tercera vez para apagar ambas funciones.

batería está casi vacío (sólo una barra sólida) o completamente vacío (sin barras), la unidad debe recargarse o la protección de baja tensión incorporada de la unidad se activará brevemente antes de que ocurra apagado automática. Asegúrese de que todas las funciones de la unidad estén apagadas cuando esté siendo recargada

Condiciones de fallas USB del impulsador /

USB (en ambos puertos USB): • Si se produce una falla de voltaje de batería baja, la pantalla LCD mostrará lo siguiente



El icono de estado de la batería se encenderá. El icono del USB y el icono de la avería destellarán por un minuto antes de que ocurra apagado automática.

Assurez de que la unidad no necesite ser recargada.

Deje que la unidad se enfríe durante varios minutos antes de intentar volver a utilizar los

Si vuelve a ocurrir un fallo. Assurez de que el total de todos los dispositivos USB enchufados

estos puertos USB. Notas: Los puertos USB de esta unidad no admiten la comunicación de datos. Sólo proporcionan alimentación III ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES O DAÑOS A LA PROPIEDAD: Siempre enchufe el adaptador de carga 120V CA/USB al estándar norteamericano 120 voltios tomacorriente de 60Hz antes de enchufar cualquier dispositivo.

FUNCIONAMIENTO DEL PUERTO USB DEL ADAPTADOR DE

de encienda la toma de accesorios.

Enchufe el adaptador de carga 12V CCUSB en un vehículo 12 voltios tomacorriente accesorio de CC u otra fuente de energía de CC de 12 voltios de funcionando. El indicador LED en el indicador LED del adaptador de carga de 12V CCUSB se encenderá en verde para mostrar que está correctamente conectado. Simplemente enchufe un dispositivo USB en la toma USB y opere normalmente.

Nota:

Algunos vehiculos requieren que la ignición sea cambiada a la posición de salida accesoria con el fin

No hay partes reemplazables por el usuario. Inspeccione periódicamente la condición de adaptadores, conectores y cables. Comuníquese con el fabricante para reemplazar los componentes que se han vuelto gastadas o rotas.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA

adecuado de la batería por el usuario. Contacto fabricante para cualquier información que pueda necesitar.

Contiene una batería de iones de litio, que debe ser eliminado adecuadamente. Se requiere reciclaje. El no cumplir con las regulaciones locales, estatales y federales puede resultar en multas o prisión.

Por favor, recicle.

No arroje la batería al fuego, ya que podría provocar una explosión.

Antes de desechar la bateria, proteja los terminales expuestos con cinta aislante resistente para evitar el cortocircuito (el cortocircuito puede provocar lesiones o incendios).
No exponga la bateria al fuego o al calor intenso ya que puede explotar.

1. Destornille la tapa trasera del enchufe de CC (en sentido contrario a las manecillas del reloi).



de 12V CC/USB

de 2 amperios.

7. Asegúrese que el adaptador de carga CC esté funcionado de forma correctar.

Impulsador / banco de energía no se cargará

Compruebe que todas las funciones de la unidad están apagados (la pantalla LCD no se ilumina).

Compruebe que el cable de carga USB esté conectado correctamente al adaptador de carga de 12V CCVUSB o al adaptador de carga de 120V CAVUSB y la unidad.

Revise la conexión a la fuente de alimentación de CA o CC. Asegúrese de que haya un buen

durante un péríodo antes de reanudar carga.

El impulsador no arrancará el vehículo

 Compruebe el fusible del enchufe del adaptador de carga 12V CC/USB. Sustituir el fusible siguiendo las instrucciones de este manual, si es necesario.

• La unidad puede haberse apagado para proteger la batería del sobrecalentamiento después de un largo período de funcionamiento o carga. Desenchufe el adaptador de carga desde la fuente de

alimentación y desconecte el cable de carga USB desde la linterna. Permitir que la unidad se enfríe

Compruebe que todas las funciones de la unidad están apagados (la pantalla LCD no se ilumina).
 Asegúrese de que se haya establecido una conexión de cable de polaridad adecuada y que el indicador de estado de impulsador bi-color en el controlador de cables inteligentes se encienda

e la unidad puede estar en protección de sobrecorriente / sobre tiempo. Retire las pinzas y reinicie después de un período de enfriamiento de aproximadamente 30 minutos. • La unidad se ha sobrecalentado tras largo tiempo de funcionamiento o cargando. Asegúrese de que todas las funciones de la unidad estén apagadas y permita que la unidad se enfríe antes de reanudar la operación.

• La batería del vehículo puede estar en condición de falla y no puede aceptar asistencia para el arranque. El fabricante recomienda llevarlo a un centro certificado de servicio automotriz para

 Verifique que la unidad tenga una carga completa. Recargue la unidad si es necesario. La luz LED no funcionará

Verifique que la unidad tenga una carga completa. Recargue la unidad si es necesario.

Los puertos USB del impulsador / banco de energia no funcionarán

• Asegúrese de presionar el botón de encendido USB/LED para encender los puertos USB.

• Si existe una condición de falla en cualquiera de los puertos USB, la unidad se apagará

Algunos productos electrónicos de uso doméstico alimentados por USB no funcionan con este

puerto USB. Compruebe el manual del dispositivo electrónico correspondiente para confirmar que puede ser utilizado con este tipo de cargador. Verifique que la unidad tenga una carga completa. Recargue la unidad si es necesario.

El adaptador de carga de 120V CAIUSB no funcionará

• Asegúrese de tener alimentación de CA en vivo en la toma de corriente en la que está enchufado el adaptador de carga de 120V CAIUSB.

puerto USB. Compruebe el manual del dispositivo electrónico correspondiente para confirmar que

puede ser utilizado con este tipo de cargador.

El adaptador de carga de 12V CCUSB no funcionará / El indicador LED del adaptador de carga de 12V CCUSB no se enciende

• Revise la conexión a la fuente de alimentación de CC. Asegúrese de que haya un buen contacto.

• Confirme que la corriente CC está funcionando.

• El fusible en el interior del adaptador puede haberse guemado. Reemplace el fusible siguiendo las instrucciones de este manual, si es necesario.

• Asegúrese de que la calificación de los equipos conectados al puerto USB del adaptador de carga de 12V CC/USB no supere 2A continuo.

Algunos productos electrónicos de uso doméstico alimentados por USB no funcionan con este

ESPECIFICACIONES Impulsador / banco de energía (conforme a UL STD. 2743)

5V CC, 3.1A máx. Puertos USB: polímero de iones de litio, 11.1V CC, 2.5 Ah Tipo de batería: 2 LEDs blancos 32°F to 104°F (0°C to 40°C) -4°F to 104°F (-20°C to 40°C) Luz del LFD: Temperatura de carga: Temperatura de funcionamiento:

Adaptador de carga 12V CC/USB (Cumple con UL STD. 2089) Salida: 5V CC. 2A Fusible 2A Adaptador de carga 120V CA/USB (Cumple con UL STD. 62368-1)


RD082918


100-120V CA, 60Hz, 13.3W

5V CC, 2A

ADVERTENCIA – TRABAJAR CERCA DE UNA BATERÍA DE PLOMO ÁCIDO ES PELIGROSO. LAS BATERÍAS GENERAN GASES EXPLOSIVOS DURANTE SU FUNCIONAMIENTO NORMAL. POR ESTA RAZÓN. ES MUY IMPORTANTE OUE LEA ESTE MANUAL SIEMPRE ANTES DE UTILIZAR LA BATERÍA DE URGENCIA Y QUE SIGA LAS INSTRUCCIONES CON EXACTITUD. **INSTRUCCIONES RELATIVAS AL ADAPTADOR DE CARGA DE 12 VOLTIOS CC/USB** PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES O DAÑOS A LA PROPIEDAD: • El adaptador de carga CC de 12 voltios sólo debe conectarse a baterías con un voltaje nominal de 12 voltios. La unidad no funcionará con una batería de 6 voltios y sufrirá daños permanentes si se

SS4LS





Derechos Reservados © 2018 Baccus Global LLC Boca Raton, FL 33432 (877) 571-2391 (BC)

Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. Conectar el equipo a un tomacorriente sobre un circuito diferente de aquel al que está conectado

NORMAS DE SEGURIDAD

DEFINICIONESPELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte

RIESGO DE OPERACIÓN INSEGURA. Cuando se utilizan herramientas o equipos, siempre se deben respetar las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de lesiones personales. La operación, el mantenimiento o la modificación incorrectos de herramientas o equipos pueden provocar lesiones graves y daños a la propiedad. Las herramientas y los equipos están diseñados para usos

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ADVERTENCIA: Lea todas las instrucciones antes de operar el aumentador de pres de batería. El incumplimiento de todas las instrucciones enumeradas a continuación

El aclerador de batería y el adaptador de carga suministrado no son juguetes y no se pueden jugar con como juguetes. Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una estrecha supervisión

litio-ion son pequeñas, compactas e ideal para proporcionar energía duradera a esta unidad. Sin embargo, deben ser utilizadas y ser cargadas correctamente. El uso incorrecto puede dar lugar a

para generar calor, para romper, o para encender. Usando la bateria de este modo puede también dar lugar a una pérdida de funcionamiento y de una esperanza de vida acortada.

Nunca cargue esta unidad cera de calor o de objetos niflamables.

¡NUNCA LANCE EL AGUA EN UNA BATERÍA ARDIENTE DE LI-ION! Si una batería del litio-

antes de usarlo por primera vez.

Cargue la batería a la capacidad plena antes de almacenaje.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA LAS

presencia de una llama abierta.

• No ponga esta unidad con baterías del lítio-ion en fuego ni aplique el calor a él.

• No sujete esta unidad con baterías del lítio-ion a los impactos o a los choques fuertes. La batería


CARGA / RECARGA CON EL ADAPTADOR DE CARGA

encendida). 2. Levante la cubierta protectora de los puertos USB. Inserte el cable de carga USB en uno de los dos puertos USB de la unidad. Inserte el otro extremo del cable de carga USB en el adaptador de carga CA/USB de 120 voltios.

1. Asegúrese de que el botón de encendido USB/LED esté apagado (la pantalla LCD no está

retroiluminada mostrará lo siguiente: Las barras en el icono de estado de la batería cambiarán de vacío a sólido (de abajo hacia arriba)

repetidamente para indicar que la unidad se está cargando.



⚠

Carque durante aproximadamente 6 horas o hasta que la unidad se apaque automáticamente

Desenchuffe el adaptador de carga de 120V CAUSB de la fuente de alimentación de CA de 120 voltios, y luego desconecte el cable de carga USB del adaptador de carga de 120V CAUSB y la unidad. Presione el botón de encendido USB/LED para encender la unidad. Si el ícono de estado a dispositivos setternos con alimentación USB. Los puertos USB proporcionan un total de 3.1A (SV). Es posible que algunos aparatos electrónicos domésticos con alimentación USB no funcionen con este puerto USB. Compruebe el manual del dispositivo electrónico correspondiente para confirmar que se de la batería muestra 4 barras sólidas, la batería de la unidad está completamente cargada. puede utilizar con este tipo de puerto USB.

6. Cuando se complete la carga, guarde el adaptador de carga de 120V CA/USB y el cable de carga FUNCIONAMIENTO DEL PUERTO USB DEL ADAPTADOR DE CARGA 120V CA/USB

normalmente.

Los puertos USB duales y la luz LED dual se encuentran en la parte superior y la parte posterior de la unidad respectivamente. Ambos son controlados por el botón de encendido USB/LED.

Compruebe periódicamente el estado de la batería de la unidad en la pantalla LCD. Cuatro barras sólidas en el icono de estado de la batería indican una batería completa. Cuando el nivel de la

banco de energía portátil
• Cuando los puertos USB están en uso, la unidad monitoreará las siguientes condiciones de falla



• Si se produce un cortocircuito, la unidad se apagará automática inmediatamente En cualquiera de estos casos, desconecte el (los) dispositivo (s) alimentado por USB inmediatamente.

From los puertos USB no exceda de 3.1A (5V).

Si un dispositivo USB individual está dentro de las especificaciones y se produce un fallo, haga que el dispositivo USB se revise por mal funcionamiento y no seguir utilizando con

Enchufe el adaptador de carga 120V CA/USB en un estándar norteamericano (alimentado) 120 voltios salida de 60Hz. Simplemente enchufe un dispositivo USB en la toma USB y opere

CARGA 12V CC/USB

CUIDADO Y MANTENIMENTO
Con el tiempo, todas las baterías pierden energía debido a la descarga automática y con mayor rapidez en ambientes con temperaturas elevadas. Cuando la unidad no esté en uso, recomendamos cargar la batería al menos cada 3 a 6 meses.

No sumerja este arrancador en agua. Si la unidad se ensucia, limpie las superficies exteriores con cuidado. Utilize una tela suave humedecida con una mezcla diluida de agua y detergente.

Reemplazo/desecho de la batería

La batería debería durar la vida útil de la unidad. La vida de servicio depende en un número de factores, incluyendo pero no limitado al número de ciclos de recarga, y el cuidado y mantenimiento

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

Reemplazo del fusible del enchufe en el adaptador de carga



DETECCIÓN DE PROBLEMAS

contacto. • Confirme que la corriente CA o CC está funcionando.

Asegúrese de que el botón de encendido USB/LED se haya presionado dos veces para encende la luz LED doble.

automáticamente. Consulte la sección "Condiciones de falla del USB del impulsador / banco de actividad de la companya del companya del companya de la companya del companya del companya de la companya de la companya de la companya del com

Asegúrese de que la calificación de los equipos conectados al puerto USB del adaptador de carga de 120V CA/USB no supere 2A continuo.
 Algunos productos electrónicos de uso doméstico alimentados por USB no funcionan con este

aguars productos.

Section de la confirmación de la puerto USB. Compruebe el manual del dispositivo electrónico correspondiente para confirmar que puede ser utilizado con este tipo de cargador. Si la unidad no funciona después de seguir los pasos indicados anteriormente, comuníquese con el

Impulso de amperios:

Importados por Baccus Global LLC, One City Centre, 1 North Federal Highway, Suite 200, Boca Raton, FL 33432 www.Baccusglobal.com 1-877-571-2391

