


엘림 L2 장비 검색 (ELIM-Search(SNMP).exe)

● 엘림 L2 장비 검색 (ELIM-Search(SNMP).exe)

현장에 설치되어 있는 엘림 L2 장비 (매니지먼트 형)의 아이피 검색하는 도구 입니다.

아래는 실행 방법입니다.



검색할 아이피 범위의 시작 번호만 입력합니다. 검색할 아이피 범위가 192.168.2.1 부터 192.168.2.10 까지 이면, 시작아이피 **1** 을 입력 하고 엔터 누릅니다.


IP주소 대역의 시작 아이피 입력해주세요. (예: 192.168.0.1 주소에서 1 입력)" P주소의 시작아이피:1

"IP주소 대역의 마지막 아이피 입력해주세요. (예: 192.168.0.254 주소에서 254 입력)"
IP주소의 마지막이이피:10
마지막 아이피의 번호만 입력합니다.

10 을 입력하고 엔터 누릅니다.

[P주소 대역의 시작 아이피 입력해주세요. (예: 192.168.0.1 주소에서 1 입력)" P주소의 시작아이피:1







함)
● Hostname : 장비에 설정한 hostname 값
● Description : 장비에 설정한 description 값

수정일 : 2021-12-21