

LASTHANDBOKEN

Används tillsammans med +8 Monteringsinstruktion

+8 är typkontrollerad i enlighet med AFS 1990:12 med typkontrollintyg nr:

20 32 01

Innehåll

Beskrivning	Sida
Förutsättningar	1
Lastklasser, Tillåtna Laster och Bygghöjder - Allmänt	2
Dimensioneringsförfarande - Checklista	3
Tillåtna laster efter lastklass	4
Tillåtna vertikala kopplaster	4
Lasttyper	5
Lastklasser och tillåtna laster för horisontaler som tvärbalkar	6
Lastklasser och tillåtna laster för horisontaler som längdbalkar	7
Lastklasser och tillåtna laster för konsoler	8
Tillåtna laster för Länkrullehjul	9
Tillåtna laster för Väggfäste stål - ø16 mm krok	9
Tillåtna laster för Galge med hjul	9
Bygghöjder fristående trapptorn med ATR250 och bredd 1,25 m	9
Lastklasser för systeminplankning (+8 krokplank).	10
Rekommenderade lastklasser för träplank	10
Vindrelaterad data från BSV97	12
Förankringar - Allmänt	13
Förankringskrafter - Beräkningsgång	14
Förankringskrafter - Beräkningsbegrepp	16
Förankring - Ointäckt ställning	18
Förankring - Intäckt ställning	20
Beräkningsexempel - Förankring - Ointäckt/Intäckt ställning	22
Beskrivning av ställningsutföranden som redovisas i tabeller	24
Laster för beräkning av bärighet för bottning (marktryck)	26
Tillåtna bygghöjder	
2,0 m bomlagshöjd - 4 m förankringsavstånd	
Bredd Lastklass	Sida
0,70 m 1,00 m (0,90 m för träplank) 3-4	28 30
1,25 m 3-4	32
1,75 m (ej trall) 3	34
1,75 m trallställning 3-4+ (4+ = murning)	35
2,0 m bomlagshöjd - 2 m förankringsavstånd	
1,75 m trallställning 3-4+ (4+ = murning)	36
2,5 m bomlagshöjd - 2,5/5 m förankringsvärde	
0,70 m 3	37
1,00 m (0,90 m för träplank) 3	38
,,=	39
Tidigare typgodkända komponenter	40

Förutsättningar för +8 Monteringsinstruktion, +8 Lasthandbok och +8 produktansvar

+8 Monteringsinstruktion, Lasthandbok och produktansvar gäller endast för ställning som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av PlusEight System AB (samt leveranser före år 2000 från Ernex och Ernström & Co).

Komplettering med trall och plank i enlighet med AFS 1990:12 får göras. Mindre komplettering med ställningsrör i enlighet med AFS 1990:12 samt med typkontrollerade ställningskopplingar möter normalt inga hinder.

Vid inblandning av andra komponenter gäller varken denna lasthandbok, +8 Monteringsinstruktion eller +8 produkt-ansvar.

Denna lasthandbok och +8 Monteringsinstruktion är baserade på typkontrollintyg (se faktarutan insidan bakre omslaget) och redovisade värden är i överensstämmelse med intyget.

Typkontrollen innefattar inte intäckt ställning.

Typkontrollen förutsätter att arbete utförs endast på ett bomlag åt gången.

För ställning som avviker från vad som behandlas i lasthandboken krävs särskild utredning.

Rådgör med teknisk service.



Medlem i

Ställningsleverantörerna i Sverige

Ställningsleverantörerna i Sverige verkar för att den svenska marknaden förses med väl utprovade och säkra ställningssystem där

materiel från olika leverantörer inte blandas i samma system med de uppenbara risker för person- och sakskada samt de oklara ansvarsförhållanden detta medför.

Lastklasser, Tillåtna Laster och Bygghöjder

+8 Universalställning är typkontrollerad för lastklass 2-6 enligt standard samt 4+, den svenska lastklassen för murning.

Alla klasser i kombination med mer krävande beräkningsförfaranden där tidigare analytiska metoder i många fall har ersatts av numeriska, datorbaserade beräkningsmetoder har gjort det väsentligt svårare och besvärligare att beräkna ställningar.

Till skillnad från vår tidigare monteringsanvisning som lämnade mycket av beräkningsarbetet åt brukaren har vi nu valt att istället göra beräkningar för ett stort antal strukturer och redovisa dessa i form av bygghöjdstabeller.

I kombination med den stora flexibilitet som +8 ställningen erbjuder blir de möjliga kombinationerna oändliga. Att redovisa bygghöjder för alla möjliga varianter skulle innebära en lasthandbok i storlek telefonkatalog. Vi har därför valt att visa ett antal vanliga kombinationer och lastklasser. För övriga och för andra lastkombinationer t.ex. från väderskyddstak hänvisar vi till vår tekniska service.

I de tillåtna bygghöjderna har vi valt att inte redovisa högre höjder än 50 m trots att +8 ställningen, i vissa kombinationer även i de tyngre klasserna, går att bygga väsentligt mycket högre. Orsaken är att på höjder över 50 m bör särskilda utredningar avseende lokala vindförhållanden, bärighet för bottning, förankringsmöjligheter och krafter, mm göras. Vi hänvisar i dessa fall till vår tekniska service.

Förutom bygghöjdtabeller och lastklasser för olika komponenter redovisar vi också ett förenklat förfarande för beräkning av förankringskrafter och för beräkning av bärighet (marktryck).

Vår förhoppning är att det tydligare och smidigare förfarandet att dimensionera en ställning kommer att ytterligare öka tryggheten och säkerheten för såväl ställningsbyggare, ställningsbrukare som tredje man.

1 Är vald ställning i enlighet med förutsättningarna?

Är det valda ställningsutförandet med avseende på bredd och lastklass i överenstämmelse med de förutsättningar som gäller d.v.s att det arbete som skall utföras från ställningen kan utföras på ett bra och säkert sätt.

2 Uppfyller de ingående komponenterna vald lastklass?

Kontrollera att bommar (tvärbalkar), konsoler, längdbalkar och inplankning uppfyller önskad lastklass vid önskad facklängd (fackbredd för längdbalkar) i respektive **Lastklass och tillåtna laster** tabell.

3 Räcker bygghöjden?

Kontrollera i **bygghöjdtabellerna** att tillåten bygghöjd räcker. I tabellerna väljer du på fackbredd, facklängd, belastning och eventuella konsoler - faktorer som alla påverkar bygghöjden. Om det inte går att förankra i enlighet med bygghöjdtabellerna så kontakta teknisk service - förankringarna är mycket viktiga för ställningens stabilitet och styrka.

Skulle den tillåtna bygghöjden inte räcka till och du inte kan ändra på några av de nämnda faktorerna så kontakta teknisk service - ofta går de flesta ställningsvarianter att bygga till önskad höjd genom ett ändrat förankringsmönster (tätare förankring - framförallt i nederdelen av ställningen).

4 Är underlaget OK?

Ta fram lasterna för bottning i tabellerna med Laster för beräkning av bärighet för bottning. Kontrollera att underlaget kan bära lasten.

5 Är förankringarna OK?

Beräkna förankringskrafterna i enlighet med **Förankringskrafter - Beräkningsgång**. Går det inte att förankra i enlighet med lasthandboken, kontakta teknisk service.

Vad gör jag om det ställningsutförande jag vill bygga inte finns med i tabellerna?

I lasthandboken redovisar vi många olika ställningskombinationer i lastklass 3, 4 och 4+ (murning). För ställningar med andra lastklasser t.ex 2, 5 eller 6, eller för ställningsutföranden som inte beskrivs t.ex hängande ställningar, formställningar, etc, kontakta teknisk service.

Tillåtna utbredda laster (1kN = 100 kp)

Lastklass 1 *)	0,75 kN/m²
Lastklass 2	1,50 kN/m²
Lastklass 3	2,00 kN/m²
Lastklass 4	3,00 kN/m²
Lastklass 5	4,50 kN/m²
Lastklass 6	6,00 kN/m²

Murning (Lastklass 4+) innebär att plattformar och de balkar som bär dem skall vara Lastklass 5 medan spirlasten skall motsvara Lastklass 4. Lastfördelning i enlighet med AFS 1990:12.
*) Ej i AFS 1990:12.

Tillåtna koncentrerade laster över en yta av 0,5 m x 0,5 m


Lastklass 1-3	1,50 kN
Lastklass 4-6	3,00 kN

Tillåtna koncentrerade laster över en yta av 0,2 m x 0,2 m

Lastklass 1-6	1,00 kN
Lactitiace	1,00 101

Tillåtna vertikala kopplaster

En lastbärande komponent Max 16 kN






Tre lastbärande komponenter Min 90° mellan 2 komponenter 8 kN/styck = Max 24 kN




Fyra lastbärande komponenter Min 90° mellan 2 komponenter 6 kN/styck = Max 24 kN



(1 kN = 100 kp)





UL = Utbredd last



MPL = Mittpunktslast

1/3PL = Punktlaster i tredjedelspunkterna






Lastklasser och tillåtna laster för horisontaler och balkar använda som tvärbalkar med last på båda sidor.


Som Tvärbalk		La	astklas	SS	<u>иот р</u>		
Facklängd [m]	3,50	3,50 3,00 2,50 2,00 1,7					
Balktyp							
H50	6	6	6	6	6		
H70	6	6	6	6	6		
H90	5	5	5	6	6		
H100	4	4	5	5	6		
HF100	5	5	6	6	6		
H125	3	3	4	4	4		
HF125	4	5	5	6	6		
H175	-	-	-	2	2		
HF175	2	3	3	4	4		
HB175	3	4	4	5	5		
HB175NT	4	4	5	5	6		

Tilla	Tillåten last [kN]							
UL	MPL*	1/3 PL*						
$\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow$	_	<u></u>						
27,2	13,6	10,2						
18,9	9,4	7,1						
14,4	7,2	5,4						
12,9	6,5	4,8						
19,4	9,7	7,3						
10,2	5,1	3,8						
19,2	9,6	7,2						
6,0	3,0	2,3						
12,6	6,3	4,7						
20,0	10,0	7,5						
23,1	11,6	8,7						

^{*)} Värdena gäller när AVS används för lastöverföring till balk. Observera att ovanstående laster kan behöva reduceras beroende på hur många belastade komponenter det sitter i en kopp - se vertikallaster kopp.

Tvärbalkar/bommar med last på två sidor





Genombyggd ställning (undertaksställning), där den längsgående inplankningen gör att tvärbalkarna/bommarna får last på två sidor. Jämfört med metoden där varannat fack är vänt 90° blir belastningen på tvärbalkarna/ bommarna dubbelt så hög.

Lastklasser och tillåtna laster för horisontaler och balkar använda som längdbalkar med last på en sida.

Som Längdbalk		L	astklas	SS		
Fackbredd [m]	3,50	3,50 3,00 2,50 2,00				
Balktyp						
H100	6	6	6	6	6	
HF100	6	6	6	6	6	
H125	4	5	5	6	6	
HF125	6	6	6	6	6	
HF175	4	5	5	5	6	
HB175	5	6	6	6	6	
HB175NT	6	6	6	6	6	
HB200NT	5	5	5	6	6	
HB250	3	4	4	5	5	
HB250NT	4	4	5	5	6	
HB300NT	3	3	4	4	5	
HB350NT	2	3	3	4	4	


Tilla	Tillåten last [kN]						
UL	MPL*	1/3 PL*					
11111							
12,9	6,5	4,8					
19,4	9,7	7,3					
10,2	5,1	3,8					
19,2	9,6	7,2					
12,6	6,3	4,7					
20,0	10,0	7,5					
23,1	11,6	8,7					
18,6	9,3	7,0					
13,6	6,8	5,1					
17,6	8,8	6,6					
14,3	7,1	5,4					
12,1	6,1	4,6					


^{*)} Värdena gäller när AVS används för lastöverföring till balk.

Fackbredd 1,75 användes för ställning med murartrall (balk för murning skall vara lastklass 5).

Observera att ovanstående laster kan behöva reduceras beroende på hur många belastade komponenter det sitter i en kopp - se vertikallaster kopp.

Längdbalkar med last på en sida





Genombyggd ställning (undertaksställning), där inplankningen i vartannat fack är vänt 90° vilket innebär att längdbalkarna enbart belastas med last på en sida. Belastningen på längdbalkarna blir därmed hälften så stor som belastningen på tvärbalkar/bommar vid längsgående inplankning. Lastklasser

Lastklasser och tillåtna laster för konsoler använda som konsoltvärbalkar med last på båda sidor.

Som Konsoltvärbalk	Lastklass konsol vid bomlag *)					Lastklass över/under bomlag			I II III STAN I SET IKNI			
Facklängd [m]	3,50	3,00	2,50	2,00	1,75	3,50	3,00	2,50	2,00	1,75	UL	ÄPL
Konsoltyp											$\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow$	
K10	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	12,0	-
K20	3	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6,9	2,8
K30	4	4	5	5	6	4	5	5	5	6	4,6	2,0
K40	3	4	4	5	5	4	5	5	5	6	6,1	2,7
K45	3	4	4	5	5	4	4	5	5	6	5,4	2,4
K50	3	4	4	5	5	4	4	5	5	6	6,1	2,7
UK45/50	5	5	6	6	6	5	6	6	6	6	12,7	7,4
UK45/50 YH	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	15,8	12,8
UK60/70	3	3	3	4	4	3	4	4	5	5	6,8	4,2
UK60/70 IH	4	4	5	5	6	5	5	6	6	6	12,6	4,5
UK60/70 YH	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	18,6	13,4
UK90/100	2	3	3	3	3	2	3	3	4	4	6,7	2,9
UK90/100 IH	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5	8,3	3,9
UK90/100 YH	3	4	4	5	5	4	5	5	6	6	16,5	10,8
UK120/125	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	4,4	2,4
UK120/125 IH	-	-	-	2	2	_	-	-	2	2	4,6	2,2
UK120/125 MH	3	3	3	4	4	3	4	4	5	5	14,2	4,9
UK120/125 YH	3	3	4	4	5	4	4	5	5	5	16,0	8,7

YH är sträva till det yttersta hålet, MH är sträva till det mellersta hålet, IH är sträva till det innersta hålet.

ÄPL är den tillåtna ändpunktlasten på en i övrigt obelastad konsol.

Ovanstående värden förutsätter att konsolerna är stagade i horisontalplanet antingen med hjälp av +8 systemplank eller med horisontaler och vid behov plandiagonaler. OBS alltid minst en horisontal under lägst sittande konsol.

Observera att ovanstående laster kan behöva reduceras beroende på hur många belastade komponenter det sitter i en kopp - se vertikallaster kopp.

*) Att det i vissa fall är lägre lastklass i klass 4-6 för konsoler som sitter mitt för bomlaget beror på att den högre delarealasten beräknas över hela konsolplanet i enlighet med Arbetsmiljöverkets direktiv.

VIKTIGT - Om Konsolanvändning - VIKTIGT

Ovanstående laster anger endast konsolernas lastförmåga. Förutom den nyttolast och last av egenvikt som konsolen ger upphov till påverkar den också ställningens stabilitet. Lågt sittande konsoler påverkar mer än högt sittande. I Bygghöjdtabellerna har inverkan av konsolerna med avseende på stabilitet beaktats.

Förankringar i anslutning till konsoler skall särskilt dimensioneras och kon-

trolleras och får aldrig vara borttagna vid belastad konsol.

Använd aldrig konsoler utan att vara helt på det klara med deras inverkan på ställningen.

Felaktigt använda konsoler kan orsaka ställningskollaps. Vid minsta osäkerhet kontakta teknisk service.

Tillåtna laster för Länkrullehjul

Beakta vid lastberäkning att hela lasten skall kunna bäras utav tre av de fyra hjulen. För dimensionerande last multiplicera med 1,5.

Hjultyp	Tillåten last
Hjultyp	kN
LH250J	5,0
LH250F	8,0

Tillåtna laster för Väggfäste stålrör - ø16 mm krok

Max tillåten drag/tryckkraft 4,0 kN (400 kp).

Max tillåten sidokraft på krok 2,0 kN (200 kp).

Förutsättningen är att typkontrollerade fasta (vinkel) kopplingar används.

För dimensionerande last multiplicera med 1,5.

Tillåtna laster för Galge med hjul

Max tillåten last: 0,5 kN (50 kg) dynamiskt (motsvarar ≈1kN på hjulaxeln). Montera alltid en förankring i anslutning till galgens upphängning.

Bygghöjder fristående trapptorn med ATR250 - Bredd 1,25 m Förankring vid varje innerspira på var 4:e höjdmeter

Facklängd 2,5 m				
Inplankning	KPA	KPS	KPAP-S	KPAP-B
Understa trappan vilar på bottenbom (horisontal)	50¹	48	50 ¹	50¹
Understa trappan vilar på marken utan bottenbom	36	32	36	40

Kombinationer märkta 50^1 kan byggas högre än 50 m - vänligen kontakta teknisk service för ytterligare information

Bygghöjd kan ökas med US utskruvad till 545 mm underkant fotplatta till spira. Ovanstående höjdvärden gäller med 4 m spiror utom på topp. Vid användning av kortare spiror gäller följande höjdreduktioner:

Facklängd	2,5 m			
Inplankning	KPA	KPS	KPAP-S	KPAP-B
3 meters spiror	-2	-2	-2	-2
2 meters spiror	-4	-4	-4	-4

Lastklasser för systeminplankning

Krokplan	k Smala 0,30 m		Lastklass			
Facklängd	[m]	3,50	3,00	2,50	2,00	1,75
Planktyp	Material					
KPA	Aluminium	4	5	6	6	6
KPS	Stål	4	4	5	5	5
KPAP-S	Aluminium/Plywood	5	6	6	6	6

Krokplank	Mellanbreda 0,45 m	Lastklass						
Facklängd [m	3,50	3,00	2,50	2,00	1,75			
Planktyp	Material							
KPAP-M	Aluminium/Plywood	4	5	5	5	5		

Krokplank	Breda 0,60 m	Lastklass				
Facklängd [m]			3,00	2,50	2,00	1,75
Planktyp	Material					
KPAP-B	Aluminium/Plywood	3	4	4	4	4

Krokplank	för Konsolytterhörn	hörn Lastklass			
Fackbredd [m	0,70	0,45	0,30		
Planktyp	Material				
KPSA-YH	Stål/Aluminium	4	4	4	

Rekommenderade Lastklasser för Träplank

Beräkningar enligt SS-EN12811 och EuroCode 5.

Förutsättningen för tillämpningen av de följande rekommenderade lastklasserna är att planken är helt felfria, med de dimensioner som ges i tabellerna, av gran och klassade (stämplade) i enlighet med angivna konstruktionsklasser.

Förutom krav på hållfasthet finns det två nedböjningskrav, dels ett absolut på L/100 dels ett på 25 mm mellan belastad och obelastad planka (separat okade plattformar). Under förutsättning att samtliga plank i ett bomlag är ihopkopplade (okade) så att de samverkar fullt ut behöver således det sistnämnda kravet ej uppfyllas och tabell TP1 kan användas.

Om bomlaget innehåller enskilda ej okade eller flera separat okade plattformar på samma bomlag gäller tabell TP2 på nästa sida.

Tabell TP1	Hela bo	mlag	et ih	opko	pplat	(oka	at)
Facklängd	[m]	3,50	3,00	2,50	3,50	3,00	2,50
Planktyp	Material	2 ok	ade p	lank	3 ok	ade p	lank
45x195	Gran K24	-	3	4	3	3	4
45x195	Gran K30	-	3	4	3	3	4
48x195	Gran K24	-	3	4	3	3	4
48x195	Gran K30	3	3	4	3	4	5


Rekommenderade lastklasser för träplank


Alla krav uppfyllda


Tabell TP2	E	Bomlaget EJ helt ihopkopplat (okat)										
Facklängd [m]		3,00	2,50	2,00		3,50	3,00	2,50	3,50	3,00	2,50	
Planktyp Material		1	1 planka			2 okade plank			3 okade plank			
45x195	Gran K24	-	-	5		-	1	4	-	3	4	
45x195	Gran K30	-	-	6		-	3	4	3	3	4	
48x195	Gran K24	-	-	6		-	3	4	3	3	4	
48x195	Gran K30	-	5	6		-	3	5	3	4	5	

Fristående 64,5 m högt väderskydd vid Niagarafallen

Under vintern 2001-2002 byggdes, i form av ett sexkantigt vajerstagat +8 torn, vad som anses vara världens högsta fristående väderskydd.







Vindrelaterad data från BSV97, Snö och vindlast, utgåva 2 *

Referensvindhastighet Vref i m/s för några kommuner

Falun	23	Karlskrona	24	Malmö	26	Piteå	21
Gotland	24	Karlstad	23	Mariestad	24	Skara	24
Göteborg	25	Kiruna ¹	21-26	Motala	24	Skellefteå	22
Gävle	23	Kristianstad	25	Mönsterås	24	Stenungsund	25
Halmstad	25	Kristinehamn	23	Norrköping	24	Stockholm	24
Helsingborg	26	Lidköping	24	Nyköping	24	Sundsvall	23
Härnösand	22	Linköping	24	Nynäshamn	24	Umeå	22
Jönköping	24	Luleå ¹	21-22	Oskarshamn	24	Örebro	23

¹⁾ Se vindhastighetskartan i BKR samt i Bilaga B i BSV97

Karakteristiskt hastighetstryck i kN/m² baserat på Vref i m/s

3.1		21	m/s			22 m/s				23 m/s				
Vref	V _{ref} Terrängtyp					Terrängtyp				Terrängtyp				
H [m]	ı	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
50	0,98	0,89	0,76	0,62	1,08	0,97	0,83	0,68	1,18	1,06	0,91	0,74		
40	0,94	0,84	0,71	0,57	1,04	0,93	0,78	0,62	1,13	1,01	0,85	0,68		
30	0,89	0,79	0,65	0,51	0,98	0,87	0,72	0,56	1,07	0,95	0,78	0,61		
20	0,82	0,71	0,57	0,43	0,90	0,78	0,63	0,47	0,99	0,86	0,69	0,51		
10	0,71	0,595	0,445	0,39	0,78	0,65	0,49	0,42	0,85	0,71	0,53	0,46		

		24	m/s		25 m/s				26 m/s				
v_{ref}		Terrä	ngtyp			Terrängtyp			Terrängtyp				
H [m]	I	=	Ш	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
50	1,29	1,16	0,99	0,80	1,40	1,26	1,08	0,87	1,51	1,36	1,16	0,94	
40	1,23	1,10	0,93	0,74	1,34	1,20	1,01	0,80	1,45	1,29	1,09	0,87	
30	1,17	1,03	0,85	0,66	1,27	1,12	0,92	0,72	1,37	1,21	1,00	0,78	
20	1,08	0,93	0,75	0,56	1,17	1,01	0,81	0,61	1,26	1,10	0,88	0,66	
10	0,93	0,78	0,58	0,50	1,01	0,84	0,63	0,55	1,09	0,91	0,68	0,59	

Terrängtyp

- I. Öppen terräng med få eller inga hinder, t.ex. kuster och stränder vid öppet vatten, utpräglat slättlandskap, kalfjäll.
- II. Öppen terräng med små hinder, t.ex. kuperade slättlandskap med spridda träd och enstaka grupper av byggnader.
- III. Terräng med stora spridda hinder, t.ex. förortsbebyggelse, mindre tätorter.
- IV. Tätortsbebyggelse där minst 15% av ytan är bebyggd och där byggnadernas medelhöjd är större än 15 meter.
- *) För beräkning av vindlaster efter lokala förhållanden behövs BSV97.

Allmänt

Förankringar har två huvudsyften, dels att ge stabilitet åt (knäckförstyva) ställningen, dels att hindra ställningen från att stjälpa när den utsätts för framförallt vindpåverkan.

De krafter som påverkar knäckförstyvande förankringar är små medan krafter från vind kan bli mycket stora. Vindutsatta förankringar som ej klarar att hålla ställningen på plats kan naturligtvis också orsaka stabilitetsbrott (knäckning) som då kan uppträda långt innan ställningen riskerar att välta.

Var förankringarna sitter påverkar också olika - förenklat kan man säga att knäckförstyvande förankringar gör bäst nytta i nedre delen av ställningen medan vindförankringar gör mest nytta i den övre.

Medan antalet förankringar och fördelning när det gäller knäckförstyvning är en funktion av ställningens utförande och last är antalet förankringar för att ta hand om vindlast också beroende av geografiska och topografiska förhållanden liksom av utförandet av objektet som ställningen står vid.

Att beräkna vindkrafter på ställningar är ett omfattande arbete som innefattar en uppsjö av projicerade ytor, formfaktorer, koefficienter, etc. Vi har på följande sidor utarbetat ett system där vi beräknat alla generella faktorer och lagt in dessa som värden i tabeller. Det går sedan relativt enkelt att efter att man bestämt de vindhastighetstryck som skall gälla beroende på det geografiska läget och terrängtyp snabbt räkna fram de förankringskrafter som kan uppkomma.

Våra beräkningar med avseende på vindpåverkan på ställningen är gjorda efter ställningsstandarden SS-EN12811-1. Lokala vindrelaterade data finns att hämta i Boverkets handbok om snö-och vindlast, BSV 97, utgåva 2.

Till sist tänk på:

- att vinden angriper som mest vid takkanter och runt hörnen där tryckkrafter uppträder på ena sidan kanten (hörnet) och sugkrafter på den andra.
- att vid intäckta ställningar se till att särskilt de förankringar som sitter vid ändar både uppåt och åt sidorna verkligen kan ta de beräknade lasterna skulle ett släppa kan det resulterande stora momentet som då uppstår snabbt rycka ur de resterande.
- att vara uppmärksam på att stenar och fogar i en murad fasad är sämre att fästa i uppe nära taket där vikten från fasaden är låg men där stora förankringskrafter uppstår.

Bestäm hastighetstryck

Ta först fram referensvindhastigheten för kommunen* i BSV97, Boverkets handbok om Snö och vindlast, utgåva 2, (ett begränsat antal exempel på värden finns i tabellerna på det tidigare uppslaget).

Bestäm vilken terrängtyp som gäller.

Från bilaga C i BSV 97 ta fram hastighetstrycket för den aktuella höjden. Enklast är att använda ställningens maxhöjd. Vid mycket höga ställningar eller speciella förankringsproblem kan det vara nödvändigt att ta fram värden för flera höjder vilket resulterar i olika förankringskrafter beroende på vilken höjd förankringarna sitter.

Topografins inverkan på vindhastigheten bör beaktas. Vindhastigheten kan bli mer än 50% större vid toppen än vid foten av en kulle beroende på terrängens lutning. Kontakta teknisk service för hjälp att bestämma vindlasten för ställningar vid byggnader belägna på kullar.

*) I vissa kommuner förekommer flera olika referensvindhastigheter - se vindhastighetskartan i BKR, Boverkets konstruktionsregler, samt i bilaga B i BSV 97.

Beräkna förankringskrafter

Beroende på om ställningen skall vara intäckt eller ej följ beräkningsinstruktionerna under respektive rubrik.

De beräknade förankringskrafterna är per väggfäste.

Dels är de drag- och tryckkrafter tvärs fasaden som vid ointäckta ställningar beräknas lika stora medan däremot värdena för tryck och drag vid intäckta ställningar kan skilja sig.


Dels är de drag- och tryckkrafter längs med fasaden.


De sistnämnda krafterna kan inte alltid överföras till fasaden med enkla rörfästen som sitter enbart i innerspiran då ställningskopplingarnas moment-upptagande förmåga är begränsade i planet. Alternativa utföranden, är enkla rörfästen som görs mer momentupptagande antingen genom att de monteras i både inner- och ytterspira eller att de monteras i liggare intill spira (fast koppling).

Alternativt kan de fördelas över dubbla vinklade förankringar.

Beroende på vinkeln ökar kraften i väggfästet t.ex vid

45° vinkel måste de framräknade lasterna längs med fasaden multipliceras med 1,4 för att få kraften i väggfästet.





Om icke momentupptagande väggfästen, som kan överföra krafter längs med fasaden, användes skall fästen som kan ta upp hela den sammanlagda lasten längs fasaden finnas vid minst var sjätte innerspira.

För 2,5 m bomlagshöjd multiplicera förankringskrafter för 2 m bomlagshöjd, 2 m respektive 4 m förankringshöjd, med 1,15 för ointäckt ställning och 1,25 för intäckt och 2,5 m respektive 5 m förankringshöjd.

Kontrollera att krafterna kan tas om hand

Först gäller det att överföra kraften från ställningen till förankringsdonet (ofta en förankringsögla). Väggfästen skall fästas in i ställningen vid bommarna. De **tillåtna** lasterna för förankringar med fästanordningar och förankringsdon (öglor) måste minst motsvara de beräknade förankringskrafterna.

Max tillåten drag och tryckkraft i ett **+8** väggfäste av stålrör med ø16 mm krok och typkontrollerad fast (vinkel) koppling är 4,0 kN.

Vid intäckta ställningar (beräkningar enligt SS-EN 12811 bilaga A) kan framförallt tryckkrafterna tvärs ställningen (fasaden) överskrida väggfästets tillåtna lastförmåga och det kan därför bli nödvändigt att kompletera med tryckstag av rör och koppling.

För överföring av krafter längs ställningen (fasaden) beror det på den valda metoden - se tabell nedan.

Max tillåten sidolast för olika	väggfästekombinationer i kN
---------------------------------	-----------------------------

Avstånd från vägg	Vinklade 45° *	2 kopplingar Y+I **	1 koppling ***
0,3 m	2,86	2,00	0,37
0,6 m	2,86	1,59	0,18
0,9 m	2,86	1,06	0,12

^{*)} motsvarar tillåten last i väggfästet $(2,86 \times 1,4 = 4 \text{ kN})$.


Sedan gäller det att de valda förankringsdonen (förankringsöglorna) kan uppta lasten från väggfästet.

Kontrollera med leverantören att förankringsöglan klarar lasten i den aktuella väggen. Var speciellt uppmärksam på att förankringskrafter längs fasaden kan introducera stora böjmoment och tvärkrafter i förankringsöglorna.

Vid montage kontrollera genom provning på plats att förankringsöglorna klarar de beräknade lasterna.

^{**) 2} kopplingar Y+I är ett genomgående väggfäste fastsatt i både ytter- och innerspira.

^{***) 1} koppling avser fast koppling till spiran och typkontrollerad enligt AFS 1990:12 specifika kopplingskrav.



Exempel på öppningar i fasad som påverkar Formfaktor (O-FF och I-FF)

Stomme



Öppning 86% (i detta exempel)

Väggar men inga fönster



Öppning 18% (i detta exempel)

Färdig fasad


/				
	_			

Tät fasad


Intäckt ställning


Olika tabellvärden beroende på om intäckningen är slät eller nät.

Med nät avses intäckning typ sommarväv. För nät med stora maskor skall särskild utredning avseende luftgenomsläpplighet och friktion göras.



Ointäckt ställning





Förankring - Ointäckt ställning

Vind tvärs fasaden (vinkelrät mot).

Börja med att multiplicera det valda hastighetstrycket* med värde från tabell O-T nedan beroende på förankringsavstånd, facklängd och typ av inplankning. För fack med utvändig trappa använd ATR kolumnen.

Värden för beräkning av förankringskrafter tvärs fasaden

Tabell O-T	4 m	förankri	ingsavs	tånd	2 m förankringsavstånd					
Facklängd [m]	3,50 3,00 2,50 ATR				3,50	3,00	2,50	ATR		
Inplankning										
KPAP	2,68	2,34	2,02	2,88	1,42	1,24	1,07	1,74		
KPA/KPS	2,65	2,31	2,00	2,85	1,41	1,23	1,06	1,72		
Träplank	2,90	2,53	2,19	2,92	1,54	1,34	1,15	1,76		
Trall	3,12	2,70	2,31	3,05	1,65	1,42	1,22	1,82		
Oinplankat	1,36	1,21	1,08		0,68	0,60	0,54			

Det erhållna värdet används för ändfackens yttersta spirpar. För alla mellanfack multiplicera sedan det resulterande värdet med formfaktor beroende på hur stora öppningar det finns i fasaden (se tabell O-FF nedan).

Det slutliga värdet är kraften i väggfästet tvärs fasaden både som tryck och dragkraft.

Formfaktor beroende på hur stora öppningar det finns i fasaden [O-FF]

som är öppen	90%		70%							
Formfaktor	1,00	0,92	0,83	0,75	0,67	0,58	0,50	0,42	0,33	0,25

Vind längs med fasaden (parallellt med).

Beräkna förankringskrafter för ändfack genom att multiplicera hastighetstrycket med värde i tabell O-LÄ beroende på fackbredd och inplankning. Finns det konsoler på insidan så lägg till dessa genom att multiplicera hastighetstrycket med värde från tabellen O-LKÄ.

Gör sedan samma sak för mellanfack i tabellerna O-LM och O-LKM. Finns det konsoler på utsidan högst upp så lägg till dessa genom att multiplicera hastighetstrycket med värden från tabellerna O-LKÄ och O-LKM med 2 m förankringsavstånd och lägg till värdet för de översta förankringarna. Finns det utvändig trappa så lägg till multiplicerat värde från O-LTR.

Om de längsgående förankringskrafterna skall överföras till väggen i minst var sjätte spira, genom dubbla vinklade väggfästen, så addera först antalet förankringskrafter (6) och multiplicera med faktorn för vinkeln på staget (vid 45° är denna 1,4) för att få lasten i det väggfäste som blir dragande (när det blåser längs med fasaden kommer endast ett av de vinklade fästena att bli dragande).

^{*)} Se under rubriken Bestäm hastighetstryck i början av kapitlet.

Ändfack - vind längs fasaden.

Värden för beräkning av förankringskrafter längs fasaden vid ändfack.

Tabell O-LÄ	4 n	n förar	nkring	savstå	and	2 m förankringsavstånd					
Fackbredd [m]	0,70	0,90	1,00	1,25	1,75	0,70	0,90	1,00	1,25	1,75	
Inplankning											
KPAP	0,73		0,87	1,00	1,23	0,38		0,46	0,52	0,65	
KPA/KPS	0,74		0,88	1,01	1,22	0,38		0,46	0,53	0,64	
Träplank	0,80	0,92	0,97	1,14	1,42	0,41	0,48	0,50	0,59	0,75	
Trall					1,51					0,79	
Oinplankad	0,43	0,45	0,46	0,49	0,55	0,21	0,23	0,23	0,25	0,27	

Värden för beräkning av tilläggskrafter längs fasaden vid konsoländfack.

Tabell O-LKÄ	4 m	förankri	ngsavs	tånd	2 m förankringsavstånd					
Konsol	K20/ K30					K40/ UK45	K50/ UK50	UK60/ UK70		
Inplankning										
KPAP	0,19	0,33	0,45	0,55	0,10	0,18	0,24	0,29		
KPA/KPS	0,19			0,56	0,10			0,29		
Träplank	0,17	0,32	0,49	0,61	0,09	0,17	0,26	0,32		

Mellanfack - vind längs fasaden. Värden för beräkning av förankringskrafter längs fasaden vid mellanfack.

Tabell O-LM	4 n	4 m förankringsavstånd						2 m förankringsavstånd					
Fackbredd [m]	0,70	0,90	1,00	1,25	1,75		0,70	0,90	1,00	1,25	1,75		
Inplankning													
KPAP	0,41		0,43	0,45	0,49		0,20		0,22	0,23	0,25		
KPA/KPS	0,41		0,44	0,46	0,48		0,21		0,22	0,23	0,24		
Träplank	0,45	0,48	0,49	0,54	0,61		0,23	0,24	0,25	0,27	0,30		
Trall					0,70						0,35		
Oinplankad	0,40	0,42	0,42	0,44	0,48		0,20	0,21	0,21	0,22	0,24		

Värden för beräkning av tilläggskrafter längs fasaden vid konsolmellanfack.

Tabell O-LKM	4 m	förankri	_	tånd	2 m förankringsavstånd					
Konsol	K20/ K30	K40/ UK45	K50/ UK50	UK60/ UK70	K20/ K30	K40/ UK45	K50/ UK50	UK60/ UK70		
Inplankning										
KPAP	0,03	0,11	0,21	0,16	0,01	0,06	0,10	0,08		
KPA/KPS	0,03			0,16	0,01			0,08		
Träplank	0,04	0,10	0,24	0,20	0,02	0,05	0,12	0,10		

För utvändig trappa, 0,70 m bredd, eller trapptorn, 1,25 m bredd, multiplicera hastighetstrycket med värde från tabell O-LTR och lägg till det framräknade värdet för ändfack eller mellanfack beroende på trappans placering.

Värden för trappa.

Tabell O-LTR	Förank	r.avst.
	4 m	2 m
0,70	1,09	0,54
1,25	1,20	0,60

Ändfack - vind tvärs fasaden (vinkelrät mot).

Börja med att multiplicera det valda hastighetstrycket ²⁾ med värde från tabell I-TÄ beroende på förankringsavstånd och facklängd. Finns det konsoler på insidan så lägg till dessa genom att multiplicera hastighetstrycket med värde från tabell I-TKÄ. Det erhållna värdet är kraften i i ändfackens väggfäste.

Värden för beräkning av förankringskrafter tvärs fasaden i ändfack.

Tabell I-TÄ	4	m föra	nkrings	savstår	nd	2 m	förar	nkring	savsta	ånd
Fackbredd [m]	0,70	0,90	1,00	1,25	1,75	0,70	0,90	1,00	1,25	1,75
Slät intäckning										
3,5 m fack	7,13	7,19	7,22	7,30	7,45	3,57	3,60	3,61	3,65	3,72
3,0 m fack	6,16	6,22	6,25	6,32	6,47	3,08	3,11	3,12	3,16	3,24
2,5 m fack	5,18	5,24	5,27	5,35	5,50	2,59	2,62	2,64	2,67	2,75
Nätintäckning 3)										
3,5 m fack	7,74	7,92	8,01	8,24	8,69	3,87	3,96	4,01	4,12	4,34
3,0 m fack	6,77	6,95	7,04	7,26	7,71	3,38	3,47	3,52	3,63	3,86
2,5 m fack	5,79	5,97	6,06	6,29	6,74	2,90	2,99	3,03	3,14	3,37

Värden för beräkning av tilläggskrafter tvärs fasaden i ändfack.

Tabell I-TKÄ	4	m föra		2 m förankringsavstånd						
Konsol	K20	K30	K40	K45/ UK50	UK70	K20	K30	K40	K45/ UK50	UK70
Slät intäckning	0,16	0,19	0,22	0,23	•			,	,	•
Nätintäckning ³⁾	0,47	0,56	0,65	0,69	0,83	0,23	0,28	0,35	0,35	0,41

Mellanfack - vind tvärs fasaden (vinkelrät mot).

För mellanfack börja med att multiplicera det valda hastighetstrycket med värde från tabell I-TM beroende på förankringsavstånd och facklängd.

Den resulterande kraften gäller som tryckkraft. Är intäckningen byggd runt hela huset gäller den också som dragkraft. Om det inte är byggt runt hela huset så multiplicera den resulterande kraften med värde från tabell I-FF beroende på hur stora öppningar det finns i fasaden. Den erhållna kraften är den dragkraft som kan uppträda på läsidan.

Värden för beräkning av förankringskrafter tvärs fasaden i mellanfack.

Tabell I-TM	4 m för	ankringsa	ıvstånd	2 m förankringsavstånd				
Facklängd [m]	3,50	3,00	2,50	3,50	3,00	2,50		
	13,65	11,70	9,75	6,83	5,85	4,88		

Formfaktor beroende på hur stora öppningar det finns i fasaden [I-FF]

Del av fasaden som är öppen	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Formfaktor	1,00	0,97	0,93	0,90	0,87	0,83	0,70	0,55	0,40	0,25

Ändfack - vind längs med fasaden (parallellt med).

Beräkna förankringskrafter för ändfack genom att multiplicera hastighetstrycket med värde i tabell I-LÄ beroende bl. a. på typ av intäckning.

Finns det konsoler så lägg till dessa genom att multiplicera hastighetstrycket med värde från tabellen I-LKÄ.

Värden för beräkning av förankringskrafter längs fasaden i ändfack.

Tabell I-LÄ	4 n	n förar	nkring	savstå	and	2	m föra	nkring	savstå	and
Fackbredd [m]	0,70	0,90	1,00	1,25	1,75	0,70	0,90	1,00	1,25	1,75
Slät intäckning										
3,5 m fack	3,83	4,49	4,82	5,65	7,31	1,91	2,25	2,41	2,83	3,65
3,0 m fack	3,76	4,43	4,76	5,59	7,24	1,88	2,21	2,38	2,79	3,62
2,5 m fack	3,70	4,36	4,69	5,52	7,18	1,85	2,18	2,35	2,76	3,59
Nätintäckning 3)										
3,5 m fack	4,72	5,38	5,71	6,54	8,20	2,36	2,69	2,86	3,27	4,10
3,0 m fack	4,53	5,19	5,52	6,35	8,01	2,26	2,60	2,76	3,18	4,00
2,5 m fack	4,34	5,00	5,33	6,16	7,82	2,17	2,50	2,67	3,08	3,91

Värden för beräkning av tilläggskrafter vid konsolfack.

Tabell I-LKÄ	4 n	4 m förankringsavstånd				2 m förankringsavstånd				
Konsol	K20	K20 K30 K40 K45/ UK50 UK70		K20	K30	K40	K45/ UK50	UK70		
	0,66	0,99	1,33	1,49	1,99	0,33	0,50	0,75	0,75	0,99

Mellanfack - vind längs med fasaden (parallellt med).

Beräkna sedan förankringskrafterna för mellanfack genom att multiplicera hastighetstrycket med värde i tabell I-LM beroende bl. a. på typ av intäckning.

Värden för beräkning av förankringskrafter längs fasaden i mellanfack.

Tabell I-LM	4 m för	ankringsa	vstånd	2 m förankringsavstånd			
Facklängd [m]	3,50	3,00	2,50	3,50	3,00	2,50	
Slät intäckning	0,89	0,77	0,64	0,45	0,38	0,32	
Nätintäckning 3)	2,68	2,30	1,91	1,34	1,15	0,96	

Utvändig trappa

För utvändig trappa lägg till värde från tabellen I-LÄ. För enbart trappa använd 0,70 m fackbredd, för trapptorn använd 1,25 m fackbredd i båda fallen med facklängden 2,50 m.

- 1) Typkontrollen innefattar inte intäckt ställning. Beräkningar enligt SS-EN 12811-1, Bilaga A.
- 2) Med hastighetstryck avses det karaktäristiska hastighetstrycket. Se under rubriken Bestäm hastighetstryck i början av kapitlet.
- 3) Nätintäckning se sidan 16

Specifikation exempelställning:

Ställning med bredd 1.25 m med konsol K30, inplankad med KPA och med utvändig trappa i ett mellanfack.

Höjd 12 m med max facklängd 3 m och byggd i Göteborgs ytterområde i terrängtyp III på en långsida med tät fasad.

Bestäm hastighetstryck:

I BSV97 ser vi att Göteborg har referensvindhastigheten 25 m/s.

I tabellen för referensvindhastigheten 25 m/s, i

bilaga C, ser vi att det karaktäristiska hastighetstrycket för terrängtyp III på höjd 12 m är 0,68 kN/m².



För tabeller se Förankring - Ointäckt ställning tidigare i kapitlet.

Först bestämmer vi förankringskrafterna tvärs fasaden (vinkelrät mot):

I tabell O-T för 4 m förankringsavstånd, 3 m facklängd och KPA inplankning får vi värdet 2,31. I tabellen O-FF för helt tät fasad (0% öppning) får vi värdet 0,25. Vi multiplicerar nu dessa värden med hastighetstrycket för att få förankringskraften i varje fäste vinkelrätt mot fasaden.

Tvärs fasaden: 0,68 x 2,31 x 0,25 = 0,39 kN

För utvändig trappa tar vi värdet ur ATR kolumnen.

Utvändig trappa tvärs fasaden: 0,68 x 2,85 x 0,25 = 0,49 kN

Sedan bestämmer vi krafterna längs fasaden: Vi börjar med ändfacket.

I tabellen O-LÄ för 4 m förankringsavstånd, 1,25 m facklbredd och KPA inplankning får vi värdet 1,01. I tabellen O-LKÄ för 4 m förankringsavstånd, K30 konsol och KPA inplankning får vi värdet 0,19 Vi multiplicerar de olika värdena med hastighetstrycket och lägger ihop och får då förankringskraften från ändfacket.

Längs fasaden i ändfack: $0,68 \times 1,01 + 0,68 \times 0,19 = 0,81 \text{ kN}$

Vi gör på motsvarande sätt med mellanfack och använder då tabellerna O-LM och O-LKM som ger följande:

Längs fasaden i mellanfack: 0,68 x 0,46 + 0,68 x 0,03 = 0,33 kN

För trappfacket lägger vi till enligt tabell O-LTR.

Längs fasaden i mellantrappfack: 0,33 + 0,68 x 1,09 = 1,07 kN

Sammanlagd kraft från ändspirpar + 3 mellanspirpar:

 $0.81 + 3 \times 0.33 = 1.81 \text{ kN}$ tas upp i ett 45° vinklat fäste: $1.81 \times 1.4 = 2.54 \text{ kN}$

Sammanlagd kraft från 6 mellanspirpar: $6 \times 0.33 = 2.00 \text{ kN}$ tas upp i ett 45° vinklat fäste: $2.00 \times 1.4 = 2.80 \text{ kN}$


Väggfäste OK - kontrollera att förankringsöglorna klarar krafterna.

Intäckt med slät intäckning (alla krafter avser kraft/väggfäste):

För tabeller se Förankring - Intäckt ställning tidigare i kapitlet.

Först bestämmer vi förankringskrafterna tvärs fasaden (vinkelrät mot):

Vi börjar med ändfacken och i tabell I-TÄ för slät intäckning, 4 m förankringsavstånd och 3 m facklängd får vi värdet 6,32. Multiplicerat med hastighetstrycket 0,68 ger det 4,30 kN som är mer än väggfästets tillåtna last och vi ändrar därför förankringsavståndet till 2 m som då ger: 0,68 x 3,16 = 2,15 kN. Vi lägger sedan till kraften för konsoldelen, 0,68 * 0,09 = 0,06 vilket ger den resulterande kraften 2,21 kN som blir den tryckkraft (på vindsidan) och dragkraft (på läsidan) som belastar ändfackens förankringar.



Vi fortsätter med mellanfacken och från tabell I-TM hämtar vi värdet 5,85 som vi multiplicerar med 0,68 och får då 3,98 kN som då är tryckkraften i väggfästet på vindsidan.

För dragkraften på läsidan multiplicerar vi värdet med 0,25 från tabell I-FF för tät fasad (0% öppning): 3,99 x 0,25 = 1,00 kN.

Sedan bestämmer vi krafterna längs med fasaden (parallellt med).

Från tabellen I-LÄ för slät intäckning, 2 m förankringsavstånd, 1,25 m fackbredd och 3 m facklängd hämtar vi värdet 2,79 Från tabellen I-LKÄ och K30 kolumnen hämtar vi värdet 0,50 som tillsammans och multiplicerat med hastighetstrycket ger:

Längs fasaden i ändfack: 0,68 x 2,79 + 0,68 x 0,50 = 2,24 kN.

För mellanfack multiplicerar vi hastighetstrycket med värdet för 2 m förankringsavstånd och 3 m facklängd och får då:


Längs fasaden i mellanfack: 0,68 x 0,38 = 0,26 kN.

För mellantrappfacket räknar vi ett ändfack med 0,7 m fackbredd och 2,5 m facklängd:

Längs fasaden i mellantrappfack: 0,68 x 1,85 = 1,52 kN.


Sammanlagd kraft från 6 mellanspirpar: $6 \times 0.26 = 1.56 \text{ kN}$ tas upp i ett 45° vinklat fäste: $1.56 \times 1.4 = 2.18 \text{ kN}$

Väggfäste OK - kontrollera att förankringsöglorna klarar krafterna.




För konsoler som ligger på samma plan som bomlaget (mitt för bomlaget) används samma lastklass som för bomlaget.

Alternativa utföranden bottenbom



Inplankningsalternativ



1 x KPAP-B (bild)

alt. 2 x KPAP-S


alt. 2 x KPA

alt. 2 x KPS

alt. 3 x Träplank 8"



4 x Träplank 8"



Bredd 1,25 m




4 x KPAP-S (bild)

alt. 2 x KPAP-B

alt. 4 x KPA

alt. 4 x KPS

alt. 6 x Träplank 8"



 $4 \times KPAP-S + 1 \times KPAP-M$ (bild)

alt. 2 x KPAP-B + 1 x KPAP-M

alt. 3 x KPAP-M + 1 x KPAP-S

alt. 8 x Träplank 8"





Trall L=1,9 m

Konsol K30/K20



1 x KPAP-S (bild)

alt. 1 x KPA

alt. 1 x KPS


alt. 1 x Träplank 8" (K20)

Konsol UK45/K40



1 x KPAP-M (bild) alt. 2 x Träplank 8" (K40)

Konsol UK60/UK70



1 x KPAP-B (bild)

alt. 2 x KPAP-S

alt. 2 x KPA

alt. 2 x KPS

alt. 3 x Träplank 8"

Observera att inte alla inplankningsalternativen finns med i tabellerna. Kontakta teknisk service för ytterligare information.

Laster för beräkning av bärighet för bottning

Dimensionerade laster per spirpar [kN] (inklusive lastkoefficienter)

Ställningsbredd 0,70 m

Facklängd 3,5 m						
	Av ny	ttolast	Dä	refter p	oer bon	nlag
	Klass	Klass	Ej in-	Inplankade		ade
	3	4	plankat	KPA	KPS	Träplank
Inga konsoler	6,3	9,4	0,74	1,09	1,27	1,64
Konsol UK70 utsida topp	11,0	16,3	0,74	1,09	1,27	1,64
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	9,5	14,2	0,74	1,36	1,63	1,94
Konsol UK60/UK70 insida vid bomlag	12,6	18,9	0,74	1,63	2,00	2,56

Ställningsbredd 1,00 m (0,9 m med träplank)

Facklängd 3,5 m							
	Av nyttolast		Dä	refter p	er bon	nlag	
	Klass	Klass	Ej in-	l	nplankade KPS Träplan		
	3	4	plankat	KPA	KPS	Träplank	
Inga konsoler	9,5	14,2	0,76	1,31	1,60	1,92	
Konsol UK70 utsida topp	14,2	21,0	0,76	1,31	1,60	1,92	
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	12,6	18,9	0,76	1,58	1,97	2,22	
Konsol UK60/UK70 insida vid bomlag	15,8	23,6	0,76	1,86	2,33	2,83	

Ställningsbredd 1,25 m

Facklängd	3,5 m					
	Av ny	ttolast	Dä	refter p	oer bon	nlag
	Klass Klass		Ej in-	Inplankade		ade
	3	4	plankat	KPA	KPS	Träplank
Inga konsoler	12,2	18,4	0,77	1,53	1,93	2,48
Konsol UK70 utsida topp	17,0	25,2	0,77	1,53	1,93	2,48
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	15,4	23,1	0,77	1,80	2,30	2,78
Konsol UK60/UK70 insida vid bomlag	18,5	27,8	0,77	2,08	2,67	3,39

Ställningsbredd 1,75 m (Alu/Ply inplankning, trall eller träplank)

Facklängd 3,5 m								
	Av ny	ttolast	Dä	refter p	oer bon	nlag		
Vid marktrycksberäkningar motsvarar klass 4 klass 4+ för murning, d.v.s samma värden	Klass	Klass	Ej in-	I	nplanka	ade		
Nass 4: 101 marning, a.v.s samina varuen	3	4	plankat	KPAP	Trall	Träplank 3,10 3,10		
Inga konsoler	17,3	26,0	0,88	2,18	3,87	3,10		
Konsol UK70 utsida topp	22,1	32,8	0,88	2,18	-	3,10		
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	20,5	30,7	0,88	2,44	1	3,40		
Konsol UK60/UK70 insida vid bomlag	23,6	35,4	0,88	2,72	-	4,01		

Nyttolast plus antal bomlag gånger bomlagslasten ger totallasten.

Exempel: En 12 m hög, 1,25 m bred ställning, fullt inplankad med KPA och med konsol K30 invändigt på alla bomlag i klass 3 med facklängden 3,0 m: 13,2 + 6 x 1,61 = 22,86 kN (2286 kp) dimensionerande last / spirpar.

3,0 m							
Av ny	ttolast	Däi	refter p	er bom	lag		
Klass	Klass Klass Ej in- Inplankad			de			
3	4	plankat	Alu	Stål	Trä		
5,4	8,1	0,69	0,98	1,16	1,51		
9,3	14,0	0,69	0,98	1,16	1,51		
8,1	12,2	0,69	1,21	1,48	1,79		
10,8	16,2	0,69	1,47	1,82	2,37		

	2,5 m							
Av nyttolast Därefter per boml								
Γ	Klass	Klass	Ej in-	Inplankade				
	3	3 4	plankat	Alu	Stål	Trä		
ſ	4,5	6,7	0,63	0,89	1,02	1,32		
	7,8	11,7	0,63	0,89	1,02	1,32		
	6,8	10,1	0,63	1,10	1,23	1,56		
	9,0	13,5	0,63	1,32	1,60	2,06		

3,0 m							
Av ny	ttolast	Däi	refter p	refter per bomlag			
Klass Klass		Ej in-	ln	planka	de		
3	4	plankat	Alu	Stål	Trä		
8,1	12,2	0,71	1,18	1,44	1,77		
12,0	17,8	0,71	1,18	1,44	1,77		
10,8	16,2	0,71	1,41	1,77	2,04		
13,5	20,3	0,71	1,67	2,11	2,62		

	2,5 m							
Av ny	Av nyttolast Därefter per bomlag							
Klass	Klass	Klass Ej in- Inpla			de			
3	4	plankat	Alu	Stål	Trä			
6,8	10,1	0,66	1,07	1,29	1,54			
10,0	14,9	0,66	1,07	1,29	1,54			
9,0	13,5	0,66	1,28	1,50	1,78			
11,3	16,9	0,66	1,50	1,87	2,28			

3,0 m							
Av nyttolast Därefter per bomlag							
Klass	Klass	Ej in-	_ Inplankade				
3	4	plankat	Alu	Stål	Trä		
10,5	15,7	0,71	1,38	1,73	2,29		
14,4	21,4	0,71	1,38	1,73	2,29		
13,2	19,8	0,71	1,61	2,06	2,57		
15,9	23,8	0,71	1,87	2,40	3,14		

ı	2,5 m							
ı	Av nyttolast Därefter per bomlag							
	Klass	lass Klass Ej in- Inplant				de		
	3	4	plankat	Alu	Stål	Trä		
	8,7	13,1	0,67	1,23	1,53	1,97		
I	12,0	17,9	0,67	1,23	1,53	1,97		
I	11,0	16,5	0,67	1,44	1,74	2,20		
	13,2	19,9	0,67	1,67	2,11	2,70		

		3,0	m		
Av ny	ttolast	Dä	refter p	er bom	lag
Klass	Klass	Ej in-	In	planka	de
3	4		Alu/ply	Trall	Trä
14,8	22,3	0,82	1,82	3,36	2,87
18,8	28,0	0,82	1,82	-	2,87
17,5	26,3	0,82	2,06	-	3,14
20,2	30,4	0,82	2,31	-	3,72

		2,5	i m		
Av ny	ttolast	Dä	refter p	er bom	lag
Klass	Klass	Ej in-	ln	planka	de
3	4	plankat	Alu/ply	Trall	Trä
12,4	18,6	0,77	1,58	2,87	2,47
15,6	23,3	0,77	1,58	ı	2,47
14,6	21,9	0,77	1,79		2,70
16,9	25,3	0,77	2,01	-	3,20

Finns både oinplankade och inplankade bomlag räknas dessa separat och läggs sedan samman med nyttolasten.

Bredd 0,70 m ram- & spirställning

Lastklass 3

Förankring vid varje innerspira på var 4:e höjdmeter

Facklängd			3	,5					3	,0					2	,5		
Inplankning	К	PA	K	PS	Träp	lank	K	PA	KI	PS	Träp	lank	K	PA	K	PS	Träp	olank
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
GITTERRÄCKE SOM BOTTENBOM:	L																	
Inga konsoler	50¹	50 ¹	50¹	50 ¹	50 ¹	50¹	50 ¹	50 ¹	50¹	50 ¹								
Konsol UK50 utsida topp	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹
Konsol UK70 utsida topp	50¹	50¹	50 ¹	50 ¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50 ¹	50¹	50 ¹	50¹	50¹	50 ¹	50¹	50¹	50 ¹	50¹
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50 ¹	50¹
Konsol K40/K45 insida vid bomlag	50¹	50¹	50 ¹	50 ¹	44	50¹	50¹	50¹	50 ¹	50¹	50 ¹	50¹	50¹	50 ¹	50 ¹	50 ¹	50 ¹	50¹
Konsol UK60/UK70 insida vid bomlag	44	50¹	32	50¹	22	50¹	50¹	50¹	44	50¹	30	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	40	50¹
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
HORISONTAL SOM BOTTENBOM:	L																	
Inga konsoler	50¹	50 ¹	50 ¹	50 ¹	50¹	50 ¹	50¹	50 ¹	50 ¹	50 ¹	50¹	50 ¹	50¹	50 ¹				
Konsol UK50 utsida topp	50¹	50¹	46	50¹	42	50¹	50¹	50¹	50 ¹	50¹	50	50¹	50¹	50 ¹	50¹	50¹	50 ¹	50¹
Konsol UK70 utsida topp	48	50¹	42	50 ¹	38	50¹	50 ¹	50¹	50 ¹	50¹	46	50 ¹	50¹	50 ¹	50¹	50 ¹	50 ¹	50¹
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	50¹	50¹	40	50¹	34	50¹	50¹	50¹	48	50¹	40	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	48	50¹
Konsol K40/K45 insida vid bomlag	50	50¹	44	50 ¹	28	50¹	50 ¹	50¹	50 ¹	50¹	32	50 ¹	50¹	50 ¹	50 ¹	50 ¹	40	50¹
Konsol UK60/UK70 insida vid bomlag	28	50¹	20	46	14	32	38	50¹	28	50¹	18	50¹	50	50¹	38	50¹	26	50¹
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
INGEN BOTTENBOM:	L																	
Inga konsoler	50¹	50 ¹	48	50 ¹	44	50 ¹	50¹	50 ¹	50 ¹	50¹	48	50 ¹	50¹	50 ¹				
Konsol UK50 utsida topp	40	50¹	36	50¹	32	50¹	50	50¹	44	50¹	40	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	48	50¹
Konsol UK70 utsida topp	36	50¹	30	50 ¹	28	50¹	46	50 ¹	40	50¹	34	50¹	50¹	50 ¹	48	50 ¹	44	50 ¹
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	40	50¹	30	50¹	26	50¹	48	50¹	36	50¹	30	50¹	50¹	50¹	44	50¹	36	50¹
Konsol K40/K45 insida vid bomlag	36	50 ¹	32	50 ¹	22	50¹	46	50 ¹	40	50 ¹	24	50 ¹	50¹	50¹	50	50 ¹	32	50 ¹
Konsol UK60/UK70 insida vid bomlag	16	26	12	18	4	4	26	50 ¹	20	42	12	28	36	50 ¹	28	50¹	20	50 ¹

Bygghöjd kan ökas med US utskruvad till 545 mm underkant fotplatta till spira

Kombinationer märkta **50**¹ kan byggas högre än 50 m. Vänligen kontakta teknsisk service för mer information.

Facklängd			3,	,5					3,	,0					2	,5		
Inplankning	KI	KPA		PS	Träp	lank	KI	PA	KF	PS	Träp	lank	KI	PA	KI	PS	Träp	lank
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
3 meters spiror	-4	-8	-4	-6	-2	-6	-4	-8	-4	-8	-4	-8	-4	-8	-4	-8	-4	-8
2 meters spiror	-6	-12	-6	-12	-4	-10	-6	-14	-6	-12	-6	-12	-8	-14	-6	-14	-6	-14

Bredd 0,70 m ram- & spirställning

Lastklass 4

Förankring vid varje innerspira på var 4:e höjdmeter

Facklängd			3	,5					3	,0					2	,5		
Inplankning	K	PA	KI	PS	Träp	lank	KI	PA	KI	PS	Träp	lank	K	PA	K	PS	Träp	lank
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
GITTERRÄCKE SOM BOTTENBOM:																		
Inga konsoler	50¹	50¹	50 ¹	50 ¹	_2	_2	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50 ¹	50¹	50¹	50 ¹	50 ¹
Konsol UK50 utsida topp	50¹	50¹	50¹	50¹	_2	_2	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹
Konsol UK70 utsida topp	50¹	50¹	50	50 ¹	_2	_2	50¹	50¹	50 ¹	50¹	50¹	50¹	50 ¹	50 ¹	50 ¹	50¹	50 ¹	50 ¹
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	50¹	50¹	50¹	50¹	_2	_2	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹
Konsol K40/K45 insida vid bomlag	50¹	50¹	44	50¹	_2	_2	50¹	50¹	50¹	50¹	40	50¹	50¹	50 ¹	50¹	50¹	50¹	50¹
Konsol UK60/UK70 insida vid bomlag	12	16	6	6	_2	_2	28	50¹	20	46	14	32	48	50¹	36	50¹	26	50¹
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
HORISONTAL SOM BOTTENBOM:																		
Inga konsoler	50¹	50¹	50 ¹	50 ¹	_2	_2	50¹	50¹	50 ¹	50¹	50¹	50 ¹	50¹	50¹	50 ¹	50 ¹	50 ¹	50 ¹
Konsol UK50 utsida topp	42	50¹	36	50¹	_2	_2	50¹	50¹	44	50¹	42	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹
Konsol UK70 utsida topp	34	50 ¹	28	50 ¹	_2	_2	46	50¹	38	50¹	34	50¹	50¹	50 ¹	50 ¹	50 ¹	46	50¹
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	42	50¹	32	50 ¹	_2	_2	50¹	50¹	40	50¹	34	50¹	50¹	50¹	50 ¹	50¹	42	50¹
Konsol K40/K45 insida vid bomlag	30	50¹	26	50 ¹	_2	_2	46	50¹	40	50¹	26	50¹	50 ¹	50 ¹	50 ¹	50¹	36	50¹
Konsol UK60/UK70 insida vid bomlag	-	-	-	-	_2	_2	12	18	8	8	-	-	30	50¹	22	50	16	36
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
INGEN BOTTENBOM:																		
Inga konsoler	50¹	50 ¹	44	50 ¹	_2	_2	50¹	50¹	50 ¹	50¹	44	50 ¹	50¹	50 ¹				
Konsol UK50 utsida topp	28	46	24	42	_2	_2	48	50¹	32	50¹	30	50¹	50	50¹	42	50¹	40	50¹
Konsol UK70 utsida topp	22	32	18	28	_2	_2	32	50	26	46	24	44	42	50 ¹	38	50¹	34	50¹
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	26	38	20	34	_2	_2	36	50¹	28	50	24	50¹	46	50¹	36	50¹	32	50¹
Konsol K40/K45 insida vid bomlag	14	20	12	18	_2	_2	28	46	26	44	18	40	44	50¹	40	50¹	26	50 ¹
Konsol UK60/UK70 insida vid bomlag	-	-	-	-	_2	_2	-	-	-	-	-	-	16	26	12	18	4	4

Bygghöjd kan ökas med US utskruvad till 545 mm underkant fotplatta till spira

Kombinationer märkta **50**¹ kan byggas högre än 50 m. Vänligen kontakta teknsisk service för mer information. -² = kapacitetsbrist träplank.

Facklängd			3	,5					3	,0					2	,5		
Inplankning	K	KPA		PS	Träp	lank	KI	PA	KI	rs	Träp	lank	KI	PA	KF	PS	Träp	lank
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
3 meters spiror	-4	-8	-4	-6	-2	-6	-4	-8	-4	-8	-4	-8	-4	-8	-4	-8	-4	-8
2 meters spiror	-6	-12	-6	-12	-4	-10	-6	-14	-6	-12	-6	-12	-8	-14	-6	-14	-6	-14

Bredd 1,00 m (0,90 m för träplank) ram- & spirställning Lastklass 3 Förankring vid varje innerspira på var 4:e höjdmeter

Facklängd			3	,5					3	,0					2	,5		
Inplankning	К	PA	KI	PS	Träp	lank	KI	PA	KI	PS	Träp	lank	K	PA	K	PS	Träp	olank
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
GITTERRÄCKE SOM BOTTENBOM:																		
Inga konsoler	50¹	50¹	50 ¹	50 ¹	50 ¹	50¹	50¹	50¹	50 ¹	50¹	50¹	50 ¹	50¹	50¹	50¹	50 ¹	50 ¹	50 ¹
Konsol UK50 utsida topp	50¹	50¹	50 ¹	50 ¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50 ¹	50 ¹	50¹	50 ¹
Konsol UK70 utsida topp	50 ¹	50 ¹	48	50 ¹	46	50¹	50¹	50¹	50 ¹	50¹	50¹	50¹	50 ¹					
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	50¹	50¹	48	50¹	44	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹
Konsol K40/K45 insida vid bomlag	50 ¹	50¹	50 ¹	50¹	38	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	44	50¹	50¹	50 ¹	50¹	50 ¹	50¹	50 ¹
Konsol UK60/UK70 insida vid bomlag	34	50¹	24	50¹	18	50¹	46	50¹	34	50¹	26	50¹	50¹	50¹	48	50 ¹	36	50 ¹
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
HORISONTAL SOM BOTTENBOM:																		
Inga konsoler	50¹	50¹	46	50¹	44	50 ¹	50¹	50¹	50 ¹	50¹	48	50 ¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50 ¹	50¹
Konsol UK50 utsida topp	42	50¹	34	50¹	34	50¹	50¹	50¹	42	50¹	40	50¹	50¹	50¹	50¹	50 ¹	50¹	50 ¹
Konsol UK70 utsida topp	38	50¹	30	50¹	30	50¹	46	50¹	38	50¹	36	50¹	50¹	50 ¹	48	50 ¹	46	50 ¹
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	40	50¹	30	50¹	28	50¹	48	50¹	36	50¹	32	50¹	50¹	50¹	44	50 ¹	40	50 ¹
Konsol K40/K45 insida vid bomlag	40	50¹	34	50 ¹	24	50¹	50	50 ¹	42	50¹	28	50¹	50¹	50 ¹	50 ¹	50 ¹	36	50 ¹
Konsol UK60/UK70 insida vid bomlag	20	38	14	26	10	18	30	50¹	22	50¹	16	44	40	50¹	30	50¹	24	50¹
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
INGEN BOTTENBOM:																		
Inga konsoler	44	50 ¹	36	50 ¹	34	50¹	50¹	50¹	42	50¹	38	50 ¹	50¹	50¹	50	50 ¹	46	50 ¹
Konsol UK50 utsida topp	30	50¹	26	50¹	26	50¹	38	50¹	32	50¹	32	50¹	48	50¹	40	50¹	40	50¹
Konsol UK70 utsida topp	26	48	22	42	22	44	34	50¹	28	50¹	28	50¹	44	50 ¹	38	50 ¹	36	50¹
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	28	50	22	42	20	46	36	50¹	26	50¹	24	50¹	44	50¹	34	50¹	30	50¹
Konsol K40/K45 insida vid bomlag	28	50¹	22	48	18	42	36	50¹	30	50¹	20	50 ¹	46	50¹	38	50 ¹	26	50¹
Konsol UK60/UK70 insida vid bomlag	8	10	-	-	-	-	18	34	14	24	10	16	30	50¹	22	50¹	16	44

Bygghöjd kan ökas med US utskruvad till 545 mm underkant fotplatta till spira

Kombinationer märkta **50**¹ kan byggas högre än 50 m. Vänligen kontakta teknsisk service för mer information.

Facklängd			3	,5					3	,0					2	,5		
Inplankning	KI	KPA		PS	Träp	lank	KI	PA	K	PS	Träp	lank	KI	PA	K	rs	Träp	lank
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
3 meters spiror	-4	-8	-4	-6	-2	-8	-2	-8	-4	-8	-4	-8	-4	-8	-4	-8	-4	-8
2 meters spiror	-6	-12	-4	-12	-4	-10	-4	-14	-6	-14	-4	-12	-6	-14	-4	-14	-4	-14

Bredd 1,00 m (0,90 m för träplank) ram- & spirställning Lastklass 4 Förankring vid varje innerspira på var 4:e höjdmeter

Facklängd 3,5 3,0 2,5 Inplankning KPA **KPS** Träplank KPA **KPS** Träplank KPA **KPS** Träplank Antal inplankade bomlag Alla 5 GITTERRÄCKE SOM BOTTENBOM: 50¹ _2 _2 50¹ 50¹ 50¹ 50¹ 50¹ nga konsoler 50¹ 50¹ 50¹ 50¹ 501 50^{1} 50 50¹ 50¹ 50¹ 50¹ 50¹ Konsol UK50 utsida topp 48 50¹ 42 50¹ _2 _2 50¹ 50¹ 50¹ 501 50 50 50¹ 50¹ 50¹ 50¹ _2 42 50¹ 36 50¹ _2 50¹ 50¹ 46 50¹ 44 50 50¹ 50¹ 50¹ 50¹ 50¹ 50¹ Konsol UK70 utsida topp _2 _2 50¹ 50¹ 50¹ 50¹ 50¹ 42 501 50¹ 50¹ 50¹ 50¹ 50¹ Konsol K20/K30 insida vid bomlag 46 50¹ 34 44 50¹ 34 _2 _2 50¹ Konsol K40/K45 insida vid bomlag 50¹ 30 50¹ 44 501 34 501 50¹ 50^{1} 50^{1} 50¹ 46 50¹ _2 18 32 22 50¹ Konsol UK60/UK70 insida vid bomlag 12 22 10 14 36 50¹ 28 50¹ Antal inplankade bomlag Alla Alla Alla 5 Alla 5 Alla Alla 5 Alla 5 5 Alla 5 Alla HORISONTAL SOM BOTTENBOM: _2 _2 Inga konsoler 48 50^{1} 40 50¹ 50¹ 50¹ 48 50¹ 44 50¹ 50¹ 50¹ 50^{1} 50¹ 50^{1} 50¹ 28 46 _2 _2 38 50¹ 32 501 32 50 50 50¹ 42 50¹ 42 50¹ Konsol UK50 utsida topp 50¹ 24 _2 _2 22 32 50¹ Konsol UK70 utsida topp 38 18 32 50¹ 26 501 26 50 44 50¹ 38 50¹ 36 20 36 _2 _2 36 50¹ 50¹ 50¹ 34 50¹ 26 42 28 501 26 501 48 36 Konsol K20/K30 insida vid bomlag _2 50¹ 14 22 _2 32 50¹ 20 50 50¹ 30 50¹ Konsol K40/K45 insida vid bomlag 16 26 26 501 48 40 _2 20 26 12 20 Konsol UK60/UK70 insida vid bomlag 36 14 Antal inplankade bomlag Alla 5 Alla 5 Alla 5 Alla 5 5 5 Alla 5 5 Alla Alla 5 Alla Alla INGEN BOTTENBOM: _2 _2 50¹ 30 50¹ 46 50¹ 38 50¹ 32 50 50¹ 50¹ 46 50¹ 42 50¹ Inga konsoler 38 _2 32 50¹ Konsol UK50 utsida topp 18 30 14 24 26 46 22 40 22 46 36 50¹ 30 50¹ _2 _2 Konsol UK70 utsida topp 12 16 10 10 20 34 16 28 16 30 32 50¹ 26 48 26 50

Bygghöjd kan ökas med US utskruvad till 545 mm underkant fotplatta till spira

Konsol K20/K30 insida vid bomlag

Konsol K40/K45 insida vid bomlag

Konsol UK60/UK70 insida vid bomlag

Kombinationer märkta **50**¹ kan byggas högre än 50 m. Vänligen kontakta teknsisk service för mer information. -² = kapacitetsbrist träplank.

12

14

8 | 8

Ovanstående höjdvärden gäller med 4 m spiror utom på topp. Vid användning av kortare spiror gäller följande höjdreduktioner:

Facklängd			3	,5					3	,0					2	,5		
Inplankning	KI	PA	KI	PS	Träp	lank	K	PA	K	PS	Träp	lank	KI	PA	KI	PS	Träp	olank
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
3 meters spiror	-4	-8	-4	-6	-2	-8	-2	-8	-4	-8	-4	-8	-4	-8	-4	-8	-4	-8
2 meters spiror	-6	-12	-4	-12	-4	-10	-4	-14	-6	-14		-12	-6	-14	-4	-14	-4	-14

_2 _2

_2 _2

_2

22 | 32 | 16 | 26 | 18 | 40 | 32 | 501 | 24 | 50 | 26 | 501

16 | 24 | 14 | 20 | 12 | 22 | 32 | 50¹ | 26 | 50¹ | 20

50¹

4 | 4

Bredd 1,25 m ram- & spirställning

Lastklass 3

Förankring vid varje innerspira på var 4:e höjdmeter

Facklängd			3	,5					3	,0					2	,5		
Inplankning	К	PA	K	PS	Träp	lank	KI	PA	КІ	PS	Träp	lank	K	PA	K	PS	Träp	olank
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
GITTERRÄCKE SOM BOTTENBOM:																		
Inga konsoler	50¹	50 ¹	50	50 ¹	44	50 ¹	50¹	50¹	50 ¹	50¹	50	50 ¹	50¹	50 ¹	50 ¹	50¹	50¹	50 ¹
Konsol UK50 utsida topp	50¹	50¹	42	50 ¹	36	50¹	50¹	50¹	50	50¹	44	50¹	50¹	50¹	50 ¹	50¹	50¹	50¹
Konsol UK70 utsida topp	48	50¹	38	50 ¹	34	50¹	50¹	50¹	48	50¹	40	50¹	50¹	50 ¹	50 ¹	50¹	50	50 ¹
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	50	50¹	36	50 ¹	32	50¹	50¹	50¹	46	50¹	36	50¹	50¹	50 ¹	50 ¹	50¹	46	50¹
Konsol K40/K45 insida vid bomlag	50	50¹	40	50 ¹	28	50¹	50¹	50¹	50 ¹	50¹	34	50 ¹	50 ¹	50 ¹	50 ¹	50¹	42	50 ¹
Konsol UK60/UK70 insida vid bomlag	26	50¹	18	48	12	32	38	50¹	28	50¹	20	50¹	50¹	50¹	40	50¹	28	50¹
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
HORISONTAL SOM BOTTENBOM:																		
Inga konsoler	44	50 ¹	36	50 ¹	30	50 ¹	50¹	50¹	42	50¹	34	50 ¹	50¹	50 ¹	50	50 ¹	42	50 ¹
Konsol UK50 utsida topp	34	50¹	26	50¹	24	50¹	42	50¹	34	50¹	28	50¹	50¹	50 ¹	42	50¹	36	50¹
Konsol UK70 utsida topp	30	50¹	24	50 ¹	20	46	38	50 ¹	30	50¹	26	50 ¹	48	50 ¹	40	50¹	34	50 ¹
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	32	50¹	24	50 ¹	20	50	38	50¹	28	50¹	24	50¹	48	50 ¹	36	50¹	30	50¹
Konsol K40/K45 insida vid bomlag	32	50¹	26	50 ¹	18	50	40	50¹	34	50¹	22	50 ¹	50	50 ¹	42	50¹	28	50 ¹
Konsol UK60/UK70 insida vid bomlag	12	20	8	10	-	-	24	50	16	40	12	22	34	50¹	26	50¹	18	50¹
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
INGEN BOTTENBOM:																		
Inga konsoler	34	50 ¹	28	50 ¹	22	48	42	50¹	34	50¹	26	50 ¹	50	50 ¹	40	50¹	32	50 ¹
Konsol UK50 utsida topp	24	46	18	38	16	36	30	50¹	24	50¹	22	50¹	40	50¹	32	50¹	28	50¹
Konsol UK70 utsida topp	20	36	16	28	14	24	28	50 ¹	22	46	18	42	36	50 ¹	30	50¹	24	50 ¹
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	20	34	14	26	14	26	28	50	20	42	16	40	36	50 ¹	26	50¹	22	50¹
Konsol K40/K45 insida vid bomlag	18	34	16	30	12	20	28	50¹	24	50	16	38	36	50¹	30	50¹	20	50 ¹
Konsol UK60/UK70 insida vid bomlag	T-	-	-	-	-	-	12	20	8	8	-	-	24	50	18	40	12	26

Bygghöjd kan ökas med US utskruvad till 545 mm underkant fotplatta till spira

Kombinationer märkta **50**¹ kan byggas högre än 50 m. vänligen kontakta teknsisk service för mer information.

Facklängd			3,	,5					3	,0					2	,5		
Inplankning	KI	KPA		PS	Träp	lank	KI	PA	K	PS	Träp	lank	KI	PA	K	PS	Träp	lank
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
3 meters spiror	-4	-6	-2	-8	-2	-6	-4	-8	-2	-8	-2	8-	-4	-8	-4	-8	-2	-8
2 meters spiror	-6	-12	-4	-12	-4	-12	-6	-12	-4	-12	-4	-12	-6	-14	-4	-14	-4	-14

Bredd 1,25 m ram- & spirställning

Lastklass 4

Förankring vid varje innerspira på var 4:e höjdmeter

Facklängd			3	,5					3	,0					2	.,5		
Inplankning	К	PA	K	PS	Träp	lank	K	PA	KI	PS	Träp	lank	K	PA	K	PS	Träp	olank
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
GITTERRÄCKE SOM BOTTENBOM:																		
Inga konsoler	50¹	50 ¹	44	50 ¹	_2	_2	50¹	50 ¹	50 ¹	50 ¹	44	50 ¹	50¹	50 ¹	50 ¹	50¹	50 ¹	50 ¹
Konsol UK50 utsida topp	34	50¹	28	50¹	_2	_2	48	50¹	38	50¹	34	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	46	50¹
Konsol UK70 utsida topp	30	50¹	24	50 ¹	_2	_2	42	50 ¹	34	50¹	28	50¹	50¹	50 ¹	48	50 ¹	40	50 ¹
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	30	50¹	22	50	_2	_2	42	50¹	32	50¹	28	50¹	50¹	50 ¹	44	50 ¹	38	50 ¹
Konsol K40/K45 insida vid bomlag	22	44	18	40	_2	_2	38	50 ¹	32	50¹	22	50¹	50 ¹	50 ¹	50	50 ¹	34	50 ¹
Konsol UK60/UK70 insida vid bomlag	-	-	-	-	_2	_2	10	12	-	-	-	-	28	50¹	20	50	14	36
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
HORISONTAL SOM BOTTENBOM:																		
Inga konsoler	36	50 ¹	30	50 ¹	_2	_2	44	50¹	36	50 ¹	28	50 ¹	50¹	50¹	44	50 ¹	36	50 ¹
Konsol UK50 utsida topp	20	36	16	28	_2	_2	28	50¹	22	48	20	46	40	50¹	32	50¹	28	50¹
Konsol UK70 utsida topp	14	22	10	14	_2	_2	24	42	18	34	16	30	34	50 ¹	28	50 ¹	24	50 ¹
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	14	20	10	12	_2	_2	24	40	18	34	16	38	36	50¹	28	50¹	24	50¹
Konsol K40/K45 insida vid bomlag	4	4	-	-	_2	_2	20	34	16	30	12	24	36	50 ¹	30	50 ¹	22	50 ¹
Konsol UK60/UK70 insida vid bomlag	-	-	-	-	_2	_2	-	-	-	-	-	-	12	18	6	6	-	-
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
INGEN BOTTENBOM:																		
Inga konsoler	26	38	20	34	_2	_2	34	50 ¹	28	50	20	40	44	50 ¹	34	50 ¹	26	50 ¹
Konsol UK50 utsida topp	8	10	4	4	_2	_2	18	30	14	24	12	22	28	50¹	22	44	20	44
Konsol UK70 utsida topp	-	-	-	-	_2	_2	12	18	10	12	4	4	24	40	18	34	16	30
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	-	-	-	-	_2	_2	10	12	4	4	8	8	22	36	16	28	16	32
Konsol K40/K45 insida vid bomlag	-	-	-	-	_2	_2	4	4	-	-	-	-	20	36	18	32	12	26
Konsol UK60/UK70 insida vid bomlag	-	-	-	-	_2	_2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bygghöjd kan ökas med US utskruvad till 545 mm underkant fotplatta till spira

Kombinationer märkta **50**¹ kan byggas högre än 50 m. vänligen kontakta teknsisk service för mer information. -² = kapacitetsbrist träplank.

Facklängd	3,5								3	,0					2	,5		
Inplankning	KI	KPA		PS	Träp	lank	KI	PA	K	PS	Träp	lank	KI	PA	KI	PS	Träp	lank
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
3 meters spiror	-4	-6	-2	-8			-4	-8	-2	-8	-4	-8	-4	-8	-4	-8	-2	-8
2 meters spiror	-6	-12	-4	-12			-6	-12	-4	-12	-4	-12	-6	-14	-4	-14	-4	-14

Bredd 1,75 m (ej trall) ram- & spirställning Lastklass 3 Förankring vid varje innerspira på var 4:e höjdmeter

Facklängd			3	,5					3	,0					2	,5		
Inplankning		AP- +M		AP- +M	Träp	lank		AP- +M	KP.	AP- +M	Träp	lank		AP- +M	I .	AP- +M	Träp	olank
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
GITTERRÄCKE SOM BOTTENBOM:																		
Inga konsoler	34	50¹	28	50¹	22	50¹	44	50¹	38	50¹	26	50¹	50¹	50¹	48	50¹	34	50¹
Konsol UK50 utsida topp	22	42	20	38	14	32	32	50¹	28	50 ¹	20	50	44	50¹	40	50 ¹	28	50 ¹
Konsol UK70 utsida topp	20	34	16	30	12	20	30	50¹	26	50¹	18	40	42	50¹	36	50¹	24	50¹
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	22	42	18	38	14	34	32	50 ¹	28	50 ¹	20	50	46	50¹	40	50 ¹	26	50 ¹
Konsol K40/K45 insida vid bomlag	24	50	22	46	14	34	36	50¹	32	50¹	18	50 ¹	50	50¹	44	50 ¹	26	50¹
Konsol UK60/UK70 insida vid bomlag	10	10	-	-	-	-	20	40	16	32	8	8	36	50¹	28	50¹	16	44
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
HORISONTAL SOM BOTTENBOM:																		
Inga konsoler	30	50¹	24	50¹	18	46	38	50¹	34	50¹	24	50¹	50	50¹	44	50¹	30	50¹
Konsol UK50 utsida topp	18	34	16	30	12	22	28	50¹	24	50	18	40	40	50¹	34	50 ¹	24	50 ¹
Konsol UK70 utsida topp	16	24	12	20	10	10	24	46	22	42	14	30	36	50¹	32	50 ¹	22	50 ¹
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	18	32	16	26	12	22	28	50	24	48	16	40	40	50¹	34	50 ¹	22	50¹
Konsol K40/K45 insida vid bomlag	20	38	16	34	12	22	30	50¹	28	50¹	16	40	44	50¹	38	50 ¹	22	50¹
Konsol UK60/UK70 insida vid bomlag	-	-	-	-	-	-	16	28	12	22	-	-	30	50¹	24	50¹	14	32
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
INGEN BOTTENBOM:																		
Inga konsoler	20	38	18	34	12	20	28	50¹	24	50	16	34	38	50 ¹	34	50¹	22	50¹
Konsol UK50 utsida topp	10	12	8	8	-	-	18	30	16	26	10	16	28	48	24	46	18	38
Konsol UK70 utsida topp	4	4	-	-	-	-	14	22	12	18	6	6	24	42	22	38	14	28
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	6	6	2	2	-	-	16	24	14	20	10	14	26	44	22	40	16	34
Konsol K40/K45 insida vid bomlag	8	10	6	6	-	-	18	30	16	28	10	10	28	50 ¹	26	50	14	34
Konsol UK60/UK70 insida vid bomlag	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	18	30	14	24	2	2

Bygghöjd kan ökas med US utskruvad till 545 mm underkant fotplatta till spira

Kombinationer märkta **50**¹ kan byggas högre än 50 m. vänligen kontakta teknsisk service för mer information.

Facklängd			3	,5					3	,0					2	,5		
Inplankning		KPAP- B+M		AP- ·M	Träp	lank	KP.	AP- ·M	KP.		Träp	lank	KP.		I	AP- ·M	Träp	olank
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
3 meters spiror	-2	-6	-2	-6	-2	-6	-4	-6	-2	-6	-2	-6	-4	-6	-2	-6	-2	-6
2 meters spiror	-4	-8	-4	-8	-2	-8	-4	-10	-4	-10	-2	-10	-4	-10	-4	-10	-4	-10

Bredd 1,75 m (med Trall) ram- & spirställning

Lastklass 3

Förankring vid varje innerspira på var 4:e höjdmeter

Facklängd	3,	,5	3,	,0	2	,5
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5
GITTERRÄCKE SOM BOTTENBOM:						
Inga konsoler	16	30	20	44	28	50¹
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5
HORISONTAL SOM BOTTENBOM:						
Inga konsoler	14	24	18	38	24	50¹
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5
INGEN BOTTENBOM:						
Inga konsoler	6	6	12	20	18	36

Bredd 1,75 m (med Trall) ram- & spirställning

Lastklass 4+ Murning

Förankring vid varje innerspira på var 4:e höjdmeter

Facklängd	3,	5	3	,0	2	,5
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5
GITTERRÄCKE SOM BOTTENBOM:						
Inga konsoler	_2	_2	12	24	20	42
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5
HORISONTAL SOM BOTTENBOM:						
Inga konsoler	_2	_2	10	14	18	34
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5
INGEN BOTTENBOM:						
Inga konsoler	_2	_2	-	-	10	10

Bygghöjd kan ökas med US utskruvad till 545 mm underkant fotplatta till spira.

Kombinationer märkta 50° kan byggas högre än 50 m. vänligen kontakta teknisk service för mer information. $-^2$ = längbalk 3,5 ej för murning.

Facklängd	3	,5	3	,0	2	,5
Inplankning	KI	PA	KI	PA	KI	PA
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5
3 meters spiror	-2	-2	0	-4	-2	-4
2 meters spiror	-2	-4	0	-4	-2	-6

Bredd 1,75 m (med Trall) ram- & spirställning

Lastklass 3

Förankring vid varje innerspira på varannan höjdmeter

Facklängd	3	,5	3	,0	2	,5
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5
GITTERRÄCKE SOM BOTTENBOM:						
Inga konsoler	48	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5
HORISONTAL SOM BOTTENBOM:						
Inga konsoler	46	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5
INGEN BOTTENBOM:						
Inga konsoler	14	26	18	38	26	50¹

Bredd 1,75 m (med Trall) ram- & spirställning

Lastklass 4+ Murning

Förankring vid varje innerspira på varannan höjdmeter

Facklängd	3,	,5	3	,0	2	,5
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5
GITTERRÄCKE SOM BOTTENBOM:						
Inga konsoler	_2	_2	50¹	50¹	50¹	50¹
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5
HORISONTAL SOM BOTTENBOM:						
Inga konsoler	_2	_2	50	50¹	50¹	50¹
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5
INGEN BOTTENBOM:						
Inga konsoler	_2	_2	12	18	18	36

Bygghöjd kan ökas med US utskruvad till 545 mm underkant fotplatta till spira.

Kombinationer märkta 50° kan byggas högre än 50 m. vänligen kontakta teknisk service för mer information. $-^2$ = längbalk 3,5 ej för murning.

Facklängd	3	,5	3	,0	2	,5
Inplankning	KI	PA	KI	PA	K	PA
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5
3 meters spiror	-2	-6	-2	-8	-4	-8
2 meters spiror	-2	-10	-4	-12	-4	-12

Bredd 0,70 m ram- & spirställning

Lastklass 3

Förankring varje innerspira max 2,85 m över mark. Därefter på var 5:e höjdmeter

Facklängd			3	,5					3	,0					2	,5		
Inplankning	К	PA	KI	PS	Träp	lank	KI	PA	KI	PS	Träp	lank	KI	PA	KI	PS	Träp	lank
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
GITTERRÄCKE SOM BOTTENBOM:																		
Inga konsoler	50¹	50¹	47,5	50¹	40,0	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	45,0	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹
Konsol UK50 utsida topp	37,5	50¹	32,5	50¹	30,0	50¹	47,5	50¹	40,0	50¹	37,5	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	47,5	50¹
Konsol UK70 utsida topp	32,5	50,0	27,5	45,0	25,0	42,5	42,5	50¹	35,0	50¹	32,5	50¹	50¹	50 ¹	45,0	50¹	40,0	50¹
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	35,0	50,0	27,5	45,0	22,5	45,0	42,5	50¹	32,5	50¹	27,5	50¹	50,0	50¹	40,0	50¹	35,0	50¹
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
HORISONTAL SOM BOTTENBOM:																		
Inga konsoler	50¹	50¹	47,5	50¹	40,0	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	45,0	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹
Konsol UK50 utsida topp	37,5	50¹	32,5	50¹	30,0	50¹	47,5	50¹	40,0	50¹	37,5	50¹	50¹	50¹	50,0	50¹	47,5	50¹
Konsol UK70 utsida topp	32,5	50,0	27,5	45,0	25,0	42,5	42,5	50¹	35,0	50¹	32,5	50¹	50¹	50¹	45,0	50¹	40,0	50¹
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	35,0	50,0	27,5	45,0	22,5	45,0	42,5	50¹	32,5	50¹	27,5	50¹	50,0	50¹	40,0	50¹	35,0	50¹
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
INGEN BOTTENBOM:																		
Inga konsoler	50,0	50¹	45,0	50¹	40,0	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	45,0	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹	50¹
Konsol UK50 utsida topp	32,5	50,0	27,5	45,0	25,0	45,0	42,5	50¹	37,5	50¹	32,5	50¹	50¹	50¹	47,5	50¹	42,5	50¹
Konsol UK70 utsida topp	25,0	37,5	22,5	32,5	20,0	30,0	35,0	50¹	30,0	50,0	27,5	45,0	47,5	50¹	40,0	50¹	37,5	50¹
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	35,0	50,0	27,5	45,0	22,5	45,0	42,5	50¹	32,5	50¹	27,5	50¹	50,0	50¹	40,0	50¹	35,0	50¹

Bygghöjd kan ökas med US utskruvad till 545 mm underkant fotplatta till spira.

Kombinationer märkta **50**¹ kan byggas högre än 50 m. vänligen kontakta teknisk service för mer information.

Facklängd		3,5							3,	,0					2,	5		
Inplankning	KI	KPA		PS	Träp	lank	K	PA	KI	PS	Träp	lank	KI	PA	KF	s	Träp	lank
Antal inplankade bomlag	Alla	5																
3 meters spiror	-2,5	-5,0	-2,5	-5,0	-2,5	-5,0	-2,5	-5,0	-2,5	-5,0	-2,5	-5,0	-2,5	-5,0	-2,5	-5,0	-2,5	-5,0

Bredd 1,00 m (0,90 m för träplank) ram- & spirställning Lastklass 3

Förankring varje innerspira max 2,85 m över mark. Därefter på var 5:e höjdmeter

Facklängd			3	,5					3	,0					2	,5		
Inplankning	К	PA	KI	PS	Träp	lank	K	PA	KI	PS	Träp	lank	KI	PA	KI	PS	Träp	lank
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
GITTERRÄCKE SOM BOTTENBOM:																		
Inga konsoler	42,5	50 ¹	35,0	50¹	30,0	50¹	50,0	50¹	42,5	50¹	35,0	50¹	50¹	50¹	50,0	50¹	42,5	50 ¹
Konsol UK50 utsida topp	27,5	45,0	22,5	40,0	25,0	45,0	35,0	50¹	30,0	50¹	30,0	50¹	45,0	50¹	37,5	50¹	37,5	50¹
Konsol UK70 utsida topp	22,5	35,0	17,5	27,5	17,5	30,0	30,0	50,0	25,0	45,0	25,0	45,0	40,0	50¹	35,0	50¹	32,5	50¹
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	22,5	35,0	17,5	27,5	17,5	32,5	30,0	47,5	22,5	40,0	22,5	42,5	37,5	50¹	30,0	50¹	27,5	50¹
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
HORISONTAL SOM BOTTENBOM:																		
Inga konsoler	42,5	50¹	35,0	50¹	30,0	50¹	50,0	50¹	42,5	50¹	35,0	50¹	50¹	50¹	50,0	50¹	42,5	50¹
Konsol UK50 utsida topp	27,5	45,0	22,5	40,0	25,0	45,0	35,0	50¹	30,0	50¹	30,0	50¹	45,0	50¹	37,5	50¹	37,5	50 ¹
Konsol UK70 utsida topp	22,5	35,0	17,5	27,5	17,5	30,0	30,0	50,0	25,0	45,0	25,0	45,0	40,0	50¹	35,0	50¹	32,5	50¹
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	22,5	35,0	17,5	27,5	17,5	32,5	30,0	47,5	22,5	40,0	22,5	42,5	40,0	50¹	30,0	50¹	27,5	50 ¹
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
INGEN BOTTENBOM:																		
Inga konsoler	35,0	50¹	30,0	50¹	30,0	50¹	45,0	50¹	37,5	50¹	35,0	50¹	50¹	50¹	45,0	50¹	42,5	50¹
Konsol UK50 utsida topp	20,0	30,0	17,5	25,0	17,5	30,0	27,5	45,0	25,0	42,5	25,0	45,0	40,0	50¹	32,5	50¹	32,5	50 ¹
Konsol UK70 utsida topp	15,0	17,5	12,5	12,5	12,5	15,0	22,5	35,0	20,0	30,0	20,0	30,0	35,0	50¹	27,5	50,0	27,5	50¹
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	22,5	32,5	17,5	25,0	17,5	32,5	30,0	47,5	22,5	40,0	22,5	42,5	40,0	50¹	30,0	50¹	27,5	50 ¹

Bygghöjd kan ökas med US utskruvad till 545 mm underkant fotplatta till spira.

Kombinationer märkta **50**¹ kan byggas högre än 50 m. vänligen kontakta teknisk service för mer information.

Facklängd	3,5						3,0					2,5						
Inplankning	KI	KPA		KPS		Träplank		KPA		KPS		Träplank		KPA		KPS		lank
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
3 meters spiror	-2,5	-5,0	-2,5	-5,0	-2,5	-5,0	-2,5	-5,0	-2,5	-5,0	-2,5	-5,0	-2,5	-5,0	-2,5	-5,0	0,0	-5,0

Bredd 1,25 m ram- & spirställning

Lastklass 3

Förankring varje innerspira max 2,85 m över mark. Därefter på var 5:e höjdmeter

Facklängd		3,5						3,0						2,5						
Inplankning	К	PA	K	KPS .		Träplank		KPA		PS	Träplank		KPA		KPS		Träp	olank		
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5		
GITTERRÄCKE SOM BOTTENBOM:																				
Inga konsoler	32,5	50,0	27,5	45,0	17,5	32,5	40,0	50¹	32,5	50¹	22,5	45,0	50,0	50 ¹	40,0	50¹	30,0	50¹		
Konsol UK50 utsida topp	20,0	32,5	15,0	25,0	15,0	22,5	27,5	47,5	22,5	40,0	20,0	37,5	37,5	50¹	30,0	50¹	27,5	22,5		
Konsol UK70 utsida topp	15,0	22,5	12,5	15,0	7,5	7,5	22,5	40,0	17,5	30,0	15,0	25,0	32,5	50 ¹	27,5	50,0	22,5	45,0		
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	15,0	22,5	12,5	12,5	10,0	10,0	22,5	35,0	17,5	25,0	15,0	22,5	30,0	50,0	22,5	42,5	20,0	40,0		
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5		
HORISONTAL SOM BOTTENBOM:																				
Inga konsoler	32,5	50,0	27,5	45,0	17,5	32,5	40,0	50¹	32,5	50¹	22,5	45,0	50,0	50¹	40,0	50¹	30,0	50¹		
Konsol UK50 utsida topp	20,0	32,5	15,0	25,0	15,0	22,5	27,5	47,5	22,5	40,0	20,0	37,5	37,5	50 ¹	30,0	50¹	27,5	50¹		
Konsol UK70 utsida topp	15,0	22,5	12,5	15,0	7,5	7,5	22,5	40,0	17,5	30,0	15,0	25,0	32,5	50 ¹	27,5	50,0	22,5	45,0		
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	15,0	22,5	12,5	12,5	10,0	10,0	22,5	35,0	17,5	25,0	15,0	22,5	30,0	50,0	22,5	42,5	20,0	40,0		
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5		
INGEN BOTTENBOM:																				
Inga konsoler	25,0	45,0	22,5	40,0	17,5	35,0	32,5	50¹	27,5	50¹	22,5	45,0	42,5	50 ¹	35,0	50¹	30,0	50¹		
Konsol UK50 utsida topp	12,5	12,5	7,5	7,5	2,5	2,5	20,0	30,0	15,0	25,0	15,0	20,0	30,0	50,0	25,0	45,0	20,0	40,0		
Konsol UK70 utsida topp	-	-	-	-	-	-	15,0	20,0	12,5	12,5	5,0	5,0	25,0	40,0	20,0	35,0	17,5	27,5		
Konsol K20/K30 insida vid bomlag	12,5	12,5	5,0	5,0	7,5	7,5	20,0	30,0	15,0	22,5	15,0	22,5	30,0	50,0	22,5	42,5	20,0	40,0		

Bygghöjd kan ökas med US utskruvad till 545 mm underkant fotplatta till spira.

Kombinationer märkta **50**¹ kan byggas högre än 50 m. vänligen kontakta teknisk service för mer information.

Facklängd	3,5					3,0						2,5						
Inplankning	KI	KPA KPS		PS	Träplank		KPA		KPS		Träplank		KPA		KPS		Träplank	
Antal inplankade bomlag	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5	Alla	5
3 meters spiror	-2,5	-5,0	-2,5	-2,5	-2,5	-5,0	-2,5	-5,0	-2,5	-2,5	-2,5	-5,0	-2,5	-5,0	-2,5	-5,0	-2,5	-5,0


Tidigare typgodkända komponenter

Rekommenderade Lastklasser och Tillåtna laster i enlighet med nya beräkningsmetoder avseende tidigare typgodkända komponenter som inte sålts under nuvarande typkontrollintyg.

Följande komponenter är typgodkända i enlighet med vad som gällde innan det nya typkontrollintyget utgavs 1997. De har inte sålts i Sverige under detta typkontrollintyg.

Samtliga komponenter får i kraft av det ursprungliga typgodkännandet användas. För att passa in i det nuvarande systemet, med avsevärda skärpningar när det gäller lastantaganden och med därtill hörande nya beräkningsmetoder, har vi valt att rekommendera Lastklasser och Tillåtna laster för dessa produkter (se sid. 52).

Tidigare typgodkända komponenter



Tidigare typgodkända komponenter

Trottoarrambalk - rekommenderade tillåtna laster

När balken är belastad med en punktlast, genom en AVS, d.v.s. den andra spiran sitter monterad i en av trottoarrambalkens spiror är rekommenderad tillåten punktlast på balken 12,0 kN (dimensionerande last 18,0 kN).

När balken är belastad med två punktlaster, d.v.s. båda de avväxlade spirorna står på balken är rekommenderad tillåten punktlast 5,5 kN/spira (dimensionerande last 8,3 kN).

Horisontaler - Rekommenderade Lastklasser och tillåtna laster för horisontal-balkar använda som längdbalkar med last på en sida.

Som Längdbalk		Lastklass										
Fackbredd [m]	3,50	3,00	2,50	2,00	1,75							
Balktyp												
HB300	3	3	3	4	4							
HB350	_	2	3	3	4							

Tillå	Tillåten last [kN]											
UL	MPL*	1/3 PL*										
+++++												
11,1	5,6	4,2										
10,3	5,2	3,9										

^{*)} Värdena gäller när AVS används för lastöverföring till balk.

Fackbredd 1,75 användes för ställning med trall (balk för murning skall vara lastklass 5).

Observera att ovanstående laster kan behöva reduceras beroende på hur många belastade komponenter det sitter i en kopp - se vertikallaster kopp.

Konsoler - Lastklasser och tillåtna laster för konsoler använda som konsoltvärbalkar med last på båda sidor.

Som Konsoltvärbalk	Lastklass konsol vid bomlag						öv		stkla nder	Tillåten last [kN]			
Facklängd [m]	3,50	3,00	2,50	2,00	1,75	П	3,50	3,00	2,50	2,00	1,75	UL	ÄPL
Konsoltyp												11111	
K70	-	-	2	2	3		-	-	2	2	3	2,8	1,3
UKK70	3	3	4	4	5		4	4	5	5	6	9,2	9,2
UKK100	2	3	3	3	3		2	3	3	4	4	6,4	8,3
UKK125	-	-	2	2	3		-	-	2	2	3	5,2	7,4

Ovanstående värden förutsätter att konsolerna är stagade i horisontalplanet antingen med hjälp av +8 systemplank eller med horisontaler och vid behov plandiagonaler.

Observera att ovanstående laster kan behöva reduceras beroende på hur många belastade komponenter det sitter i en kopp - se vertikallaster kopp.

Se också VIKTIGT - Om Konsolanvändning på sdan 8.

Fakta TYPKONTROLLINTYG Nr 20 32 01

Innehavare: PlusEight System AB

Produktnamn: +8 systemställning

Tillåten belastning: Lastklass 2-6, med förutsättningar

enligt produktbeskrivningen.

Giltighetstid: Till och med 18 februari 2015.

Övrigt: Typkontrollintyget ersätter intyg med

samma nummer daterat 1997-12-30.

Utfärdat av: SP Sveriges Provnings- och

Forskningsinstitut.

Utfärdat den: 18 februari 2005

Undertecknat av: Lennart Månsson, Chef certifiering

och Gunnar Söderlind, Teknisk


handläggare.

+8 Monteringsinstruktion

Produktbeskrivning, komponentförteckning, montering och demontering av ställning finns i +8 Monteringsinstruktion.

För beställning, kontakta ditt +8 försäljningskontor.

Andra monteringsinstruktioner från PlusÅtta



Monteringsinstruktion för +8 Skyltställ.

Monteringsinstruktion för PlusGard.


OBSERVERA

Denna lasthandbok gäller inte om ställningen innehåller piratdelar.

+8 är konstruerad, med användning av optimerade material, för att med hög säkerhet och låga komponentvikter åstadkomma ergonomiska, rationella och ekonomiskt fördelaktiga byggnadsställningar.

Såväl ställningsstrukturer som komponenter beräknas med moderna FEM-beräkningsprogram. Bilden till höger visar spänningsfördelningen i hålmönstret till vår aluminiumplanka.






Alla komponenter testas sedan för att verifiera beräkningsresultaten. Bilden till vänster visar en balk som testas för utbredd last i vår hydrauliska testrigg.

Att blanda in delar, av undermålig materialkvalitet och dålig måttanpassning, innebär att riskera liv och hälsa för både ställningsbyggare, brukare och tredje man.

Använd aldrig piratdelar!



Göteborg

Manufakturgatan 16 417 07 Göteborg

Tel: 031-779 90 50 Fax: 031-779 74 80 gbg-se@pluseight.net

Sverige

Stockholm

Söderbyv. Materialgård 194 91 Upplands Väsby Tel: 08-514 950 80 Fax: 08-514 950 83 sth-se@pluseight.net

www.pluseight.net/se