Arduino Básico

Curso para el CEP de Cordoba

19, 20, 25 y 26 de Abril y 9 de Junio 2016

Nivel básico

José Antonio Vacas @javacasm



Recursos: ¿dónde obtener ejemplos?

Procomún educalab

Proyectos bitbloq

Curso bitbloq


Otros Proyectos

Parpadeando

1. Empezamos con 1 led Parpadeando

- 2. Ahora vamos hacer que parpadean 2 Leds
- 3. Controlemos ahora la Velocidad de parpadeo usando un potenciómuestreo

Usaremos este Hardware



y este Programa



donde:

- Encendemos en alternancia
- 2. Leemos el valor de un potenciómetro
- Hemos declarado unas variables para reusar el valor y no tener que leer varias veces
- 4. Calculamos el voltaje que tendrá el pin A0 con la fórmula

v=lectura*5.0/1023

(hay que recordar la importancia de hacer el cálculo con número decimales)

1. Enviamos datos al PC

Voltímetro

Vamos a añadir al ejemplo anterior la medida de voltaje.

1. Calculamos el voltaje que tendrá el pin A0 con la fórmula


(hay que recordar la importancia de hacer el cálculo con número decimales)

1. Enviamos datos al PC

Termostato


Vamos a simular un termostato con un potenciómetro.

- 1. Leeremos un valor analógico, que simulará una temperatura.
- 2. En función del valor leído, activaremos una salida, que simula el sistema de frío u otra que simulará el sistema de calor. Si quisieramos hacer el sistema realmente, bastaría conectar un relé a cada salida.



Programa

Bucle principal (Loop)



Coneptos:


- Umbral.
- Histéresis: importancia de dejar unos márgenes de tolerancia.
- Funciones condicionales simples y complejas.

Semáforo

Pasos

- 1. Empezamos por un semáforo con 2 luces (usaremos verde y azul)
- 2. Añadimos un servo para bloquear el paso (podemos hacer una maqueta)
 - Concepto de librería
 - Control de servo Proyecto

Hardware




- 1. Queremos añadir un botón para decidir cuando cambia. Basta con activar el cambio cuando se activa el pulsador
- 1. Ahora vamos a añadir un sensor de paso que lanzará una alarma cuando se active. Vemos que la espera nos complica todo...
 - Debemos de romper la espera larga en esperas más pequeñas
 - o Usaremos un bucle de repetición determinista: for

TODO: Maqueta (¿modelo 3D?)

Seguidor solar

1. ¿qué es un Seguidor Solar?



1. Componentes

- Montaje
- LDR (concepto de sensores)
- Leds como indicadores
- Servo como indicador

2. Programa


- Conceptos:
 - Calibración
 - Offset
 - Velocidad de muestreo

TODO: Maqueta (¿modelo 3D?)

Gaita electrónica

Se trata de usar dos sensores analógicos para controlar la frecuencia y la

duración de la nota que reproducirá el zumbador



Propuesta: usar sensores digitales (sensores infrarrojos) para construir un instrumento afinado

Sensor de aparcamiento


Vamos a utilizar el Sensor de ultrasonidos para medir la distancia hasta un obstáculo.


En primer lugar probaremos que este hace medidas más o menos precisas usando el envío del valor medido al PC.

En función de la distancia al obstáculo haremos:

- Si es menor que 100cm encenderemos el led de primer aviso
- Si es menor que 50cm encenderemos el led del 2º aviso.
- Si es menor que 30cm comenzaremos a emitir un sonido más rápido cuando más cerca esté el obstáculo.

Enlace al proyecto





vídeo

Robot siguelíneas

Se trata de un robot sencillo que usa 2 servos para moverse y que sigue una línea negra sobre fondo blanco.

Enlace al proyecto

