# Recursos: ¿dónde obtener ejemplos?

Procomún educalab

Proyectos bitbloq


Curso bitbloq

Otros Proyectos


# **Parpadeando**

- 1. Empezamos con 1 led Parpadeando
- 2. Ahora vamos hacer que parpadean 2 Leds
- 3. Controlemos ahora la Velocidad de parpadeo usando un potenciómuestreo

Usaremos este Hardware



y este Programa



#### donde:

- 1. Encendemos en alternancia
- 2. Leemos el valor de un potenciómetro
- 3. Hemos declarado unas variables para reusar el valor y no tener que leer varias veces
- 4. Calculamos el voltaje que tendrá el pin A0 con la fórmula

v=lectura\*5.0/1023

(hay que recordar la importancia de hacer el cálculo con número decimales) 1. Enviamos datos al PC

## **Voltímetro**

Vamos a añadir al ejemplo anterior la medida de voltaje.

1. Calculamos el voltaje que tendrá el pin A0 con la fórmula


v=lectura\*5.0/1023

(hay que recordar la importancia de hacer el cálculo con número decimales) 1. Enviamos datos al PC


### **Termostato**

Vamos a simular un termostato con un potenciómetro.

- 1. Leeremos un valor analógico, que simulará una temperatura.
- 2. En función del valor leído, activaremos una salida, que simula el sistema de frío u otra que simulará el sistema de calor. Si quisieramos hacer el sistema realmente, bastaría conectar un relé a cada salida.



### **Programa**




- Umbral.
- Histéresis: importancia de dejar unos márgenes de tolerancia.
- Funciones condicionales simples y complejas.

### Semáforo

#### **Pasos**

- 1. Empezamos por un semáforo con 2 luces (usaremos verde y azul)
- 2. Añadimos un servo para bloquear el paso (podemos hacer una maqueta)
  - o Concepto de librería
  - o Control de servo Proyecto

#### **Hardware**




- 1. Queremos añadir un botón para decidir cuando cambia. Basta con activar el cambio cuando se activa el pulsador
- 2. Ahora vamos a añadir un sensor de paso que lanzará una alarma cuando se active. Vemos que la espera nos complica todo...
  - o Debemos de romper la espera larga en esperas más pequeñas
  - o Usaremos un bucle de repetición determinista: for

TODO: Maqueta (¿modelo 3D?)

## Seguidor solar

1. ¿qué es un Seguidor Solar?



#### 1. Componentes

- Montaje
- o LDR (concepto de sensores)
- o Leds como indicadores
- o Servo como indicador


#### 2. Programa


- o Conceptos:
  - Calibración
  - Offset
  - Velocidad de muestreo

TODO: Maqueta (¿modelo 3D?)

## Gaita electrónica

Se trata de usar dos sensores analógicos para controlar la frecuencia y la duración de la nota que reproducirá el zumbador





Propuesta: usar sensores digitales (sensores infrarrojos) para construir un instrumento afinado

## Sensor de aparcamiento


Vamos a utilizar el Sensor de ultrasonidos para medir la distancia hasta un obstáculo.

En primer lugar probaremos que este hace medidas más o menos precisas usando el envío del valor medido al PC.

En función de la distancia al obstáculo haremos:

- Si es menor que 100cm encenderemos el led de primer aviso
- Si es menor que 50cm encenderemos el led del 2º aviso.
- Si es menor que 30cm comenzaremos a emitir un sonido más rápido cuando más cerca esté el obstáculo.

Enlace al proyecto





vídeo

# **Robot siguelíneas**

Se trata de un robot sencillo que usa 2 servos para moverse y que sigue una línea negra sobre fondo blanco.

#### Enlace al proyecto

