Introducción a la Robótica y la domótica con Arduino y Raspberry Pi

José Antonio Vacas Martínez http://elCacharreo.com: 14 de mayo de 2017



Índice general

Tema 7 - Instalación de Raspberry Pi	1
Materiales	1
Componentes Obligatorios	1
Opcionales	3
¿Dónde encontrarlos?	3
Sistemas operativos disponibles	5
Noobs	5
Raspbian	7
Ubuntu Mate	7
Snappy Ubuntu Core	7
Windows 10 IOT Core	7
	7
Chrome OS	8
Android	8
(¿Dónde encontrarlos?)	8
Instalación	8
Configuración	8
Configuración del sistema	8
Configuración de Interfaces	14
	14
	16
Configuración desde consola	16
Simuladores	19
En windows	19
En ubuntu	20
Simulando en virtualBox	20
	20
Usando Pixel el entorno de Raspberry Pi en tu PC	20
	Materiales Componentes Obligatorios Opcionales ¿Dónde encontrarlos? Sistemas operativos disponibles Noobs Raspbian Ubuntu Mate Snappy Ubuntu Core Windows 10 IOT Core OSMC Chrome OS Android (¿Dónde encontrarlos?) Instalación Configuración Configuración del sistema Configuración de Interfaces Configuración de rendimiento Configuración desde consola Simuladores En windows En ubuntu Simulando en virtualBox Simulando el Sense Hat

Capítulo 1

Tema 7 - Instalación de Raspberry Pi

Materiales

¿Qué necesito para trabajar con la Raspberry Pi?

Componentes Obligatorios

- Raspberry Pi
- Fuente de alimentación de 5V con conector micro-USB con al menos 2A (mejor si son 2.5A)
- Tarjeta SD de al menos 4 GB o más. Se recomienda de clase 10 por su velocidad. La calidad de la tarjeta es crítica, en tarjetas baratas con problemas de rendimiento nos vamos a encontrar cuelgues inesperados e incluso puede que no arranque.
- Cable de red ethernet (no es necesario si tenemos Wifi, pero facilita la primera conexión que no requiere configuración)

Y si la vas a usar como un ordenador

- Monitor y cable HDMI (o VGA con adaptador. Existen muchos tipos de conversores, pero no todos funcionan bien con cables largos)
- Teclado y raton USB (mejor si es inalámbrico, porque consume menos)




Figura 1.1: Esquema completo de montaje de una Raspberry Pi

MATERIALES 3

Opcionales

 Una caja o carcasa (para evitar problemas, es muy fácil hacer un contacto con algo metálico)

- Conexión a la red: Cable ethernet o dongle Wifi
- Hub USB con alimentación, así podremos añadir más dispositivos y evitaremos cargar la potencia de la Raspberry



Figura 1.2: Carcasa hecha con Lego

¿Más carcasas?

¿Dónde encontrarlos?

• Raspberry.org




Figura 1.3: Kit Raspberry Pi

- www.inven.es
- www.electan.com
- www.amazon.es
- www.bricogeek.com
- www.raspipc.com

Veamos algunos kits

- Raspberry
- Raspberry básico
- Raspberry completo
- Raspberry + electrónica

CODIGO de descuento: KITRASPI2017

- Kit base
- Shield electronica
- Kit amazon 1
- Kit Amazon 2 1
- Kit Amazon 3
- Kit base
- Shield electronica
- kit amazon

Sistemas operativos disponibles

Existen muchos sistemas operativos (SO) disponibles para Raspberry, cada uno de ellos está pensado para un fin concreto.

Piensa que para cambiar entre SO, sólo tienes que apagar tu Raspberry, cambiar la tarjeta SD y volver a arrancar. Yo suelo tener varias SDs con los diferentes SO

Noobs

Es un SO mínimo pensado para facilitar la instalación. Nos arranca el sistema y nos permite luego elegir qué sistema operativo instalar, y si tenemos suficiente espacio en la tarjeta, podremos instalar varios.



Figura 1.4: noobs

Raspbian

Es la versión para Raspberry de Debian (Linux). Es el sistema operativo más usado y contiene todo lo necesario.

Ubuntu Mate

Es una versión de Ubuntu (Linux) para la Raspberry

Snappy Ubuntu Core

Es un Ubuntu (Linux) reducido al mínimo para funcionar en equipos más pequeños

Windows 10 IOT Core

Es una versión reducida de Windows 10

OSMC

Es un SO orientado a convertir la Raspberry Pi en un centro multimedia




Figura 1.5: OpenElec

Chrome OS

Android

(¿Dónde encontrarlos?)

Una vez elegida la imagen vamos a proceder a instalar

Instalación

¿Qué necesitamos?

- Formatear tarjeta (http://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/)
- Descargamos la imagen del sistema que queramos http://www.raspberrypi. org/download
- ¿Qué imagen usar?
 - Emperemos con Noobs
 - Instalación de Noobs
- ¡¡¡Arrancar!!!

Aparecerá una pantalla multicolor

Y después se verá en formato texto el arranque

Si todo va bien veremos el escritorio Pixel

A la izquierda tenemos el menú de aplicaciones y a la derecha podemos pulsar sobre el icono del Wifi o de la red para configurarla si fuera necesario.

Configuración

Existe un asistente para configurar la manera en la que funcionará nuestra Raspberry. Podemos hacerlo desde el menú de configuración

Al abrirlo veremos que hay 4 pestañas, cada una de ellas dedicada a unos aspectos diferentes de la configuración:

Configuración del sistema

Aquí podemos decidir si el sistema arranca en modo texto o escritorio visual o la configuración de red.



Figura 1.6: noobs




Figura 1.7: Imagen multicolor en el arranque de Raspberry pi

```
[ ok ] Waiting for /dev to be fully populated...dome.
Starting fake huclock: loading system time.
Thu Feb 26 18:50:99 UTC 2015
[ ok ] Setting prelininary keymap...dome.
[ ok ] Activating swap...dome.
[ ok ] Calcison EXT4-Fs (smcblk0p2): re-mounted. Opts: (mull)
[ i... ] Checking root file system...fsck from util-limux 2.20.1
e2fsuck 1.42.5 (29-Jul-2012)
//dev/mmcblk0p2: clean, 85289/196224 files, 648143/704640 blocks
dome.
[ ok ] Cleaning up temporary files..../tmp.
[ info] Loading kernel module snd-bcm2035.
[ ok ] Activating low and and swap...dome.
[ ok ] Cleaning up temporary files..../tmp.
//dev/mmcblk0p1: 30 files, 1044/7161 clusters
dome.
[ ok ] Activating low 2012, Pr173; LPN
/dev/mmcblk0p1: 30 files, 1044/7161 clusters
dome.
[ ok ] Activating swapfile swap...dome.
[ ok ] Activating swapfile swap...dome.
[ ok ] Cleaning up temporary files....
[ ok ] Sctting kernel ourlables ...dome.
[ ok ] Cleaning up temporary files....
[ ok ] Sctting kernel usrlables ...dome.
[ ok ] Cleaning up temporary files....
[ ok ] Cleaning up temporary files....
[ ok ] Cleaning up temporary files...
[ ok ] Cleaning up files and keymap...dome.
[ ok ] Cleaning up files and keymap...dome.
[ ok ] Cleaning up files and keymap...dome.
[ ok ] Sctting up onsole fort and keymap...dome.
[ ok ] Sctting up onsole fort and keymap...dome.
[ ok ] Sctting up Alsocket directories..../hpy Xii-unix /tmy /tCE-unix.
[ ok ] Sctting up X
```

Figura 1.8: Arranque de Raspberry Pi




Figura 1.9: Escritorio Pixel




Figura 1.10: Configuración Wifi de Raspberry



Figura 1.11: Menú de configuración de Raspberry




Figura 1.12: Configuración del sistema

Lo más importante es cambiar la contraseña para evitar que cualquiera pudiera entrar.

Configuración de Interfaces

Aquí veremos qué drivers activamos (porque vayamos a usar esos dispositivos) o que protocolos de comunicación usaremos para acceder.

Si vamos a acceder desde otro ordenador deberemos activar SSH en el caso de acceder vía consola (texto) o VNC para acceder al escritorio.

Configuración de rendimiento

En la versión 3 de Raspberry no se puede cambiar la velocidad del procesador desde este interface (en las versiones anteriores sí), pero sí que podemos cambiar la cantidad de memoria que se asigna al procesador gráfico con lo que conseguiremos que aplicación que usan intensivamente gráficos vayan más rápidas




Figura 1.13: Configuración de las Interfaces




Figura 1.14: Configuración de rendimiento




Figura 1.15: ConfRaspiInterfaces

Configuración de idiomas y teclado

Esta parte de la configuración es fundamental para configurar la zona horaria, el idioma (Local) y el teclado

Configuración desde consola

Si necesitamos configurar desde consola de texto podemos lanzar la aplicación de configuración escribiendo:

sudo raspi-config

Y obtendremos las pantallas de configuración. (Puede variar algo según la versión)

Una vez configurado podemos abrir el entorno visual con

startx

En cualquier momento podemos volver a reconfigurar con

sudo raspi-config



Figura 1.16: config




Figura 1.17: teclado




Figura 1.18: avanzado

Chose overclock preset None 700MHz ARM, 250MHz core, 400MHz SDRAM, 0 overvolt Modest 800MHz ARM, 250MHz core, 400MHz SDRAM, 0 overvolt Medium 900MHz ARM, 250MHz core, 450MHz SDRAM, 2 overvolt High 950MHz ARM, 250MHz core, 450MHz SDRAM, 6 overvolt Turbo 1000MHz ARM, 500MHz core, 600MHz SDRAM, 6 overvolt

Figura 1.19: overclock




Figura 1.20: Arrancamos el entorno visual con startx

SIMULADORES 19

Simuladores

¿Y si no tengo una Raspberry Pi?

Existen varios emuladores aunque no esperes que la experiencia sea la misma....

En windows




Figura 1.21: qemu

- Descargamos la imagen en http://sourceforge.net/projects/rpiqemuwindows/
- Emulador qemu
- Imagen (2012-07-15-wheezy-raspbian.img) o (http://downloads.raspberrypi.org/download.php?file=/images/ra 05-25-wheezy-raspbian/2013-05-25-wheezy-raspbian.zip)
- Ejecutamos

qemu-system-arm.exe -M versatilepb -cpu arm1176 -hda imagen/2013-09-25-wheezy-raspbian.img -ke

Vídeo

En ubuntu

Simulando en virtualBox

Simulando el Sense Hat

Usando Pixel el entorno de Raspberry Pi en tu PC




Figura 1.22: Pixel

Puedes usar Pixel el entorno gráfico de Rasperry en tu ${\rm PC}$ o MAC, solo necesitas descargar la imagen desde un CD o USB.

Más detalles en esta página