

Arduino


Así lo vemos nosotros



más detalle

Así es internamente

(mucho por descubrir)



Para hacer un proyecto necesitamos:

- Programa
- Montaje

(descargar el programa en la placa)

¿Qué es un programa? un conjunto de instrucciones ordenadas

Programa parpadeo (blink)

- Encendemos
- Esperamos
- Apagamos
- Esperamos
- · Volvemos al principio

Programando con Bitbloq

http://bitbloq.bq.com

Instalación del IDE de arduino

Bitbloq es un entorno de programación visual que nos permite hacer pogramas para Arduino sin tener conocimientos de programación.

Un programa estará formado un conjunto de bloques que encajan entre sí.

Los bloques están agrupados en familias, cada una de ellas con un color concreto.



Existen 2 tipos de bloques:

Los que llevan asociado un componente electrónico. Entre los primeros están todos los incluidos los bloques de las familias Octupus o Zum o la familia de los Servos. En ellos están los típicos bloques Led, Pulsador,
 Potenciómetro, Sensor de luz, etc. Todos estos bloques necesitan que les asignemos un pin de la placa que será al que estén conectados y que incluiremos en el conector #PIN.




• Los bloques de programación son los que nos permiten decidir el modo en el que se ejecuta nuestro programa, haciendo que una parte se repita un número de veces o dependiendo del estado de un sensor se ejecute o no un grupo de instrucciones. En la imagen estamos viendo los bloques de control para hacer esperas o bucles.

Todos los bloques tienen unos conectores que encajan entre sí y que nos permiten conectarlos a los demás. Los conectores superior e inferior nos permiten establecer el orden en el que ejecutarán.

Los conectores laterales de la derecha o izquierda nos dicen si el bloque necesita una información o si la proporciona.



Así, los bloques que tiene un conector a la izquierda saliente nos proporcionan una información: un valor si es una constante, la lectura de un sensor, etc. En la imagen se ve un sensor de ultrasonidos que nos proporciona información de distancia hasta un obstáculo.



Los que tienen un conector entrante a la derecha necesitan de esa información para funcionar. Por ejemplo todos los bloques de hardware tienen al menos un conector porque necesitan un pin de la placa al que conectarse


Programa parpadeo

Vamos a utilizar algunos de estos bloques para hacer un programa sencillo que haga parpadear un led.

Vemos que hemos utilizado 2 bloques Led, no hay que entender que se necesitan 2 leds, si no que le damos 2 órdenes distintas (encender y apagar)




Usaremos el led interno



Ejercicio: Cambiar la velocidad de parpadeo


Con led externo

Montaje sencillo



detalle led


Montaje con placa prototipo




¿cómo funciona una placa prototipo?

Ejercicio: Cambiar el pin utilizado al pin 2

Esquema eléctrico



Con un relé usaremos ¡¡grandes corrientes eléctricas!!





Ejercicio: Cambiar al pin del esquema

Veamos un poco de código

Ejercicio: Cambiar al pin del esquema

Ejercicio: Cambiar el pin utilizado al pin 2

Semáforo

2 leds (rojo y verde) se alternan con un tiempo de espera entre ellos

Como queremos que el código sea claro usaremos una variable para indicar el pin al que está conectado cada led.

- LED Rojo encendido y Verde apagado
- Esperamos un tiempo (EsperaEnRojo)
- LED Rojo apagado y Verde encendido
- Esperamos un tiempo (EsperaEnVerde)


Semáforo con bitbloq

Semáforo con código

```
setup()
{ pinMode(ledverde,OUTPUT);
 pinMode(ledrojo,OUTPUT);
}
```

```
void loop()
{ int esperaVerde=1000;
  int esperaRojo=500;
  digitalWrite(ledverde, LOW);
  digitalWrite(ledrojo, HIGH);
  delay(esperaVerde);
  digitalWrite(ledrojo, LOW);
  digitalWrite(ledverde, HIGH);
  delay(esperaRojo);
}
```

Montaje semáforo



KIT (registro de desplazamiento)

Vamos a encender varios leds de forma consecutiva imitando el efecto que hacía Kit, el coche fantástico



Usaremos una variable que nos irá diciendo el led que se ha de encender en cada paso.

montaje

Variables globales

Vamos a usar variables globales. Su principal característica es que mantienen su valor en todo el programa y por tanto entre las distintas interaciones.

- ContadorVueltas nos dirá el número de iteraciones que ha hecho nuestro programa
- Espera irá incrementando su valor para hacer cada vez más lento el proceso

Para modificar el valor usaremos el bloque de operaciones aritméticas que nos permite calcular el nuevo valor de la variable "espera"

Números aleatorios

Podemos generar valores aleaotrios con el bloque "Aleatorio" al que le diremos entre qué valores ha de generar los valores. El valor máximo no se alcanza, por lo que si gueremos que se incluya tendremos que incrementar el máximo.

Este programa llamado "Discotequero" hace parpadear los leds aleatoriamente durante un tiempo también aleatorio

Lectura de datos analógicos

- · Sensores (luz, temperatura)
- Potenciómetro: resistencia variable (mando de volumen)

Se leen valores enteros entre 0 y 1023

Equivalen a los valores de 0V y 5V

Cambiaremos nuestro programa "Aleatorio" para que el tiempo de espera con el led encendido sea proporcional al valor de espera del led encendido

En muchas ocasiones necesitamos hacer la transformación al rango que a nosotros nos interesa. Para simplificarlo usamos las funciones matemáticas **map**

• La primera es una versión simplificada que nos convierte un valor de una entrada analógica (entre 0 y 1023) al rango 0-N que elijamos

• La segunda nos permite hacer una transformación entre un rango y otro, cualquiera que sean los valores de estos.

Vamos a modificar el programa "Aleatorio" definiendo el valor de espera en el rango que queramos

Voltímetro

Vamos a modificar este programa para hacer un voltímetro.

Para ello necesitamos usar números con decimales por lo que haremos el cambio en el entorno de Arduino


```
void setup()
 Serial.begin(9600);
void loop()
 int Led=random(8,14);
 int ValorPotenciometro=analogRead(A0);
 int Espera=map(ValorPotenciometro, 0, 1023, 200, 500);
 float Voltios=map(ValorPotenciometro,0,1023,0,5000)/1000.0; // Es la línea anterior modificado
 pinMode(Led,OUTPUT);
 digitalWrite(Led, HIGH);
 delay(Espera);
 pinMode(Led,OUTPUT);
 digitalWrite(Led, LOW);
 Serial.print(Voltios);
                          // Enviamos el valor al PC
 Serial.println("v");
}
```


Sentencias condicionales

Una sentencia condicional es la que nos permite decidir si hacemos o no un bloque según una condición lógica

Pulsaciones: botones

Montaje





Programa

Usamos una sentencia condicional: si se cumple esto...se hace aquello

Su código

```
void setup()
{
  pinMode(2,INPUT_PULLUP); // Usamos 2 como entrada
  pinMode(13,OUTPUT); // Usamos 13 como salida
}

void loop()
{
  if (digitalRead(2) == HIGH) // Si el pulsador está pulsado
  {
    digitalWrite(13,HIGH); //Encendemos el led 13
  }
  else // Si NO se cumple
  {
    digitalWrite(13,LOW); // Lo apagamos
  }
}
```

2 Pulsadores

Vamos usar 2 pulsadores para mover el led que encenderemos: un pulsador hará que se encienda el led anterior, el otro hará que se encienda el siguiente.

Para ello haremos el siguiente montaje con 6 leds (con resistencias de 330 Ohmios)y 2 pulsadores (con resistencias de 10k)

Paso 1: 2 pulsadores encienden 2 leds

Empezaremos haciendo un programa que controle 2 leds con 2 pulsadores: cada uno enciende un led

Paso 2: 2 pulsadores que irán encendiendo el led siguiente o el anterior

Utilizamos una variable que vamos incrementando con un pulsador y con otro decrementamos

(Hay que controlar que cuando lleguemos a un extremo no nos pasemos)

Se añade un retardo para evitar que se detecten varias pulsaciones.

Vemos que hay muchos bloque que se repiten, por lo que para facilitarlo definiremos funciones.

Funciones

Cuando tenemos un conjunto de instrucciones que se repiten a lo largo del código podemos hacer nuestro programa más simple creando una **Función**

Función:

Conjunto de instrucciones que empaquetamos en un bloque y que podemos llamar desde cualquier parte de nuestro código.

- Todas las funciones tienen 1 nombre que con el que se definen
- Una función puede devolver un valor a quien la llama o no
- A una función le podemos pasar un argumento, una variable que usará nuestra función para realizar su cometido

Podemos llamar a una función desde cualquier parte de nuestro código.

Escritura de valores analógicos

Usando técnicas como PWM podemos simular valores intermedios: 0 - 255

(sólo en algunos pines ~)

Como vamos a hacer que cambie de valor usaremos una variable

Si vemos el código

Vamos a hacer ahora una subida y luego la bajada

Es importante el dar un valor válido a la variable contador hasta de empezar a bajar

Ejercicio: Añade una línea para que veas el valor desde el PC.

Piensa en qué cambia si lo pones antes o después del incremento de la variable

Led RGB

3 leds (Red, Green, Blue) con una de las patillas común

Positivo (Ánodo) Común

Negativo (Cátodo) Común

Tiras de leds: Necesitamos más potencia por lo que usaremos un transistor como amplificador.

El montaje es sencillo

Introducción a la electrónica

Combinando colores

Vamos a hacer combinaciones de colores. Definiremos funciones con distintos colores y haremos una secuencia de colores. Cada función llamar Es muy importante que seamos claros con los nombres de las variables para así no equivocarnos

Potenciómetro regulando una salida analógica

El código:

Ejercicio: usar 3 potenciómetros para controlar los colores de un led RGB

El montaje sería:

Y el programa

Motores

Para controlar motores vamos a usar una placa especializada en ello. En concreto usaremos una placa estándar basada en el chip L298

Esta placa es capaz de controlar 2 motores.

Comentar el tema de alimentación y la forma de controlarlo ** Alimentación **

Esta placa, de tipo shield, se conecta encima de arduino y usa unos pines concretos:

Entrada	pin	Utilidad
M1	4	Sentido de giro del motor 1
E1	5	Velocidad de giro del motor 1
E2	6	Velocidad de giro del motor 2
M2	7	Sentido de giro del motor 2

Programa

Hacemos el siguiente programa bitbloq

Código

```
//Arduino PWM Speed Control:
int E1 = 5;
int M1 = 4;
int E2 = 6;
int M2 = 7;

void setup()
{
```

```
pinMode(M1, OUTPUT);
pinMode(M2, OUTPUT);
}

void loop()
{
  int value;
  for(value = 0 ; value <= 255; value+=5)
  {
    digitalWrite(M1, HIGH);
    digitalWrite(M2, HIGH);
    analogWrite(E1, value); //PWM Speed Control
    analogWrite(E2, value); //PWM Speed Control
    delay(30);
}
</pre>
```

Control de velocidad del motor

Vamos a controlar la velocidad y el sentido de giro con motores

(En el esquema no se ha puesto la placa L298 y se ha conectado directamente el motor a los pines de control 4 y 5)

Una versión más complicada donde añadimos unos indicadores de la dirección

El programa sería

Envío de datos serie

La comunicación serie se produce via USB entre Arduino y el PC

- Detectamos el puerto
- · Configuramos la velocidad
- · Necesitamos un programa para ver los datos

Vamos a enviar "Encendido" y "Apagado" al PC

Números decimales

Usaremos el tipo de variable float

Ejemplo: Voltímetro

- Leemos el valor de un potenciómetro conectado a una entrada analógica (A0)
- Convertimos el valor (0-1023) a 0 5.0v
- · Sacamos el valor por la consola serie
- Calibramos viendo los extremos y el valor intermedio 3.3V

```
const int analogInPin = A0; // Entrada analógica int sensorValue = 0; // valor leído

void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() {

sensorValue = analogRead(analogInPin); // leemos el valor analógico float voltios=(5.0*sensorValue) /1023; // Lo
convertimos Serial.print("sensor = " );
Serial.print(sensorValue);
Serial.print(" = "); Serial.print(voltios); Serial.println("v");
delay(200);
```

Sensores

Para los sensores tenemos que seguir los pasos


- · Haremos la lectura
- Conversiones: traducimos a valores físicos (aritmética/mapeo) según el fabricante
- Calibraciones: establecemos valores de referencia

Introducción a la electrónica

Sensores

Medidas con sensores


Podemos pensar en los sensores como un circuito externo que tenemos que alimentar conectando a 5v y GND (divisor de tensión)



Estudiar el comportamiento con la luz

LDR (célula fotoeléctrica)

Ejemplo: activaremos un led al pasar de determinado nivel de luz



Activación de led por umbral de luz

Regular el nivel con un potenciometro. Documentarlo.

Seguidor solar

Vamos a añadir ahora un segundo LDR. Esto nos permitirá simular un seguidor solar: compararemos los valores de los dos LDR, moviendo el servo en la dirección del que más luz recibe

El programa sería este:

Termistor (sensor de temperatura)

Documentación del kit

foros

fabricante

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Sensor de temperatura LM35: viene calibrado y linealizado

Usamos la fórmula del fabricante

```
temperatura = valorAnalogico*5*100/1024
```

pinout Im35

El código quedaría así:

Enviaremos el dato leído al pc con la función Serial

```
int sensorPin=A0;

void setup()
{
    Serial.begin(9600); // Configuramos la conexión
}

void loop()
{
    int sensorValue= analogRead(sensorPin); // Leemos el valor analógico
    float temperatura=(sensorValue*5*100)/1024; // float para tener decimales
    Serial.println(temperatura); // Enviamos el dato al PC
    delay(1000);
}
```

Librerías: conjunto de código empaquetado

Ejemplo: Icd o servo

Para incluir una librería en código hacemos

```
#include <Libreria.h>
```

Servo

Los servos son motores capaces de mantener una posición angular.

Se les dice él ángulo que deben formar

(también hay servos que pueden girar todo lo que quieran)

El código

Oscilación servo

Podemos utilizar un bucle para hacer que el servo oscile entre las posiciones extremas

Más sobre servos

LCD

Existen varias librerías:

- Librería LCD MF
- Ejemplos Icd
- · Ejemplo bq

Usaremos Icd I2C

- Descargamos de su origen
- Descomprimimos en la carpeta arduino/libraries

Montaje

Código

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(0x27); // El fabricante nos debe decir la dirección

void setup()
{
   lcd.begin(16, 2); //Geometria del lcd
   lcd.clear();
```

```
void loop()
{
  lcd.setCursor(0,0);  // Nos movemos a la posición
  lcd.print("Hola Mundo");  // Mostramos un texto
}
```

Proyecto: termostato configurable y que activa un relé

Proyecto 1

Proyecto 2

Veamos los componentes:

- Sensor Im35 conectado a A0
- Potenciómetro conectado a A1
- Relé conectado a D7
- LCD conectado a A4 y A5

Programa

Comparamos el valor leido del potenciómetro con el leído del potenciómetro. Si este es máyor activamos el relé Mostramos en el lcd la temperatura actual

¿Dónde comprar?

Ante todo hay que mirar lo que se compra y la documentación e información que se incluye.

Españolas

Electan

Cooking Hacks

Bricogeek

Bq

Internacionales

Sparkfun

Adafruit

SeedStudio

Elecfreaks			
letroDragon			
Baratas (bazares)		
DΧ			
	mientos:		
Agradeci	mientos:		
Agradeci Arduino	mientos:		
Agradeci Arduino Adafruit	mientos:		
Agradeci Arduino Adafruit Sparkfun wikipedia	mientos:		

© 2015 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Contact



Status API Training Shop Blog About