### 8086/8088 Instruction Set

Mohsen Nickray

#### Software

- The sequence of commands used to tell a microcomputer what to do is called a program,
- Each command in a program is called an instruction
- 8088 understands and performs operations for 117 basic instructions
- The native language of the IBM PC is the *machine language* of the 8088
- A program written in machine language is referred to as machine code
- In 8088 assembly language, each of the operations is described by alphanumeric symbols instead of 0-1s.



### **Instructions**

LABEL: INSTRUCTION; COMMENT

Address identifier code

Does not generate any machine

- Ex. START: MOV AX, BX ; copy BX into AX
- There is a one-to-one relationship between assembly and machine language instructions
- A compiled machine code implementation of a program written in a high-level language results in inefficient code
  - More machine language instructions than an assembled version of an equivalent handwritten assembly language program


- Two key benefits of assembly language programming
  - It takes up less memory
  - It executes much faster

### Flow of program development

The executable program could be .com, .exe, or .bin files



■ قالب عمومی دستور ها برای کد ماشین



## **Converting Assembly Language Instructions to Machine Code**

- An instruction can be coded with 1 to 6 bytes
- Byte 1 contains three kinds of information
  - Opcode field (6 bits) specifies the operation (add, subtract, move)
  - Register Direction Bit (D bit) Tells the register operand in REG field in byte 2 is source or destination operand

1: destination

0: source

 -Data Size Bit (W bit) Specifies whether the operation will be performed on 8-bit or 16-bit data

0: 8 bits 1: 16 bits

opcode D W MOD REG R/M

### Field size

| 15     | 10 | 9 | 8 | 7 6 | 5 3 | 2 0 |
|--------|----|---|---|-----|-----|-----|
| opcode |    | D | W | MOD | REG | R/M |

### Byte 2 has three fields

- Mode field (MOD)
- Register field (REG) used to identify the register for the first operand
- Register/memory field (R/M field)

| REG | W = 0 | W = 1 |
|-----|-------|-------|
| 000 | AL    | AX    |
| 001 | CL    | cx    |
| 010 | DL    | DX    |
| 011 | BL    | BX    |
| 100 | AH    | SP    |
| 101 | СН    | BP    |
| 110 | DH    | SI    |
| 111 | вн    | DI    |

| opcode | D | W | MOD | REG | R/M |
|--------|---|---|-----|-----|-----|
|--------|---|---|-----|-----|-----|

#### 2-bit MOD field and 3-bit

| opcode D W MOD REG R/M | Mode Field encoding |
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|

| CODE | EXPLANATION                                 |
|------|---|
| 00   | Memory Mode, no displacement follows*       |
| 01   | Memory Mode, 8-bit<br>displacement follows  |
| 10   | Memory Mode, 16-bit<br>displacement follows |
| 11   | Register Mode (no<br>displacement)          |

<sup>\*</sup>Except when R/M = 110, then 16-bit displacement follows

# R/M field together specify the second operand

|     | MOD=1 | 1   |     | EFFECTIVE A    | ADDRESS CALCULATION |               |  |
|-----|-------|-----|-----|----------------|---------------------|---------------|--|
| R/M | W=0   | W=1 | R/M | MOD=00         | MOD=01              | MOD = 10      |  |
| 000 | AL    | AX  | 000 | (BX)+(SI)      | (BX)+(SI)+D8        | (BX)+(SI)+D16 |  |
| 001 | CL    | CX  | 001 | (BX)+(DI)      | (BX)+(DI)+D8        | (BX)+(DI)+D16 |  |
| 010 | DL    | DX  | 010 | (BP) + (SI)    | (BP)+(SI)+D8        | (BP)+(SI)+D16 |  |
| 011 | BL    | BX  | 011 | (BP) + (DI)    | (BP)+(DI)+D8        | (BP)+(DI)+D16 |  |
| 100 | AH    | SP  | 100 | (SI)           | (SI) + D8           | (SI) + D16    |  |
| 101 | CH    | BP  | 101 | (DI)           | (DI) + D8           | (DI) + D16    |  |
| 110 | DH    | SI  | 110 | DIRECT ADDRESS | (BP)+D8             | (BP)+D16      |  |
| 111 | ВН    | DI  | 111 | (BX)           | (BX)+D8             | (BX)+D16      |  |

■ مثال:

MOV BL, AL

- دستور بالا را در ماشین کد به رمز در آورید
  - حل مساله:
- OPCODE = 100010 (for MOV), D = 0 (source), W = 0 (8-bit)
  - در نتیجه 88<sub>16</sub> BYTE 1 = 10001000<sub>2</sub> = 88<sub>16</sub>
    - عملوند دوم در فیلد reg نشان داده شده است.
  - REG = 000, MOD = 11, R/M = 011
  - , BYTE  $2 = 11000011_2 = C3_{16}$  بنابراین
    - MOV BL,  $AL = 88C3_{16}$

#### **Examples**

```
MOV BL,AL (88C3<sub>16</sub>)
```

Opcode for MOV = 100010

D = 0 (AL source operand)

W bit = 0 (8-bits)

Therefore byte 1 is  $10001000_2 = 88_{16}$ 

- MOD = 11 (register mode)
- REG = 000 (code for AL)
- R/M = 011 (destination is BL)

Therefore Byte 2 is  $11000011_2 = C3_{16}$ 

| opcode | D | W | MOD | REG | R/M |
|--------|---|---|-----|-----|-----|
|--------|---|---|-----|-----|-----|

مثال

ADD AX, [SI]

- دستور بالا را در ماشین کد به رمز در آورید
  - 🔳 حل مساله:
- OPCODE = 000000 (for ADD), D = 1 (dest.), W = 1 (16-bit)
  - BYTE 1 =  $00000011_2 = 03_{16}$  در نتیجه =
  - در بایت دوم عملوند مقصد که به وسیله REG شناسایی میشود در AX است
    - REG = 000, MOD = 00, R/M = 100
    - BYTE 2 = 00000100<sub>2</sub> = 04<sub>16</sub>
       در نتیجه =
      - ADD AX, [SI] =  $0304_{16}$

- XOR CL, [1234H]
- دستور بالا را در ماشین کد به رمز در آورید
  - حل مساله:
- OPCODE = 001100 (for XOR), D = 1 (dest.), W = 0 (8-bit)
  - BYTE 1 =  $00110010_2 = 32_{16}$  در نتیجه = 00110010
  - در بایت دوم عملوند مقصد که به وسیله REG شناسایی میشود در CL است
    - REG = 001, MOD = 00, R/M = 110
    - BYTE  $2 = 00001110_2 = 0E_{16}$  بنابراین
      - BYTE 3 = 34<sub>16</sub> BYTE 4 = 12<sub>16</sub>
      - $XOR CL, [1234H] = 320E3412_{16}$

- ADD [BX][DI]+1234H, AX
  - دستور بالا را در ماشین کد به رمز در آورید
    - حل مساله:
- OPCODE = 000000 (for ADD), D = 0 (source), W = 1 (16-bit)
  - در نتیجه BYTE 1 = 00000001<sub>2</sub> = 01<sub>16</sub> در
  - در بایت دوم عملوند مقصد که به وسیله REG شناسایی میشود در AX است
    - REG = 000, MOD = 10, R/M = 001
    - BYTE  $2 = 10000001_2 = 81_{16}$  بنابراین
      - BYTE  $3 = 34_{16}$  BYTE  $4 = 12_{16}$
    - ADD [BX][DI]+1234H, AX =  $01813412_{16}$

- MOV WORD PTR [BP][DI]+1234H, 0ABCDH
  - دستور بالا را در ماشین کد به رمز در آورید
    - حل مساله:
    - این مثال قالب عمومی را دنبال نمیکند.
- $\blacksquare$  MOV -> 1100011W, and W = 1 for word-size data
- BYTE 1 = 11000111<sub>2</sub> = C7<sub>16</sub>
- **BYTE**  $2 = (MOD)000(R/M) = 10000011_2 = 83_{16}$
- BYTE  $3 = 34_{16}$  BYTE  $4 = 12_{16}$
- BYTE  $5 = CD_{16}$  BYTE  $6 = AB_{16}$
- MOV WORD PTR [BP][DI]+1234H, 0ABCDH = C7833412CDAB<sub>16</sub>

### 8086 Instructions

| AAA  | CMPSB | IRET | JNAE | JP     | LOOPZ | PUSHF | SBB   |
|------|-------|------|------|--------|-------|-------|-------|
| AAD  | CMPSW | JA   | JNB  | - JPE  | MOV   | RCL   | SCASB |
| AAM  | CWD   | JAE  | JNBE | JPO    | MOVSB | RCR   | SCASW |
| AAS  | DAA   | JB   | JNC  | JS     | MOVSW | REP   | SHL   |
| ADC  | DAS   | JBE  | JNE  | JZ     | MUL   | REPE  | SHR   |
| ADD  | DEC   | JC   | JNG  | LAHF   | NEG   | REPNE | STC   |
| AND  | DIV   | JCXZ | JNGE | LDS    | NOP   | REPNZ | STD   |
| CALL | HLT   | JE   | JNL  | LEA    | NOT   | REPZ  | STI   |
| CBW  | IDIV  | JG   | JNLE | LES    | OR    | RET   | STOSB |
| CLC  | IMUL  | JGE  | JNO  | LODSB  | OUT   | RETF  | STOSW |
| CLD  | IN    | JL   | JNP  | LODSW  | POP   | ROL   | SUB   |
| CLI  | INC   | JLE  | JNS  | LOOP   | POPA  | ROR   | TEST  |
| CMC  | INT   | JMP  | JNZ  | LOOPE  | POPF  | SAHF  | XCHG  |
| CMP  | INTO  | JNA  | JO   | LOOPNE | PUSH  | SAL   | XLATB |
|      |       |      |      | LOOPNZ | PUSHA | SAR   | XOR   |
|      |       |      |      |        |       |       |       |

### دستور العمل هاى 8086

- به 7 طبقه تقسیم می شود:
  - انتقال داده
  - محاسبات
    - منطقی
    - کنترلی
- دستورالعمل های پردازنده کنترلی
  - کار های حلقه
  - كنترل وقفه (interrupt)

### انتقال داده

- عملگرهای انتقال داده شامل دستورهای زیر است:
- (انتقال بایت یا ورد) MOV
- (جابه جایی بایت یا ورد) XCHG
- (ترجمه بایت) XLAT
- (بارگذاری آدرس موثر ) LEA
- (بارگذاری سگمنت داده) LDS
- (بارگذاری سگمنت اضافی) LES
- ورد را در پشته کپی میکند: PUSH Src
- ورد را از پشته در رجیستر مقصد کپی میکند :POP dest ■
- IN acc, port :
   یا 16 بیت داده را از درگاه در انباشته گر (accumulator) کپی میکند
- OUT port, acc

### دستورهای انتقال داده

- دستورالعمل MOV
- دستور العمل MOV برای انتقال یک بایت یا ورد داده از عملوند مبدا به عملوند مقصد استفاده میشود.

| کد  | معنی        | قائب    | عملكرد                | تاثیر بر FLAG |
|-----|-------------|---------|-----------------------|---------------|
| MOV | انتقال دادن | MOV D,S | $(S) \rightarrow (D)$ | هيچ           |

#### Examples:

MOV CX, 037AH

037AH را به CX انتقال بده

MOV AX, BX


محتوای رجیستر BX را به AX کپی کن

MOV DL,[BX]

یک بایت از حافظه رکه BX محتوی آدرس OFFSET آن است را در DL کپی کن


#### ■ دستورالعمل MOV

#### MOV DX, CS



#### ■ دستورالعمل MOV

MOV DX, CS



#### ■ مثال

انجام دستور العمل زير چه تاثيري دارد ؟

MOV CX, [SOURCE\_MEM]

 $1A00_{16}$  در حالیکه SOURCE-MEM برابر با  $20_{16}$  است و محتویات

#### ا راه حل:

$$((DS)0+20_{16}) \longrightarrow (CL)$$

$$((DS)0+20_{16}+1_{16}) \longrightarrow (CH)$$

بنابراین CL با محتوای حافظه به آدرس زیر بارگذاری میشود

$$1A000_{16} + 20_{16} = 1A020_{16}$$

CX با محتوای حافظه به آدرس زیر بارگذاری میشود

$$1A000_{16} + 20_{16} + 1_{16} = 1A021_{16}$$

### دستورالعمل هاى MOVSW/MOVSB

■ بایت/ورد واقع در در [SI]:DS را در ES:[DI] کپی کن و مقدار SI و DI را جدید کن.

```
• if DF = 0 then

o SI = SI + 1

o DI = DI + 1

else

o SI = SI - 1

o DI = DI - 1
```

ORG 100h

CLD

LEA SI, a1 LEA DI, a2

MOV CX, 5

REP MOVSB

RET

a1 DB 1,2,3,4,5 a2 DB 5 DUP(0)

- دستورالعمل XCHG
- دستورالعمل عوض کردن XCHG برای عوض کردن داده بین دو رجیستر یا بین یک رجیستر و مجتوای خانه ای از حافظه مورد استفاده قرار میگیرد.

e.g. XCHG AX, DX

| کد   | معنى      | قائب     | عملكرد                           | تاثیر بر FLAG |
|------|-----------|----------|----------------------------------|---------------|
| XCHG | جابه جایی | XCHG D,S | $(D) \leftarrow \rightarrow (S)$ | هيچ           |

| مقصد   | مبدا   |
|--------|--------|
| حافظه  | رجيستر |
| رجيستر | رجيستر |
| رجيستر | حافظه  |

#### ■ مثال:

نتیجه اجرای دستورالعمل زیر چیست ؟

ا راه حل


$$((DS)0+SUM) \longleftrightarrow (BX)$$
  
PA =  $12000_{16} + 1234_{16} = 13234_{16}$ 


■ اجرای دستورالعمل موجب جا به جایی 16 بیتی زیر میشود

$$(13234_{16}) \longleftrightarrow (BL)$$
 $(13235_{16}) \longleftrightarrow (BH)$ 
 $(BX) = 00FF_{16}, (SUM) = 11AA_{16}$ 

#### دستورالعمل XCHG

XCHG [SUM], BX





### دستورالعمل IN

```
AL, im.byte
AX, im.byte
AL, DX
AX, DX
```

- Input from port into AL or AX.
  - Second operand is a port number
  - If required to access port number over 255 DX register should be used.

### مثال - IN

- IN AL, 0C8H
- IN AX, 34H

- MOV DX, 0FF78H
- IN AL, DX
- IN AX, DX

### دستورالعمل OUT

- OUT im.byte,AL im.byte, AX DX, AL DX, AX
- Output from AL or AX to port.
  - First operand is a port number
  - If required to access port number over 255 DX register should be used.

### مثال - OUT

- OUT 3BH, AL
- OUT 2CH,AX

- MOV DX, 0FFF8H
- OUT DX, AL
- OUT DX, AX

### دستور العمل PUSH

- **PUSH** REG | SREG | memory | immediate Store 16 bit value in the stack.
- Algorithm:

SP = SP - 2

SS:[SP] (top of the stack) = operand

ا مثال

دو تا از SP کم میکند و BX را در پشته کیی میکند

**PUSH BX** 

دو تا از SP کم میکند و DS را در پشته کپی میکند

**PUSH DS** 

#### **PUSH TABLE[BX]**

دو تا از SP کم میکند و یک ورد از حافظه واقع در EA= TABLE + [BX] را در پشته کپی میکند

### دستورالعمل PUSHA

#### PUSHA (No operands)

Push all general purpose registers AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI, DI in the stack.

#### Algorithm:

**PUSH AX** 

**PUSHCX** 

**PUSH DX** 

**PUSH BX** 

**PUSH SP** 

**PUSH BP** 

**PUSH SI** 

**PUSH DI** 

### دستورالعمل PUSHF


PUSHF (No operands)

Store flags register in the stack.

Algorithm:

SP = SP - 2

SS:[SP] (top of the stack) = flags



### دستورالعمل POP

- POP REG | SREG | memoryGet 16 bit value from the stack.
- Algorithm:operand = SS:[SP] (top of the stack)SP = SP + 2

مثال

POP DX
POP DS

#### **POP TABLE [BX]**

یک ورد از بالای پشته را در حافظه [BX] + EA= TABLE کپی میکند

### دستور العمل POPA

#### ■ POPA (No operands)

Pop all general purpose registers DI, SI, BP, SP, BX, DX, CX, AX from the stack.

#### Algorithm:

POP DI

POP SI

POP BP

POP xx (SP value ignored)

POP BX

POP DX

POP CX

POP AX

### دستورالعمل POPF


POPF (No operands)

Get flags register from the stack.

Algorithm:

flags = SS:[SP] (top of the stack)

SP = SP + 2



### دستورالعمل LAHF و SAHF

- دستورالعمل LAHF بایت پایینی از رجیستر flag را در AH کپی میکند
  - Load AH Flags (in low position)
- دستورالعمل AH SAHF را در بایت پایینی از رجیستر FLAG کپی میکند
  - Save AH Flags (from low position)
    - مثال

حستورالعمل LAHF مقدار SF, ZF, AF, PF, CF را که به ترتیب بیت های ,6,
 4,2,0 هستند را در AH کیے میکند.

| <u>15</u> | <br> |   |   |   |   |   |   |   |   | <br>0 |
|-----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
|           |      | 0 | D | Ι | Т | s | Ζ | Α | Р | С     |
|           |      | F | F | F | F | F | F | F | F | F     |
|           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |       |

# دستورالعمل هاى LEA, LDS, LES

■ دستورالعمل های LEA, LDS, LES قابلیت دسترسی به آدرسهای حافظه را به وسیله بارگذاری آدرس 16 OFFSET بیتی در یک رجیستر و یا یک رجیستر محتوی آدرس بخشی از DS یا ES فراهم میکند.

| mnemonic | مفهوم                         | format          | operation               | تاثیر بر فلگ<br>ها |
|----------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| LEA      | افکتیو آدرس<br>را بارگذاری کن | LEA<br>Reg16,EA | EA→(REG16)              | هيچ                |
| LDS      | DSورجیستر<br>را بارگذاری کن   | LDS<br>Reg16,EA | EA→(REG16)<br>EA+2→(DS) | هيچ                |
| LES      | ES و رجیستر<br>را بارگذاری کن | LES<br>Reg16,EA | EA→(REG16)<br>EA+2→(ES) | هيچ                |

# (load effective adrs) LEA دستورالعمل

■ این دستور العمل آدرس OFFSET یک متغیر یا خانه ای از حافظه که به عنوان مبدا نام گذاری شده را تعیین میکند و آدرس OFFSET را در رجیستر 16 بیتی تعیین شده میگذارد.

LEA BX, PRICE

LEA CX, [BX][DI]

# LDS(load data segment) دستورالعمل


### **LDS** BX, [4326]

محتوای خانه حافظه واقع در 4326H در DS را در BL کپی میکند و محتوای 4327H را در BH کپی میکند

محتوای 4328H و 4329H در DS را در DSR کپی میکند


# ساختار انتقال داده

LDS SI, [200H]



# ساختار انتقال داده

■ LDS SI, [200H]



# LES-load Extra Segment دستورالعمل

### **LES BX, [4326]**

محتوای خانه حافظه واقع در 4326H در ES را در BL کپی میکند و محتوای 4327H را در BH کپی میکند

محتوای 4328H و 4329H در ES کپی میکند

- دستورالعمل های محاسباتی شامل موارد زیر هستند:
  - جمع
  - تفریق
  - ضرب
  - تقسیم
  - انواع داده ها:
  - بایت باینری بدون علامت
  - بایت باینری علامت دار
  - ورد باینری بدون علامت
  - ورد باینری علامت دار
  - بایت های دسیمال UNPACKED
    - بایت های دسیمال PACKED
      - ascII عددهای

|  | جمع   |   |
|--|-------|---|
| ADD<br>ADC<br>INC<br>AAA<br>DAA        |       | بایت یا ورد را جمع کن<br>بایت یا ورد را با کری جمع کن<br>بایت یا ورد را یکی اضافه کن<br>تنظیم ASCII برای جمع<br>تنظیم ده تایی برای جمع  |
|  | تفريق |   |
| SUB<br>SBB<br>DEC<br>NEG<br>AAS<br>DAS |       | بایت یا ورد را تفریق کن بایت یا ورد را با کری تفریق کن بایت یا ورد را با کری تفریق کن بایت یا ورد را یکی کم کن بایت یا ورد را منفی کن تنظیم ASCII برای تفریق تنظیم ده تایی برای تفریق |
|  | ضرب   |   |
| MUL<br>IMUL<br>AAM                     |       | ضرب بایت یا ورد بدون علامت<br>ضرب بایت یا ورد علامت دار<br>تنظیم ASCII برای ضرب   |
|  | تقسيم |   |
| DIV<br>IDIV<br>AAD<br>CBW<br>CWD       |       | تقسیم بایت یا ورد بدون علامت تقسیم بایت یا ورد علامت دار تنظیم ASCII برای تقسیم تبدیل بایت به ورد تبدیل ورد به دابل ورد   |

- دستورالعمل های جمع :
- ADD, ADC, INC, AAA, DAA

| MNEMONIC | مفهوم                  | FORMAT  | OPERATION                      | تاثیر بر فلگ ها                      |
|----------|------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ADD      | جمع کردن               | ADD D,S | (S)+(D)→(D)<br>CARRY→(CF)      | OF,SF,ZF,AF,PF,CF                    |
| ADC      | با کری جمع کردن        | ADC D,S | (S)+(D)+(CF)→(D)<br>CARRY→(CF) | OF,SF,ZF,AF,PF,CF                    |
| INC      | یکی اضافه کن           | INC D   | (D)+1→(D)                      | OF,SF,ZF,AF,PF                       |
| AAA      | تنظیم اسکی برای جمع    | AAA     |                                | OF,SF,ZF,AF,PF,AF,<br>CF, تعریف نشده |
| DAA      | تنظیم ده تایی برای جمع | DAA     |                                | SF,ZF,AF,PF,CF,OF,<br>تعریف نشده     |

■ دستورالعمل های جمع: ADD, ADC, INC, AAA, DAA

| مقصد    | مبدا        |
|---------|-------------|
| رجيستر  | رجيستر      |
| رجيستر  | حافظه       |
| حافظه   | رجيستر      |
| شمارشگر | عدد ناگهانی |
| رجيستر  | عدد ناگهانی |
| جافظه   | عدد ناگهانی |

عملگر های مجاز برای ADDو ADC

مقصد رجیستر 16 تایی رجیستر 8 تایی حافظه

عملگر های مجاز برای INC


- مثال:
- در نظر بگیرید که AX و BX دارای مقادیر به ترتیب AX و AX باشند نتیجه اجرای دستورالعمل AX ، AX و ADD AX , BX باشند نتیجه اجرای دستورالعمل ADD AX , BX باشند
  - راه حل:

$$(BX)+(AX)=0ABC_{16}+1100_{16}=1BBC_{16}$$


نتیجه در AX ریخته میشود که هست:

$$(AX) = 1BBC_{16}$$

ADD AX, BX



ADD AX, BX



- مثال:
- مقادیر اولیه AX ، AX ، AX محتویات حافظه AX و AX و AX به ترتیب برابر با AX ، AX ،  $AB_{16}$  ، AB

ADD AX, [SUM]
ADC BL, 05H
INC WORD PTR [SUM]

🔳 راه حل:

$$(AX) \leftarrow (AX)+(SUM) = 1234_{16} + 00CD_{16} = 1301_{16}$$
  
 $(BL) \leftarrow (BL)+imm8+(CF) = AB_{16} + 5_{16}+0_{16} = B0_{16}$   
 $(SUM) \leftarrow (SUM)+1_{16} = 00CD_{16}+1_{16} = 00CE_{16}$ 

#### **AAA** Instruction

- ASCII Adjust after Addition
- Corrects result in AH and AL after addition when working with BCD values.
- Example:

```
MOV AX, 15 ; AH = 00, AL = 0
```

RET

#### DAA

- Decimal adjust After Addition.
- Corrects the result of addition of two packed BCD values.
- Example:

```
■ MOV AL, 0Fh ; AL = 0Fh (15)
```

- **DAA** ; AL = 15h
- RET

- مثال:
- جمع 32 بیتی باینری را بر روی محتوای رجیستر های پروسسور انجام دهید

#### ■ راه حل:

```
(DX,CX) \leftarrow (DX,CX) + (BX,AX)

(DX,CX) = FEDCBA98_{16}

(BX,AX) = 01234567_{16}

MOV DX, 0FEDCH

MOV CX, 0BA98H

MOV BX, 01234H

MOV AX, 04567H

ADD CX, AX

ADC DX, BX;
```

- دستور العمل هاى تفريق: SUB, SBB
  - NEG, DEC, AAS, DAS, ■

| mnemonic | مفهوم                    | format  | OPERATION  | تاثیر بر فلگ ها                  |
|----------|--------------------------|---------|--|----------------------------------|
| sub      | تفریق کن                 | Sub d,s | $(d)$ - $(s) \rightarrow (d)$<br>Borrow $\rightarrow (cf)$ | OF,SF,ZF,AF,PF,CF                |
| sbb      | با کری تفریق کن          | Sbb d,s | $(D)$ - $(S)$ - $(CF) \rightarrow (D)$                     | OF,SF,ZF,AF,PF,CF                |
| dec      | یکی کم کن                | Dec d   | (D)-1→(D)  | OF,SF,ZF,AF,PF                   |
| neg      | منفی کن                  | Neg d   | 0-(D)→(D)<br>1→(CF)  | OF,SF,ZF,AF,PF,CF                |
| das      | تنظیم اسکی برای تفریق    | das     |  | SF,ZF,AF,PF,CF,OF,<br>تعریف نشده |
| aas      | تنظیم ده تایی برای تفریق | aas     |  | AF,CF,OF,SF,ZF,PF<br>تعریف نشده  |

■ دستورالعمل هاى تفريق: NEG SUB, SBB, DEC, AAS, DAS,

| مقصد   | مبدا        |
|--------|-------------|
| رجيستر | رجيستر      |
| رجيستر | حافظه       |
| حافظه  | رجيستر      |
| رجيستر | عدد ناگهانی |
| جافظه  | عدد ناگهانی |

مقصد رجیستر 16 تایی رجیستر 8 تایی حافظه

عملگر های مجاز برای DEC

مقصد

رجيستر

حافظه

عملگر های مجاز برای NEG

عملگر های مجاز برای SBB وSUB

- مثال:
- در نظر بگیرید که محتوای رجیسترهای BX و CX به ترتیب 1234<sub>16</sub> و 0123<sub>16</sub> هستندو مقدار CARRY FLAG صفر است. نتیجه اجرای دستورالعمل SBB BX, CX
  - راه حل:

$$(BX)-(CX)-(CF) \longrightarrow (BX)$$

پس داریم:

$$(BX) = 1234_{16} - 0123_{16} - 0_{16}$$
$$= 1111_{16}$$

CARRY FLAG صفر باقى ميماند.

- مثال:
- در نظر بگیرید که رجیستر BX دارای مقدار  $003A_{16}$  می باشد. نتیجه اجرای دستر العمل زیر چیست؟

**NEG BX** 

■ راه حل:

 $(BX) = 0000_{16}$ - $(BX)=0000_{16}$ +2'complement of

003A<sub>16</sub>

 $= 0000_{16} + FFC6_{16}$ 

= FFC6<sub>16</sub>

چون هیچ CARRY FLAG در دستور العمل جمع ایجاد نمیشود پس مقدار CARRY FLAG به مقدار متمم آن یعنی CF=1 میشود

■ مثال

■ تفریق 32 بیتی را برای متغیر های X و Y بنویسید

■ راه حل:

| MOV | DI,100H   | معرفی نشانگر برای Y         |
|-----|-----------|-----------------------------|
| MOV | AX,[SI]   | ورد های LS را تفریق کن      |
| SUB | AX,[DI]   |                             |
| MOV | [SI],AX   | ورد LS نتیجه را ذخیره کن    |
| MOV | AX,[SI]+2 | ورد MS را تفریق کن          |
| SBB | AX,[DI]+2 |                             |
| MOV | [SI]+2,AX | ورد MS از نتیجه را ذخیره کن |

#### DAS

- Decimal adjust After Subtraction.
- Corrects the result of subtraction of two packed BCD values.
- Example:

```
■ MOV AL, 0FFh
```

DAS

RET

; 
$$AL = 0FFh(-1)$$

; 
$$AL = 99h$$
,  $CF = 1$ 

#### دستور العمل های ضرب و تقسیم

| ı | MNEMONIC | مفهوم            | FORMAT | OPERATION  | تاثیر بر فلگ ها                |
|---|----------|------------------|--------|--|--------------------------------|
| ı | MUL      | ضرب بدون علامت   | MULS   | (AL).(S8)→(AX)<br>(AX).(S16)→(DX),(AX)   | OF,CF,SF,ZF,AF,PF<br>UNDEFINED |
| ı | DIV      | تقسيم بدون علامت | DIV S  | (1) Q((AX)/(S8))→(AL)<br>R((AX)/(S8))→(AH)<br>(2) Q((DX,AX)/(S16))→(AX)<br>R((DX,AX)/(S16))→(DX) | OF,SF,ZF,AF,PF,CF<br>UNDEFINED |
|   | IMUL     | ضرب علامت دار    | IMUL S | (AL).(S8)→(AX)<br>(AX).(S16)→(DX),(AX)   | OF,CF,SF,ZF,AF,PF<br>UNDEFINED |
| ı | IDIV     | تقسیم علامت دار  | IDIV S | (1) Q((AX)/(S8))→(AL)<br>R((AX)/(S8))→(AH)<br>(2) Q((DX,AX)/(S16))→(AX)<br>R((DX,AX)/(S16))→(DX) | OF,SF,ZF,AF,PF,CF<br>UNDEFINED |

#### MUL / IMUL

- MUL REG | memory
- when operand is a byte:
  AX = AL \* operand.
- when operand is a word:
  (DX AX) = AX \* operand.
- Example:

```
■ MOV AL, 200 ; AL = 0C8h
```

- MOV BL, 4
- **MUL BL** ; AX = 0320h (800)
- RET

#### DIV / IDIV

#### DIV REG | MEM

when operand is a byte:

AL = AX / operand

AH = remainder (modulus)

when operand is a word:

AX = (DX AX) / operand

DX = remainder (modulus)

Example:

■ MOV AX, 203

; AX = 00CBh

MOV BL, 4

DIV BL

; AL = 50 (32h), AH = 3

RET

- مثال:
- محتوای AL برابر با عدد FF و CL محتوی عدد FE می باشد نتیجه حاصل در AX پس از اجرای دستورالعمل های زیر چیست ؟

MUL CL and IMUL CL

■ راه حل:

$$(AL) = -1$$
 (as 2's complement) = 111111111<sub>2</sub> =  $FF_{16}$ 

(CL) = -2 (as 2's complement) = 
$$111111110_2 = FE_{16}$$

پس از اجرای دستورالعمل MUL:

$$(AX) = 11111111_{2} \times 111111110_{2} = 11111110100000010_{2} = FD02_{16}$$

پس از اجرای دستورالعمل IMUL:

$$(AX) = -1_{16} \times -2_{16} = 2_{16} = 0002_{16}$$

| AAM | تنظیم ALبرای ضرب      | AAM | Q((AL)/10)→(AH)<br>R((AL)/10)→(AL) | و SF, ZF, PF<br>OF, AF, CF<br>نامعلوم است |
|-----|-----------------------|-----|------------------------------------|---|
| AAD | تنظیم AX برای ضرب     | AAD | (AH).10+(AL)→(AL)<br>00→(AH)       | و SF, ZF, PF<br>OF, AF, CF<br>نامعلوم است |
| CBW | تبدیل بایت به ورد     | CBW | (MSB OF AL)→(ALL<br>BITS OF AH)    | ھيچ                                       |
| CWD | تبدیل ورد به دابل ورد | CWD | (MSB OF AL)→(ALL<br>BITS OF DX)    | هيچ                                       |

ميدا

رجيستر 8 تايي

رجيستر 16تايي

حافظه 8 تایی

حافظه 16 تایی

#### **AAD**

ASCII Adjust before Division.
Prepares two BCD values for division.

#### Algorithm:

$$AL = (AH * 10) + AL, AH = 0$$

#### Example:

```
MOV AX, 0105h; AH = 01, AL = 05
AAD; AH = 00, AL = 0Fh (15)
RET
```

#### ■ مثال:

■ نتیجه اجرای دستورالعمل زیر چیست؟

MOV AL, 0A1H CBW CWD

#### ■ راه حل:

$$(AL) = A1_{16} = 10100001_2$$
 : جرای دستورالعمل CBW مقدار MSB در  $AL$  در  $AH$  : 11111111 $_2 = FF_{16}$  or  $AH$  or  $AH$  = 1111111110100001 $_2$  داریم: CWD داریم:

$$(DX) = 111111111111111111_2 = FFFF_{16}$$
  
 $(AX) = FFA1_{16} (DX) = FFFF_{16}$ 

## دستور العمل هاى منطقى

■ دستور العملهای منطقی شامل موارد زیر می شوند:

- AND
- OR
- XOR (Exclusive-OR)
- NOT

| 72  | معنى      | قالب    | عملكرد                    | تاثیر بر FLAG                          |
|-----|-----------|---------|---------------------------|--|
| AND | AND منطقی | AND D,S | $(S).(D) \rightarrow (D)$ | OF, SF, ZF, PF, CF<br>تاثیری ندارد AF  |
| OR  | OR منطقی  | OR D,S  | $(S)+(D) \rightarrow (D)$ | OF, SF, ZF, PF, CF<br>تاثیری ندار د AF |
| XOR | XOR منطقی | XOR D,S | (S) ⊕ (D) →(D)            | OF, SF, ZF, PF, CF<br>تاثیری ندارد AF  |
| NOT | NOT منطقی | NOT D   | (%D) →(D)                 | هيچ                                    |

# دستور العمل هاى منطقى

■ دستور العملهاى منطقى:AND, OR, XOR, NOT

| مقصد   | مبدا        |
|--------|-------------|
| رجيستر | رجيستر      |
| رجيستر | حافظه       |
| حافظه  | رجيستر      |
| رجيستر | عدد ناگهانی |
| حافظه  | عدد ناگهانی |

مقصد

رجيستر

حافظه

عملگر های مجاز برای AND, OR, XOR

عملگر های مجاز برای NOT

## دستور العمل هاى منطقى

نتیجه اجرای دستورالعمل های زیر را شرح دهید

یس از اجرای دستورالعمل NOT داریم:

#### ■ مثال:

MOV AL, 01010101B

 $(AL)= (NOT)11011010_2 = 00100101_2 = 25_{16}$ 

## دستور العمل هاى منطقى

- مثال:
- صفر کردن یا یک کردن بیت ها در رجیستر
  - راه حل:
- 12 بیت بالایی ورد واقع در AXرا آشکار کنید

AND AX, 000F<sub>16</sub>

را یک کنید OFFSET از آدرس B $_4$  بایت B $_4$ 

MOV AL, [CONTROL\_FLAGS]
OR AL, 10H

MOV [CONTROL\_FLAGS], AL

پس از اجرای دستورالعمل بالا داریم:

 $(AL)=XXXXXXXX_2 +00010000_2=XXX1XXXX_2$ 

### SAR

- SAR memory, immediate | REG, immediate | memory, CL | REG, CL
- Shift Arithmetic operand1 Right. The number of shifts is set by operand2. Example:
  - MOV AL, 0E0h
  - SAR AL, 1
  - MOV BL, 4Ch
  - SAR BL, 1
  - RET

```
; AL = 11100000b
```


; 
$$AL = 11110000b$$
,  $CF=0$ .

; 
$$BL = 01001100b$$

; 
$$BL = 00100110b$$
,  $CF=0$ .

### دستور العمل هاى شيفت دادن

■ دستور العملهاى شيفت دادن: SHL, SHR, SAL, SAR



## دستور العمل هاى شيفت دادن

- مثال:
- در نظر بگیرید که CL در ای مقدار  $02_{16}$  و  $02_{16}$  دارای مقدار  $091A_{16}$  می باشد. تعیین کنید که مقادیر جدید AX و AX و AX پس از اجرای دستورالعمل AX چیست؟

#### ■ راه حل:

 $(AX) = 000000100100110_2 = 0246_{16}$ 

carry flag: (CF)=1<sub>2</sub>

## دستور العمل هاى شيفت دادن

- مثال:
- مقدار بیت B3 از محتویات آدرس OFFSET زیر در حافظه را جدا کنید
- CONTROL\_FLAGS.

ا راه حل

MOV AL, [CONTROL\_FLAGS] MOV CL, 04H SHR AL, CL

پس از اجرای این دستورالعمل ها داریم:

 $(AL)=0000B_7B_6B_5B_4$  and  $(CF)=B_3$ 

## دستورالعمل های چرخشی

#### ■ دستورالعمل های چرخشی: ROL, ROR, RCL, RCR

| کد  | معنى                     | قالب         | عملكرد  | تاثیر بر flag                                     |
|-----|--------------------------|--------------|---|---|
| ROL | به چپ بچرخان             | ROL D,COUNT  | تعیین Count را به اندازه عددی که در D شده به سمت چپ بچرخان هربیتی که از سمت چپ به بیرا میکند به سمت راستی ترین بیت برمیگردد.                      | CF<br>نامعلوم است<br>اگر COUNT<br>بر ابر یک نباشد |
| ROR | به راست بچرخان           | ROR D,COUNT  | تعیین Count را به اندازه عددی که در D<br>شده به سمت راست بچرخان هربیتی که از<br>سمت راست به بیرون شیفت پیدا میکند به<br>سمت چپی ترین بیت برمیگردد | CF<br>نامعلوم است<br>اگر COUNT<br>برابر یک نباشد  |
| RCL | به چپ بچرخان با<br>کری   | RCL D, COUNT | است به جز اینکه کری برای ROLمانند<br>ملحق میشود. Dچرخش به   | CF<br>نامعلوم است<br>اگر COUNT<br>یک نباشد        |
| RCR | به راست بچرخان<br>با کری | RCR D,COUNT  | است به جز اینکه کری برای RORمانند<br>ملحق میشود. Dچرخش به   | CF<br>نامعلوم است<br>اگر COUNT<br>یک نباشد        |

### ROR


- ROR memory, immediate | REG, immediate | memory, CL | REG, CL
- Rotate operand1 right. The number of rotates is set by operand2.
- Algorithm: shift all bits right, the bit that goes off is set to CF and the same bit is inserted to the left-most position.
- Example:

```
    MOV AL, 1Ch ; AL = 00011100b
    ROR AL, 1 ; AL = 00001110b, CF=0.
```

RET


## دستورالعمل های چرخشی

■ دستورالعمل های چرخشی: ROL, ROR, RCL, RCR



### RCR & RCL

برای دستورالعمل های RCL و RCL بیت ها به همراه RCL میچرخند



## دستورالعمل های چرخشی

- مثال:
- نتیجه حاصله در BX و CF پس از اجرای دستورالعمل زیر چیست؟

RCR BX, CL

فرض كنيد كه مقادير اوليه قبل از اجراى دستورالعمل مقادير زير هستند:

$$(CL)=04_{16}$$
,  $(BX)=1234_{16}$ , and  $(CF)=0$ 

🔳 راه حل:

مقدار اولیه BXهست:

$$(BX) = 0001001000110100_2 = 1234_{16}$$

اجرای دستور RCR موجب چرخش چهار بیتی به سمت راست به همراه کری می شود که نتیجه حاصل در BX برابر است با:

$$(BX) = 1000000100100011_2 = 8123_{16}$$


$$(CF) = 0_2$$

## دستورالعمل هاى كنترل FLAG

- دستورالعمل هایی که برای کنترل کردن FLAG هستند و زمانی که اجرا میشوند مستثیما حالت FLAG را تحت تاثیر قرار می دهند
  - LAHF (مقادیر FLAG را در AH بارگذاری کن)
    - SAHF (مقدار AH را در SAHF ذخیره کن)
      - CLC (کری را پاک کن)
      - STC(کری را یک کن)
      - CMC(کری را متمم کن)
        - CLI(وقفه را پاک کن)
        - STI(وقفه را یک کن)

## دستورالعمل هاى كنترل FLAG

| 77   | معنى                      | عملكرد                    | تاثیر بر FLAG      |
|------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| LAHF | FLAG را در AH بارگذاری کن | (AH) ← (FLAGS)            | هيچ                |
| SAHF | AH را در FLAG ذخیره کن    | $(FLAGS) \leftarrow (AH)$ | SF, ZF, AF, PF, CF |
| CLC  | CF را صفر کن              | (CF) <b>←</b> 0           | CF                 |
| STC  | CF را یک کن               | (CF) <b>←</b> 1           | CF                 |
| CMC  | CF را متمم کن             | (CF) <b>←</b> (%CF)       | CF                 |
| CLI  | FLAG) IF وقفه) را صفر كن  | (IF) <b>←</b> 0           | IF                 |
| STI  | FLAG) IF وقفه) را یک کن   | (IF) <b>←</b> 1           | IF                 |



SF = Sign flag

ZF = Zero flag

AF = Auxiliary

PF = Parity flag

CF = Carry flag

- # Undefined (do not use)

## دستورالعمل هاى كنترل FLAG

- مثال:
- دستور العملی بنویسید که مقادیر حاضر FLAG را در مکانی از حافظه و اقع در
   OFFSET متغیر MEM1 ذخیره کند و سپس مقادیر FLAG را با مقدار ذخیره شده
   در خانه حافظه و اقع در OFFSET متغیر MEM2 بارگذاری کند
  - راه حل:

مقدار FLAG را در AHبارگذاری کن مقدار AHرا در MEM1بریز مقدار MEM2 بارگذاری کن محتوای AH بارگذاری کن محتوای AHرا در FLAG ذخیره کن

LAHF MOV [MEM1], AH MOV AH, [MEM2] SAHF

## دستور العمل هاى مقايسه اى

- دستورالعمل های مقایسه ای:
- دستور العمل های مقایسه ای ما را قادر می سازد که رابطه بین دو عدد را تعیین کنیم

| 77  | معنی   | قالب    | عملكرد  | تاثیر بر FLAG |
|-----|--------|---------|---|---------------|
| CMP | مقايسه | CMP D,S | برای تعیین و صفر و یک کردن FLAG ها از D-S استفاده میکند |               |

| مقصد          | مبدا          |
|---------------|---------------|
| رجيستر        | رجيستر        |
| رجيستر        | حافظه         |
| حافظه         | رجيستر        |
| رجيستر        | مقدار ناگھانی |
| حافظه         | مقدار ناگهانی |
| مقدار ناگهانی | مقدار ناگھانی |

## Flags After CMP

#### Condition Code Settings After CMP

| Unsigned operands:                              | Signed operands:       |
|---|------------------------|
| Z: equality/inequality                          | Z: equality/inequality |
| C: Oprnd1 < Oprnd2 (C=1) Oprnd1 >= Oprnd2 (C=0) | C: no meaning          |
| S: no meaning                                   | S: see below           |
| O: no meaning                                   | O: see below           |

For signed comparisons, the S (sign) and O (overflow) flags, taken together, have the following meaning:

If ((S=0) and (O=1)) or ((S=1) and (O=0)) then Oprnd1 < Oprnd2 when using a signed comparison.

If ((S=0)) and (O=0) or ((S=1)) and (O=1) then Oprnd1 >= Oprnd2 when using a signed comparison.

To understand why these flags are set in this manner, consider the following examples:

| Oprnd1 |         | minus | Oprnd2     | ន | 0 |
|--------|---------|-------|------------|---|---|
|        |         |       |            | - | - |
| OPPPP  | , 41    |       | OPPER / OL |   |   |
| OFFFF  | (-1)    | -     | OFFFE (-2) | U | U |
| 08000  |         | -     | 00001      | 0 | 1 |
| OFFFE  | (-2)    | -     | OFFFF (-1) | 1 | 0 |
| 07FFF  | (32767) | _     | OFFFF (-1) | 1 | 1 |
|        |         |       |            |   |   |

## دستور العمل هاى مقايسه اى

- مثال:
- شرح دهید پس از اجرای دستورالعملهای زیر FLAG ها در چه وضعیتی هستند


MOV AX, 1234H MOV BX, 0ABCDH CMP AX, BX

راه حل:


 $(AX) = 1234_{16} = 0001001000110100_2$   $(BX) = ABCD_{16} = 1010101111001101_2$   $(AX) - (BX) = 0001001000110100_2 - 1010101111001101_2 = 0110011001100111_2$  ZF = 0, SF = 0

- دستور جهش غیر شرطی
  - دستور جهش شرطی
- دستور العمهاى انشعاب IF-THEN
- دستورالعمل هاى حلقه: REPEAT-UNTIL و WHILE-DO
  - برنامه هایی که از دستورالعمل های حلقه و انشعاب استفاده میکنند

#### جهشهای شرطی و غیر شرطی



#### جهشهای شرطی و غیر شرطی



#### ■ دستورالعمل جهش غير شرطى:

| کد  | معنى         | قائب        | عملكرد   | تاثیر بر FLAG |
|-----|--------------|-------------|--|---------------|
| JMP | جهش غیر شرطی | JMP OPERAND | جهش از آدرسی که توسط عملوند تعیین شده شروع میشود | هيچ           |

### عملوند LABEL كوتاه LABEL نزديك LABEL دور حافظه 16 تايي رجيستر 16 تايي حافظه 32 تايي

- مثال
- به BX جهش کنید در حالیکه BX محتوی مقدار BX جهش کنید در حالیکه BX محتوی مقدار
   JMP [BX].

| 77  | معنى     | قائب        | عملكرد   | تاثیر بر FLAG |
|-----|----------|-------------|--|---------------|
| JCC | جهش شرطی | JCC OPERAND | اگر شرایط تعیین شده CC صادق باشد جهش از آدرسی که توسط عملوند تعیین شده شروع میشود در غیراین صورت دستورالعمل بعدی اجرا میشود. | گت <b>ه</b>   |

| 77   | معنى                     | شرايط                |
|------|--------------------------|----------------------|
| JA   | بالاتر                   | CF=0 , ZF=0          |
| JAE  | بالاتر یا مساوی          | CF=0                 |
| JB   | پایین تر                 | CF=1                 |
| JBE  | پایین تر یا مساوی        | ZF=1 یا CF=1         |
| JC   | کری                      | CF=1                 |
| JCXZ | رجیستر CX برابر صفر است  | (CFپ ZF)=0           |
| JE   | برابر                    | ZF=1                 |
| JG   | بزرگتر                   | SF=OF و ZF=0         |
| JGE  | بزرگتر یا مساوی          | SF=OF                |
| JL   | كمتر                     | (SF) =1              |
| JLE  | کمتر یا مساوی            | ((SF یا OF) یا ZF)=1 |
| JNA  | بالاتر نيست              | ZF=1 یا CF=1         |
| JNAE | نه بالاتر است نه مساوی   | CF=1                 |
| JNB  | پایین تر نیست            | CF=0                 |
| JNBE | نه پایین تر است نه مساوی | ZF=0 و CF=0          |

| JNC  | کری نیست               | CF = 0                |
|------|------------------------|-----------------------|
| JNE  | برابر نیست             | ZF = 0                |
| JNG  | بزرگتر نیست            | ((SF' یا OF) یا ZF)=1 |
| JNGE | نه بزرگتر است نه مساوی | (SFپ OF)= 1           |
| JNL  | کوچکتر نیست            | SF= OF                |
| JNLE | نه کوچکتر است نه مساوی | SF = OF و ZF=0        |
| JNO  | سرريز نيست             | OF=0                  |
| JNP  | PARITY نیست            | PF=0                  |
| JNS  | علامت دار نیست         | SF=0                  |
| JNZ  | صفر نیست               | ZF=0                  |
| JO   | سرریز شده              | OF=1                  |
| JP   | PARITY هست             | PF                    |
| JPE  | PARITY زوج است         | 1                     |
| JPO  | PARITY فرد است         | PF=1                  |
| JS   | علامت دار است          | SF=1                  |
| JZ   | صفر است                | ZF=1                  |

دستور العمل هاي جهش شرطي


## Conditional Jump

| Instruction       | Description  | signed-ness | Flags            | short<br>jump<br>opcodes | near<br>jump<br>opcodes |
|-------------------|--|-------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>J</b> O        | Jump if overflow   |             | OF = 1           | 70                       | OF 80                   |
| JNO               | Jump if not overflow   |             | OF = 0           | 71                       | OF 81                   |
| JS                | Jump if sign   |             | SF = 1           | 78                       | OF 88                   |
| JNS               | Jump if not sign   |             | SF = 0           | 79                       | OF 89                   |
| JE<br>JZ          | Jump if equal<br>Jump if zero                                    |             | ZF = 1           | 74                       | OF 84                   |
| JNE<br>JNZ        | Jump if not equal<br>Jump if not zero                            |             | ZF = 0           | 75                       | OF 85                   |
| JB<br>JNAE<br>JC  | Jump if below<br>Jump if not above or equal<br>Jump if carry     | unsigned    | CF = 1           | 72                       | OF 82                   |
| JNB<br>JAE<br>JNC | Jump if not below<br>Jump if above or equal<br>Jump if not carry | unsigned    | CF = 0           | 73                       | OF 83                   |
| JBE<br>JNA        | Jump if below or equal<br>Jump if not above                      | unsigned    | CF = 1 or ZF = 1 | 76                       | OF 86                   |

## Conditional Jump

| Instruction | Description                                  | signed-ness | Flags              | short<br>jump<br>opcodes | near<br>jump<br>opcodes |
|-------------|--|-------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| JA<br>JNBE  | Jump if above<br>Jump if not below or equal  | unsigned    | CF = 0 and ZF = 0  | 77                       | OF 87                   |
| JL<br>JNGE  | Jump if less<br>Jump if not greater or equal | signed      | SF <> OF           | 7C                       | OF 8C                   |
| JGE<br>JNL  | Jump if greater or equal<br>Jump if not less | signed      | SF = OF            | 7D                       | OF 8D                   |
| JLE<br>JNG  | Jump if less or equal<br>Jump if not greater | signed      | ZF = 1 or SF <> OF | 7E                       | OF 8E                   |
| JG<br>JNLE  | Jump if greater<br>Jump if not less or equal | signed      | ZF = 0 and SF = OF | 7F                       | OF 8F                   |
| JP<br>JPE   | Jump if parity<br>Jump if parity even        |             | PF = 1             | 7A                       | OF 8A                   |
| JNP<br>JPO  | Jump if not parity<br>Jump if parity odd     |             | PF = 0             | 7в                       | OF 8B                   |

■ ساختار برنامه انشعاب IF-THEN



#### ■ ساختار برنامه انشعاب IF-THEN

```
AND AL, 04H
JNZ BIT2_ONE
--- ; Next instruction if B2 of AL = 0


BIT2_ONE: --- ; Next instruction if B2 of AL = 1
```

#### ■ ساختار برنامه انشعاب IF-THEN

```
MOV CL,03H
SHR AL, CL
JC BIT2_ONE
--- ; Next instruction if B2 of AL = 0

BIT2_ONE: ; Next instruction if B2 of AL = 1
```

#### ■ ساختار برنامه حلقه REPEAT-UNTIL



#### ■ ساختار برنامه حلقه REPEAT-UNTIL


متغیر حلقه تکرار را تعیین کن

|        | MOV CL,COUNT        | متغیر حلقه تکرار را تعیین کن |
|--------|---------------------|------------------------------|
| AGAIN: |                     | اولین دستور العمل از حلقه    |
|        |                     | دومین دستور العمل از حلقه    |
|        |                     |                              |
|        |                     |                              |
|        |                     |                              |
|        | DEC CL<br>INZ AGAIN | N امین دستور العمل از حلقه   |

N امین دستورالعمل از حلقه یکی از متغیر حلقه کم کن اگر CL برابر صفر نیست یا ZF صفر نیست تکرار کن اولین دستور العمل بعد از خلقه اجرا میشود کامل کن، CL=00H, ZF=1

معمول دستور العمل REPEAT-UNTIL


ا دستورالعمل برنامه حلقه WHILE-DO



WHILE-DO program sequence

#### ■ دستورالعمل برنامه حلقه WHILE-DO

| AGAIN: | MOV<br>JZ<br> | CL,COUNT<br>NEXT<br> | ;Set loop repeat count ;Loop is complete if CL = 00H (ZF = 1) ;1st instruction of loop ;2nd instruction of loop |
|--------|---------------|----------------------|---|
|        | •             | •                    |   |
|        | •             | •                    |   |
|        | ***           |                      | nth instruction of loop   |
| . •    | DEC           | CL                   | ;Decrement CL by 1  |
|        | JMР           | AGAIN                | ;Repeat from AGAIN  |
| NEXT:  |               |                      | ;First instruction executed after loop is complete  |
|        |               |                      | (b)   |



مثال – برنامه بلوک – حرکت
 (BLOCK-MOVE)

#### ■ مثال – برنامه بلوک – حرکت BLOCK-MOVE

|        | MOV | AV DATASECADDD  |
|--------|-----|-----------------|
|        |     | AX, DATASEGADDR |
|        | MOV | DS, AX          |
|        | MOV | SI, BLK1ADDR    |
|        | MOV | DI, BLK2ADDR    |
|        | MOV | CX, N           |
| NXTPT: | MOV | AH, [SI]        |
|        | MOV | [DI], AH        |
|        | INC | SI              |
|        | INC | DI              |
|        | DEC | CX              |
|        | JNZ | NXTPT           |
|        | HLT |                 |
|        |     | (b)             |
|        |     | (0)             |

## Control Flow and Jump Instructions

#### **EXAMPLE:**

Implement an instruction sequence that calculates the absolute difference between the contents of AX and BX and places it in DX.

#### Solution:

CMP AX, BX JNC DIFF2

DIFF1: MOV DX, BX

SUB DX, AX

; (DX)=(BX)-(AX)

JMP DONE

DIFF2: MOV DX, AX

SUB DX, BX ; (DX)=(AX)-(BX)

DONE: NOP


| Instruction       | Description  | signed-ness | Flags            | short<br>jump<br>opcodes | near<br>jump<br>opcodes |
|-------------------|--|-------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>J</b> O        | Jump if overflow   |             | OF = 1           | 70                       | OF 80                   |
| <b>Ј</b> ИО       | Jump if not overflow   |             | OF = 0           | 71                       | OF 81                   |
| JS                | Jump if sign   |             | SF = 1           | 78                       | OF 88                   |
| JNS               | Jump if not sign   |             | SF = 0           | 79                       | OF 89                   |
| JE<br>JZ          | Jump if equal<br>Jump if zero                                    |             | ZF = 1           | 74                       | OF 84                   |
| JNE<br>JNZ        | Jump if not equal<br>Jump if not zero                            |             | ZF = 0           | 75                       | OF 85                   |
| JB<br>JNAE<br>JC  | Jump if below<br>Jump if not above or equal<br>Jump if carry     | unsigned    | CF = 1           | 72                       | OF 82                   |
| JNB<br>JAE<br>JNC | Jump if not below<br>Jump if above or equal<br>Jump if not carry | unsigned    | CF = 0           | 73                       | OF 83                   |
| JBE<br>JNA        | Jump if below or equal<br>Jump if not above                      | unsianed    | CF - 1 or ZF - 1 | 70                       | OF 86                   |

|    | TA<br>TNBE | Jump if above<br>Jump if not below or equal  | unsigned | CF = 0 and ZF = 0                   | 77         | OF | 87 |
|----|------------|--|----------|-------------------------------------|------------|----|----|
|    | IL<br>DICE | Jump if less                                 | signed   | SF <> OF                            | 7c         | OF | 8C |
| ٠, | INGE       | Jamp II hot greater or equal                 |          |                                     |            |    |    |
| 1  | IGE<br>INL | Jump if greater or equal<br>Jump if not less | signed   | SF = OF                             | 7D         | OF | 8D |
| 1  | TLE<br>TNG | Jump ir less or equal<br>Jump if not greater | signed   | <del>ZF - 1 or 3F &lt;&gt;</del> UF | 7E         | OF | 8E |
|    | IG<br>INLE | Jump if greater<br>Jump if not less or equal | signed   | ZF = 0 and SF = OF                  | 7 <b>F</b> | OF | 8F |
| 1  | LBE<br>LB  | Jump if parity<br>Jump if parity even        |          | PF = 1                              | 7A         | OF | 8A |
| 1  | ГРО        | Jump if not parity<br>Jump if parity odd     |          | PF = 0                              | 7в         | OF | 8B |

#### The LOOP instructions

| Mnemonic          | Meaning                                      | Format                    | Operation   |
|-------------------|--|---------------------------|---|
| LOOP              | Loop   | LOOP Short-label          | (CX) ← (CX) = 1  Jump is initiated to location defined by short-label if (CX) ≠ 0; otherwise, execute next sequential instruction |
| LOOPE/LOOPZ       | Loop while equal/<br>loop while zero         | LOOPE/LOOPZ Short-label   | (CX) ← (CX) - 1  Jump to location defined by short-label if (CX) ≠ 0 and (ZF) = 1; otherwise, execute next sequential instruction |
| LOOPNE/<br>LOOPNZ | Loop while not equal/<br>loop while not zero | LOOPNE/LOOPNZ Short-label | (CX) ← (CX) − 1  Jump to location defined by short-label if (CX) ≠ 0 and (ZF) = 0; otherwise, execute next sequential instruction |

The LOOP instructions



Example – The block-move program

| NXTPT: | MOV<br>MOV<br>MOV<br>MOV<br>MOV<br>INC<br>INC<br>LOOP<br>HLT | AX.DATASEGADDR DS,AX SI,BLK1ADDR DI,BLK2ADDR CX,N AH,[SI] [DI],AH SI DI NXTPT |
|--------|--|---|
|--------|--|---|

■ *EXAMPLE:* Given the following sequence of instructions, explain what happens as they are executed

MOV DL, 05

MOV AX, 0A00H

MOV DS, AX

MOV SI, 0


MOV CX, 0FH

AGAIN: INC SI

CMP [SI], DL


LOOPNE AGAIN

- A subroutine is a special program that can be called for execution from any point in a program.
  - A subroutine is also known as a procedure.
- A return instruction must be included at the end of the subroutine to initiate the return sequence to the main program environment.
- CALL and RET instructions
- PUSH and POP instructions



| Mnemonic | Meaning         | Format       | Operation  | Flags Affected |
|----------|-----------------|--------------|--|----------------|
| CALL     | Subroutine call | CALL operand | Execution continues from the address of the subroutine specified by the operand. Information required to return back to the main program such as IP and CS are saved on the stack. | None           |

(b)



### Far Call & Near Call

#### The far call instruction does the following:

- It pushes the cs register onto the stack.
- It pushes the 16 bit offset of the next instruction following the call onto the stack.
- It copies the 32 bit effective address into the cs:ip registers.
- Execution continues at the first instruction of the subroutine.

#### The near call instruction does the following:

- It pushes the 16 bit offset of the next instruction following the call onto the stack.
- It copies the 16 bit effective address into the ip register.
- Execution continues at the first instruction of the subroutine.

| Mnemonic | Meaning | Format             | Operation   | Flags Affected |
|----------|---------|--------------------|---|----------------|
| RET      | Return  | RET or RET Operand | Return to the main program by restoring IP (and CS for far-proc). If Operand is present, it is added to the contents of SP. | None           |

(a)

Operand

None Disp16

**(b)** 

### **RET Instruction**

RET No operands or even immediate Return from near procedure.

### Algorithm:

Pop from stack: IP

If immediate operand is present: SP = SP + operand

### Example:

```
#make COM#
ORG 100h; for COM file.
CALL p1
ADD AX, 1
RET; return to OS.
p1 PROC; procedure declaration.
     MOV AX, 1234h
     RET; return to caller.
p1 ENDP
```

### **RETF Instruction**

RETF No operands or even immediate Return from Far procedure.

#### Algorithm:

Pop from stack: IP CS
if <u>immediate</u> operand is present: SP = SP + operand

The PUSH and POP instructions

```
To save registers
and parameters
on the stack
Main body of the
   subroutine
To restore registers
                                 ZZ
                           POP YY
 and parameters
                                XX
  from the stack
Return to main
   program
```

- EXAMPLE:
  - Write a procedure named SQUARE that squares the contents of BL and places the result in BX
- Solution:

```
;Subroutine: SQUARE
;Description: (BX) = square of (BL)

SQUARE PROC NEAR

PUSH AX

Save the register to be used MOV AL,BL

IMUL BL

IMUL BL

MOV BX,AX

POP AX

Restore the register used RET

SQUARE ENDP
```

The basic string instructions

| Mnemonic | Meaning        | Format      | Operation   | Flags Affected         |
|----------|----------------|-------------|---|------------------------|
| MOVS     | Move string    | MOVSB/MOVSW | $((ES)0 + (DI)) \leftarrow ((DS)0 + (SI))$ $(SI) \leftarrow (SI) \pm 1 \text{ or } 2$ $(DI) \leftarrow (DI) \pm 1 \text{ or } 2$            | None                   |
| CMPS     | Compare string | CMPSB/CMPSW | Set flags as per<br>$((DS)0 + (SI)) - ((ES)0 + (DI))$ $(SI) \leftarrow (SI) \pm 1 \text{ or } 2$ $(DI) \leftarrow (DI) \pm 1 \text{ or } 2$ | CF, PF, AF, ZF, SF, OF |
| SCAS     | Scan string    | SCASB/SCASW | Set flags as per<br>(AL or AX) - ((ES)0 + (DI))<br>(DI) ← (DI) ± 1 or 2   | CF, PF, AF, ZF, SF, OF |
| LODS     | Load string    | LODSB/LODSW | $(AL \text{ or } AX) \leftarrow ((DS)0 + (SI))$<br>$(SI) \leftarrow (SI) \pm 1 \text{ or } 2$   | None                   |
| STOS     | Store string   | STOSB/STOSW | $((ES)0 + (DI)) \leftarrow (AL \text{ or } AX)$ $(DI) \leftarrow (DI) \pm 1 \text{ or } 2$  | None                   |

- Move string MOVSB, MOVSW
- Example The block-move program using the movestring instruction

|        | MOV   | AX,DATASEGADD |
|--------|-------|---------------|
|        | MOV   | DS,AX         |
|        | MOV   | ES,AX         |
|        | MOV   | SI,BLK1ADDR   |
|        | MOV   | DI,BLK2ADDR   |
|        | MOV   | CX,N          |
|        | CLD   |               |
| NXTPT: | MOVSB |               |
|        | LOOP  | NXTPT         |
|        | HLT   |               |

- Compare string and scan string CMPSB/CMPSW, SCASB/SCASW
- Example Block scan operation using the SCASB instruction

MOV AX,0
MOV DS,AX
MOV ES,AX
MOV AL,05
MOV DI,0A000H
MOV CX,0FH
CLD

AGAIN: SCASB

LOOPNE AGAIN

**NEXT:** 

- Load and store string –LODSB/LODSW, STOSB/STOSW
- Example Initializing a block of memory with a store string instruction

```
AX,0
        MOV
              DS,AX
        MOV
        MOV
              ES,AX
        MOV AL,05
        MOV
              DI,0A000H
        MOV
              CX,0FH
        CLD
        STOSB
AGAIN:
        LOOP
              AGAIN
```

REP string – REP (repeat prefixes)

| Prefix      | Used with:   | Meaning   |
|-------------|--------------|---|
| REP         | MOVS<br>STOS | Repeat while not end of string $CX \neq 0$  |
| REPE/REPZ   | CMPS<br>SCAS | Repeat while not end of string and strings are equal $CX \neq 0$ and $ZF = 1$     |
| REPNE/REPNZ | CMPS<br>SCAS | Repeat while not end of string and strings are not equal $CX \neq 0$ and $ZF = 0$ |

- REP string REP (repeat prefixes)
- Example Initializing a block of memory by repeating the STOSB instruction

MOV DS,AX
MOV ES,AX
MOV AL,05
MOV DI,0A000H
MOV CX,0FH
CLD
REPSTOSB

Autoindexing for string instruction – CLD and STD instructions

| Mnemonic | Meaning  | Format | Operation | Flags Affected |
|----------|----------|--------|-----------|----------------|
| CLD      | Clear DF | CLD    | (DF) ← 0  | DF             |
| STD      | Set DF   | STD    | (DF) ← 1  | DF             |

EXAMPLE: Describe what happen as the following sequence of instruction is executed

```
CLD
MOV AX, DATA_SEGMENT
MOV DS, AX
MOV AX, EXTRA_SEGMENT
MOV ES, AX
```

MOV CX, 20H

MOV SI, OFFSET MASTER

MOV DI, OFFSET COPY

**REPMOVSB**