惠普(HP)彩色墨盒加墨方法 喷音

浏览: 14705 | 更新: 2016-08-14 18:44



分步阅读

HP原装墨盒较贵,为了降低打印成本可以通过自己加墨的方式大大降低使用成本。适用HP680 678 46 704 802 803等彩色墨盒。

工具/原料

原装彩色墨盒 注射器3只 墨水 吸墨器 (非必须)

方法/步骤

确认注墨点

三种颜色的墨水分别从三个孔注入,如图为各种墨盒的注墨位置,不能混淆。用手触摸如图标注的位置可以发现孔的位置。也可以用手将贴膜撕开,注入墨水后再贴上。



用三支注射器分别从 三种颜色墨水瓶中吸 入2毫升墨水,彩色 墨盒容量较小,且三 种颜色墨水并非同时 耗尽,所以不要超过 2毫升。

根据步骤1中确认的注入点,分别注入三种颜色的墨水。加注过程中一定要缓慢,便于墨盒中的海绵吸收,如果发现溢出现象立即停止,并吸出一点墨水。



静止10分钟后在折叠 的卫生纸上确认注墨 效果。如下图注墨成 功,可以直接使用。

如果在卫生纸上按压,一种或多种颜色不出墨,就如下图所示将墨盒装入吸墨夹。打印头卡入下方缺口。



然后用注射器去掉针 头,从下方缺口处抽 出少量墨水即可。



7、如果没有吸墨 夹,也可以用卫生纸 垫住打印头,用嘴在 不出墨对应颜色的注 入口吹气,有墨水溢 出即可。













