

# TEMA 4

# INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO

- 1. ESTRUCTURA DEL ESTADO SÓLIDO
- 2. TIPOS DE SÓLIDOS CRISTALINOS
  - 2.1. Sólidos cristalinos: propiedades y ejemplos
- 3. BANDAS DE ENERGÍA EN LOS SÓLIDOS
  - 3.1. Energía de Fermi
  - 3.2. Mecanismos de conducción
- 4. CONDUCTORES, SEMICONDUCTORES Y AISLANTES
  - 4.1. Estructura de bandas y nivel de Fermi
  - 4.2. Potencial de contacto

1

FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO

#### INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO

### **CONCEPTOS**

Sólidos cristalinos. Red cristalina. Bandas de energía. Nivel de Fermi. Conductor. Semiconductor. Aislante. Conducción eléctrica

#### **OBJETIVOS**

- Explicar los distintos tipos de sólidos cristalinos
- Analizar el origen de las bandas de energía en sólidos
- Entender la forma de la función de distribución de Fermi-Dirac
- Reconocer aislantes, semiconductores y conductores por su estructura de bandas
- Abordar problemas de diagramas de bandas y niveles de Fermi

# 1. ESTRUCTURA DEL ESTADO SÓLIDO





	Materia condensada	Materia gaseosa
AGREGACIÓN DE LA MATERIA	<ul> <li>Predominio de la energía potencial de interacción entre sus componentes</li> </ul>	<ul> <li>Predominio de la energía cinética de traslación</li> </ul>
	<ul> <li>Orden espacial en sus componentes</li> </ul>	<ul> <li>Distribución caótica de sus componentes</li> </ul>
n (densidad atómica)	10 <sup>28</sup> átomos/m <sup>3</sup>	10 <sup>25</sup> átomos/m <sup>3</sup>
ρ (densidad másica)	10 <sup>3</sup> kg/m <sup>3</sup>	1 kg/m <sup>3</sup>
Distancia interatómica	3 Å	200 Å

FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO

# ESTRUCTURA DEL ESTADO SÓLIDO

Sólidos amorfos o no cristalinos: los átomos o moléculas que los constituyen están dispuestos de manera aleatoria






Sólidos cristalinos: los átomos o moléculas o iones que los constituyen presentan una distribución ordenada. El patrón regular que se repite recibe el nombre de *red cristalina* 

Muchas de las propiedades de los sólidos sólo pueden ser explicadas partir de su estructura, es decir, de la forma en que se distribuyen los átomos en el cristal y de los tipos de enlace interatómicos.



# 2. SÓLIDOS CRISTALINOS

#### 2.1. Tipos de enlace




FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO

# 2.2. Sólidos cristalinos: propiedades y ejemplos


Cristales	Características	Propiedades	Ejemplos
Moleculares	♣ Formados por moléculas ♣ Unidos por enlaces de van der Waals (1 kJ/mol) o enlaces por puente de hidrógeno		SO <sub>2</sub> , I <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> O(s)
Covalentes	La cohesión cristalina se debe únicamente a enlaces covalentes (100-1000 kJ/mol)	Duros e incompresibles     Malos conductores eléctricos y del calor	Carbón forma diamante, cuarzo (SiO <sub>2</sub> )
lónicos	♣ La cohesión se debe a enlaces iónicos (50-100 kJ/mol) ♣ Formados por especies cargadas: aniones y cationes de distinto tamaño	Duros y quebradizos     Puntos de fusión altos     En estado líquido o fundidos son buenos conductores de la electricidad	NaCl, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , BaCl <sub>2</sub> , sales y silicatos
Metálicos	Cada punto reticular está formado por un átomo de un metal  Cos electrones se encuentran deslocalizados por todo el cristal	<ul> <li>♣ Resistentes debido a la deslocalización</li> <li>♣ Debido a la movilidad de los electrones, buenos conductores de la electricidad</li> </ul>	Ca, Na, Li, Fe, Cu

# Enlace Molecular


- Mecanismo mediante el cual se mantiene rígida la estructura cristalina.
   Fuerzas de atracción entre átomos mayores que la agitación térmica (kT).
- ·La estructura conformada tiene una energía mínima.
- Fundamentalmente, interacciones electrostáticas entre electrones de valencia.
  Todos los átomos tienden a tener su capa externa llena (gases nobles).



FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO




#### Sólidos cristalinos: propiedades y ejemplos




FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO

# 3. Teoría de Bandas Energía




- ·N para un sólido cristalino (n ~ 10<sup>28</sup> m<sup>-3</sup>).
- Pérdida de la degeneración de los niveles energéticos asociados a los electrones de un sólido.
- ·Los niveles discretos de energía (átomos individuales) aparecen tan cerca que dan lugar a una distribución cuasicontinua de energía.

La configuración de las últimas bandas



- •Banda de Valencia (BV): Es la banda de energía más alta conteniendo electrones.
  - Bandas Prohibidas (BP): corresponden a aquellos valores de energía en los cuales no hay niveles permitidos.
- •Banda de conducción (BC): Si la BV está parcialmente llena se denomina banda de conducción. Si esta llena (Ta = OK) entonces la BC será aquella banda inocupada inmediatamente superior a la de valencia.

## **BANDAS DE ENERGÍA**



- ► Los electrones que pueden tomar parte en la conducción ocupan las bandas de energía más elevadas dentro de la banda de valencia.
- ► La ocupación o no ocupación de la banda de conducción por electrones y la magnitud de E<sub>G</sub> determinan del comportamiento conductor o aislante del cristal.


En un sistema cristalino **tridimensional** la **formación de bandas se complica**. Puede aparecer el fenómeno de la **HIBRIDACIÓN**: Bandas de energía que son **combinación** de niveles energéticos procedentes de diferentes niveles originales

FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO

#### **BANDAS DE ENERGÍA**

Toda clase de sólidos, independientemente de su tipo de enlace, se caracteriza porque sus estados electrónicos se agrupan en *bandas de energía*.

La estructura de bandas de energía depende de la orientación relativa de los átomos entre sí, es decir, de la estructura del cristal y del número atómico. La Mecánica Cuántica proporciona la solución a la estructura de bandas de un cristal.



Las bandas pueden estar muy separadas en su energía, pueden estar muy próximas, e incluso solaparse, según el tipo de átomos y el tipo de enlace en el sólido.

#### 3.1. Energía de Fermi

Al estudiar un gas de electrones debe aplicarse la estadística de Fermi-Dirac que afirma que la probabilidad de encontrar un electrón en un estado de energía E está dada por lo que se denomina función de distribución de Fermi-Dirac f(E):

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{(E - E_{F})}{k_{B}T}}}$$


T es la temperatura absoluta (K)

k<sub>B</sub> es la constante de Boltzmann (eV/K)


E<sub>F</sub> es la energía del nivel de Fermi o energía característica del cristal (eV). Representa un nivel de energía de referencia

De acuerdo con esa expresión la probabilidad de encontrar un electrón con una energía E<sub>F</sub> es (independientemente de T):

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E_F - E_F)/k_B T}} = \frac{1}{2}$$



FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO




Energía de Fermi, E<sub>F</sub>, es el valor de energía para

el cual la función de distribución vale ½

Nivel de Fermi, es el nivel más alto de energía ocupado por un electrón (como máximo dos electrones en cada nivel energético)


Determina las propiedades de conducción de un material




Relación entre el esquema de bandas de energía, BV y BC, en un sólido y la probabilidad de encontrar un electrón con una determinada energía.

Velocidad de Fermi 
$$V_F = \sqrt{\frac{2E_F}{m_e}}$$
Temperatura de Fermi  $T_F = \frac{E_F}{k_B}$  15

#### 3.2. Mecanismos de conducción eléctrica



Sólo las bandas de energía parcialmente llenas pueden dar lugar a una corriente eléctrica bajo la acción de un campo eléctrico externo



Un electrón en la banda de valencia puede adquirir suficiente energía como para convertirse en un electrón libre que contribuya a la conducción eléctrica. Se dice entonces que ese electrón tiene su energía en la banda de conducción.

Los **e** que participan en el proceso de la **conducción eléctrica** son los que se encuentran en la **banda de conducción** 

16

FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO

# Mecanismos de conducción eléctrica



**Energía Térmica** 

 $U = k_B T$ 

k<sub>B</sub> es la constante de Boltzmann

Teniendo en cuenta la energía térmica, un material en el cero absoluto (0 K) tiene todos sus electrones ocupando los niveles más bajos de energía.

T > 0 K

La probabilidad de salto de los e de BV a BC será directamente proporcional a la Ta e inversamente proporcional a E<sub>G</sub>

Campo eléctrico externo

Temperatura

Cuando a un material se le proporciona la suficiente energía para que sus electrones de valencia "salten" a la banda de conducción, se está aumentando el número de electrones libres y, por tanto, la conductividad del material.

#### Mecanismos de conducción eléctrica



- •Un electrón que salta de la banda de valencia a la de conducción, deja un **nivel de energía vacío** en la banda de valencia
- •Este nivel de energía se denomina **HUECO** y se comporta como si se tratase de una **partícula con carga positiva e**\*
- •Un hueco no es una partícula positiva
- •Cuando aumenta el número de electrones en la banda de conducción se dice que aumenta la densidad o concentración *n* de **portadores de carga negativa**
- Cuando aumenta el número de huecos en un material se dice que aumenta la densidad o concentración p de portadores de carga positiva

Podemos identificar dos procesos que pueden ocurrir en un material:

- ► Generación de pares electrón-hueco
- ► Recombinación


El movimiento de los huecos produce una corriente de cargas de signo positivo de la misma forma que el movimiento de los electrones libres produce una corriente de cargas negativas

FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO

# 4. CONDUCTORES, SEMICONDUCTORES Y AISLANTES

# 4.1. Estructura de bandas y nivel de Fermi

La estructura de bandas energéticas de los electrones de un cristal permite explicar las diferencias entre las conductividades eléctricas y térmicas de los conductores, los semiconductores y los aislantes.



La energía del nivel de Fermi determina las propiedades de conducción de un material

20

Cristal


FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO Ejemplo de bandas de energía de un material conductor Sodio (Na, Z= 11) Magnesio (Mg, Z= 12) 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup>p<sup>6</sup> 3s<sup>1</sup> 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup>p<sup>6</sup> 3s<sup>2</sup> • Banda 3s parcialmente Ilena • Última banda con electrones llena · Esta banda constituye una banda · Sin embargo, el Mg es un buen de conducción conductor 2N de Banda 3s3p sNBANDA DE CONDUCCIÓ 6N estados 0 electrones Banda 2p 8N estados N electrones Banda 2s Solapamiento de bandas SANDA DE VALENCIA Banda 1s Situación para Mg • Hibridación de las bandas 3s y 3p para formar 2N estados una única banda 3s3p con 8N estados N electrones

Átomos muy separados


energéticos.

• Esto ocurre tanto en el Na como en el Mg.

Ambos son buenos conductores



# Ejemplo de bandas de energía de un material semiconductor



FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO

# **CONDUCTORES, SEMICONDUCTORES Y AISLANTES**

		σ (Ω·m) <sup>-1</sup>
Conductores	Li, Na, Cs, Cu, Ag, Au, etc.	10 <sup>8</sup>
Semiconductores	Si, Ge, AsGa, Si(P), Si(B), AsGa(Se), AsGa(Be), etc.	10 <sup>4</sup> - 10 <sup>-8</sup>
Aislantes	Mica, ámbar, cuarzo, plásticos, diamante, etc	10 <sup>-14</sup>


- •En **semiconductores** y **aislantes** la conductividad **crece** con la temperatura.
- •En **conductores**, la situación energética de los electrones ligados en la BV es muy similar a la de los electrones libres dentro del pozo de potencial finito (Sommerfeld). La conductividad **decrece** con la temperatura (~ T-1).

#### 4.2. Potencial de contacto entre dos metales


Potencial de contacto,  $V_{contacto}$ : Es la diferencia de potencial que se produce entre dos dos metales distintos que se ponen en contacto.

Depende de la funciones trabajo de los metales (W<sub>1</sub> y W<sub>2</sub>) y de las respectivas energías de Fermi.

$$V_1 - V_2 = V_{contacto} = \frac{W_2 - W_1}{e}$$




El metal con menor función de trabajo se carga positivamente y el de mayor función de trabajo se carga negativamente.



FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO

24

# Modelo clásico de la conducción al aplicar un campo eléctrico externo




- Sólo aplicable a metales (conductores)
- No explica cuantitativamente la dependencia de la conductividad con T
- No explica la aparente presencia de cargas positivas como portadores de carga@n algunos sólidos

Modelo Cuántico: Gas cuántico o de Fermi

(Sommerfeld, ≈ 1927)

Gas de electrones de Fermi: Electrones libres en un metal que obedecen a la distribución de energía cuántica de Fermi-Dirac y al principio de exclusión de Pauli

- ▶ Los electrones son fermiones, partículas cuánticas de spin semientero, obedecen los principios de Pauli y de Heisenberg. Las energías de los componentes de este gas están cuantizadas
- ▶ Los electrones de conducción son "libres" (no interaccionan con la red) e "independientes" (no interaccionan con el resto de los electrones de conducción). El movimiento del electrón conlleva la propagación de una onda material
- ▶ La distribución de energías entre los electrones que componen el gas electrónico no obedece la estadística de Maxwell-Boltzmann, sino la de Fermi-Dirac



El estudio del gas de Fermi se hace en dos etapas:

- a) Determinación de los posibles estados energéticos cuantizados de los electrones
- b) Probabilidad de que sean ocupados estos estados utilizando la distribución de Fermi-Dirac.

FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO

# Energía de Fermi

$$E_{F} = \frac{h^{2}}{2m_{e}} (3N/8\pi V)^{2/3} = \frac{h^{2}}{2m_{e}} (3n/8\pi)^{2/3}$$

Elementos	n (N/V), e <sup>-</sup> /nm³	E <sub>F</sub> (eV)
Aluminio (Al)	181	11.7
Plata (Ag)	58	5.50
Oro (Au)	59	5.53
Cobre (Cu)	85	7.04
Hierro (Fe)	170	11.2
Potasio (K)	14	2.11
Litio (Li)	47	4.75
Magnesio (Mg)	86	7.11
Sodio (Na)	27	3.24
Estaño (Sn)	148	10.2


$$E_F \approx k_B T_F \approx \frac{1}{2} m_e v_F^2$$

Velocidad 
$$v_F = \sqrt{\frac{2E_F}{m_e}}$$

Temperatura 
$$T_F = \frac{E_F}{k_B}$$

#### Modelo cuántico de la conducción eléctrica

- Todos los electrones contribuven a la conducción
- La dinámica de los electrones sometidos a un campo externo (colisiones) debe venir dado a través de la dispersión de la onda electrónica por los iones, es decir, la reflexión de la onda electrónica en su interacción con la red cristalina
   En un cristal perfecto no hay dispersión. La función de onda del electrón con contra de onda del electrón contra del contr
  - •En un cristal perfecto no hay dispersión. La función de onda del electrón se acopla a la periodicidad de la red. El **recorrido libre medio**, τ, será del orden de las dimesiones del cristal. Esto implica una conductividad infinita.
  - •La dispersión proviene de las desviaciones de la periodicidad de la red cristalina




- Explica el diferente comportamiento térmico y eléctrico de los electrones
- Conduce a la correcta dependencia de la conductividad con la temperatura
- •No explica el diferente comportamiento de conductores y semiconductores con respecto a la temperatura
- No explica la gran dependencia de las propiedades de la conducción en semiconductores con respecto a las impurezas añadidas
- •No explica la aparente presencia de cargas positivas como portadores de carga en algugaos metales

FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO


#### Modelo cuántico del electrón ligado

(Bloch, ≈ 1930)

- ▶ Interacción electrostática de los electrones con la estructura cristalina del sólido
- ▶ Periodicidad real del potencial en el sólido cristalino
- ▶ Los electrones dejan de ser totalmente libres
- ▶ Solución rigurosa a partir de la ecuación de Schrödinger teniendo en cuenta la periodicidad del potencial



Potencial eléctrico y niveles electrónicos de energía



- El potencial disminuye entre ambos iones y no cambia en los extremos
- Los electrones con energía E<sub>4</sub> pueden moverse entre los dos iones (dejan de pertenecer a átomos individuales)
- Principio de exclusión de Pauli: El nivel energético
   E<sub>4</sub> debe desdoblarse para evitar e con el mismo conjunto de números cuánticos
- Los niveles inferiores también se desdoblan.
   Cuanto más interior es el nivel, más próximos son los subniveles desdoblados

Un sólido cristalino tiene **muchos iones** (N). Cada nivel energético se divide en **N subniveles**.

Cada nivel correspondiente a un átomo aislado se transforma en una BANDA de ENERGÍA en el sólido