Densidad de Corriente

Se de Fine como la corriente I que Pasa Por un material Por unidad de airea Transversal.

J-> densidad de corriente

$$\vec{J} = \frac{\Gamma}{A} = \left[\frac{n \cdot c}{S} \right] \circ \left[\frac{A}{m^2} \right]$$

Otra Expresión Para J se da Por su relación con el Campo electrico generado y una Caracteristica del material que llamaremos Resistividad (P) letra cho

$$\vec{J} = \vec{E}$$

$$f [\Lambda \cdot m]$$

$$\Lambda \to ohm$$

la Resistividad de un material describe el Comportamiento Frente al Paso de Corriente en él. un valor alto de l'Indica material aislante un valor pequeño de l'Indica material conductor.

la Resistividad de un material tambien depende de la Temperatura.

$$P(T) = P_o [1 + \infty (T - T_o)]$$


To + Temperatura Inicial

Coefficiente de Temperatura lo → Resistividad al Inicio

 $\propto \left[\frac{1}{c^{\circ}}\right]$

Ler de Ohm

Se define a partir de generar en un material Conductor un diferencial de Potencial Capaz de generar movimiento de carga.



$$J = \frac{E}{P} \rightarrow E = JP$$
ec. II

Sostituyendo ec. II en ec. I

Sustituyendo ec. IV en ec. III

$$\Delta V = IPL \rightarrow \Delta V = IPL$$
, A esta Relación se le llamara Resistencia (R)

R=PL - Resistencia: es la medida de la oposición del material al movimiento de R[1] electrones en su super picie.

la Resistencia del Material también depende de la Temperatura.

$$R(T) = R_o (1 + \alpha (T - T_o))$$

T→Tem Peratura Final
To→Tem Peratura Inicial
Ro→Resistencia Inicial

X - coeficiente de Temperator