#### 1. Calcular velocidad de cada rueda (TODO 2.1)

La siguiente función calcula la velocidad de ambas ruedas del Turtlebot para conseguir la velocidad lineal y angular deseadas. Para ello utilizamos las fórmulas de cinemática diferencial inversa. Si alguna de las velocidades supera el límite de velocidad para una rueda, se escala la velocidad de ambas ruedas acordemente.

```
def move(self, v: float, w: float) -> None:
        """Solve inverse differential kinematics and send commands
to the motors.
       If the angular speed of any of the wheels is larger than
the maximum admissible,
       sets the larger value to the maximum speed and
proportionately scales the other.
        Args:
           v: Linear velocity of the robot center [m/s].
            w: Angular velocity of the robot center [rad/s].
     # TODO: 2.1. Complete the function body with your code (i.e.,
replace the pass statement).
        left speed = (v - self.TRACK * w / 2) / self.WHEEL RADIUS
        right speed = (v + self.TRACK * w / 2) / self.WHEEL RADIUS
        if right speed > left speed and right speed >
self.WHEEL SPEED MAX:
            left_speed *= self.WHEEL_SPEED_MAX / right_speed
            right_speed = self.WHEEL_SPEED MAX
        elif left speed > right speed and left speed >
self.WHEEL SPEED MAX:
            right speed *= self.WHEEL SPEED MAX / left speed
            left speed = self.WHEEL SPEED MAX
        self. sim.setJointTargetVelocity(self. motors["left"],
left speed)
        self. sim.setJointTargetVelocity(self. motors["right"],
right speed)
```

## 2. Velocidad medida por el encoder (TODO 2.2 y 2.3)

La siguiente función calcula en primer lugar la velocidad angular de cada rueda derivando las posiciones angulares medidas por el encoder. En segundo lugar, utilizamos las ecuaciones de la cinemática diferencial directa para calcular la velocidad lineal y angular del robot y devolverlas.

```
def sense encoders(self) -> tuple[float, float]:
        """Solve forward differential kinematics from encoder
readings.
        Returns:
            z v: Linear velocity of the robot center [m/s].
            z w: Angular velocity of the robot center [rad/s].
        # Read the angular position increment in the last sampling
period [rad]
        encoders: dict[str, float] = {}
        encoders["left"] =
self. sim.getFloatProperty(self. sim.handle scene,
"signal.leftEncoder")
        encoders["right"] = self. sim.getFloatProperty(
            self._sim.handle_scene, "signal.rightEncoder"
        # TODO: 2.2. Compute the derivatives of the angular
positions to obtain velocities [rad/s].
        left wheel velocity = encoders["left"] / self. dt
        right wheel velocity = encoders["right"] / self. dt
        # TODO: 2.3. Solve forward differential kinematics (i.e.,
calculate z_v and z_w).
        z_v = self.WHEEL_RADIUS * (left_wheel_velocity +
right_wheel_velocity) / 2
        z w = self.WHEEL RADIUS * (right wheel velocity -
left wheel velocity) / (self.TRACK)
        return z v, z w
```

# 3. Publicar temas desde coppeliasim node (TODO 2.4, 2.5 y 2.6)

El siguiente código crea un publicador para mensajes de tipo Odometry en el tema "/odometry" y un publicador para mensajes de tipo LaserScan en el tema "/scan". Para poder publicar el mensaje del LiDAR, tenemos que definir una calidad de servicio compatible con la que utiliza el LiDAR.

La siguiente función crea un mensaje de tipo Odometry para contener los datos sobre velocidad lineal y angular del robot y publicarlos en el tema "/odometry". También incluimos un header con la marca de tiempo.

```
def _publish_odometry(self, z_v: float, z_w: float) -> None:
    """Publishes odometry measurements in a
nav_msgs.msg.Odometry message.

Args:
    z_v: Linear velocity of the robot center [m/s].
    z_w: Angular velocity of the robot center [rad/s].

"""

# TODO: 2.5. Complete the function body with your code
(i.e., replace the pass statement).
    odometry = Odometry()
    odometry.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
    odometry.twist.twist.linear.x = z_v
    odometry.twist.twist.linear.z = z_w
self.publisher_odometry.publish(odometry)
```

La siguiente función crea un mensaje de tipo LaserScan conteniendo el rango de valores obtenido por el LiDAR y la marca de tiempo, y lo publica en el tema "/scan".

#### 4. Suscribirse en wall follower node (TODO 2.7, 2.8 y 2.9)

El siguiente código crea los suscriptores a los temas de "/odometry" y "/scan". Para asegurarse de que no se ejecuta el algortimo de navegación hasta que se hallan recibido todos los datos, utilizamos el objeto ApproximateTimeSynchronizer que llama a la

función de \_compute\_commands\_callback solo cuando ha recibido un conjunto completo de mensajes.

A continuación, tenemos el código que parsea los datos del mensaje Odometry y el LaserScan.

```
# TODO: 2.8. Parse the odometry from the Odometry message (i.e.,
read z_v and z_w).
z_v: float = odom_msg.twist.twist.linear.x
z_w: float = odom_msg.twist.twist.angular.z

# TODO: 2.9. Parse LiDAR measurements from the LaserScan message
(i.e., read z_scan).
z scan: list[float] = scan msg.ranges
```

# 5. <u>Publicar en "/cmd\_vel" desde wall\_follower\_node (TODO 2.10 y 2.11)</u>

El siguiente código crea un publicador para mensajes de tipo TwistStamped en el tema "/cmd vel".

```
# TODO: 2.10. Create the /cmd_vel velocity commands publisher
(TwistStamped message).
self.publisher = self.create_publisher(TwistStamped, "/cmd_vel",
10)
```

La siguiente función crea un mensaje de tipo TwistStamped que contiene la velocidad lineal y angular, así como una marca de tiempo. Luego publica el mensaje en el tema "/cmd vel".

```
def _publish_velocity_commands(self, v: float, w: float) -> None:
    """Publishes velocity commands in a
geometry_msgs.msg.TwistStamped message.

Args:
    v: Linear velocity command [m/s].
    w: Angular velocity command [rad/s].

"""

# TODO: 2.11. Complete the function body with your code
(i.e., replace the pass statement).
    msg = TwistStamped()
    msg.twist.linear.x = v
    msg.twist.angular.z = w
    msg.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
    self.publisher.publish(msg)
```

#### 6. Suscribirse a "/cmd vel" desde coppeliasim node


El siguiente código crea el suscriptor al tema "/cmd vel".

El siguiente código parsea la velocidad lineal y angular del mensaje recibido.

```
# TODO: 2.13. Parse the velocities from the TwistStamped message
(i.e., read v and w).
    v: float = cmd_vel_msg.twist.linear.x
    w: float = cmd_vel_msg.twist.angular.z
```

## 7. RQT GRAPH (Pregunta 1)

En el siguiente gráfico podemos ver los dos nodos que hemos estado programando, el coppeliasim y el wall\_follower. Podemos ver que el coppeliasim publica en el tema "/odometry" la información sobre la odometría del robot, y en el tema "/scan" los datos del LiDAR. Mientras, el wall\_follower se suscribe a ambos temas para recibir la información del robot y publica en el tema "/cmd\_vel" los comandos de velocidad generados. El coppeliasim se suscribe a este tema y aplica los comandos de velocidad al robot simulado.



#### 8. Seguimiento de pared

El sistema se basa en una máquina de estados finitos con dos modos principales: "Avanzar" y "Giro". En el estado de avance, el robot sigue una pared manteniendo una distancia deseada, mientras que en el estado de giro, corrige su trayectoria al detectar un obstáculo frontal.

El control del movimiento se gestiona mediante un controlador PD que ajusta la velocidad angular en función del error de distancia respecto a la pared.

Se segmenta la información del LiDAR en regiones frontal, izquierda y derecha. Cuando la distancia frontal cae por debajo de un umbral, el robot cambia a modo "Giro", ajustando su orientación hasta que tenga espacio delante y volver a "Avanzar".

```
import math
class WallFollower:
    """Class to safely explore an environment (without crashing)
when the pose is unknown."""

def __init__(self, dt: float) -> None:
    """Wall following class initializer.

Args:
    dt: Sampling period [s].

"""
    self._dt: float = dt
    self.state = "AVANZAR"

    self.Kp = 150.0
    self.Kd = 15.0
    self.prev_error = 0.0

self.stop_distance = 0.2
    self.follow distance = 0.2
```

```
self.v = 2.0
        self.w control = 0.2
        self.w giro = 3.0
        self.w actual = 0.0
    def compute commands(self, z scan: list[float], z v: float,
z w: float) -> tuple[float, float]:
        """Wall following exploration algorithm.
        Args:
            z_scan: Distance from every LiDAR ray to the closest
obstacle [m].
            z v: Odometric estimate of the linear velocity of the
robot center [m/s].
            z w: Odometric estimate of the angular velocity of the
robot center [rad/s].
        Returns:
            v: Linear velocity [m/s].
            w: Angular velocity [rad/s].
        # TODO: 2.14. Complete the function body with your code
(i.e., compute v and w).
        # Selección de sectores del LiDAR
        front = list(z_scan[0:20]) + list(z_scan[-20:])
        left = list(z scan[40:60])
        right = list(\overline{z} scan[-60:-40])
        # # Ignorar valores nan o negativos
        valid front = [d \text{ for } d \text{ in front if } d > 0.0]
        valid left = [d for d in left if d > 0.0]
        valid_right = [d for d in right if d > 0.0]
        # Cálculo de distancias mínimas con detección de pared muy
cercana
        d front = min(valid front) if valid front else 0.0
        d left = min(valid left) if valid left else 0.0
        d right = min(valid right) if valid right else 0.0
        # Estado: AVANZAR
        if self.state == "AVANZAR":
            error = self.follow distance - d right
            # Control PD
            P = self.Kp * error
            D = self.Kd * (error - self.prev_error) / self._dt
            w = (P + D) * 0.8 + z w * 0.2 # Suavizamos con la
velocidad angular actual
            w = min(w, self.w control) if w > 0 else max(w, -
self.w control)
            self.prev error = error
```

```
v = min(self.v, z v + 0.02) \# Aceleramos
progresivamente
            # Si la pared desaparece, vuelve a AVANZAR
            if d_front < self.stop_distance:</pre>
                self.state = "GIRO"
                v = 0.0
                w = self.w giro if d left > d right else -
self.w giro
                self.w actual = w
        # Estado: GIRO
        elif self.state == "GIRO":
            if d front > self.stop distance + 0.15:
                self.state = "AVANZAR"
                v = self.v
                w = -self.w actual*0.5
            else:
                v = 0.0
                w = self.w actual
        return v, w
```

#### 9. Nuevo odometry node

El nodo odometry\_node se trata de un LifecycleNode. Al configurarse crea un suscriptor al tema "/odom" y un publicador al tema "/odometry". Lo que hará este nodo es derivar la pose en x, en y, y en ángulo para obtener las velocidades lineal y angular del robot. Para lograr esto guardamos los últimos valores en cada iteración y calculamos la derivada como el valor actual menos el anterior entre el tiempo que ha pasado entre ambas iteraciones consecutivas. También será importante convertir los cuaterniones a ángulos de Euler antes de todo, utilizando la función quat2euler. Luego guardamos los valores en el mensaje Odometry que hemos recibido de "/odom" para conservar todos los datos del mensaje original, y publicamos el mensaje con los nuevos datos en el tema "/odometry".

```
class OdometryNode(LifecycleNode):
    def __init__(self):
        super().__init__('odometry_node')
        # self.subscription = self.create_subscription(
        # Odometry,
        # '/odom',
        # self.odom_callback,
        # 10
        # )
        # self.publisher = self.create_publisher(Odometry,
'/odometry', 10)

# Variables para almacenar la última posición y tiempo self.last_x = None
```

```
self.last y = None
        self.last theta = None
        self.last time = None
        # Parameters
        self.declare_parameter("dt", 0.05)
        self.declare parameter("enable localization", False)
    def odom callback(self, msq):
        # Extraer posición actual del mensaje de odometría
        current x = msg.pose.pose.position.x
        current y = msg.pose.pose.position.y
        # Convertir cuaternión a ángulo de Euler (yaw)
        orientation q = msg.pose.pose.orientation
        quaternion = [orientation q.w, orientation q.x,
orientation q.y, orientation q.z]
__, _, current_theta = quat2euler(quaternion, axes='sxyz') # Convención estándar ZYX
        # Obtener el tiempo actual del mensaje
        current time = msg.header.stamp.sec +
msg.header.stamp.nanosec * 1e-9
        # Si no hay datos previos, inicializar y salir
        if self.last time is None:
            self.last_x = current_x
            self.last_y = current_y
            self.last_theta = current_theta
            self.last time = current time
            return
        # Calcular diferencias en posición, orientación y tiempo
        delta x = current x - self.last x
        delta y = current y - self.last y
        delta theta = current theta - self.last theta
        # Normalizar delta theta para que esté entre -pi y pi
        delta theta = math.atan2(math.sin(delta theta),
math.cos(delta theta))
        delta time = current time - self.last time
        if delta time > 0:
            # Calcular velocidades lineales y angulares
            linear velocity = math.sqrt(delta x^{**2} + delta y^{**2}) /
delta time
            angular_velocity = delta_theta / delta time
            # Publicar las velocidades calculadas en el tópico
/odometry
            msg.twist.twist.linear.x = linear velocity
            msg.twist.twist.angular.z = angular velocity
            self.publisher.publish(msg)
        # Actualizar los valores previos para la próxima iteración
        self.last x = current x
        self.last y = current y
```

```
self.last theta = current theta
        self.last time = current time
    def on configure(self, state: LifecycleState) ->
TransitionCallbackReturn:
        """Handles a configuring transition.
           state: Current lifecycle state.
        self.get logger().info(f"Transitioning from '{state.label}'
to 'inactive' state.")
        try:
            # Parameters
self.get parameter("dt").get parameter value().double value
            enable localization = (
                self.get_parameter("enable localization").get param
eter value().bool value
            self.subscription = self.create subscription(
                msg type=Odometry,
                topic = "odom",
                callback = self.odom callback,
                qos profile = 10,
            )
            self.publisher = self.create publisher(
                msg type = Odometry,
                topic = "/odometry",
                qos profile = 10,
            )
        except Exception:
            self.get logger().error(f"{traceback.format exc()}")
            return TransitionCallbackReturn.ERROR
        return super().on activate(state)
    def on activate(self, state: LifecycleState) ->
TransitionCallbackReturn:
        """Handles an activating transition.
        Args:
            state: Current lifecycle state.
        self.get_logger().info(f"Transitioning from '{state.label}'
to 'active' state.")
        return super().on activate(state)
def main(args=None):
    rclpy.init(args=args)
    odometry node = OdometryNode()
```

```
try:
    rclpy.spin(odometry_node)
except KeyboardInterrupt:
    pass

odometry_node.destroy_node()
rclpy.try_shutdown()

if __name__ == '__main__':
    main()
```

#### 10. Cambios de la simulación al robot real

En primer lugar, no se debe usar el paquete amr\_simulation ya que está diseñado exclusivamente para la interacción con Coppeliasim. En su lugar, utilizaremos el paquete turtlebot3\_bringup y el archivo de lanzamiento robot.launch.py.

Para trasladar los paquetes creados al robot (amr\_control, amr\_msgs y amr\_bringup) habrá que tener especial cuidado al trasladar amr\_msgs. No se deberá copiar el paquete entero sino únicamente PoseStamped.msg. Además, habrá que actualizar CMakeLists para añadir el mensaje PoseStamped y las dependencias "std msgs" y "geometry msgs".


También habrá que crear el nodo odometry\_node que se ha explicado en el punto anterior.

En la simulación, los comandos de velocidad se publicaban en "/cmd\_vel" como mensajes de tipo TwistStamped. En el robot real utilizaremos mensajes de tipo Twist.

En la simulación sincronizábamos los mensajes recibidos por wall\_follower\_node se sincronizaban con un slop muy alto de 9. En el robot real utilizaremos un slop de 0.25 para minimizar el retraso entre los sensores.

En el algoritmo de wall\_follower es también necesario cambiar algunos parámetros. En primer lugar, las velocidades angulares deben tener el signo contrario. Esto ocurre porque nuestro robot tiene el eje z mirando hacia abajo, lo cual es opuesto a la orientación convencional. Por tanto, al rotar sobre el eje z nuestro robot lo hará en dirección contraria a la convencional. También ajustamos los valores de las velocidades lineal y angular, así como las constantes proporcional y diferencial del control PD, para ajustarlos al robot real y que funcione correctamente.

El nuevo rqt graph queda así:



Podemos ver que el diff\_drive\_controller recibe los datos sobre las articulaciones del robot y los datos del LiDar del turtlebot3\_node y publica el mensaje Odometry con la información sobre la pose del robot en el tema "/odom". El nuevo odometry\_node recibe este mensaje y publica el mensaje con las velocidades lineal y angular en el tema "/odometry". Los nodos de tipo LifecycleNode (odometry\_node y wall\_follower) publican sus transiciones de estados en los temas respectivos.