

[MOVIL-037] Regleta con Protector: Botón Reset saltado

■ Objetivo y Utilidad Práctica en la Vida Cotidiana

Descubrir por qué no funciona ningún aparato enchufado a una regleta múltiple.

■ PASO 1: En el Ordenador (PC) — Generar la Imagen de Prueba

• En el aula no tenemos el objeto físico real. Copia este prompt exacto en Gemini Web (PC) para mostrar la imagen en pantalla:

"Fotografía de una regleta blanca de enchufes sobre el suelo, con 5 tomas de corriente y en el extremo un botón basculante rojo con luz apagada y un pequeño pulsador negro cilíndrico salido rotulado con la palabra 'RESET 10A'."

■ PASO 2: En tu Teléfono Móvil — Foto con la Cámara y Consulta por Voz

• Abre la aplicación de Gemini en tu móvil, pulsa el icono de la cámara ■, enfoca la pantalla del ordenador y haz esta consulta por voz:

"Enfoca la regleta con el móvil y di por voz: 'Gemini, se me han apagado de golpe la lámpara y la radio que tengo en esta regleta, ¿qué le pasa a este botón negro que pone Reset?'."