

[MOVIL-005] Lavavajillas: Aviso de falta de sal o abrillantador

■ Utilidad Cotidiana y Objetivo Didáctico

Identificar los pilotos rojos con forma de 'S' entrelazada o 'sol de chispas' en el lavavajillas.

■■ Paso 1: Generar la Imagen del Reto en el Ordenador (PC)

• **Copia este prompt exacto y pégalo en Gemini Web (gemini.google.com):**

"Fotografía detallada del borde superior de la puerta de un lavavajillas de acero inox, con dos pilotos luminosos rojos encendidos: uno con forma de dos flechas onduladas en 'S' (sal) y otro con forma de sol radiante de copos (abrillantador). Letras en español, nítido y realista."

■ Paso 2: El Salvavidas con tu Móvil (Cámara y Voz)

Apunta al lavavajillas con el móvil y pregunta: 'Gemini, se me han encendido estas dos luces rojas en el lavavajillas, ¿qué significan y qué producto tengo que rellenar?'.