Sistemas de Telecomunicación

3º Ingeniería de Telecomunicaciones — UPV/EHU "Under-promise and over-deliver."

Javier de Martín - 2016

Unidades Logarítmicas

dB es una unidad que describe una relación entre magnitudes.

$$\begin{split} L(dB) &= 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_2}{P_1}\right) \\ &= 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{V_2}{V_1}\right) + 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{R_1}{R_2}\right) \end{split}$$

Unidades Derivadas del dB

 dBm: Potencia de la señal en un punto cualquiera de un circuito referida a una potencia de 1mW.

$$L(dBm) = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P(mW)}{1mW} \right)$$

• dBW: Potencia de la señal referida a una potencia de 1W.

$$L(dBW) = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P(W)}{1W} \right)$$

• dBmV: Nivel de un voltaje comparado con 1mV sobre una carga de 75Ω .

$$L(dbmV) = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{V(mV)}{1mV} \right)$$

 dBV: Nivel de un voltaje comparado con 0,0775V (tensión eficaz) sobre una carga de 600Ω.

$$L(dBm) = dBV + 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{600}{R}\right)$$

Estas medidas están relacionadas por:

$$L(dBm) = L(dBV) + 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{600}{R}\right)$$

Niveles

 dBr: Expresa el nivel relativo en un punto con respecto a otro punto; es una medida en dB sin sufijo, r se incluye para denotar que se trata de un valor relativo a un cierto punto de referencia.

$$L(dBr) = 10\log_{10} \frac{P}{P_{raf}}$$

 dBm0: Indica la potencia en dBm presente en el punto de nivel relativo cero.

$$L(dBm0) = L_A(dBm) - L_A(dBr)$$

Si se emite un tono de prueba $(0dBm) \to L_A(dBm) = L_A(dBr)$.

Perturbaciones y Medios de TX

Distorsión Lineal

- de amplitud: $k \neq cte, k = k(f)$
- de fase: $t_o \neq cte$, $t_0 = t_o(f)$

Distorsión No Lineal o Armónica

$$y(t) = f(x(t)) \underbrace{= \underbrace{a_0}_{\text{Serie de Taylor}} + \underbrace{a_1 x(t)}_{\text{Término Cibico}} + \underbrace{a_2 x^2(t)}_{\text{Término Cibico}} + \underbrace{a_2 x^2(t)}_{\text{Término Cibico}} + \underbrace{a_3 x^3(t)}_{\text{Término Cibico}} + \ldots + \underbrace{a_n x^n(t)}_{\text{Término Cibico}}$$

El grado del polinomio a la salida del sistema no lineal indica cuántas frecuencias nuevas van a ser generadas por dicho sistema.

■ Coeficiente de Distorsión del Armónico n-ésimo d_n :

$$d_n = \frac{V_{d_n}}{V_1} \quad n = 2, 3, ..., k$$
$$D_n = 20 \cdot \log_{10} \frac{V_{d_n}}{V_1}$$

• Atenuación del Armónico n-ésimo A_n :

$$A_n = 20 \cdot \log_1 0 \frac{V_1}{V_{d_n}} = -D_n$$

■ Coeficiente de Distorsión Total d:

$$d = \sqrt{\sum_{n>1} d_n^2}$$

■ Total Harmonic Distortion(THD):

$$THD(\%) = \frac{1}{V_1} \sqrt{\sum_{n>1} V_{d_n}^2} \cdot 100\%$$


Si V_1 aumenta $\Delta(dB) \to V_{d_n}$ aumenta $n \cdot \Delta(dB)$.

Intermodulación

$$x(t)$$
 $h(t)$ $y(t) = a_0 + a_1 \cdot x(t) + \dots + a_n \cdot x^n(t)$

A la salida del sistema aparecen nuevas frecuencias:

- Armónicos: $2 \cdot f_1, 2 \cdot f_2, 3 \cdot f_1, 3 \cdot f_2, ..., n \cdot f_1, n \cdot f_2$
- Combinación lineal de las frecuencias de x(t):
 - Segundo orden: $f_1 + f_2, f_1 f_2, ...$
 - Tercer orden: $2f_1 + f_2$, $f_1 2f_2$, ...



Intermodulación orden n > Armónico orden n

• Coeficiente de Intermodulación enésimo (i_n) :

$$\begin{split} i_n &= \frac{V_{d_1}}{V_1} = n \cdot d_n \\ I_n &= 20 \cdot \log_{10} \frac{V_{i_n}}{V_1} = 20 \cdot \log_{10} n \cdot \frac{V_{d_1}}{V_1} = D_n + 20 \cdot \log_{10} n \end{split}$$


Si x(t) cambia y ahora tiene $\Delta(dB)$ menos:

$$D'_n = D_n + (n-1) \cdot \Delta$$

$$I_N = D_n + 20 \cdot \log_{10} n$$

$$I'_n = D'_n + 20 \cdot \log_{10} n = D_n + (n-1)\Delta + 20 \cdot \log_{10} n = I_n + (n-1) \cdot \Delta$$

Diafonía



El circuito **perturbado** es el circuito en el que se genera la perturbación y el circuito **perturbado** es en el que se recibe la diafonía.

Clasificación de la diafonía:

- Según como sea percibida la señal perturbadora en el circuito perturbado:
 - Inteligible
 - Ininteligible
- Según el número de circuitos que atraviesa la señal perturbadora:
 - Directa: No se atraviesan circuitos intermedios
 - Indirecta: Se atraviesan uno o más circuitos intermedios
 - o Transversal
 - Longitudinal
 - Según el extremo que recibe la perturbación
 - Paradiafonía: Perturbación recibida en el mismo extremo que se genera la señal, conocida como NEXT (Near End Cross Talk).
 - Telediafonía: Recibida en el extremo opuesto. Conocida como FEXT (Far End Cross Talk).

Parámetros de medida de la diafonía:

- P₁: Potencia de la señal en un punto del circuito perturbador.
- P2: Potencia de la señal perturbada medida en un punto equivalente del circuito perturbado.
- Relación de Diafonía (R_d):


$$R_d = 10\log_{10}\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$$

Atenuación de Diafonía (A_d):

$$A_d = 10\log_{10}\left(\frac{P_1}{P_2}\right) = -R_d$$

■ Cross Talk Unit (CU):

$$CU = 20 \log_{10} \left(\frac{V_2}{V_1} \cdot 10^6 \right) = 120 - A_d$$




Ruido

Ruido Térmico

$$n = k \cdot t \cdot B$$
$$N = 10 \cdot \log_{10}(ktB)$$

- k: Constante de Boltzmann $(1.38 \cdot 10^{-23} W/K/Hz)$
- t (Kelvin): Temperatura
- b (Hz): Ancho de banda

Ruido en un Cuadripolo



Parámetros de caracterización del ruido:

 Temperatura Equivalente de Ruido (T_{eq}): Temperatura a la que tendría que estar la entrada del circuito para que a la salida se vea el mismo ruido que se produce suponiendo que el cuadripolo es ideal.

$$n_{int} = k \cdot t_{eq} \cdot b \cdot g$$


■ Factor de Ruido en un Cuadripolo (f): Cociente entre la potencia de ruido a la salida comparada con la potencia de ruido que habría a la salida si la entrada estuviera a temperatura estándar y el cuadripolo no añadiera ruido térmico.

$$f = \frac{n_s}{k \cdot t_o \cdot b \cdot g} = 1 + \frac{t_{eq}}{t_o} \quad f = \frac{\left(\frac{S}{N}\right)_e}{\left(\frac{S}{N}\right)_s}$$
$$F = 10 \cdot \log_{10}(f) = \left(\frac{S}{N}\right)_e - \left(\frac{S}{N}\right)_s$$

Relación entre t_{eq} y f:

$$t_{eq} = t_0 \cdot (f - 1) \quad f = 1 + \frac{t_{eq}}{t_0}$$

Asociación de Cuadripolos



$$n_s = k \cdot b \cdot g_1 \cdot g_2 \cdot g_3 \left(t_o + t_{eq_1} + \frac{t_{eq_2}}{g_1} + \frac{t_{eq_3}}{g_1 \cdot g_2} \right)$$

Fórmula de Friis:

$$f_T = f_1 + \frac{f_2 - 1}{g_1} + \frac{f_3 - 1}{g_1 \cdot g_2} + \dots + \frac{f_n - 1}{g_1 \cdot g_2 \cdot \dots \cdot g_{n-1}}$$

Tráfico

Tráfico Telefónico

El **tráfico** es una medida del conjunto de peticiones de uso y de ocupación de los recursos de un determinado sistema de telecomunicaciones.

- Ritmo de afluencia de las llamadas (λ, Número de Llamadas Tiempo
- **Tiempo medio de duración** de las llamadas (T_m)
- Volumen de Tráfico: Tiempo de ocupación de los recursos, para N circuitos:

$$V(N) = \sum_{i} V_{i}$$

Se mide en:

- LLR: Llamadas reducidas 120 segundos $\rightarrow 1(E) = 30 \frac{LLR}{H}$
- CCS: Century Call Seconds 100 segundos $\rightarrow 1(E) = 30 \frac{LLR}{H}$
- Intensidad de Tráfico (A): Volumen a lo largo de un periodo de observación, se mide en Erlangs.

$$A = \frac{t_{\text{ocupación}}}{t_{\text{observación}}} = \lambda \cdot t_{medio}$$

 Tiempo de Observación para las medidas del tráfico (A) El tráfico depende tanto de la duración como de la distribución de llegada de las llamadass

Bloqueo - Llamadas Perdidas - GoS - Disponibilidad

- ullet Tráfico Ofrecido (A_O): Tráfico que soportaría la red si fuera capaz de servir todas las solicitudes de servicio.
- Tráfico Bloqueado (A_B): Tráfico rechazado por ocupación de todos los circuitos B · A_O.
- **Tráfico Cursado** (A_C): Tráfico servido por la red $A_O(1-B)$.
- En un sistema sin pérdidas: $A_O = A_C$.
- En un sistema con pérdidas: $A_O = A_C + A_B$.
- Con N circuitos o servidores, ρ = ^A/_N será el tráfico, ofrecido/cursado, por circuito o servidor.

Un conmutador tiene disponibilidad total cuando cada entrada tiene acceso a cada una de las salidas.

Distribuciones Estadísticas para Fuentes de Tráfico

- Duración de llamada constante: redes de conmutación de paquetes
- Duración de llamadas exponencial negativa: conversación telefónica

Modelo de Llamadas Perdidas Despejadas Modelo LLC \rightarrow Erlang-B

Distribución Erlang B para el cáclulo de la probabilidad de bloqueo

$$B(N, A) = \frac{\frac{A^N}{N!}}{\sum_{i=0}^{N} \frac{A^i}{i!}}$$

B(N, A): Probabilidad de Bloqueo

N: Número de órganos

A: Tráfico ofrecido

Sistemas con Retardo - LCD

Las solicitudes de servicio que encuentran todos los servidores ocupados son puestas en una cola. Los servidores verán un ritmo constante de llegadas. Parámetros:

- Tiempo de Servicio o Tiempo de Ocupación (T_O) .
- Tiempo de Espera (T_w) .
- Tiempo total en el sistema ($T_s = T_m + T_w$).

Sistemas M/M/N (Erlang-C)

Llegadas aleatorias, tiempo de servicio exponencial y N servidores.

$$p(t_w > t) = C(N, A) \cdot e^{-\frac{(N-A)t}{T_m}}$$
$$T_w = \frac{C(N, A) \cdot T_m}{N - A}$$

Número medio de usuarios en cola:

$$u_w = \lambda \cdot T_w$$

Sistemas M/M/1

Llegadas aleatorias, tiempo de servicio exponencial y 1 servidor.

$$C(N, A) = A = \rho$$

$$p(t_w > t) = A \cdot e^{-\frac{(1-A)t}{T_m}}$$

$$T_w = \frac{\rho \cdot T_m}{1-\rho}$$

Sistemas M/D/1

Llegadas aleatorias, tiempos de servicio fijos y 1 servidor.

$$T_w = \frac{\rho \cdot T_m}{2 \cdot (1 - \rho)}$$

$$p(t_w > 0) = A = \rho$$